

# Guía del usuario de Al NVR

Versión: 3.2.0

## Tabla de contenidos

Gui	ía del usuario de Al NVR	1
1.	Introducción	5
2.	inicio del sistema	6
3. F	Requisitos del sistema Software	6
4.	Iniciar sesión en AI NVR	6
5.	Ventana principal	8
	inicialización del sistema	9
6.	Buscar	14
	6.1 Búsqueda Básica	14
	6.2 Búsqueda avanzada	25
	6.3 Busqueda por imagen	27
	6.4 Resultados de la búsqueda	28
	6.4.1 Visualizacion de resultados de matriculas	29
	6.4.2 Resultados en Mapa	29
	6.4.3 Detalle	
	sintaxis de consulta	40
	Tipos Soportados	40
	Propiedades soportadas	43
	Operaciones soportadas	43
	Operaciones logicas soportadas	43
	Ejemplo	44
	Escritura anticipada	46
7.	Reconocimiento facial	46
	7.1 Tablero de instrumentos	47
	7.2 Historico	55
	7.3 Lista	56
	7.4 Buscar cara	60
	7.4.1 Video Coincidencias	60
	7.4.2 Lista de coincidencias	62
8.	Reconocimiento de matrículas	64
	8.1 Tablero de instrumentos	65
	8.2 Historico	69
	8.3 Lista	70
9.	Conteo de personas	73
	9.1 Tablero de instrumentos	73
	9.2 Historico	75
10.	Conteo de vehículos	78
	10.1 Tablero de instrumentos	78
	10.2 Historico	80
11.	Intrusión	84

11.1 Tablero de instrumentos	85
11.2 Historico	86
12. Anomalias	
11.1 Tablero de instrumentos	
11.2 Historico	
13. Alerta	
13.1 Tablero de instrumentos	91
13.2 Historico	95
13.3 Reglas de alerta	96
13.3.1 Video Búsqueda	
13.3.2 intrusiones	
13.3.3 Reconocimiento facial	
13.3.4 reconocimiento de matrículas	
13.3.5 Persona con dirección erronea	
13.3.6 Vehículo con dirección equivocada	
13.3.7 Persona Caida	
13.3.8 Persona Agachada	
13.3.9 Merodeo	
13.3.10 Estacionamiento ilegal	
13.3.11 Activacion de Alerta	
14. Visualizacion en vivo	116
14.1 Visualizacion multiple	117
14.2 Visualizacion en vivo en mapa	119
15. Estadísticas	
16. AI NVR	
16.1 Añadir AI NVR	125
16.2 Edición de AI NVR	126
16.3 Eliminación de AI NVR	
16.4 Sincronizacion de camara	
17. Archivo	
17.1 Recuperar vídeo	129
17.2 Subir vídeo	130
18. Cámara	131
18.1 Agregar cámara	133
18.1.1 Avanzado	
18.1.2 Perfil	146
18.3 Busqueda automatica	153
18.4 Edición de Cámaras	155
18.5 Eliminación de Cámaras	156
19. NVR	
19.1 Añadir un NVR	
19.1.1 Configuración adicional de NVR	
19.2 Edición de NVR	

19.3 Eliminación de NVR	
20. Usuario	
20.1 Agregar usuarios	
20.2 Importar usuarios LDAP	
18.3 Edición de Usuarios	
18.4 Eliminación de usuarios	
21. Sistema	
21,1 General	
21.1.1 Reestablecer valores de fabrica	
21.1.2 Restaurar	
21.1.3 Exportacion de datos	
21.2 Fecha/hora	
21.3 Red	
21.4 Almacenamiento	
21.5 Supervision	
21.6 Correo	
21.7 LDAP	190
21.8 Registros	191
21.9 Auditoría	192
21.10 Licencia	192
21.11 Actualizacion	194
21.12 Ajustes	194
21.12.1 vídeo	
21.12.2 sonido	
21.12.3 reconocimiento de matrículas	
21.12.4 cámara	
21.12.5 avanzados	
21.13 AI Modelo	199
22. FAQ	
23. Apéndice	
23.1 AI Recursos vs Modelo	
23.2 Vídeo Codec soportados	204
23.3 Tipos de objetos soportados dependiendo IA Modelo	204



# 1. Introducción

Al NVR utiliza la tecnología de aprendizaje profundo de avanzada IA Videos Búsqueda, la utilización de la transmisión en vivo y vídeos grabados de varios grabadores de vídeo en red (NVR). El administrador puede supervisar el estado de la IA NVR, configure manualmente NVR, cámaras o videos, y configure los usuarios con diferentes privilegios.El usuario puede buscar objetos en los videos analizados con varios criterios, subir vídeos, configurar el rango de vídeos recuperados para una cámara, y aplicar características analíticas tales como Videos Búsqueda, detección de intrusos, Reconocimiento de rostros, reconocimiento de matrículas, conteo de personas, Contar Vehículo , Vagancia y estacionamiento ilegal de videos en vivo, video-search-basada Estadísticas (mapa de calor en 3.2.0) y el sistema de alerta inteligente. Al NVR soporta hasta ocho idiomas, incluyendo Inglés, chino tradicional, japonés, coreano, alemán, francés, español y árabe.

### AI Modelo

Al NVR es compatible con diferentes modelos de IA. Cuando se conmutan los modelos de IA, todas las funciones, incluyendo la búsqueda de vídeo, la detección de intrusiones y alertas, se ven afectados (en las reglas de alerta definidas, los tipos de objetos cambian de acuerdo con el modelo de Al seleccionado).

El usuario no será capaz de buscar tipo de objeto en el modelo anterior Al después de cambiar a un modelo diferente.

### Configuración del entorno

Al NVR puede funcionar sin NVR, en cuyo caso sólo soportara transmisión en vivo y archivos cargados, no hay vídeos de recuperación de NVR.



#### IP por defecto, la cuenta y contraseña

Al dirección de NVR IP: 192.168.100.100 Admin: AdminPassword: admin888



# 2. inicio del sistema

Cuando el entorno se ha iniciado, consulte los siguientes pasos para iniciar el sistema de inteligencia artificial NVR.

- 1. Asegúrese de que todos los NVR y las cámaras están encendidos y funcionando correctamente.
- 2. Pulse el botón de encendido en la IA NVR para encender.
- 3. Esperar 4 minutos para la IA NVR para estar listo.

# 3. Requisitos del sistema Software

De usar y ver AI NVR correctamente, el usuario tendrá que instalar uno de los siguientes software en el ordenador.

- Google Chrome
- Resolucion recomendada de pantalla 1280 x 1024 pxl

# 4. Iniciar sesión en Al NVR

- 1. Abre Google Chrome en el equipo.
- Introduzca la dirección IP o nombre de dominio de IA NVR y el directorio: http (s): // <ACCESS\_IPADDR> o http (s): // <ACCESS\_DOMAIN>.
   <ACCESS\_IPADDR> o <ACCESS\_DOMAIN> es la dirección IP o nombre de dominio de IA NVR. Ex. http (s): //192.168.100.100 (Predeterminado de fábrica)



Introducir URL

3. Pulse ENTER.



#### 4. Compruebe que aparece la siguiente ventana de inicio de sesión.

_	
a	dmin
	1
· ·	
	_ogin
	Login
Version : 3.2.0	ogin Forgot password?

ventana de inicio de sesión

5. Introduzca el nombre de usuario de administrador de cuenta y la contraseña del administrador, y haga clic en Iniciar sesión. El nombre de usuario y contraseña se proporcionan con el sistema de inteligencia artificial NVR al enviar.



# **5.Ventana principal**

Después de iniciar la sesión, se muestra lo siguiente.



#### Ventana principal

1	Ventana principal	Esta área muestra los resultados de búsqueda y otros botones funcionales.
2	Menú funcional	Haga clic en el icono para acceder a las funciones principales:
		Buscar, Reconocimiento facial, reconocimiento de matrículas, conteo de personas,
		Conteo de vehiculos, Intrusión, anormal, Alerta, video directo, y Mapa de calor.
		Nota:
		Pase el ratón sobre el icono de menú para ver el nombre completo en la descripción.
3	Menú de gestión	Estos iconos son para la gestión y configuración de los datos para IA NVR.
		Al NVR, archivos, cámaras, NVR, usuarios del sistema,
		Nota:
		Pase el ratón sobre el icono de menú para ver el nombre completo en la descripción.

IronYu		
		> Search > Search
		Al Analytics
		Q Q Search
		[0]   Face Recognition
		FQ: License Plate Recognition
		People Counting
		P         P         Vehicle Counting
		★ <sup>™</sup> Intrusion
		Abnormal
		Alert
		(O) Live View
		ដាំ Statistic
		Management
		🛠 AI NVR
		E File
		Camera
		🚨 🚨 User
		🗢 System
		Hacer clic ${\displaystyle (\equiv)}$ para expandir la barra de menús para ver el nombre completo de la
		función, y haga clic 🔇 para contraer el menú.
4	Idioma	Haga clic en el icono para seleccionar el idioma de la interfaz de usuario.
5	Cuenta de usuario	Nombre de la cuenta de usuario en pantalla.
		Haga clic para ver el pequeño panel con cuenta de correo electrónico y opciones para Editar cuenta o Cerrar sesión
		Hello admin
		change@youremail.com
		Edit Account Log Out

Algunas fichas de funciones pueden aparecer en gris en la pantalla y no se puede acceder. Para habilitar la función deseada, contacte con IronYun para obtener más detalles.

### inicialización del sistema

Al iniciar sesión por primera vez, el usuario tiene que personalizar el entorno del sistema.

- 1. contraseña de usuario y cuenta de correo electrónico
- 2. Nombre del servidor
- 3. Hora del sistema
- 4. IP de red y los servidores DNS
- 5. Cuenta de notificación del servidor



#### contraseña de usuario y cuenta de correo electrónico

Para cambiar la contraseña de la cuenta de usuario y correo electrónico, vaya a la pestaña de usuario y haga clic en el botón Editar el usuario admin.

	> User					😚 admin 🗸
	Add User Import	LDAP				
с Го	User Name	LDAP	Create Time	Email	Privilege	
¢	admin	NO	2019-10-09 10:18:04	change@youremail.com	3	<b>*</b>
\$×						
*						
$\star^{\!$						
0						
-						
ង						
*						
Ľ						
d <sup>o</sup>						
			Editor	anto do usuario		

En la ventana de edición de usuario, establezca la nueva contraseña de inicio de sesión y correo electrónico para garantizar la seguridad de la cuenta de equipo.

La cuenta de correo electrónico utilizada aquí es para notificación de alerta y la recuperación de la cuenta al olvidar la contraseña.

Consulte el Capítulo 20 del usuario para obtener más detalles.

IronYun.com	-iR	RONYUN		
	Edit	User Account Camera Control Vi	deo Source Control Al Engines Control	×
		* User Name:	admin	
		Password:		
		Confirm Password:		
		* Email:	change@youremail.com	
			Cancel Save	

#### Ventana de edición de usuario

#### Nombre del servidor

Cambiar el nombre del servidor en la pestaña Sistema / General, introduzca el nuevo nombre del servidor y haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Consulte el Capítulo 21.1 general para obtener más detalles.

	General Time Network Storage	Monitoring Mail	LDAP Log	Audit Trail	License	Upgrade	Setting	Al Model	🖒 Shutdown	2 Restart
с ©	* Server Name : AI-NVR									
@ *~ ?~ *~ ●	Web Service Port Configuration  HTTP Port : 80  HTTPS Port : 443  Force Secure Connection (HTTPS)									
* আ ভ	Factory Reset and Restore Factory Reset Restore Export D	)ata								
			N	ontana o	onoral					

#### Hora del sistema

ventana general

Cambiar la hora del sistema a la hora local en la pestaña Sistema / hora. Consulte el Capítulo 21.2 Tiempo para obtener más detalles.

e	General Time	Network	Storage	Monitoring	Mail	.DAP Lo	g Audit Trail	License	Upgrade	Setting	Al Model	C Shutdown	2 Restart
2			0				-						)[~
2	System time:	2019-12	2-18	11 : 23	: 58		Time Zone :	Asia/Taip	ei				•
à								Auton	natically adjus	st to daylight	saving time.		
^													
×	Sync with NTP	Server											
11													
<b>K</b>	Time server host n	ames or addre	sses (Please	press enter key	to add mult	ole server na	nes or addresses i	n different lines	;)				
	Time server host n	ames or addre	sses (Please	press enter key	to add mult	ole server na	nes or addresses i	n different lines	;)				
	Time server host n	ames or addre	esses (Please	press enter key	to add mult	ole server na	nes or addresses i	n different lines	)				
	Time server host n	ames or addre	sses (Please	press enter key	to add mult	ole server na	nes or addresses i	n different lines	;)				
	Time server host n	ames or addre	sses (Please	press enter key	to add mult	ole server na	nes or addresses i	n different lines	;)				
	Time server host n	ames or addre	sses (Please	press enter key	to add mult	ole server na	nes or addresses i	n different lines	;)			✔ Check Connecti	on
	Time server host n	ames or addre	e regularly.	press enter key	to add mult	ole server na	nes or addresses i	n different lines	;)			✓ Check Connecti	n
	Time server host n	ames or addre	esses (Please	press enter key	to add muit	ble server na	nes or addresses i	n different lines	)			✓ Check Connecti	on
	Time server host n	ames or addre	sses (Please	press enter key	to add muit	ole server na	nes or addresses i	n different lines	)			Check Connecti	on
	Time server host n	ames or addre	sses (Please	press enter key	to add mult	ole server na	nes or addresses i	n different line:	)			✓ Check Connecti	on
	Time server host n	ames or addre	e regularly.	press enter key	to add mult	ole server na	nes or addresses i	n different lines	)			✓ Check Connecti	on

#### Ventana de fecha/hora

#### IP de red y los servidores DNS Cambiar la red IP y DNS en la pestaña Sistema / Red.

Name	DHCP	IPv4 address	Netmask	Gateway	IPv6 address	IPv6 gateway	MAC	
eth0 (Control Port)	No	169.254.200.201	255.255.255.0				24:6e:96:2f:bf	f:dc
eth1	No	172.16.15.131	255.255.255.0	172.16.15.254	fe80::266e:96ff.fe2f:bfdd /64		24:6e:96:2f:bt	f:dd
			8.8.8	.8				
DNS servers								
Ø Apply								

Para el cambio de red IP, haga clic en Nombre de red para acceder a la página de edición de red. Consulte el Capítulo 21.3 de red para obtener más detalles.



- IRONYUN

Name	eth1					
Activate at boot?	• Yes 🗌 No					
IPv4 address	O No address configure	t				
	O From DHCP					
	<ul> <li>Static configuration</li> </ul>	IPv4 address	172.16.15.131			
		Netmask	255 255 255 0			
		Broadcast	200.200.200.0			
		Dioaucast	Automatic	172.16.1	5.255	
		Gateway	172.16.15.254			
IPv6 addresses	IPv6 disabled					
	From IPv6 discovery					
	<ul> <li>Static configuration</li> </ul>					
		IPv6 address			Netmask	IPv6 gateway
					64	
MTU	Default					

#### Cuenta del servidor de correo

Cambiar la cuenta de correo del servidor en la pestaña Correo. Este autentificador envía mensajes de correo electrónico al usuario. Consulte el Capítulo 21.6 electrónico para obtener más detalles.

	Ge	neral Time	Network	Store	age	Monitoring	Mail	LDAP	Log	Audit Trail	License	Upgrade	Setting	Al Model	🖒 Shutdown	2 Restart
0 ©		Mail Server Ac	count													
<b>\$</b> Q		* SMTP Server		(	smtp.g	gmail.com										
۶.		* Port Number		(	465					Ì						
*		* User Name		[	notice	@ironyun.com										
$\star^{\!$		* Password		(						]						
0		* Secure Conn	ection		SSL				•							
<b>A</b>		Send Test En	nail													
.©_ ≫i		Annhy														
Iall		Apply														
*																
Ľ																
-																
2																
¢°																
								Ve	ntan	a Correc	o Electr	onico				



# 6. Buscar

En Video Búsqueda, haga clic en la pestaña de búsqueda para ver la ventana de abajo. Al NVR proporciona una búsqueda básica y búsqueda avanzada.

Haga clic en el hipervínculo Avanzada / Básico para cambiar de la búsqueda avanzada para la búsqueda básica. El valor por defecto es la búsqueda de vídeo básico.



ventana de búsqueda

En Al NVR, Video Busqueda permite una búsqueda global de LPR (Reconocimiento de matrículas). El usuario puede buscar un número de matrícula del vehículo y / o si coincide con una placa de matrícula en cualquier lista de negra / blanca cuando se busca el tipo de vehículo.

Consulte el Capítulo 8 de reconocimiento de matrículas para obtener más detalles.

## 6.1 Búsqueda Básica

Al seleccionar la búsqueda básica, se muestra la parte superior de la ventana de búsqueda.



#### Búsqueda básica

#### Buscar por Lista de cámaras

Haga clic para ver la lista de cámaras disponibles como se muestra a continuación.

Nota:

Al NVR soporta la búsqueda central de múltiples NVR AI. El nombre de la cámara conectada al NVR local proporcionada AI se muestra en azul, y el nombre de la cámara conectada a un grabador remoto AI NVR se muestra en negro.

Vaya a Capítulo 16. Al NVR para más detalles.



	AI NVR : AII	•			_
Se	arch for : Came	era Name 🔻	Please	enter search string Q	
	Camera Name			Camera Location	
	Corridor				1
<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	Florida				
✓	IronYun Left Fror	nt Door			
~	IronYun Right Fr	ont Door			
<ul> <li>✓</li> </ul>	IY-Frontdoor				
✓	New York Times	Square			
~	Road				

Ventana Lista de cámaras

En Buscar, seleccione Nombre de la cámara o la ubicación e introduzca la cadena de palabras clave que corresponden a buscar un nombre específico de la cámara o la ubicación de la cámara.

Hacer clic para consultar.

En la lista de cámaras disponibles, seleccione la casilla correspondiente para asignar la cámara para los criterios de búsqueda. Haga clic en Aceptar para confirmar la selección.



Escribir o seleccionar el rango de fecha y hora en la que el usuario quiere buscar. El rango máximo es de 30 días.

#### Buscar por la lista de archivos



Haga clic para ver la lista de cámaras disponibles como se muestra a continuación.

Nota:

Al NVR soporta la búsqueda central de múltiples NVR AI. El nombre del archivo en local proporcionada por AI NVR se muestra en azul, y el nombre del archivo en un grabador remoto AI NVR se muestra en negro. Vaya a Capítulo 14. Al NVR para más detalles.

File List					
	AI NVR : All	T			
	Search for : File Name	▼ Please ente	er search string		
« 1	2				
	File Name	Source Type	Video Source	Time	
	Gun- CWU Run Hide Fight	Uploaded Video	Gun	2019-12-17 10:20:00 ~ 2019-12-17 10:27:07	A
	Gun- Run Hide Fight® at Fl	Uploaded Video	Gun	2019-12-17 10:20:00 ~ 2019-12-17 10:26:51	
	Gun-Georgia Southern Uni	Uploaded Video	Gun	2019-12-16 15:59:00 ~ 2019-12-16 16:05:43	
	Gun-Practical Response to	Uploaded Video	Gun	2019-12-16 15:59:00 ~ 2019-12-16 16:02:35	
	Gun-Wichita school district	Uploaded Video	Gun	2019-12-16 15:59:00 ~ 2019-12-16 16:05:29	
	Gun-Met police hold terror t	Uploaded Video	Gun	2019-12-16 15:59:00 ~	-

Ventana de lista de archivos

En busca Video Fuente, introduzca la cadena de palabras clave que corresponden a la búsqueda de una fuente específica de vídeo.

Hacer clic para consultar.

En Video Fuente, seleccione la fuente de vídeo disponibles.

En la lista de fuentes de vídeo disponibles, seleccione la casilla correspondiente para asignar la fuente de vídeo para el criterio de búsqueda.

Haga clic en Aceptar para confirmar la selección.

2019-04-29 🛗	00:00	~	2019-04-29	曲	23:59	\$
--------------	-------	---	------------	---	-------	----

Escribir o seleccionar el rango de fecha y hora en la que el usuario quiere buscar. El rango máximo es de 30 días.

#### Buscar por objeto

La lista de tipos de objeto cambia de acuerdo con el Modelo de AI seleccionado. Cada modelo AI proporciona un conjunto diferente de los tipos de objetos.

Consulte el Capítulo 21.13 Al Modelo para obtener más detalles.

#### detección de vehículos

Haga clic para ver la lista de vehículos como se muestra a continuación.



All Vehicle	>
Bicycle	>
Bus	>
Car	>
License_Plate	>
Motorcycle	>
Truck	>

Para buscar un tipo de vehículo, haga clic en el botón de elemento de búsqueda.

Para buscar un tipo de vehículo con el color y / o cantidad, haga clic > para seleccionar el color, cantidad y más. Para la selección de color, hay dos tipos de ajuste de color para el usuario para llevar a cabo la búsqueda.

**Incluir:** La búsqueda de colores por defecto: seleccione el color que desee ver en el resultado de búsqueda. Se pueden seleccionar colores múltiples para la búsqueda.

Color
Exclude Include
LPR
License Plate
Quantity
> V 0

**Excluir:** Mueva el botón para realizar la búsqueda del color exclusión; sólo un color se puede excluir a la vez. Cualquier color excepto el color excluidos aparecerán en los resultados de búsqueda.



Exclu	de 🚺 Incl	ude
LPR		
License Plate		•
Quantity		
	<b>T</b> 0	

Ejemplo: El color rojo se selecciona para Color a Excluir en una búsqueda de vehículo, por lo que todos los vehículos no rojos aparecerán en los resultados de búsqueda.

Color	
Exclude	Include
LPR	
License Plate	
List	<b>T</b>
Quantity	
>	▼ 0
🕒 Can	cel 💽 Add

En la sección LPR, la búsqueda de un vehículo específico sobre la base de la placa de matrícula y / o Lista.

Placa: Introducción de cifras y letras para buscar una matrícula específica con el carácter indicado.
Lista: Haga clic para definir los criterios de consulta especificando la lista.
Por defecto, "- -" está seleccionado, en cuyo caso la lista LPR no es relevante en la búsqueda.

Este LPR en Vídeo La búsqueda requiere un mínimo de 3 dígitos.



Por último, seleccionar la cantidad deseada y haga clic en Agregar para llevar a cabo la búsqueda.

Color
Exclude Include
LPR
License Plate
Quantity >
🕒 Cancel 🖉 Add

Cuando el usuario completa los criterios de búsqueda, aparecerá a la derecha. La siguiente imagen es un ejemplo de los criterios de búsqueda para vehículos.



El usuario puede llevar a cabo de forma simultánea incluir el color y Excluir en una consulta de búsqueda.

#### Ejemplo:

El usuario quiere encontrar una imagen con al menos dos coches, uno (o más) en rojo y uno (o más) no rojo. La siguiente imagen es un ejemplo de los criterios de búsqueda.



El resultado de la búsqueda contendrá al menos dos vehículos, uno rojo y uno no rojo. El mismo concepto se aplica a todas las otras búsquedas de objetos de color.



#### Detección humana

-	
_	
-	

Haga clic para ver la lista humana como se muestra a continuación.



Face	>
Person	>

Para buscar una persona, haga clic en el botón de elemento de búsqueda.

Para buscar una cara basado en la edad, el género y la cantidad, haga clic > para seleccionar los criterios. En la sección de la cara, la búsqueda de un rango de edad específico y / o el tipo de género.

Age a	nd Gender
	Age: 🔻
	Both OMale OFemale
Quan	tity
	> • 0
	G Cancel 🛇 Add

Por defecto, "--" está seleccionado, en cuyo caso la edad no es relevante en la búsqueda.

Age and Ge	nder	
Age:		•
®в	 1 - 19 20 - 20	ile
Quantity	20 - 29 30 - 39 40 - 49	
>	50 - 59 60 - 69 70 - 100	
G	Cancel	Add

Seleccionar la cantidad y haga clic en Agregar para llevar a cabo la búsqueda.

Cuando el usuario completa los criterios de búsqueda, aparecerá a la derecha. La siguiente imagen es un ejemplo de los criterios de búsqueda para buscar Cara con la edad y el género.



Para buscar una persona que lleva un cierto color y / o un número de personas, haga clic > para seleccionar el color y / o cantidad.



Para la selección de color, hay dos tipos de ajuste de color.

**Incluir:** La búsqueda de colores por defecto: seleccione el color que desee ver en el resultado de búsqueda. Se pueden seleccionar colores múltiples.

Color
Exclude Include
Quantity
> • 0
G Cancel 📀 Add

**Excluir:** Mueva el botón para realizar la búsqueda con el color excluido; un solo color se puede excluir a la vez. Cualquier color excepto el color seleccionado aparecerá en los resultados de búsqueda.

Ejemplo: cuando el color rojo se selecciona para Excluir en la búsqueda de la persona, cualquiera que no esté en rojo aparecerá en los resultados de búsqueda.

Color
Exclude Include
Quantity
> • 0
G Cancel 📀 Add

Seleccione la cantidad y haga clic en Agregar para llevar a cabo la búsqueda.

Cuando el usuario completa los criterios de búsqueda, aparecerá a la derecha. La siguiente imagen es un ejemplo de los criterios de búsqueda de persona con la exclusión de color.



#### detección de animales



÷.

Haga clic para ver la lista de animales como se muestra a continuación

Bear	>
Cat	>
Cow	>
Dog	>
Horse	>

Para buscar un tipo de animal, haga clic en el botón de elemento de búsqueda.

Para buscar un tipo de animal con un color y / o cantidad determinada, haga clic > para seleccionar el color y / o cantidad. Para la selección de color, hay dos tipos de ajuste de color para el usuario para llevar a cabo la búsqueda.

**Incluir:** La búsqueda de colores por defecto: seleccione el color que desee ver en el resultado de búsqueda. Se pueden seleccionar colores múltiples.

Color
Exclude Include
Quantity
> • 0
G Cancel 🖉 Add

**Excluir:** Mueva el botón para realizar la búsqueda de exclusión, donde un solo color puede ser excluido por consulta de búsqueda. Cualquier color excepto el color seleccionado aparecerá en los resultados de búsqueda.

Ejemplo: si se selecciona el color rojo para Excluir en la búsqueda, cualquier cosa no roja aparecerá en los resultados de búsqueda.



Color
Exclude Include
Quantity
> • 0
G Cancel 📀 Add

Seleccionar la cantidad y haga clic en Agregar para llevar a cabo la búsqueda.

Cuando se completa el uso de los criterios de búsqueda, aparecerá a la derecha. La siguiente imagen es un ejemplo de los criterios de búsqueda para Animal.



#### detección de objetos

۵

Haga clic para ver la lista de objetos como se muestra a continuación.

Extend	
Airplane	>
Backpack	>
Ball	>
Baseball_bat	>
Boat	>
Cell_phone	>
Chair	>
Gloves	>
Handbag	>
Kite	>

Para buscar un tipo de objeto, haga clic en el botón de elemento de búsqueda.

Para buscar un tipo de objeto con su color y / o cantidad, haga clic > para seleccionar el color y / o cantidad. Para la selección de color, hay dos tipos de ajuste de color.

**Incluir:** La búsqueda de colores por defecto: seleccione el color que desee ver en el resultado de búsqueda. Se pueden seleccionar colores múltiples.



Color
Exclude Include
Quantity
> • 0
G Cancel 📀 Add

**Excluir:** Mueva el botón para realizar la búsqueda de exclusión, donde un solo color puede ser excluido por consulta de búsqueda. Cualquier color excepto el color seleccionado aparecerá en los resultados de búsqueda.

Ejemplo: si se selecciona el color rojo para Excluir en la búsqueda, cualquier cosa no rojo aparecerá en los resultados de búsqueda.

Color
Exclude Include
Quantity
> • 0
G Cancel 🖉 Add

Seleccionar la cantidad y haga clic en Agregar para llevar a cabo la búsqueda.

Haga clic en Extender para ampliar la lista de objetos. Se mostrarán todos los tipos de objetos disponibles.

Airplane	>	Knife	>	Umbrella	>
Backpack	>	Laptop	>		
Ball	>	Plant	>		
Baseball_bat	>	Racket	>		
Boat	>	Skateboard	>		
Cell_phone	>	Skis	>		
Chair	>	Snowboard	>		
Gloves	>	Suitcase	>		
Handbag	>	Surfboard	>		
Kite	>	Tie	>		
		Train	>		

Cuando se complete el usuario criterios de búsqueda, aparecerá a la derecha. La siguiente imagen es un ejemplo de los criterios de búsqueda de objetos.



## 6.2 Búsqueda avanzada

Al seleccionar la búsqueda avanzada, la parte superior de la ventana de búsqueda se muestra de la siguiente manera.

■ ■ 2019-12-18 ★ 00:00 ↓ ~ 2019-12-18 ★ 23:59 ↓	Basic Q Search By Image 📄 🗮 🖆			
Advanced Syntax				
ब्वि				
Búsqueda Avanzada				

Advanced Syntax

Introduzca la Sintaxis avanzada en este campo para formar un patrón de búsqueda. Por ejemplo, coche = 1. Para obtener más información acerca de cómo insertar la sintaxis de búsqueda avanzada, consulte el Apéndice.

#### Escritura anticipada

Búsqueda avanzada de escritura anticipada aparece al entrar en el alfabeto.



IRONYUN	
---------	--

Regular Expression         Aeroplane         Backpack         Baseball_bat         Baseball_glove         Bear         Bicycle         Black         Blue         Boat         Bus         Car         Cat         Cal_phone         Chair	r		_	_
Aeroplane Aeropl		Regular Expression		
Backpack Baseball_bat Baseball_glove Bear Bicycle Black Blue Boat Bus Car Cat Cat Cat Cal_phone Chair		Aeroplane		h
Basebali_bat Basebali_glove Bear Bicycle Black Blue Boat Bus Car Cat Cat Cal Chair		Backpack		
Basebali_glove Bear Bicycle Black Blue Boat Bus Car Cat Cat Cat Cat Cal_phone Chair		Baseball_bat		
Bear Bicycle Black Blue Boat Bus Car Cat Cat Cat Cal Dhone Chair	1	Baseball_glove		
Bicycle Black Blue Boat Boat Car Cat Cat Cal Chair		Bear		
Black Blue Boat Bus Car Cat Cat Cell_phone Chair		Bicycle	ł	
Blue Boat Bus Car Cat Cell_phone Chair		Black		
Boat Bus Car Cat Cell_phone Chair		Blue		
Bus Car Cat Cell_phone Chair		Boat		
Car Cat Cell_phone Chair		Bus		
Cat Cell_phone Chair		Car		
Cell_phone Chair		Cat		
Chair		Cell_phone		
		Chair		
Cow		Cow	•	۲

Escritura anticipada de selección de objetos

Después de seleccionar un tipo de objeto, pulse la tecla de espacio para extender un espacio. Aparecera la escritura anticipada del operador, y el usuario puede seleccionar y / o continuar para completar la expresión regular para la búsqueda avanzada.

Γ	Backpack
	And
	Or

Escritura anticipada seleccionada por operador

#### Guardar y Uso Filtro de búsqueda

El usuario puede guardar los criterios de búsqueda para ambas búsquedas básicas y avanzadas.

Haga clic para ver la siguiente ventana. Introduzca el nombre del filtro y haga clic en Guardar para guardar los criterios de búsqueda actuales para el futuro.



Haga clic para ver el filtro guardado en la siguiente ventana. Seleccione una entrada para recuperar los criterios de búsqueda.

Search by Image	
face	
vehicle	
test	

Haga clic en el correspondiente botón para eliminar la entrada.



## 6.3 Busqueda por imagen

Buscar por imagen permite la búsqueda de vídeo basado en una imagen cargada.

Página de enlaces

Haga clic en la búsqueda por imágenes para insertar un archivo de imagen desde una unidad local.

Nota:

Tamaño máximo soportado y formato: 20 MB, formato: JPEG / PNG

(H) RA					
* 个 📰 > 本機	8 > 国片	5 V	搜尋 国片		P
组合管理 ▼ 新増資料水	E .		8	88 • 🗖	6
<ul> <li>★ 快速存取</li> <li>☆ Creative Cloud Files</li> <li>▲ OneDrive</li> <li>■ 本機</li> <li>③ 3D 构件</li> <li>◆ 下載</li> <li>◎ 文件</li> </ul>	Camera Roll HD Witness Backgrounds Screenshots 01.43.48.000 B tonyYun Logo-03 scree_18522 scree_206386 white car		Ó	D	
<ul> <li>▲ 古鉄</li> <li>■ 桌面</li> <li>■ 桌面</li> <li>■ 影片</li> <li>■ 本機磁環 (C)</li> <li>■ 本機磁環 (D)</li> <li>→ 網路</li> </ul>				Ø	
<ul> <li>▲ (二)</li> <li>● (二)</li> <li>● (二)</li> <li>● (二)</li> <li>● 本機磁環((C))</li> <li>● 本機磁環((D))</li> <li>● (二)</li> <li>● (二)</li></ul>	14(N): white car		面片楣	Ø	~

#### Insertar una imagen

Después de insertar la imagen, Al NVR analiza la palabra clave en la imagen insertada y aplica automáticamente la palabra clave para la búsqueda. En este ejemplo, la palabra clave analizada de la imagen introducida es de coches (blanco) = 1. Los resultados de la búsqueda muestran automáticamente un sedán blanco disponible de Al NVR en el modo avanzado.



Resultado de la búsqueda por imágenes

### 6.4 Resultados de la búsqueda



Haga clic en el botón Buscar para ver los resultados de búsqueda.

#### Resultados de busqueda

	Haga clic para exportar los resultados de la búsqueda a un archivo de Excel.
	Vista de cuadrícula / Mapa interruptores; Haga clic para cambiar el método de visualización del resultado.
Show 50 V	Seleccione el número de imágenes que se muestran por página.



### 6.4.1 Visualizacion cuadricula de resultados

Después de que el usuario hace clic en el botón de búsqueda, aparecerán todas las imágenes que cumplen con los criterios de búsqueda. Por defecto, los resultados se muestran en la vista de cuadrícula.



Cuadricula de resultados de busqueda

### 6.4.2 Resultados en Mapa

Haga clic en el icono del mapa para cambiar a la pantalla de resultados en mapa. Por defecto, no hay milimétrica mostrará en el mapa porque se debe seleccionar un evento para la ubicación en el mapa.



Resultado de búsqueda Ver mapa

11 11 8	Seleccionar Pin correspondiente a Todo para ver todas escena con coordenadas GPS, los marcadores mostraran el lugar del evento.	11 11 8	Seleccionar ventana de información para ver miniaturas pop ups marcadas en el mapa.	8 11	Seleccione Ruta para ver la ruta de acuerdo con la fecha y hora del evento.
---------	--	---------	--	------	---

El usuario puede seleccionar manualmente una escena deseada para localizarla en el mapa; el número de la milimétrica indica el número de escena capturada y la ubicación seleccionada.



Ventana de información de evento seleccionado

Para ver la ubicación del mapa para más escenas, el usuario puede marcar Todo para ver más escenas en el mapa. Tenga en cuenta el número de marcadores Todo se basa en la paginación y Mostrar número resultados. El usuario sólo puede localizar las escenas de la página actual a la derecha.



Resultado de búsqueda Ver mapa



Una vez que se comprueba el marcador todo, los puntitos a la derecha de cada resultado cambiará de gris a rojo, y la ubicación del evento también se mostrarán en el mapa. El usuario puede activar la miniatura para ver la información emergente de la ubicación seleccionada en el mapa.

En algunos casos, la escena de la derecha no tiene el icono rojo en la pantalla; es decir, no hay coordenadas GPS asignados a esta cámara.



Para seguir la trayectoria de un objeto, el usuario puede determinar manualmente las escenas de interés (el icono cambia de gris a rojo). Active el interruptor de trazado para ver el camino que ha tomado el objeto, incluyendo las marcas de tiempo del objeto en cada escena.



Ruta Búsqueda de objetos

Para obtener información más detallada del seguimiento de un objeto, el usuario puede activar tanto en miniatura y cambio de ruta para obtener un mejor seguimiento del objeto.



Miniatura y ruta de búsqueda

En Video Busqueda, el cursor del raton usuario puede sobrepasar la ventana de miniaturas emergente para ver los botones Eliminar y flecha. Haga clic en "x" para cerrar la ventana emergente o haga clic en los iconos de flecha para ver la imagen en miniatura anterior o siguiente.



Para obtener más información de la escena, haga clic en la miniatura para ver la ventana de página de detalles.

### 6.4.3 Detalle

Haga clic en la imagen en miniatura para abrir una nueva ventana del navegador para Información más detallada.



**Buscar Detalle** 



Información Detalle de Escenas

1	Información de la imagen	muestra fecha y hora de la información de la imagen y la cámara detectada. Marque el cuadro delimitador para ver las cajas de los objetos detectados en la imagen delimitada
		Desactive la opción de cuadro delimitador para ver la instantánea original.
2	instantánea original	Mostrar la instantánea original en el que se detecta el objeto sobre la base de
		los criterios de búsqueda.



Cuando se comprueba cuadro delimitador, el usuario puede ver cuadros delimitadores verdes de los objetos detectados y sus imágenes recortadas por debajo.

Seleccione una imagen recortada para ver el cuadro correspondiente en rojo para una mejor indicación.



#### Escena con el cuadro delimitador



Los objetos detectados se muestran en un cuadrado recortado en miniatura bajo la instantánea original.

Los productos de los criterios de búsqueda se auto muestra como objeto detectado; haga clic en 🏹 para expandir y ver los objetos detectados adicionales de esta instantánea.

#### Lupa

coloque el cursor sobre la instantánea original para activar la función de lupa; zoom-in en la imagen para tener una mejor visión de los objetos de búsqueda.



Escena con la lupa

0 Por defecto, la página de detalle siempre se abre con la instantánea original; haga clic en para cambiar a la grabación de vídeo.


Una vez que la página de detalles se cambia al modo de vídeo, el detectado empezará a reproducirse automáticamente.



Y un video del evento

no se

El video grabado tiene 10 segundos de vídeo de reproducción por defecto. El vídeo se reproduce 5 segundos antes y después de la instantánea. El usuario puede ajustar el tiempo de reproducción en Sistema / Configuración.

### Nota:

Conexión directa desde una cámara IP no contendrá la reproducción de vídeo, que se registra por un NVR, y podrá hacer clic en este caso.

1	vídeo grabado	<ul> <li>Reproduce el vídeo grabado en el que se detecta el objeto sobre la base de los criterios de búsqueda.</li> <li>Haga clic en a para capturar más imágenes y descargar en el directorio local.</li> <li>Haga clic en sobre a ver el resultado de la detección anterior.</li> <li>Haga clic en sobre a ver el siguiente resultado de la detección.</li> </ul>
2	Característica adicional	<ul> <li>Haga clic para expandir el ajuste de vídeo adicional.</li> <li>Haga clic aquí para acceso directo a la página de búsqueda de la cara cuando se detecta una cara.</li> <li>Rostro de búsqueda, consulte el Capítulo 7.4 Buscar cara para más detalles.</li> <li>Haga clic para descargar el vídeo grabado en un directorio local.</li> <li>Haga clic para cambiar a la vista de la imagen.</li> </ul>



Grabacion de video en NVR y opción de mascara de facial y vehiculos

El usuario puede ajustar la longitud de vídeo para el marco de tiempo deseado utilizando el control deslizante o de entrada escala el tiempo preciso en segundos. Tenga en cuenta que el control deslizante de escala y el segundo cuadro de entrada son independientes entre sí; el usuario sólo tiene que ajustar uno para obtener el resultado correcto. Haga clic en Confirmar para ver la reproducción con el marco temporal recién ajustado y el nuevo espacio de tiempo.

### Descargar con enmascaramiento

Para ver un vídeo con el vehículo y las personas incluidas, el usuario puede seleccionar para descargar el video con la característica de enmascaramiento de privacidad de seguridad habilitada.

Para aplicar enmascaramiento para el video, simplemente encienda los botones de enmascarado antes de descargar el vídeo.



Enmascaramiento facial, aparecerá un icono de configuración cuando se habilita enmascaramiento de personas. El usuario puede hacer clic en el icono para ajustar el umbral de enmascaramiento de persona. Person Masking Threshold



Suggested Value : 0.20

Un mayor umbral corresponde a un menor enmascarado en el video. Cuando el usuario disminuye el umbral, más objetos

IronYun.com

pueden identificarse como personas, y se aplicarán más enmascaramiento.

Cuando el usuario hace clic en Descargar después de enmascarar, aparecerá una ventana de notificación para recordar al usuario que el video enmascarado se guarda en un archivo.



Busca el vídeo de enmascarar en la ficha Archivo y haga clic en el botón de máscara en la columna de la descarga. Para archivos de vídeo de enmascaramiento, consulte el Capítulo 15 del archivo para más detalles.



para cambiar al mapa.

En la ventana de página de detalles, el usuario puede encontrar la ubicación del mapa de la escena. La opción de verificación de marcador también está disponible cuando Video Busqueda se encuentra en la configuración de vista de mapa.



Pagina visualización mapa con Detalle

Compruebe el marcador para ver el cambio de gris a rojo cuando una escena se fija en la página de detalles, sino que también está marcado en el mapa Videos Búsqueda.



Detalle Página con señales de marcas

# Apéndice sintaxis de búsqueda

### sintaxis de la consulta

= cláusula de tipo [({} la propiedad [, {} la propiedad ...])] [{op} {número}] = consulta cláusula [cláusula {} operador de bits]

## **Tipos Soportados**

Modelo general

Categoría

Тіро



Vehiculos	Bicicleta
	Autobús
	Coche
	Placa
	Motocicleta
	Camión
Humano	Cara
	Persona
Animal	Oso
	Gato
	vaca
	Perro
	Caballo
Objeto	Mochila
	Bate de béisbol
	Teléfono móvil
	Bolso
	Ordenador portátil
	Maleta
	Paraguas
Objetos	Avión
	Pelotas
	Barco
	Silla
	Guantes
	Cometa
	Cuchillo
	Planta
	Raqueta
	Patineta
	esquís
	Snowboard
	Tabla de surf
	Corbata
	Tren



IronYun.com

### Modelo humana

Categoría	Тіро
Vehiculos	Bicicleta
	Coche
	Placa
Humano	Cara
	Persona
Objeto	Mochila
	Bolso
	Bate de béisbol
	Pistola
	Casco
	Maleta
	Paraguas
Objetos	Guante de béisbol
	Bota
	Vestir
	Lentes
	Sombrero
	Auriculares
	Chaqueta
	Patines
	Bufanda
	Camisa
	Pantalones cortos
	uniforme deportivo
	Corbata
	Pantalones
	Silla de ruedas

### Modelo fuego

Categoría	Тіро
Vehiculos	Coche
	Placa
Humano	Cara



	Persona
Objeto	Fuego
	Fumar

### arma Modelo

Categoría	Тіро
Humano	Cara
	Persona
Objeto	Pistola
	Rifle

### **Propiedades soportadas**

Color: Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Negro, Gris, Blanco, RosadoColor excluye: Lugar "!" Antes de que el color seleccionado.Cara y la matrícula no son compatibles con la búsqueda de color.

### **Operaciones soportadas**

### >, <,> =, <=, =

### **Operaciones lógicas soportadas**

Búsqueda Avanzada proporciona la "Y", "O" sintaxis de la consulta, donde "O" Resultados de salidas cuando se aplica ya sea regla objeto.

Ejemplo: para una "Y" de búsqueda, el usuario está buscando un coche rojo y la gente:

car(red) and person

El resultado de la búsqueda mostrará los eventos cuando un coche rojo y personas se detectan en una escena.



IronYun.com

Ejemplo: para una "O" de búsqueda, el usuario está buscando un coche rojo o personas:

car(red) or person

El resultado de la búsqueda mostrará los eventos cuando se detecta ya sea un coche rojo o personas, incluidos los eventos que no contienen tanto coche rojo y personas.



## Ejemplo

Búsqueda Avanzada proporciona el tipo de la ventaja que permite a los usuarios ver los posibles resultados en el sistema. El siguiente ejemplo muestra las opciones disponibles para una búsqueda. El usuario también puede pulsar ↓ al consultar una sintaxis para ver las sintaxis compatibles.



### Búsqueda de coches:

Coche

Coche con color, por ejemplo, de color amarillo:

coche (amarillo)

Varios coches en una escena, por ejemplo, 2 coches:

coche = 2



Búsqueda de 2 o más vehículos con diferentes colores, por ejemplo, amarillas y blancas:

coche (amarillo, blanco)> = 2

Buscar una escena con un coche o un autobús:

coche o autobús

Buscar una escena con 2 coches o más de 3 autobuses:

coche = 2 o bus> 3

Coche con matrícula que contiene "ABC":

coche (placa = ABC)

Coche rojo en la lista "A" con la placa de licencia que contiene "ABC":

coche (rojo; plate\_category = A; placa = ABC)

Coche con matrícula "abc123" y no puede ser en rojo:

coche (placa = abe123;! roja)

### Búsqueda de una persona cuya edad está entre los 20 y 29:

cara (edad = 20-29)

**Buscar masculino:** 

cara (género = masculino)

Búsqueda de una persona de sexo masculino cuya edad está entre los 20 y 29:

cara (género = Hombre; edad = 20-29)

### Múltiples personas excluyendo en azul:

persona (! azul)> 1

### Persona excluyendo personas de color azul y rojo en múltiples:

```
persona (! azul) y persona (rojo)> 1
```

### Múltiples caras de 30-39 años de edad:

cara (edad = 30-39)> 1

los coches amarillos múltiples con placas que contienen "ABC" en la lista de "coche robado":

coche (amarillo; placa = ABC; = plate\_category coche robado)> 1

Varios buses que no están en negro con placas de circulación que contiene "DEF" y no en cualquier lista:

autobús(!negro; Placa = DEF)> 1

### Escritura anticipada

Al NVR proporciona el soporte de escritura anticipada con el lenguaje que elija de búsqueda avanzada.

# 7. Reconocimiento facial

Haga clic en la pestaña de reconocimiento de caras para ver la ventana de abajo.

Dashboard History List Face Search	h				
Similarity: 70					C Show 50
	Event Face	Target Face		Time	Camera Name
	Age : 33 Gender : Male	Yashiang Target ID : 31 List : Office 1 Description :	2	2019-12-18 15:59:50	IronYun Right Front Door
	Age : 39 Gender : Male	Yashiang Target ID: 31 List: Office 1 Description :	2	2019-12-18 15:59:42	Corridor
Match Targets	Age : 61 Gender : Female 89%	Sonia Target ID : 26 List : Office 1 Description : Sonia	2	2019-12-18 15:59:31	Corridor
	Age : 26 Gender : Male	Yashiang Target ID : 31 List : Office 1 Description : Yashiang	2	2019-12-18 15:58:46	Corridor
	Age : 52. Gender : Male	Arthur Target ID : 3 List : Office 1 Description : Arthur	2	2019-12-18 15:58:45	Corridor
	Age : 36 Gender : Male	Yashiang Target ID : 31 List : Office 1 Description :	四 會	2019-12-18 15:57:43	Corridor

Ventana de reconocimiento facial

En la pestaña de reconocimiento facial, hay cuatro subpestañas: Tablero de instrumentos, Historia, Lista, y la cara de la búsqueda

Tablero	página por defecto de reconocimiento facial; el tablero de instrumentos de reconocimiento facial
	permite al usuario ver el tiempo de ejecución las caras detectadas.
Historia	El usuario puede buscar y realizar un seguimiento durante un período de tiempo específico de detección
	de rostros.
Lista	Muestra el listado de caras registradas en diferentes listas.
Buscar cara	El usuario puede buscar una cara emparejado de una carga de imágenes de vídeo o resultado de la
	búsqueda.
	Hay dos pestañas de conmutación en la cara de Búsqueda: Video Match y la Lista de coincidencias.

# 7.1 Tablero de instrumentos

La sub-pestaña Panel es la página por defecto del reconocimiento facial, que se muestra en la ventana de abajo.

IronY						
Ē	Dashboard History List Face Search					
Q (0)	Similarity: 70		0			C Show 50 T
<b>1</b>		Event Face	Target Face		Time	Camera Name
ときょう		Age : 33 Gender : Male	Yashiang Target ID : 31 List : Office 1 Description :	2	2019-12-18 15:59:50	IronYun Right Front Door
● ▲ ⊚ ऑ	2019-12-18 16:35:48 Camera Name: Corridor	Age : 39 Gender : Male	Yashiang Target ID : 31 List : Office 1 Description :	2	2019-12-18 15.59:42	Corridor
*	2 Match Targets	Age : 61 Gender : Female	Sonia Target ID : 26 List : Office 1 Description :	⊠ ≆ 4	2019-12-18 15 59:31	Corridor
∎ <b>∎</b> °	73%-	Age : 26 Gender : Male	Yashiang Target ID : 31 List : Office 1 Description : Yashiang	四 會	2019-12-18 15:58:46	Corridor
	3	Age : 52 Gender : Male	Arthur Target ID : 3 List : Office 1 Description :	19 î	2019-12-18 15:58:45	Corridor
		Age : 36 Gender : Male	Yashiang Target ID : 31 List : Office 1 Description : Yashiang		2019-12-18 15:57:43	Corridor

Ventana de reconocimientos faciales detectados

No.	Nombre	Descripción
1	Selección	Mostrar las selecciones de criterios de consulta
	consulta	<ol> <li>Opcional: Haga clic para definir los criterios de consulta mediante la especificación de la cámara (s).</li> </ol>
		<ol> <li>Opcional: Haga clic para definir los criterios de consulta especificando la edad, el género, la lista (lista se puede crear en la ficha Lista bajo la etiqueta de reconocimiento facial) y el nombre.</li> </ol>
		Age and Gender
		Age ▼ ● Both ◯Male ◯Female
		Match Target
		List  Name
		G Cancel Add
		3. Similarity: 70 El valor predeterminado se establece como 70;
		diferentes valores de entrada de acuerdo a la preferencia del usuario.
		Un valor de similitud más pequeño genera una gama más amplia de las caras
		coincidentes. Un valor más grande genera menos pero más coincidentes con

Derechos de autor ©2019 IronYun Inc. Todos los derechos reservados.

IronYu	n.com	
		<ul> <li>precisión.</li> <li>Nota:</li> <li>Al utilizar cara para filtrar el resultado de visualización RF, seleccionando En Lista de ajuste de destino no incluye Fuera de la lista; el usuario debe ajustar a 0 la Similitud con el fin de ver cada lista, incluyendo Fuera de la lista.</li> <li>Cuando el usuario selecciona todos y similitud es mayor que 0, se mostrarán todas las listas excepto Fuera de la lista.</li> <li>4. Co De actualización es de color azul cuando esta activado; Haga clic para detener el la actualización del tablero de instrumentos.</li> <li>5. El usuario puede seleccionar</li> <li>Show 50 regionar para decidir la cantidad de tiempo de ejecución que se muestra la entrada de reconocimiento facial en el tablero de instrumentos.</li> </ul>
2	Imagen de Cara Vista	Seleccione y haga clic en una de las en el Reconocimiento de la cara del tablero de instrumentos para ver la imagen de origen en la vista izquierda. Imagen de Cara Vista está vacante por defecto. Hacer clic Crear una nueva cara en la lista existente Hacer clic para cambiar a la página Buscar cara usando esta imagen de origen.
3	Top 5 de ajuste de destino	Mostrar hasta 5 caras con la puntuación más alta similitud con el rostro detectado en Vista de imagen. Solamente se muestran imágenes con resultados superiores a la similitud en el conjunto de la consulta.
4	Resultado del tablero de instrumentos	Mostrar el tiempo de ejecución de las imágenes de caras detectadas en orden cronológico.

### Umbral de reconocimiento similitud de caras

Pase el ratón sobre el umbral de similitud para ver un mensaje relativo a la configuración de limitación de umbral.

Similarity: 70 V Please note FR Similarity threshold limitation is defined in Camera Configuration. Similarity result lower than set value would be discarded in FR Dashboard and History.

Nota: la limitación umbral de similitud RF se define en la configuración de la cámara.

Por ejemplo, si el umbral de similitud en la configuración de la cámara se fija en 70, las imágenes con similitudes por debajo de 70 se descartan en el tablero de instrumentos RF e Historia. En este caso, sólo se enfrentan a partidos de similitud superior a 70 se muestran en el resultado RF en el tablero de instrumentos e Historia. Consulte el capítulo 16.1.1 perfil de configuración para más detalles.

Profile :       Default <ul> <li>Edit Profile List</li> </ul> Object Type         Video Search <li>FR</li> Face Recognition Similarity Threshold (Similarity result lower than this value would be discarded in FR Dashboard and History)           70         0 ~ 100         Suggested Value: 7           Face Recognition Minimum size (Size smaller than this value would be discarded in FR search)             64         64 ~ 600 pxl         Suggested Value: 64 p           Age and Gender Suggested Value: >200p              Age and Gender Suggested Value: >200p           Object Type	Profile :       Default       Edit Profile List         Object Type       Video Search       FR         Face Recognition Similarity Threshold (Similarity result lower than this value would be discarded in FR Dashboard and History)       Image: Comparison of the	Profile : Default   Edit Profile List  Chiest Tage - Mide Search	
Object Type       Video Search       FR         Face Recognition Similarity Threshold (Similarity result lower than this value would be discarded in FR Dashboard and History)       Image: Comparison of the comparison	Object Type     Video Search     FR       Face Recognition Similarity Threshold (Similarity result lower than this value would be discarded in FR Dashboard and History)	Object True - Mideo Secondo - 50	
Face Recognition Similarity Threshold (Similarity result lower than this value would be discarded in FR Dashboard and History)         70       0 ~ 100         Suggested Value: 7         Face Recognition Minimum size (Size smaller than this value would be discarded in FR search)         64       64 ~ 600 pxl         64       64 ~ 600 pxl	Face Recognition Similarity Threshold (Similarity result lower than this value would be discarded in FR Dashboard and History)         70       0 ~ 100         Suggested Value: 7         Face Recognition Minimum size (Size smaller than this value would be discarded in FR search)         64       64 ~ 600 pxl         84       64 ~ 600 pxl         Age and Gender Suggested Value: >200p	Object type video search FR	
70       0 ~ 100       Suggested Value: 7         Face Recognition Minimum size (Size smaller than this value would be discarded in FR search)       5         64       64 ~ 600 pxl       Suggested Value: 64 p         Age and Gender Suggested Value: >200p       Age and Gender Suggested Value: >200p	To     0 ~ 100     Suggested Value: 7       Face Recognition Minimum size (Size smaller than this value would be discarded in FR search)     64     64 ~ 600 pxl       64     64 ~ 600 pxl     Suggested Value: >200pxl       Age and Gender Suggested Value: >200pxl     Age and Gender Suggested Value: >200pxl	Face Recognition Similarity Threshold (Similarity result lower than this value would be discarded in FR Dashboar	d and History)
Face Recognition Minimum size (Size smaller than this value would be discarded in FR search)           64         64 ~ 600 pxl         Suggested Value: 64 p           Age and Gender Suggested Value: >200p         Age and Gender Suggested Value: >200p	Face Recognition Minimum size (Size smaller than this value would be discarded in FR search)         64       64 ~ 600 pxl         84       64 ~ 600 pxl         Age and Gender Suggested Value: >200pxl	70 0 ~ 100	Suggested Value: 7
64         64 ~ 600 pxl         Suggested Value: 64 p           Age and Gender Suggested Value: >200p	64         64 ~ 600 pxl         Suggested Value: 64 px           Age and Gender Suggested Value: >200px         Age and Gender Suggested Value: >200px	Face Recognition Minimum size (Size smaller than this value would be discarded in FR search)	
Age and Gender Suggested Value: >200p	Age and Gender Suggested Value: >200px	64 600 pxd	Suggested Value: 64 p
			Age and Gender Suggested Value: >200p:
		G Cancel Save	

Configuración de umbral de similitud de RF

### Panel de resultados de Reconocimiento Facial

m

La tabla muestra eventos con similitud, edad y sexo; ID de cara, lista y descripción; Tiempo, nombre de la cámara.

Event Face Target Face Time Camera Name Yashiang Age: 33 Target ID : 31 Gender : Male List : Office 1 2019-12-18 15:59:50 IronYun Right Front Door Description : 84% Yashiang Yashiang Age : 39 2 Target ID : 31 Gender : Male List : Office 1 2019-12-18 15:59:42 Corridor Description : 71% Yashiang Sonia Age : 61 Target ID : 26 Gender : Female List : Office 1 2019-12-18 15:59:31 Corridor Description : 89% Sonia Yashiang Age : 26 🗹 🗑 Target ID : 31 Gender : Male List : Office 1 2019-12-18 15:58:46 Corridor Description : 70% Yashiang Arthur Age : 52 2 Target ID : 3 Gender : Male List : Office 1 2019-12-18 15:58:45 Corridor Description : 84% Arthur Yashiang Age : 36 Target ID : 31 Gender : Male List : Office 1 2019-12-18 15:57:43 Corridor Description : Yashiang 80%

IRONYUN

IronYun.com

### Ventana de resultados de reconocimiento facial del tablero de instrumentos

Los reconocimientos de cara del tablero de instrumentos en ejecución producidos en el último 1 minuto se resaltará en azul.

Evento de cara	<ul> <li>La miniatura de la cara del evento detectado. Haga clic aquí para abrir enlace a nueva ventana para más Información detallada de la cara detectada.</li> <li>Años: Rango de edad detectado</li> <li>Género: género detectado</li> <li>Semejanza: Puntuación de similitud de la cara de eventos en comparación con el rostro de la lista</li> <li>Haga clic para ver la cara de eventos en grande en la parte superior izquierda.</li> </ul>
	Eliminar este resultado en caso de inexactitud o fecha falsa
Hora	Tiempo de la cara capturada
Nombre de la cámara	Cámara que capturó la cara
Cara objetivo	Cara con la puntuación más alta a juego, Imagen generada por un resultado de búsqueda de
	vídeo.
	Haga clic para ver la ventana de destino.
	nombre de destino de la cara: nombre del objetivo emparejado; información predefinida al
	crear el Objetivo con los datos faciales. El nombre de cara objetivo que se muestra en una
	barra azul indica que la cara está en una lista. El nombre de cara objetivo que se muestra en una barra gris indica que la cara no está en una lista.
	ID de destino:
	Imagen generada por un resultado de búsqueda de vídeo desde y asignado cuando el usuario
	añade una cara a una lista.
	Lista:
	Mostrar la lista a la que la cara es clasificada; información predefinida cuando la creación de datos de destino de la cara

Derechos de autor ©2019 IronYun Inc. Todos los derechos reservados.

IronYun.com	YUN
	Descripción:
	Cualquier información adicional para referencia del usuario.

Una detección decara evento coincidencia se mostrará sin rostro blanco, ID de destino, destino Nombre de la cara, la similitud, lista y descripción.

Event Face	Target Face		Time	Camera Name / File Name
Age : 51 Gender : Female No Match	?	2	2019-12-18 16:26:41	IronYun Right Front Door
		6	94 -	

En este caso, el usuario puede añadir la nueva cara detectada a una lista 📑 con fines de registro.

**Cara objetivo** mostrará etiqueta color gris con la marca "Eliminado" para indicar que la cara común ha sido eliminada de la lista de registro.

Event Face	Target Face	Time ↑↓	Camera Name / File Name
Age : 51 Gender : Female No Match	Deleted Sonia	2019-12-18 16:26:41	IronYun Right Front Door

### vista Pantalla de reconocimiento de caras

Una vez que el usuario hace clic en eventos de cara, la pantalla izquierda mostrará la imagen original de la cara de eventos con la información de la imagen, el botón Agregar lista y el botón Detalle.



Haga clic en para expandir la opción como se muestra abajo,





Haga clic en el botón Crear nuevo destino para guardar la imagen de la cara y asignarlo a una lista

te New Target			
*Name:		Description:	
*Name: *Birth Year:	2019	Description:	
*Name: *Birth Year: *Gender:	2019 Male	Description:     T	

Ventana para crear una nueva persona en la lista de reconocimiento facial

En el cuadro Agregar a la ventana de la lista, el usuario puede subir más imágenes de la cara para aumentar la precisión en la detección (puede agregar hasta 5 imágenes). A continuación, el usuario debe introducir nombre, año del nacimiento, género y seleccionar la lista correcta. Haga clic en Agregar para agregar la cara de la imagen en la nueva lista.

Si el usuario reconoce la cara de la imagen y es consciente de que la persona detectada ya pertenece a una lista, el usuario puede seleccionar añadir a la lista existente para aumentar la exactitud y relleno en la página de perfil.



Seleccione Agregar a la lista existente para ver la ventana de abajo,

IronYun.com	IRONYUN							
	Add to Existing Target						×	
		Name:	Q Searc	ch				
		« <b>1</b> »			:	Show 50	¥	
		Face Image	Name îl	List ↑↓	Operation		Â	
		2	Evan	Office 1	View Target Add			
		8	Zakk	Office 1	View Target Add			
			Yingchu	Office 1	View Target Add		•	

Añadir rostros a la lista existente

En la ventana Añadir a lista existente, busque el perfil lista existente introduciendo el nombre de la persona detectada. A continuación, el usuario puede encontrar la combinación correcta de la lista y puede hacer clic en Agregar para agregar él / ella a una lista o haga clic en Ver perfil para comprobar la información del perfil.

Cuando el usuario hace clic en Agregar, la imagen de cara nueva se añadirán a la lista existente perfil, como se muestra a continuación:

0				
	1			
*Name:	Evan	Desc	ription:	
*Name: *Birth Year:	Evan 2019	Desc	ription:	
*Name: *Birth Year: *Gender:	Evan 2019 Male	V Desc	ription:	

Añadir rostros a la lista

Haga clic en Ver el perfil para ver la siguiente información:

Target		
Name:	Evan	Description:
Birth Year:	2019 (Age: 0)	
Gender:	Male	



# 7.2 Historico

Bajo las subpestañas reconocimiento de rostros, haga clic en historia para ver la ventana de abajo.

E	Dashboard History List Face Search			0		
Q ()	■ 2019-12-23 🗰 00:00 🗘 ~	2019-12-23 🛗 23:59 🗘	Similarity: 70	Q Search		t
<b>1</b> 0	2	x 1 x		(Max. display records: 1000)		Show 50 V
×		Event Face	Target Face	4	Time	Camera Name / File Name
~ * ●	120	Age : 29 Gender : Male	Arthur Target ID : 3 List : Office 1 Description :	四 會	2019-12-23 09:58:32	Corridor
۱	2019-12-23 09:58:32 Camera Name: Corridor	Age : 19 Gender : Female	Sandy p Target ID : 24 List : Office 1 Description :	四 前	2019-12-23 09:56:49	IronYun Right Front Door
*	Match Targets 3	Age : 21 Gender : Female	Karen Target ID : 13 List : Office 1 Description :	四 童	2019-12-23 09:51:56	IronYun Right Front Door
• •	82% - Arthur	Age : 28 Gender : Female	Sandy p Target ID : 24 List : Office 1 Description :	四 審	2019-12-23 09:51:44	IronYun Right Front Door
		Age : 50 Gender : Female	Iris Target ID : 9 List : Office 1 Description :	四 童	2019-12-23 09:44:10	IronYun Right Front Door
		Age : 52 Gender : Male	Devin Target ID : 7 List : Office 1 Description :	四 前	2019-12-23 09:38:28	IronYun Right Front Door

Ventana historial de reconocimiento facial

No.	Nombre	Descripción
1	Selección consulta	Mostrar las selecciones de criterios de consulta para una búsqueda
		Haga clic en 💻 para definir los criterios de consulta mediante la especificación
		de la cámara (s).
		Haga clic en 🔎 para definir los criterios de consulta especificando el archivo

IronYu		
		(s).
		consulta especificando la fecha y la hora.
		Haga clic en para definir los criterios de consulta especificando la edad, el género, la lista (la lista se puede crear en la ficha Lista bajo la etiqueta de reconocimiento de caras) y el nombre.
		Age and Gender
		Age▼ ● Both ◎Male ◎ Female
		Match Target
		List
		Cancel Add
		Similarity: 70 Por defecto se establece a 70; diferentes valores de entrada de
		acuerdo a la preferencia del usuario.
		número más alto genera menos pero más coincidentes con precisión.
		Haga clic en Buscar para ver el resultado
		Hacer clic en para exportar los resultados a un archivo de Excel.
2	Vista de imagen de	Seleccione y haga clic en uno de los botones 🌇 en el Reconocimiento de la
	cara	cara del tablero de instrumentos para ver la imagen de origen en la vista
		izquierda. Imagen de Cara Vista está disponible por defecto.
		Hacer clic en 🚢 para crear una nueva cara o Añadir a la lista existente
		Hacer clic en para cambiar a la página Buscar cara usando esta imagen de
3	Obietivos	Origen. Mostrar hasta 5 caras con la mayor similitud en comparación con el rostro detectado en
5	seleccionados	el Cara Vista de imagen; sólo las imágenes con puntuaciones de similitud mayor que o igual al conjunto umbral de similitud en la consulta se muestran.
4	Historial de	Pantalla de tiempo de ejecución de las imágenes de caras detectadas en orden
	resultados	cronológico. En el documento RF Historia, los resultados de la cara de la imagen capturada son ambas cámaras y archivos.

# 7.3 Lista

Bajo las subpestañas reconocimiento de rostros, haga clic en lista para ver la ventana de abajo.

Dashboard His	story List F	ace Search						
Create New Ta	rget 🗹 Edit List	List: All Vame:		Q Search				
« 1 »								Show 50
Face Image	Target ID 1	Created Time	Name 11	List ↑↓	Birth Year 🌐	Gender 1	Description	11 Operation
3	34	2019-12-10 13:39:14+08:00	Evan	Office 1	2019	Male		
۳	33	2019-11-27 09:49:08+08:00	Zakk	Office 1	1980	Male		
	32	2019-11-27 09:49:06+08:00	Yingchu	Office 1	1980	Female		
R	31	2019-11-27 09:49:05+08:00	Yashiang	Office 1	1980	Male		
0	30	2019-11-27 09:49:04+08:00	Wayne	Office 1	1980	Male		<b>*</b>

Ventana de lista de reconocimiento facial

List: All V Name: Q So	arch
------------------------	------

El usuario puede buscar una cara de la lista y el nombre.

Selección de consulta:

Mostrar las selecciones de criterios de consulta para una búsqueda

- 1. Opcional: Haga clic en la lista para seleccionar los criterios de consulta especificando la lista
- 2. Opcional: Nombre de la entrada para definir los criterios de consulta especificando el nombre.
- Haga clic en Buscar para ver el resultado

C



para exportar los resultados como un archivo de Excel.

Hacer clic en

para agregar una imagen de cara a la lista.

En la ventana Crear nuevo destino, el usuario puede subir más imágenes de la cara para aumentar la precisión en la detección (puede agregar hasta 5 imágenes)

Haga clic en la imagen gris para cargar una nueva imagen de la cara cuando desee crear un nuevo objetivo

Create New Target		×
*Name:	Description:	
*Birth Year:	2019 *	
*Gender:	Male	

Ventana añadir a la lista

Seleccione el archivo de imagen desde un dispositivo local y cargue el archivo para ver la ventana de abajo. Tenga en cuenta que el archivo de imagen debe estar en los formatos soportados .png y .jpg.



Añadir la cara detectada a una lista

La cara (s) detectada será recortada y aparecera para seleccionar por el usuario. Seleccione la imagen de la cara y haga clic en Añadir.

IronYun.com	- IRONYUN					
	Add to List					×
	<b>I</b>		5			
	*Name:			Description:		
	*Birth Year:	2018	•			
	*Gender:	Female	•			
	*List:	Office	Ŧ		1	
					Cancel Add	

Ventana para añadir a la lista

Complete el nombre, año del nacimiento, género, lista y descripción. Haga clic en Agregar para añadir a la lista o Cancelar para salir.

🛯 Edit List

para crear una nueva lista, edición (cambio de

En la página Lista de reconocimiento de caras, haga clic en nombre) o eliminar una lista existente

List		×
New List		
Created Time	List Name	
2018-10-04 19:26:17	Office	Edit

Ventana para editar lista de reconocimiento facial

Haga clic en el botón Nueva lista para ver la ventana de abajo:

New List	×
*List Name:	
	Cancel Add

Introduzca el nuevo nombre de la lista y haga clic en Agregar para aplicar; una vez que se añade una nueva lista, aparecerá como una de las opciones en la ventana de lista. Cada lista puede almacenar hasta 200 entradas.



## 7.4 Buscar cara

En la pestaña secundaria Reconocimiento de Cara, haga clic en **Buscar cara** para ver la ventana de abajo.



Ventana búsqueda de cara

## 7.4.1 Coincidencias de Vídeo

Seleccionar ajuste de vídeo para ver la siguiente página:

Dashboard History	List	Face Search				
Match Video	Match List	O Upload Image	2019-05-30 🗰 00:00	\$ ~ 2019-05-30 ₩	23:59	Similarity: 70 🗘 Q Search

En Coincidencia de vídeo, el usuario puede buscar una cara emparejada de una imagen cargada o una imagen Resultado de la búsqueda.

### i. Cargar imagen

Haga clic en para cargar una imagen con la cara (s) del objetivo para la búsqueda cara.

En el panel izquierdo se muestran, la imagen original cargada de destino y la cara (s) detectadas. Los formatos de archivo de imagen soportados son .png y .jpg.

Haga clic en la cara detectada para ver todos los resultados coincidentes en la ventana en el lado derecho.

#### ii. Búsqueda de vídeo

En el reconocimiento facial se puede generar una imagen de resultado de búsqueda de vídeo. Consulte el Capítulo 6.4 Resultados de la búsqueda para obtener más detalles.

Coincidencias de video con un objetivo seleccionado se muestra debajo de la imagen:

F

Iron							
9	Dashboard History List Face Search						
Q (5)	Match Video Match List O Upload Im	age 🔊 🖹 2019-12-2:	23 🛗 00:00 🗘	~ 2019-12-23 🗰 23:59	Similarity: 70	Q Search	t
<b>F</b> Q		« 1 »				Sort By: 🕑 ★ 🔳	3
*	2019-12-23 10:40:42	EA C					
** •		242	42.2				
•		10:42:01     10:26:00       Similarity: 79     Similarity       IronYun Righ     IronYun I	) 10:21:43 y: 80 Similarity: 82 Righ IronYun Righ	10:21:42 Similarity: 77 IronYun Righ			
<u>ू</u>	02.40.48.382.jpg						
*	Face Detected		3				
-	48.Female						
a° ¢°							
		1					

### Ventana de Coincidencias de vídeo

No.	Nombre	Descripción
1	Selección consulta	Mostrar las selecciones de criterios de consulta para una búsqueda en la configuración
		de ajuste de vídeo. Se muestra el botón: Match Video Match List
		<ol> <li>Haga clic en Upload Image para cargar una imagen desde una unidad local. El sistema mostrará automáticamente el resultado igualado.</li> </ol>
		Nota: La imagen a tamaño máximo de carga: 5 MB, formato: JPEG / PNG
		especificación de la cámara (s).
		<ol> <li>Opcional: Haga clic en para definir los criterios de consulta especificando el archivo (s).</li> </ol>
		<ol> <li>Opcional: Haga clic en <sup>2018-04-10</sup></li></ol>
		<ol> <li>Opcional: Similarity: 70 por defecto se establece en 70. Los valores de entrada diferentes de acuerdo con la preferencia del usuario. Un número más bajo genera una gama más amplia de las caras coincidentes. Un número más alto genera menos pero más coincidentes con precisión.</li> </ol>
		Haga clic en Buscar Resultados
		Hacer clic en para exportar los resultados a un archivo de Excel.
2	Información de la imagen de destino	Muestra la imagen de destino. La imagen de destino puede ser una imagen cargada de una imagen de un resultado de búsqueda de vídeo directorio local o.
		Mostrar la cara detectada. Toda la cara (s) detectada a partir de la imagen de destino se muestran aquí. Haga clic en una de las caras detectadas para ver su cara emparejado correspondiente (s) en la ventana de resultados en el lado derecho.

Derechos de autor ©2019 IronYun Inc. Todos los derechos reservados.

IronYu		
		Haga clic en Crear nueva cara o Añadir a la lista existente
3	Resultado	Muestra el resultado de la cara emparejada (s) a partir de la imagen de destino o una cara seleccionada detectada. Cada resultado de cara muestra el momento en que fue tomada, puntuación de similitud, nombre de la cámara, y el nombre del archivo. Seleccione para ordenar los resultados por tiempo, lista o matriz de cámara en línea de tiempo. Sort By: O T

En la página de resultados de ajuste de vídeo, seleccione para ver los resultados que se muestran en una línea de tiempo tal como se muestra a continuación:

		Sort By: 🕑 ★ 🖽
09:35	09:58	09:59
		5.7
09:35:35		09:59:05
	and the second se	
	63	
	09:35 09:35 09:35:35 3	09:35       09:58         09:05       09:59         09:05       09:59         09:05       09:59         09:05       09:59         09:05       09:59         09:05       09:59         09:05       09:59         09:05       09:59         09:05       09:59

Ventana de coincidencias de video con barra de tiempos

El resultado línea de tiempo puede mostrar hasta segmentos de 24 horas con un máximo de 3 instantáneas por minuto, que se ordenan por la puntuación de similitud. El usuario puede utilizar la matriz de línea de tiempo para realizar un seguimiento de la cara de destino basado en la ubicación de la cámara y el calendario.

Si el programa de búsqueda que los conjuntos de usuarios supera las 24 horas, aparecerá una ventana de advertencia:

Warning	×
The timeline supports up to 24 hours display from the set Start time. Please set the search time shorter to see other timeline segment. OK	

### 7.4.2 Lista de coincidencias

Hay dos opciones en la búsqueda de cara: Lista de las partidas y ajuste de vídeo Lista de coincidencias es la página por defecto, como se muestra a continuación,



En la lista, el usuario puede buscar una cara emparejada de una imagen cargada o la imagen de un resultado de búsqueda.

#### i. Cargar imagen

Haga clic en Para cargar una imagen con la cara (s) del objetivo para realizar la búsqueda. En el panel izquierdo, la imagen original cargada de destino y la cara (s) detectada de la imagen se muestran. Haga clic en la cara detectada, la ventana en el lado derecho mostrará todos los resultados de cara partiendo de la cara detectada seleccionada.

#### ii. Video Busqueda

partiendo de la cara se puede generar una imagen de resultado de búsqueda de vídeo. Consulte el Capítulo 6.4 Resultados de la búsqueda para obtener más detalles.

Lista de coincidencias muestra la imagen de destino seleccionado como se muestra a continuación:



#### Ventana Lista de coincidencias

En la lista, el usuario puede seleccionar una cara detectada y encontrar la lista a la que pertenece. Una cara puede pertenecer a varias listas en base a su adaptación en la Lista.

<ul> <li>Selección consulta Mostrar las selecciones de consulta criterios para una búsqueda; en el entorno de lista, el botón se muestra como Match Video Match List</li> <li>Haga clic en Upload Image para cargar una imagen desde un directorio local. El sistema mostrará automáticamente el resultado igualado. Nota: El tamaño máximo soportado y el formato compatible es: 5 MB, formato: JPEG / PNG</li> <li>Opcional: Haga clic en List All Para definir los criterios de consulta especificando la lista.</li> <li>Opcional: Similarity: 70 Por defecto se establece a 70; diferentes valores de entrada de acuerdo a la preferencia del usuario. Un número más bajo genera una gama más amplia de las caras coincidentes. Un número más alto genera menos pero más coincidentes con precisión.</li> </ul>	No.	Nombre	Descripción
<ol> <li>Haga clic en <sup>Quiolad Image</sup> para cargar una imagen desde un directorio local. El sistema mostrará automáticamente el resultado igualado. Nota: El tamaño máximo soportado y el formato compatible es: 5 MB, formato: JPEG / PNG</li> <li>Opcional: Haga clic en List: All para definir los criterios de consulta especificando la lista.</li> <li>Opcional: Similarity: 70 Por defecto se establece a 70; diferentes valores de entrada de acuerdo a la preferencia del usuario. Un número más bajo genera una gama más amplia de las caras coincidentes. Un número más alto genera menos pero más coincidentes con precisión.</li> </ol>	1	Selección consulta	Mostrar las selecciones de consulta criterios para una búsqueda; en el entorno de lista, el botón se muestra como Match Video Match List
<ol> <li>Opcional: Haga clic en especificando la lista.</li> <li>Opcional: Similarity: 70 Por defecto se establece a 70; diferentes valores de entrada de acuerdo a la preferencia del usuario. Un número más bajo genera una gama más amplia de las caras coincidentes. Un número más alto genera menos pero más coincidentes con precisión.</li> <li>Haga clic en Buscar los resultados</li> </ol>			<ol> <li>Haga clic en Upload Image para cargar una imagen desde un directorio local. El sistema mostrará automáticamente el resultado igualado. Nota: El tamaño máximo soportado y el formato compatible es: 5 MB, formato: JPEG / PNG</li> </ol>
Tiaga circ eri bascar los resultados			<ol> <li>Opcional: Haga clic en List: All para definir los criterios de consulta especificando la lista.</li> <li>Opcional: Similarity: 70 Por defecto se establece a 70; diferentes valores de entrada de acuerdo a la preferencia del usuario. Un número más bajo genera una gama más amplia de las caras coincidentes. Un número más alto genera menos pero más coincidentes con precisión.</li> </ol>
		1	



Haga clic en un resultado de imagen de cara en la Lista de coincidencias para abrir una ventana de perfil para obtener más detalles.



Ventana de perdil de reconocimiento facial

# 8. Reconocimiento de matrículas

Haga clic en la pestaña LPR para ver la ventana de abajo.

Iron	Yun.com					
<b>م</b> ق	Dashboard History List					C Show 50 V
60 52		Detected Image	License Plate Image	License Plate	Time	Camera Name
~ ?× * ● •	Pass		8897 14	559 Car(Black) E 🕅 🕅 List: Not in list Confidence: 1 Description:	2019-12-23 11:46:29	Zhudong 1st Road
∎ ©	2019-12-23 11:20:23 Camera Name Zhudong 1st Road		AL 850	ALL Car(Gray) The Car(Gray) Car(Gray	2019-12-23 11:46:27	Zhudong 1st Road
* • •	License Plate Detected		A1.8%	AUL Car(Gray) I The Car(Gray) Car(Gr	2019-12-23 11 46.23	Zhudong 1st Road
• °	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L		1248255	AXH Car(White) The Car(White) Car(White) Car(White) Car(White) Cartification Cartifica	2019-12-23 11:45:21	Zhudong 1st Road
			800	858 Car(Gray) 🕅 🖬 List: Not in list Confidence: 1 Description:	2019-12-23 11:45:53	Zhudong 1st Road

Ventana Reconocimiento de matrículas

En la ficha Reconocimiento de matrículas, hay tres subpestañas: tablero de instrumentos, historia, y la lista.

Tablero	Ventana por defecto de reconocimiento de matriculas; permite al usuario ver el tiempo real las matrículas detectadas.
Historia	El usuario Puede buscar y realizar un seguimiento de una placa de matrícula específica en un plazo de tiempo.
Lista	Categorizar las placas de matrícula detectadas en listas categorizados.

Nota:

Los patrones de número de placa están predefinidos de acuerdo con la región. Aplicar el patrón estándar del país deseado bajo Configuración del sistema> Editor de diseños.

Consulte el Capítulo 21.12 Ajuste para obtener más detalles.

m

## 8.1 Tablero de instrumentos

La sub-pestaña Panel es la página por defecto de LPR, como se muestra en la ventana de abajo.

Iron						
م ا			0			C Show 50 V
<b>1</b>		Detected Image	License Plate Image	License Plate	Time	Camera Name
>> * € •			8597 1	559 Car(Black) List: Not in list Confidence: 1 Description:	2019-12-23 11:46:29	Zhudong 1st Road
≠ ⊚ ≦í	2019-12-23 11 20.23 Camera Name Zhudong 1st Road		11.050	ALL Car(Gray) List: Nat in list Confidence: 1 Description:	2019-12-23 11.46.27	Zhudong 1st Road
×∎∎	License Plate Detected		41.8%	AUL Car(Gray) List: Not in list Confidence: 1 Description:	2019-12-23 11:46:23	Zhudong 1st Road
<b>ء</b> م	3		1048555	AXH Car(White) List: Not in list Confidence: 1 Description:	2019-12-23 11:46:21	Zhudong 1st Road
			1000	858 Car(Gray) List: Not in list Confidence: 1 Description:	2019-12-23 11:45:53	Zhudong 1st Road

Ventana de paneles LPR

No.	Nombre	Descripción					
1 Selección consulta Haga clic en para definir los criterios de consulta mediante la especificación de la ca Haga clic en para definir los criterios de consulta especificando el tipo de vehículo, número de placa y la lista (la lista puede ser creada en la pestaña Lista bajo la pestaña LP							
		All Vehicle >					
		Motorcycle					
		Bicycle LPR					
		Car License Plate					
		Truck List V					
		Encienda el boton para asegurarse de que se actualiza automaticamente.					
		El usuario puede seleccionar <b>Show 50</b> para decidir el número de resultados que se muestran en tiempo real en el tablero de instrumentos. Por defecto, se muestran los 50 resultados.					
2	vista de pantalla	En la tabla tablero de instrumentos, seleccione el resultado y haga clic en el icono de imagen para ver la imagen de origen en la vista izquierda. La imagen de origen en pantalla proporciona el nombre del tiempo y de la cámara de la imagen capturada.					
3	Placa de Detectada	De acuerdo con la imagen de origen, la zona Detectada muestra la imagen recortada de la matrícula y el número detectado. Hay dos botones adicionales: Haga clic en para <b>Añadir a la Lista de LPR</b> para agregar el número de placa a una lista en					

ITONY	un.com	
		Haga clic en para Modificar el número de la placa si se identifican incorrectamente algunos caracteres de la matrícula detectada.
4	Resultado del tablero de instrumentos	Mostrar el tiempo real de la imagen de la matrícula detectada en orden cronológico. Haga clic en la imagen detectada para ver la página de detalles.

## Panel de resultados de reconocimiento de matriculas

IRONYUN

El visor muestra, la matrícula de imagen, placa, tipo de vehículo, color, lista, número confianza, descripción, la hora y el nombre de la cámara detectada.

Detected Image	License Plate Image	License Plate	Time	Camera Name
	5597 W	559 Car(Black) I The second se	2019-12-23 11:46:29	A Zhudong 1st Road
	AL 8050	ALL Car(Gray) List: Not in list Confidence: 1 Description:	2019-12-23 11:46:27	Zhudong 1st Road
	A1.80%	AUL Car(Gray) I Table Car(Gray) Car(Gray) Confidence: 1 Description:	2019-12-23 11:46:23	Zhudong 1st Road
	120105255	AXH Car(White) Ist List: Not in list Confidence: 1 Description:	2019-12-23 11:46:21	Zhudong 1st Road
	6.00	858 Car(Gray) I Table Car(Gray) Car(	2019-12-23 11:45:53	Zhudong 1st Road

Ventana de resultados LPR tablero de instrumentos

imagen detectada	En miniatura del vehículo detectado; Haga clic para abrir una nueva ventana con
	información detallada de la imagen detectada.
Placas de Imagen	Miniatura de la imagen recortada de la matrícula; la imagen tiene un banner en la parte
	inferior con el número detectado. Una bandera azul indica que la matrícula pertenece a
	una lista, una bandera gris indica que la matrícula no está en una lista.
Placa	Esta sección muestra la siguiente información: número de licencia reconocido por el
	sistema, tipo de vehículo, el color del vehículo, lista a la que se clasifica el vehículo, el valor
	de la confianza y la descripción en los registros anteriores.
	Haga clic en 🛄 para activar la imagen de origen en el panel izquierdo.
	Haga clic en 📕 para borrar el registro de resultados.
	Nota:
	El valor de confianza indica la precisión con la que el sistema reconoce la imagen detectada
	como una placa de matrícula. El valor máximo es 1.
Hora	Momento de la detección de la placa de matrícula.
07	

Derechos de autor ©2019 IronYun Inc. Todos los derechos reservados.

#### 

Nombre de la cámara

### Cámara que capturó la imagen de la matrícula.

#### Vista de pantalla de reconocimiento de matriculas

Para activar la pantalla de la izquierda, seleccione un resultado LPR y haga clic en el icono de imagen 🔤 en la columna de la placa de matrícula.

Una vez que se selecciona una placa de matrícula, la pantalla izquierda mostrará la imagen original de la imagen detectada. La pantalla también muestra el número de placa recortada detectada y botones funcionales como se muestra a continuación.



Haga clic en el boton

Add to LPR List		×
*License Plate:	BAK5860	
*List:	GOGO	
Description:		
	Cancel Add	

Ventana de Añadir a listas de LPR

para añadir a la Lista de LPR: haga clic en el botón para guardar el número de placa y asignarla a



En el cuadro de la ventana de Agregar a Lista de LPR, el usuario puede seleccionar la lista en el menú desplegable y añadir una descripción para referencia futura. Una vez que se añade una placa de matrícula a una lista, los nuevos datos aparecerán en el tablero de instrumentos.

Haga clic en el botón para Modificar el número de la placa con un nuevo conjunto de caracteres de la placa de licencia, como se muestra en la ventana de abajo.

Modify				×
L *	icense Plate Detected: License Plate:	3022ZV 3022ZV		
		[	Cancel	ок

Ventana modificar LPR

Nota: Modificar se puede utilizar cuando el usuario encuentra una placa de matrícula inexacta en comparación con la imagen detectada. En los casos de uso particulares, el usuario puede modificar el número de la placa correspondiente al número de placa real. Sin embargo, una vez que se modifica la matrícula, su anterior registro de libro desaparecerá (si tiene uno). Si la nueva placa de matrícula modificado ya existe en una lista, la nueva placa de matrícula modificada automáticamente será incluido en la lista existente.

## 8.2 Historico

Bajo las subpestañas LPR, haga clic en el historial para ver la ventana de abajo.



#### Ventana Historico de LPR

No.	Nombre	Descripción
1	Selección consulta	Mostrar las selecciones de criterios de consulta para una búsqueda Haga clic en para definir los criterios de consulta mediante la especificación de la cámara (s).

		Haga clic en para definir los criterios de consulta especificando el archiv (s).
		Haga clic en 2018-04-10 🗰 11:41 🗘 para definir los criterios de
		consulta especificando la fecha y la hora.
		Haga clic en para definir los criterios de consulta especificando el tipo o vehículo, color, número de placa y la lista (lista puede ser creada en la pestañ Lista bajo LPR).
		All Vehicle
		Bus Color
		Motorcycle
		Bicycle LPR
		Car License Plate
		Truck List
		G Cancel Add
		Haga clic en Buscar para ver el resultado Haga clic en er para exportar los resultados como un archivo de Excel.
2	vista de pantalla	En el panel de control, seleccione el resultado y haga clic en el icono de image para ver la imagen de origen en la vista izquierda. La imagen de origen en pantalla proporcionará el tiempo y el nombre de la cámara de la imagen capturada.
3	Placa Detectada	De acuerdo con la imagen de origen, el área de la matrícula Detectada mostrará la imagen recortada de la matrícula y el número detectado. Hay dos botones adicionales:
		Haga clic en bara añadir a la Lista de LPR para agregar el número de placa a una lista en particular.
		Haga clic en 🦉 para modificar para cambiar el número de placa, en el caso de la placa de matrícula detectada sea errópea
4	Historia LPR	Mostrar los resultados de la matrícula de acuerdo con los criterios de la

# 8.3 Lista

m

Bajo las subpestañas LPR, haga clic en Lista para ver la ventana de abajo.



Dashboard History List									
Add to LPR List	List: All 🔻 Lic	ense Plate:	Q Search				Ľ		
x 1 x									
Created Time	License Plate	List			Description		Operation		
2019-12-21 22:18:20	電123	test123					× 1		

### Ventana Lista LPR

Haga clic en el botón Agregar a la lista de LPR para añadir un número de la placa a la lista.

New List		×		
*License Plate:				
*List:	GOGO			
Description:				
G Cancel OK				

### Ventana de nueva Lista

En el cuadro Agregar a la ventana de la lista, el usuario puede seleccionar una lista en el menú desplegable y añadir la descripción para mayor referencia.

Haga clic en Editar lista para ver la ventana de la lista a continuación:

Yun.com	IRONYUN		
List			×
	New List		
	Created Time	List Name	
	2019-12-09 10:39:38	test123	
	2019-12-12 13:16:59	Test	

#### Ventana Lista LPR

En esta ventana, el usuario puede ver todas las listas disponibles LPR, editar (cambio de nombre) o eliminar una lista

existente accionando los botones en la columna de la derecha. El botón de importar está disponible para importar una gran cantidad de datos de la matrícula en una sola lista (La importación de datos por lotes requiere UTF-8 en el formato de archivo .txt y nombre de archivo Inglés). El tamaño de archivo máximo permitido es de 20 MB.

Haga clic en el botón en la parte superior izquierda para crear una nueva lista, como se muestra a continuación.

New List		×
*List Name:		
	Cancel OK	



Introduzca el nuevo nombre de la lista y haga clic en Agregar para aplicar a la lista. Una vez que una nueva lista se ha agregado, aparecerá como una de las opciones de la lista en la ventana de lista. Cada lista puede almacenar hasta 200 entradas.

El usuario puede buscar una matrícula específica mediante el filtrado de la lista y de la matrícula. Selección de consulta:

List:	All 🔻	License Plate:		Q Search
-------	-------	----------------	--	----------

- 1. Opcional: Haga clic en la lista para seleccionar los criterios de consulta especificando la lista
- 2. Opcional: Entrada de una placa de matrícula para definir los criterios de consulta especificando el número de la matrícula.

Haga clic en Buscar para ver los resultados disponibles.

m

Haga clic en

para exportar los resultados como un archivo de Excel.


# 9. Conteo de personas

Haga clic en la pestaña de recuento para ver la ventana de abajo; Por defecto, esta es el Tablero de Conteo de Personas .



#### Ventana de Conteo de personas

En el conteo de personas, hay dos subpestañas: Tablero de instrumentos e Histórico.

Tablero	Pagina por defecto del contador de personas; permite al usuario ver el conteo directo de las personas
	que entran y salen de un área especificada.
Histórico	El Usuario Puede buscar y realizar un seguimiento del número de personas que entran y salen de la
	zona especificada en el plazo deseado.

Nota:

La Configuración de conteo se define en la opción de configuración avanzada de cámaras.

### 9.1 Tablero de instrumentos

La sub-pestaña Panel es la página por defecto de conteo de personas, como se muestra a continuación.



Tablero de Recuento de personas

El tablero de conteo de personas muestra en directo el conteo de personas con un grafico estadístico para mostrar los resultados cada minuto. Los programas de conteo de personas del tablero de instrumentos de un conteo directo de las personas con un gráfico estadístico para mostrar los resultados de cada minuto.

No.	Nombre	Descripción
1	Selecciones de consulta	Haga clic enpara ver la cámara (s) disponible en el menú desplegable; seleccionar las cámaras para ver en la pantalla inferior.
		Haga clic en 🖾 para abrir una nueva ventana para la selección del conjunto de líneas; la ventana de selección de líneas mostrara todas las cámaras con las líneas de configuración y
		numero de etiqueta. Pulse la caja de selección habilitar para la configuración de las líneas en el tablero del conteo de personas. Pulse en la cámara subrayada para activar la pantalla de la derecha para ver la configuración de las líneas
		El nombre de línea marcada será mostrada en el tablero para el conteo de personas a tiempo real.
2	Visualización de	Visualizar la imagen en directo de la cámara seleccionada, incluyendo la configuración de la
	cámara	línea para medir el número de personas que pasa de un área especificada.
		El usuario puede seleccionar la cámara en función de la barra de menú inferior de la pantalla o pulse una de las cámaras de la parte derecha de la pantalla
3	Tabla de Conteo	La fila superior de números de entrada y salida indican el número total de personas que se
	de personas	desplazan hacia adentro y hacia afuera de la línea configurada en la tabla inferior
		En el Panel, seleccione y haga clic en uno de los nombres de las cámaras en color azul
		subrayado para ver una vista en vivo a la izquierda. La tabla muestra el nombre de la cámara, el nombre de la línea, y el horario de las personas que entran / salen de línea configurada.
4	Grafico de Conteo	El grafico muestra el conteo en vivo del número de personas que entran/salen basado en la
	de personas	configuración de la línea en la tabla inferior. El gráfico se actualiza cada minuto, por lo que el
		usuario también puede ver el aforo habilitando la casilla de verificación en la parte superior
		izquierda de la gráfica.
		Cuando se comprueba el aforo, el gráfico y la tabla mostrará también el aforo.
		Pase el ratón sobre el gráfico para ver información detallada.



En el conteo de personas, pulse en Historia para ver la ventana inferior.



En histórico de conteo de personas, el grafico de barras es mostrado en la ventana por defecto..



Histórico de conteo de personas

No.	Nombre	Descripción

IronYu		
1	Selecciones de consulta	Muestra las selecciones de criterios de consulta para una búsqueda         Haga clic en       Select Line         Haga clic en       para definir los criterios de consulta para una línea especificada.         Haga clic en       para definir la consulta en un marco de tiempo: por hora, día, semana o mes.         2018-12-11       17:36       ~ 2018-12-12         Haga clic para definir los criterios de consulta especificando el tiempo; basado en un marco de tiempo por hora, día, semana o mes, el resultado que se muestra puede variar.         Haga clic en Buscar para ver el resultado.
2	información de la pantalla	<ol> <li>Basándose en la línea seleccionada para cada cámara (s), el número de línea seleccionada (s) y la cámara (s) se indicara en la esquina superior izquierda para referencia del usuario.</li> <li>Marque la casilla de ocupación para permitir la visualización de ocupación en el gráfico y la tabla superior.</li> <li>Los valores agregados de entrada / salida dentro del plazo de consultas; La ocupación también se puede mostrar en caso de haberse seleccionado.</li> <li>Image en Histórico de Conteo de personas, hay dos tipos de resultados: Gráfico de barras y Lista en tabla . Haga clic en el icono correspondiente para cambiar la pantalla.</li> </ol>
3	Histórico de Resultados	Después de que el usuario ha completado los criterios de consulta haga clic en Buscar, se mostrara el histórico del conteo de personas según el criterio definido. El grafico de de barras de resultados, el usuario puede descargar el archivo como PDF o JPG.

Compruebe el aforo para ver el aforo en el gráfico; pase el ratón sobre el gráfico para ver información más detallada.



Derechos de autor ©2019 IronYun Inc. Todos los derechos reservados.



Haga clic en el icono de Vista de lista para cambiar el tipo de visualización.



Para visualización de lista, haga clic en el botón Exportar para descargar la tabla como un archivo de Excel y confirme antes la configuración si quiere que este dato también se exporte en la tabla de Histórico.

Dashboard History					
P	People Counting Hourty 2019-12-23 📾 00:00 🗘 ~	2019-12-23 🛗 23:59	Ç Search		Ľ
3 (	Cameras   3 Lines				ш =
In	: 8977 Out : 8912 Cccupancy : 65				
	Time 1	In îl	Out 11	Occupancy	
	2019-12-23 00:00:00	427	435	0	A
	2019-12-23 01:00:00	442	440	2	
	2019-12-23 02:00:00	438	426	14	
	2019-12-23 03:00:00	438	434	18	
	2019-12-23 04:00:00	431	435	14	
	2019-12-23 05:00:00	435	438	11	
	2019-12-23 06:00:00	431	439	3	
	2019-12-23 07:00:00	445	435	13	
	2019-12-23 08:00:00	436	443	6	
	2019-12-23 09:00:00	482	447	41	
	2019-12-23 10:00:00	448	447	42	
	2019-12-23 11:00:00	458	452	48	
	2019-12-23 12:00:00	435	445	38	
	2019-12-23 13:00:00	434	404	68	
	2019-12-23 14:00:00	717	753	32	
	2019-12-23 15:00:00	738	678	92	-

Tabla de Histórico de conteo de personas

#### Tiempo de comienzo/fin de histórico de conteo de personas

#### Cada hora

Por defecto comienza desde [de hoy] 00:00:00 y al final con [hoy] 23:59:59.

- visualización de datos máximo es de 168 horas (7 días).
- Inicio de HH: 00:00 para cada hora

### Diario

Por defecto comienza desde [día 1 de este mes] 00: 00: 00: 00 y terminan con [último día de este mes] 23:59:59.

- visualización de datos máximo es de 93 días (3 meses).
- Inicio de 00:00:00 cada día.

#### Semanal

Empieza desde [primera semana de este año] 00:00:00 y al final con [la última semana de este año] 23:59:59. Por ejemplo, el domingo 1 de 2019 es el 6 de enero, así que la semana 1 de 2019 se inicia a partir de 30/12/2018 a 05/01/2019.

• Visualización de datos máximo es de 1 año.

• La semana de partida puede variar dependiendo del primer domingo del año.

#### Mensual

Empieza desde [1er día-1 de enero del presente año] 00:00:00 y al final con [último día-31 de diciembre de este año] 23:59:59.

- visualización de datos máximo es de 3 años.
- Inicio desde el día 1 de cada mes.



# 10. Conteo de vehículos



Haga clic en el icono de recuento de vehículos para ver la ventana de abajo,

#### Conteo de vehículos

En la pestaña de conteo de vehículos, hay dos subpestañas: Tablero de instrumentos e Historia

Tablero	El tablero de conteo de vehículos permite al usuario ver el conteo directo de los vehículos que
	entran y salen de un área especificada.
Histórico	El usuario puede buscar y realizar un seguimiento del número de vehículos que entran y salen del
	área especificada basándose en el plazo deseado.

### **10.1 Tablero**

La sub-pestaña Panel es la página por defecto del conteo de vehículos, como se muestra a continuación.



### Panel del conteo de vehículos

El Tablero de conteo de vehículos muestra el conteo en vivo de vehículos con un grafico de estadísticas para ver el resultado por minuto.

No.	Nombre	Descripción
1	Selecciones de	Haga clic enpara ver la cámara (s) disponible en el menú desplegable; seleccione la
	consulta	cámara para ver en la pantalla inferior.
		Haga clic en ビ para abrir una nueva ventana para la selección de la línea. La ventana de
		seleccionar línea muestra la lista de cámaras con las líneas configuradas y la etiqueta de
		numero. Pulse la confirmación para activar la línea en el tablero de conteo de vehículos. Haga
		clic en el nombre de la cámara subrayada para activar la pantalla de la derecha para ver la
		línea configurada.
		El Nombre de la línea marcada aparecerá en la tabla del tablero para el recuento de vehículos en directo.
2	Visualización de la	Muestra la visualización en directo de la cámara seleccionada, la vista en directo muestra la
	cámara	línea configurada usada para medir el numero de vehículos que pasan a través del área
		especificada.
		El usuario puede seleccionar la cámara basándose en el menú de la parte superior de la
		pantalla o pulsar sobre uno de los Nombres de Cámara de la tabla de la derecha.
3	Grafico de conteo	Los números de entrada y salida en la fila superior indican el número total de vehículos que se
	de vehículos	mueven a lo largo de las direcciones de entrada y salida de la línea seleccionada que se
		muestran en la siguiente tabla.
		En la tabla del tablero, seleccione y naga cilc en uno de los nombres de las camaras en color
		azul subrayado para ver la imagen en directo de la izquierda. La tabla muestra el nombre de la
		configurada
4	Grafico de conteo	El gráfico muestra el recuento en vivo del número de vehículos en movimiento hacia dentro /
	de Vehículos.	o hacia fuera con respecto a la línea seleccionada en la tabla anterior. El gráfico se genera
		cada minuto; el usuario también puede ver el valor de ocupación si activa antes la casilla de
		verificación en la parte superior izquierda del gráfico.
		Pase el ratón sobre el gráfico para ver información más detallada. En el tablero de conteo de
		vehículos, hay 5 tipos de vehículos: bicicleta, autobús, coche, motocicleta y camión. El usuario

Derechos de autor ©2019 IronYun Inc. Todos los derechos reservados.



puede hacer clic en la leyenda para activar o desactivar cualquier tipo de vehículo en el gráfico. Por defecto, se seleccionan Todos los vehículos.

## **10.2 Historico**

Bajo Conteo de vehículos, haga clic en el historial para ver la ventana inferior.



Histórico de Conteo de vehículos

En el Histórico de conteo de vehículos, el gráfico de barras es la ventana por defecto.



Histórico de Conteo de vehículos

No.	Nombre	Descripción
1	Selecciones de	Mostrar las selecciones de criterios de consulta para una búsqueda
	consulta	Haga clic en Para definir los criterios de consulta especificando la línea. Haga clic en Para seleccionar el tipo de vehículo para la consulta.
		Haga clic en Fourly para definir el periodo de tiempo<. por hora, día, semana o mes.
		consulta del periodo de tiempo<. por hora, día, semana o mes, el resultado que se
		muestra puede variar.
		Haga clic en Buscar para ver el resultado.
2	Mostrar información	<ul> <li>Basándose en la línea seleccionada para cada cámara, se indica el número de líneas y las cámaras seleccionadas en la esquina superior izquierda como referencia para el usuario.</li> <li>Marque la casilla de ocupación para permitir la visualización de ocupación en el gráfico y la tabla inferior.</li> <li>Los valores de entrada / salida se agregan dentro del plazo de consultas. La ocupación se visualiza en caso de que se haya seleccionado previamente.</li> <li>En Histórico de conteo de vehículos, hay dos tipos de resultados: Gráfico de barras y la tabla de datos. Haga clic en el icono correspondiente para cambiar el tipo de visualización.</li> </ul>
3	Histórico de Resultados	Después de que el usuario complete los criterios de consulta y haga clic en Buscar, se muestra el historial de recuento de vehículos de los criterios dados. Para el resultado de gráfico de barras, el usuario puede descargar el archivo como PDF o JPG.

PDF JPG

En Histórico de conteo de vehículos, la pantalla de gráfico de barras es la ventana por defecto. Active Ocupación para ver el valor de ocupación en el gráfico y Pase el ratón sobre el gráfico para ver la información más detallada.



Grafico Histórico de Conteo de vehículos

Para la tabla histórica del conteo de personas, haga clic en el botón Exportar para descargar la tabla como un archivo de Excel.

Compruebe Ocupación para ver el valor de aforo en la tabla de historial.

Dashboard History				
Vehicle Counting 🖉 🗑 Hourly 🗘 2019-12-23 📾 00:00	2019-12-23	🛗 23:59 🗘 Q Se	arch	Ľ
2 Cameras   2 Lines			L	u 🖬
In : 902 Out : 1000 Cccupancy : 0				
Time	In †	Out	Occupancy	†1
2019-12-23 00:00:00	122	146	0	
2019-12-23 01:00:00	126	<u>140</u>	 Q	
2019-12-23 02:00:00	<u>153</u>	<u>176</u>	<u>Q</u>	
2019-12-23 03:00:00	171	<u>196</u>	٥	
2019-12-23 04:00:00	<u>121</u>	<u>141</u>	<u>0</u>	
2019-12-23 05:00:00	<u>64</u>	<u>72</u>	<u>0</u>	
2019-12-23 06:00:00	<u>41</u>	<u>51</u>	٥	
2019-12-23 07:00:00	<u>37</u>	<u>26</u>	<u>11</u>	
2019-12-23 08:00:00	35	<u>29</u>	<u>17</u>	
2019-12-23 09:00:00	20	9	28	
2019-12-23 10:00:00	<u>10</u>	<u>12</u>	26	
2019-12-23 11:00:00	2	2	26	

### Tabla de histórico de Conteo de vehículos

La tabla de recuento de conteo de vehículos muestra los valores de Entrada/ Salida y aforo de los tipos de vehículos seleccionados en el criterio de consulta especificado, pulsar sobre el valor en azul subrayado expandirá la lista y mostrara los tipos de vehículos con los consiguientes valores detectados.

Dashboard History					
Vehicle Counting         Image: Weight +         2019-12-23         Image: Image: Weight +         Quight +         Q Search					
2 Cameras   2 Lines			Lui 🖽		
In : 902 Out : 1000 Occupancy : 0					
Time 1↓	In 11	Out ↑↓	Occupancy 1		
2019-12-23 00:00:00	Bicycle0Bus6Car70Motorcycle32Truck14Total vehicle122	146	٥		
2019-12-23 01:00:00	<u>126</u>	<u>140</u>	<u>0</u>		
2019-12-23 02:00:00	<u>153</u>	<u>176</u>	Q		
2019-12-23 03:00:00	<u>171</u>	<u>196</u>	<u>0</u>		
2019-12-23 04:00:00	<u>121</u>	<u>141</u>	<u>0</u>		
2019-12-23 05:00:00	<u>64</u>	72	Q		
2019-12-23 06:00:00	<u>41</u>	<u>51</u>	<u>0</u>		

#### Tabla de Histórico de conteo de vehículos

Reglas de horas de inicio/fin de histórico / por defecto

### Cada hora

Por defecto comienza desde [de hoy] 00:00:00 y al final con [hoy] 23:59:59.

- visualización de datos máximo es de 168 horas (7 días).
- Inicio de HH: 00:00 por cada hora



#### Diario

Por defecto comienza desde [día 1 de este mes] 00: 00: 00: 00 y terminan con [último día de este mes] 23:59:59. • visualización de datos máximo es de 93 días (3 meses).

- Inicio de 00:00:00 cada día.
- Inicio de 00:00:00 cada dia

### Semanal

Empieza desde [primera semana de este año] 00:00:00 y al final con [la última semana de este año] 23:59:59. Por ejemplo, el domingo 1 de 2019 es el 6 de enero, así que la semana 1 de 2019 es del 30/12/2018 al 05/01/2019.

- Visualización de datos máximo es de 1 año.
- A partir de la semana puede variar dependiendo del primer domingo del año.

#### Mensual

Empieza desde [1er día-1 de enero del presente año] 00:00:00 y al final con [último día-31 de diciembre de este año] 23:59:59.

- visualización de datos máximo es de 3 años.
- Inicio desde el día 1 de cada mes.

# 11. Intrusión

Haga clic en la pestaña de intrusión para ver la ventana inferior. La característica de intrusión permite al usuario ver el momento de la intrusión cuando se produce.



#### página de intrusiones

En la pestaña de intrusiones, hay dos subpestañas: Tablero de instrumentos e Histórico Para activar la vista de la cámara a la izquierda, seleccione la cámara en el menú desplegable o haga clic en el nombre de la cámara en azul subrayado.



## 11.1 Tablero



Haga clic en la sub-pestaña Panel de administración para ver la ventana inferior, que es la página por defecto de intrusiones.

Ventana intrusión del tablero de instrumentos

No.	Nombre	Descripción		
1	Selecciones de	Panel de Intrusión muestra el tiempo de la intrusión, y las intrusiones que ocurrieron en		
	consulta	el último minuto se resaltan en azul.		
		Haga clic en 🛄 para definir los criterios de consulta mediante la especificación de la		
		intrusión.		
		Refrescar, cuando se encuentra en azul esta activado, pulse para detener la		
		actualización.		
		Show 50		
		El usuario puede seleccionar		
		intrusiones que serán mostradas.		
2	Tablero de resultados	visualización incorpora Resultado, nombre de la cámara, el nombre del ROI, la hora del		
	de intrusión	evento y Borrar.		
3	Visualización de	Para activar una cámara en vivo:		
	cámaras en directo	Haga clic en para ver el menú desplegable de la cámara (s) disponibles para su		
		selección.		
		Seleccione y haga clic en uno de los nombres de las cámaras en el Histórico de		
		intrusiones para ver la visualización en vivo en la parte izquierda de la pantalla.		

Haga clic en para abrir la lista de ROI para seleccionar la regla del ROI. Todas las regiones de interés configuradas se han puesto en la Lista de ROIS para que el usuario active/desactive la intrusión seleccionando la caja de confirmación.



Lista de ROI creados

## **11.2 Historico**

IronYun.com

	Dashboard History							
Q [0]	★ <sup>6</sup> 2019-12-23 苗 00:00	<ul> <li>         2019-12-23</li></ul>	Ct a 1 2	3 4 5 17 » Show 50 4				
R		(Max. display reco	rds: 1000)					
\$2	Result	ROI Name	Time	Camera Name				
®∕ ** ●		Intrusion - People Intrusion	2019-12-23 11:53:31	Haly - Intrusion				
» ۳	A	Intrusion - People Intrusion	2019-12-23 11:52:55	Italy - Intrusion				
		Intrusion - People Intrusion	2019-12-23 11:50:53	Italy - Intrusion				
¢°		Intrusion - People Intrusion	2019-12-23 11:50:17	Italy - Intrusion				
		Ventana de Historico d	le intrusiones					
Haga	Haga clic en 🔭 para definir los criterios de consulta mediante la especificación de la intrusión.							
H Haga	Haga clic en 2018-04-10  III:41  Para definir los criterios de consulta especificando la fecha y la hora. Haga clic en Buscar para ver el resultado							

Haga clic en la sub-pestaña Historial para ver la ventana de búsqueda de histórico de intrusión.



# 12. Anomalía

Haga clic en la pestaña anomalía para ver la ventana inferior. Esta característica permite al usuario ver el momento del evento anómalo ocurrido.



Página de anomalias

En la pestaña anomalía, hay dos subpestañas: Tablero de instrumentos e Historia Para activar la vista de la cámara a la izquierda, seleccione la cámara (s) en el menú desplegable o haga clic en el nombre de la cámara con el subrayado azul.

## 11.1 Tablero

Haga clic en la sub-pestaña Tablero para ver la ventana inferior, que es la página por defecto de anormal.



Tablero de instrumentos de anomalia

No.	Nombre	Descripción			
1	Selecciones de	El panel de anomalías muestra el momento en que los eventos anormales han ocurrido;			
	consulta	todos los eventos anormales que ocurrieron en el último minuto se resaltan en azul.			
		Opcional: Haga clic en para definir los criterios de consulta especificando el			
		comportamiento anómalo.			
		Haga clic en Buscar para ver el resultado.			
		Encender C para asegurarse de que la lista de eventos anormales sigue refrescando.			
		El usuario puede seleccionar Show 50 r para decidir el número de entradas en			
		tiempo real anómalos aparecen en el tablero.			
2	Tablero de	visualización de Resultado, nombre de la cámara, anomalía detectada, Tiempo y Borrar.			
	resultados de				
	anomalías.				
3	Visualización en	Para activar una cámara en vivo:			
	vivo de la cámara	Haga clic en Select Camera para ver el menú desplegable			
		para las cámaras disponibles para la selección.			
		Seleccione y haga clic en uno de los nombres de las cámaras en el Histórico de			
		anomalías. Como resultado vera la imagen en vivo de la izquierda.			

	0			
	Sea	rch for : Camera Name Please enter search string Q		
	<b>~</b>	Camera Name	Abnormal Type	¢↓
	✓	IronYun Corridor	Person Fall Person Crouch Loitering	
(	<b>~</b>	Person Fall	Person Fall Person Crouch	
	~	Zhudong 2nd Road	Illegal Parking	

Lista anomalías

Cuando un tipo de anomalía se selecciona en el menú desplegable de búsqueda, una nueva barra de menú aparecerá y mostrará 6 tipos de anomalías para la selección: Persona dirección equivocada, Vehículo dirección equivocada, Persona Caída, Persona agachada, merodeo y estacionamiento ilegal.

Search for :	Abnormal Type	All	
		All Person Wrong Direction Vehicle Wrong Direction Person Fall	
Came	ra Name	Person Crouch Loitering Illegal Parking	m

Todos los tipos de detección anómalos en la lista están predefinidos en la cámara para que el usuario pueda activar / desactivar en la casilla (No seleccionar ninguno indica seleccionar todo).

Consulte el Capítulo 18.1 Añadir cámara para obtener más información sobre la configuración de detección anómala.

## **11.2 Historico**

Haga clic en la sub-pestaña Historial para ver la ventana para buscar el histórico de anomalías.

IronYu				
	Dashboard History			
Q [0]	<b>(</b> ) 2019-12-23 <b>(</b> ) 00:00		Search 🖆 « 1 2	3 4 5 20 x Show 50 +
<b>\$</b> Q		(Max. display n	ecords: 1000)	
20	Result	Abnormal Type	Time	Camera Name
<ul> <li><b>№</b></li> <li><b>№</b></li> <li><b>●</b></li> </ul>		Illegal Parking	2019-12-23 21:56:22	Zhudong 2nd Road
© ≦1	÷	Illegal Parking	2019-12-23 21:58:11	Zhudong 2nd Road
		Illegal Parking	2019-12-23 21:58:11	Zhudong 2nd Road
¢°	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Illegal Parking	2019-12-23 21:55:15	Zhudong 2nd Road
Haga d	clic en para definir	Histórico de a os criterios de consulta espec	nomalías ificando el comportamiento	o anómalo.
Haga o hora. Haga o	clic en Buscar para ver e	11:41 <b>•</b> para defin resultado	ir los criterios de consulta e	especificando la fecha y la

Después de que el usuario ha completado los criterios de consulta y pulsa Buscar, se muestra el histórico de anomalías con los criterios dados. Al igual que en el tablero, el resultado incorpora, nombre de la cámara, anomalía detectada y hora del evento.

# **13. Alertas**

m

Haga clic en la pestaña Alerta para ver la ventana de abajo, que es la Visualización de mapa por defecto.



ventana de alertas

En la pestaña Alerta, hay tres subpestañas: tablero, historial y la regla de alerta.

Tablero	Pagina por defecto de Alerta, lo que permite al usuario ver el tiempo real una alerta.
Historial	Permitir al usuario buscar y realizar un seguimiento de alertas específicas usando un periodo de tiempo.
Regla de alerta	Establece la regla de alerta y la acción correspondiente.

## 13.1 Tablero

El tablero de alertas es la pagina por defecto para Alertas. Todos los eventos de alerta que han ocurrido en el ultimo minuto serán mostrado en azul brillante.



### Tablero de mapa de alertas

No.	Nombre	Descripción			
1	Selecciones de	El tablero de alerta muestra la ejecución de las alertas, todas las alertas ocurridas en el			
	consulta	ultimo minuto, serán mostradas en azul resaltado.			
		Opcional: Haga cilc en para definir los criterios de consulta para especificar una			
		alerta.			
		El usuario puede seleccionar Show 50 v para decidir el número de entradas de			
		alerta mostradas.			
		C			
		Pulse el boton — para asegurarse de que la pantalla de detección de alerta continúa			
		refrescándose.			
2	Tablero de resultados	El tablero mostrara captura en miniatura, hora, nombre de alerta, Tipo de alerta,			
	de alertas.	nombre de la cámara, marca en el mapa y borrar.			
3	Mapa / Live View	El tablero de alertas tiene la visualización de mapa por defecto: Pulse en 🗵 🔊 para cambiar el tipo de visualización.			
		Utilice la pestaña del interruptor para llegar a Vista en vivo o haga clic en uno de los			
		nombres de las cámaras azules subrayadas de la escena para cambiar desde la			
		visualización de mapa a visualización en vivo de la alerta de cámara seleccionada.			

En el tablero de alerta, el mapa se moverá automáticamente en base a los eventos entrantes, de modo que la nueva alerta se mostrara en el punto central del mapa. El mapa mostrará la ventana emergente del último minuto con un punto azul. El usuario puede desactivar el refresco para impedir que el mapa se mueva si es necesario.

Utilice la pestaña del interruptor para llegar a Vista en directo o haga clic en uno de los nombres de las cámaras azules subrayadas de la escena para activar la vista en vivo de la alerta de cámara.



Tablero de alerta con visualización en vivo.

Haga clic en para abrir la ventana de lista de alertas; el usuario puede refinar los resultados de búsqueda seleccionando Tipo de alerta o buscar una alerta específica introduciendo el nombre de alerta.

ert List				
Se	Alert Name Please enter Alert	v Name Q		
	Alert Name	Alert Type ↑↓	Camera Name	
	fr_not in list	Face Recognition	IronYun Left Front Door, IronYun Right Front Door, Corridor	^
✓	acl	Video Search	IY-Frontdoor, IronYun Left Front Door, IronYun Right Front Door	
✓	Yellow Cab Detected	Video Search	Florida, Zhudong 2nd Road, Shopping Mall_Live 1, New York Ti	
✓	Gun Detection R	Video Search	IY-Frontdoor, Corridor	
✓	Gun Detection H	Video Search	IY-Frontdoor, Corridor	
<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	Lunch bodies	Video Search	Corridor	

### Lista de alertas

Alerta incorpora 10 Tipos de alertas:

1	Video Búsqueda
2	Reconocimiento facial
3	Reconocimiento de matrículas
4	Intrusión

Derechos de autor ©2019 IronYun Inc. Todos los derechos reservados.



5	Persona dirección equivocada,
6	Vehículo dirección equivocada
7	Persona caída
8	persona agachada
9	Merodeo
10	Estacionamiento ilegal

Cuando el usuario selecciona el tipo de alerta en el menú desplegable de búsqueda, una nueva barra de menú mostrará los tipos de alertas para la selección.

ert List						
Search for :	Alert Type	•	All	•		
	Please enter Alert I	Name	All Intrusion Video Search	i Tion		
Alert Name	ţ†	Alert <sup>-</sup>	License Plate Person Wron Vehicle Wror	g Direction ng Direction	11	
fr_not in list		Face F	Person Fall Person Croud Loitering Illegal Parkin	ch ø	pr, IronYun Right Front Door, Corridor	ĺ
acl		Video :	Search	NY-Frontdoor, IronYur	⊐ n Left Front Door, IronYun Right Front Door	
Yellow Cab	Detected	Video	Search	Florida, Zhudong 2nd	d Road, Shopping Mall_Live 1, New York Ti	
Gun Detecti	ion R	Video	Search	IY-Frontdoor, Corrido	)r	
Gun Detecti	ion H	Video	Search	IY-Frontdoor, Corrido	)r	
Lunch bodie	25	Video	Search	Corridor		
			_			

#### Lista de alertas

Todas las alertas configuradas están en la lista de alertas para que el usuario pueda activar / desactivar mediante la selección de las casillas de verificación (No seleccionar ninguna indica seleccionar todo).

### Tablero de resultados de alertas

El usuario puede seleccionar **Show** 50 para decidir el número de entradas de alertas mostradas en el tablero.

Pulsar botón para asegurarse de que la Alerta sigue refrescandose con nuevos eventos de alerta entrantes.

La tarjeta tablero de la derecha muestra la capturas en miniatura, hora, nombre Alerta, Tipo de Alerta, el nombre de la cámara y Lista (FR y LPR).





Tarjeta del tablero de alerta

1	Resultado	Captura de la alerta detectada (s); el usuario puede hacer clic en la miniatura y enlazar a una
		nueva ventana la información detallada del evento de alarma.
2	Información de	Hora: El momento en que el evento ha sido detectado.
	alerta	Nombre de alerta: El nombre de la alerta dada por el usuario en Reglas de alerta
		Tipo de alerta: Hay 10 tipos de alertas disponibles.
		Nombre de la cámara: La cámara que capturó el evento de alerta; haga clic para activar la
		pantalla de la izquierda.
		Lista: La información de la lista sólo está disponible para alertas FR y LPR.
3	Resultados de	Resultado de alerta por reconocimiento facial. La imagen de la izquierda es la cara detectada
	Reconocimiento	con un valor de similitud, y la imagen de la derecha es la cara emparejada con el nombre.
	facial	Haga clic en la cara detectada de la izquierda y enlazara con una nueva ventana con
		información más detallada del evento de alarma detectado.
		Haga clic en la cara emparejada de la izquierda para ver la Información de la cara objetivo.
4	Marcar	Haga clic marcar con un alfiler en el mapa la situación concreta de la alerta.
5	Eliminar	El usuario puede borrar el resultado en el caso de datos inexactos o falsos.

## **13.2 Historico**

Bajo las subpestañas de alerta, haga clic en el historial para ver la ventana inferior.

	Dashboard History Alert Rule	
Q	(▲) 2019-12-23 📾 00:00 🗘 ~ 2019-12-23 📾 23:59 ♀ Q Search	Ĕ ≪ 1 2 3 4 5 20 » Show 50 ♀
10-1 10-1		(Max. display records: 1000)
ンやお		2019-12-23 23:20:37 Intrusion Detection Intrusion New York Times Square
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ	fsland Suom	2019-12-23 22:58:18 Intrusion Detection Intrusion New York Times Square
*	United xingdom Benagyce Deutschland Yxpaina Kasaxctan Kasaxctan Italia	2019-12-23 22:56:23 Intrusion Detection ▲ Intrusion ■ IronYun Corridor
¢, 10- 1	España Exaso, Türkiye Türkmenistan المان السعودية مصر المعا	2019-12-23 22:54:49 Intrusion Detection ▲ Intrusion ■ IronYun Corridor
	Alli Niger Tchad البعن السودان شاد 1000 km 10000 km 10000 km	2019-12-23 22:19:21 Intrusion Detection

### Historial de alertas

No.	Nombre	Descripción		
1	Selecciones de	Muestra las selecciones de criterios de consulta para una búsqueda		
	consulta	<ol> <li>Opcional: Haga clic en para definir los criterios de consulta para una alerta especificada.</li> </ol>		
		2. Opcional: Haga clic en 2018-04-10 🗰 11:41 🗘 para definir los		
		criterios de consulta especificando la fecha y la hora.		
		Haga clic en Buscar para ver el resultado		
		Haga clic en 📧 para exportar los resultados como un archivo de Excel.		
2	Historial de	Después de que el usuario complete los criterios de búsqueda, serán mostrados el		
	resultados de alertas	historial de alertas con el criterio seleccionado. Similar al tablero, el resultado incluye		
		captura en miniatura, hora, nombre de alerta, Tipo de alerta, nombre de la cámara,		
		Localizador en el mapa y borrar.		
3	Mapa / Visualizar en	En el Historial de Alertas la visualización de mapa es la visualización por defecto; haga		
	vivo	clic en 😰 💿 para cambiar el tipo de visualización.		
		Utilice la pestaña para llegar a Vista en directo o haga clic en uno de los nombres de las		
		cámaras azules subrayadas de la escena para cambiar de visualización de mapa a		
		visualización de mapa.		

## 13.3 Reglas de alerta

Bajo las subpestañas de alerta, haga clic en Reglas de alerta para ver la ventana inferior, lo que permite al usuario añadir, editar o borrar reglas de alerta.

Dashboard History Aler	t Rule							
New Alert								
α 1 2							Show	v 50
Alert Name	Alert Type	Rule	Alert Schedule	Camera Name	Trigger Action	Subscription	On/Off	Operat
Open the Door	Face Recognition	Al-Team	Every Monday (07:00-22:00), Every Tuesday (07:00-22:00), Every Wednesday (07:00-22:00), Every Thursday (07:00-22:00), Every Frid	IronYun Corridor	HTTP	Email		
Unknown People	Face Recognition	Not in list	Forever	IronYun Corridor, IronYun Front Door, IronYun Left Front Door, IronYun Right Front Door		Email		<b>*</b>
Al-Team Member Detection	Face Recognition	Al-Team	Every Sunday (08:00-20:00), Every Monday (08:00-20:00), Every Tuesday (08:00-20:00), Every Wednesday (08:00-20:00), Every Thursd	IronYun Corridor, IronYun Front Door, IronYun Left Front Door, IronYun Right Front Door		Email		<b>*</b>
Intrusion Detection	Intrusion	People Intrusion - IronYun Corridor, People Intrusion Area - New York Times Square	Forever	IronYun Corridor, New York Times Square		Email		<i></i>
Working Overtime	Face Recognition	Al-Team	Every Sunday, Every Monday (00:00~08:00, 20:00~00:00), Every Tuesday (00:00~08:00, 20:00~00:00), Every Wednesday (00:00~08:00, 2	IronYun Corridor, IronYun Front Door, IronYun Left Front Door, IronYun Right Front Door		Email		<b>A</b> *

### Reglas de alerta

En la página de reglas de alerta, la tabla muestra las reglas de alerta establecidas por el usuario con información detallada para cada regla de alerta y su estado. El usuario también puede activar el envío de correo electrónico marcando la casilla correspondiente en la columna de subscripción.

Hacer	clic en	para añadir ur	na alerta er	n la ventana d	de Nuevas alertas.			
							a a	dmin 🗸
	New Alert						×	
	_							
Q	Alert Name:			Add Notes				
0	Define Rule			Trigger (Optional)				
	Alert Type:	Video Search	\$	Trigger Action:	Email Notification		\$	\$
\$.×					admin			on
<b>*</b>	_				BUTTIT			
-	Type:	📾 🚢 🏶 💧						
								Î
<b>U</b>								
-								
<b>.</b>								Î
ы́								
		Schedule		Add				
*								Î
	Action		Trigger (Optional	)				
-								î
~				G Cancel	Ок			
*	TYUNING OVERIDIA	Face Keconnilion AL learn				Linai		-
		race recognition - Ar-ream		20:00~00:00), Every \	Nednesday IronYun Right Front Door			-
				(00:00~08:00, 2				
				nueva	alerta			

Configurar alertas en la ventana de Nuevas alertas sobre la base de los criterios dados.



New Alert			×
Alert Name:		1 Add Notes	
Define Rule		Trigger	
Alert Type:	Video Search 🔻	Trigger Action:	Email Notification
	9		Enter email
Type:	≈ ≛ ≅ ∆ 2		3
	i Schedule €	Add	
Action		Trigger	
		•	
		G Cancel	OK OK

### Ventana de nuevas alertas

No.	Nombre	Descripción
1	Nombre de alerta y	Nombre de la alerta y añadir notas para mayor referencia.
	Notas	
2	Definir regla de alerta	Definir la regla de alerta al seleccionar el tipo de alerta; hay 10 tipos para elegir: Video
		Búsqueda, Reconocimiento facial, Reconocimiento de matrículas, Intrusión, Persona
		agachada, persona caída, Persona dirección equivocada, Vehículo dirección equivocada,
		Merodeo y estacionamiento ilegal.
3	Actuación sobre alerta	Seleccionar el tipo de acción en el menú desplegable; hay 4 tipos de acciones de
	(Opcional)	actuación sobre una alerta: Correo electrónico, HTTP, Milestone y aplicación.
4	Alertas grabadas	las acciones de actuacion sobre una alerta se registrarán en esta sección; El usuario
		puede editar y eliminar el tipo de actuación registrada previamente,

### 13.3.1 Video Búsqueda

Por defecto, el tipo de alerta es video busqueda, que proporciona pestañas para la cámara, tipo de objeto y el horario.



Define Rule	
Alert Type:	Video Search 🔻
	9
Туре:	≈ ≗ ☆ ۵
	Schedule

Haga clic en

para seleccionar la cámara (s) en la lista de cámaras.

Camera Li	st		×
Sea	arch for : Camera Name 🔻 Plea	se enter search string	٩
	Camera Name	Camera Location	
	Bodycam 1- RTS	Portable	^
	Chicago Cubs Wrigley Field		
	Fire Test		Ш
	IronYun Corridor		Ц
	IronYun Front Door		
	IronYun Left Front Door		
	IronYun Right Front Door		
	vontana da lista da sá	maras	

5

El número azul al lado del botón de la cámara indica el número de cámaras seleccionadas.

Para el tipo de objeto, siga el mismo comportamiento que se define en los criterios de la búsqueda de vídeo del vehículo, humanos, animales y objetos.

Haga clic para establecer	la regla de alerta como tip	o de vehículo.
Туре:	≈ ≗ ∵ ∆	
	All Vehicle	>
	Bus	Color
	Motorcycle	Exclude Include
	License_Plate	LPR
	Car	License Plate
	Truck	Quantity
		> • 0
		G Cancel 🛇 Add

Para buscar un tipo de vehículo de determinado color (s), cantidad y más, haga clic > para ver el panel de selección. Para los criterios de búsqueda Tipo de vehículo, consulte el Capítulo 6.1 de búsqueda básica para más detalles. Cuando los criterios de búsqueda estan completos, aparecerán en el espacio a continuación. La siguiente imagen es un ejemplo de los criterios de búsqueda para vehículos.

Define Rule	
Alert Type:	Video Search 🔻
	9
Type:	≈ ≗ 🎽
	Bus > 0 × Car , 888 > 0 ×
	Schedule

Haga clic para establecer la regla de alerta tipo humano.

2

IronYun.com	• • •	
	Face	>
	Person	Age and Gender
	<u></u>	Age: V
		Both OMale OFemale
i Sci	hedule	Quantity
		> • 0
		G Cancel 📀 Add

Para buscar una persona con cierto color de la ropa (s), cantidad y más, haga clic > para ver el panel de selección. Para los criterios de búsqueda Tipo humanos, véase el capítulo 6.1 de búsqueda básica para obtener más detalles. Cuando los criterios de búsqueda están completados, aparecerán en el espacio a continuación. La siguiente imagen es un ejemplo de los criterios de búsqueda para humano.

Define Rule	
Alert Type:	Video Search 🔻
	9
Type:	≈ ≗ ☆ ∆
	Face, 30-39, Male > 0 × Person > 0 ×
	iii Schedule

\*

Haga clic para establecer la regla de alerta Tipo de animal. Para los criterios de búsqueda Tipo de animal, consulte el Capítulo 6.1 de búsqueda básica para obtener más detalles.

Haga clic para establecer la regla de alerta tipo de objetos. Para los criterios de búsqueda Tipo de objeto, consulte el Capítulo 6.1 de búsqueda básica para obtener más detalles.

Haga clic en

🛗 Schedule

para establecer la programación de alerta en la ventana inferior.



ventana horario

Por defecto, la tabla de programación de alerta esta todo en verde, lo que indica que la alerta está activada en todo momento,

Especifique la programación de alerta, resaltando el tiempo deseado en verde y el no deseado en color gris.

### 13.3.2 intrusiones

En Tipo de alerta, de forma predeterminada, Intrusión esta seleccionada con el menú de barras y los ROIS. El usuario puede elegir el ROI y aparecerá un menú desplegable para configurar una nueva alerta. Para la configuración de Áreas de Interés (ROIS) de intrusiones, consulte el capítulo 18.1.2 de configuración avanzada para obtener más detalles.

Define Rule		
Alert Type:	Intrusion	¥
	Select ROI and Camera	•
	🖻 Schedule	



### 13.3.3 Reconocimiento facial

Alert Type:	Face Recognition
	3
	3
	🗎 Schedule

Haga clic en para seleccionar una cámara en la lista de cámaras; el número azul al lado del botón de la cámara indica el número de cámaras seleccionadas.

Haga clic en para seleccionar la lista (s) en la lista de reconocimiento facial; el número azul al lado del botón indica el número de listas seleccionadas.

Vaya al capítulo 7.3 "Lista" para obtener más detalles acerca de la lista facial.

### 13.3.4 Reconocimiento de matrículas

Seleccione Reconocimiento de matriculas para ver las pestañas de ajuste para la cámara, Lista de matriculas y horario.

Alert Type:	
Alert Type.	License Plate Recognition
	7
	T 7
	🗏 Schedule

Haga clic en para seleccionar una cámara en la lista de cámaras; el número azul al lado del botón de la cámara indica el número de cámaras seleccionadas.



1 para la lista LPR, el número azul al lado del botón indica el número de listas seleccionadas. Haga clic en Consulte el Capítulo 8.3 "Lista" para obtener más detalles acerca de la lista de matriculas.

### 13.3.5 Persona con dirección errónea

Seleccione Persona con dirección errónea para ver la pestaña de configuración para Seleccionar una Línea.

Alert Type:	Person Wrong Direction	۲
	Select Line 1 Cameras, 1 Lines	
	🗎 Schedule	

Select Line

para abrir una nueva ventana para la selección del conjunto de líneas; las Ventana de selección de Haga clic en línea listara todas las cámaras con la el ajuste de las línea configuradas y en número de etiqueta.



Ventana de selección de línea

Haga clic en la casilla para habilitar la configuración de la línea de persona con dirección errónea en una alerta. Para la configuración de persona con dirección errónea, consulte el capítulo 18.1.2 para más detalles.



## 13.3.6 Vehículo con dirección equivocada

Seleccione Vehículo dirección equivocada para ver la pestaña valor para Seleccionar Línea.

Define Rule	
Alert Type:	Vehicle Wrong Direction
	Select Line 2 Cameras, 2 Lines
	i Schedule

Select Line

Haga clic en para abrir una nueva ventana para la selección del ajuste de la línea; la ventana de selección de línea mostrara una lista de cámaras con las líneas configuradas y la etiqueta de numero.

Select Line				×
	Elites 1st camera			
		No.	Line Name	
		1	WD testing	
	<u>Tainan</u>	<u>alley</u>		
FO		No.	Line Name	
		1	vehicle passing	
O C	Ж			

Ventana de selección de línea

Haga clic en la casilla para habilitar el ajuste de la línea de alerta con dirección equivocada de vehículo. Para la configuración de vehículo con dirección equivocada, consulte el capítulo 18.1.1 para más detalles.

### 13.3.7 Persona Caída

Seleccione Persona caída para ver la pestaña de configuración de la cámara.



Alert Type:	Person Fall	
	1	
	Schedule     Schedule	

Haga clic en para seleccionar una cámara en la lista de cámaras; el número azul al lado del botón de la cámara indica el número de cámaras seleccionadas.

Para la configuración de persona caída, consulte el capítulo 18.1.1 para más detalles.

### 13.3.8 Persona Agachada

Seleccionar Persona agachada para ver la pestaña de configuración de la cámara.

Alert Type:	Person Crouch	,
	1	
	Schedule	

Haga clic en para seleccionar una cámara en la lista de cámaras, el número azul al lado del botón de la cámara indica el número de cámaras seleccionadas.

Para la configuración Persona Agachada, consulte el capítulo 18.1.1 configuración avanzada para más detalles.



Seleccionar Merodeo para ver la pestaña de configuración para seleccionar un ROI.

Define Rule	
Alert Type:	Loitering •
	Select ROI 2 Cameras, 3 ROIs
	Schedule

Haga clic en Seleccionar ROI para seleccionar un ROI con la cámara asignada; el número azul al lado del botón indica el número de cámaras y regiones de interés seleccionadas.

Para la configuración de Merodeo, consulte el capítulo 18.1.1 de configuración avanzada para más detalles.

### **13.3.10 Estacionamiento ilegal**

Seleccione la opción estacionamiento ilegal para ver la pestaña de configuración para Seleccionar ROI.

Define Rule	
Alert Type	e: Illegal Parking 🔹
	Select ROI 6 Cameras, 7 ROIs
	Schedule

Haga clic en Seleccionar ROI para seleccionar un ROI(área de interés) con la cámara asignada; el número azul al lado del botón indica el número de cámaras y regiones de interés seleccionadas.

Para la configuración de Aparcamiento Ilegal, consulte el capítulo 18.1.1 de configuración avanzada para más detalles.

### **13.3.11 Activacion de alertas**

New Alert					×		
Alert Name:		ŀ	Add Notes				
Define Rule		Trigger					
Alert Type:	Video Search 🔻	Trigg	er Action:	Email Notification			
	9			Enter email			
Туре:	≈ ≞ ∞ 4						
		Add					
Action			Trigger				
	G Cancel OK						

Activación de alerta

La alerta de activación (opcional) contiene 4 tipos de acciones de disparo: notificación por correo electrónico, HTTP, Puente de BTX en Milestone XProtect y notificación APP.

El usuario puede asignar una acción una vez una regla de alerta se ha definido; la información de activación de entrada se utiliza para obtener los resultados de notificación esperada rápidamente.


Por defecto, la notificación por correo electrónico se ha seleccionado en la barra de menú de Acción; inserte una dirección de correo electrónico válida y haga clic en el botón Agregar para ver la acción la tabla de registro a continuación.

New Alert					×
Alert Name:		А	dd Notes		
Define Rule		Trigger			
Alert Type:	Video Search 🔻	Trigge	r Action:	Email Notification	Ŧ
	9		[	Enter email	
Type:	≈ ≞ ∞ ∆				
ſ	<sup>m</sup> Schedule	Add	]		
Action	Trigger				
Send Email	admin@ironyun.com				Edit
Send Email	user@ironyun.com				Edit
		G	Cancel	ОК	

Alerta de activación por correo electrónico

Para HTTP, introduzca la información de entrada para convocar una función con una petición HTTP.

New Alert							×	•
Alert Name:			Add Notes					
Define Rule		Trigger						
Alert Type:	Video Search 🔻	Tri	igger Action:	HTTP			•	
	9			Enter http URL				
Туре:	≈ ≗ ≈ 4		F	Enter HTTP content				
		Co	ontent Type:	text/plain		,	•	
		Ac	count:		Authentication type:	No Auth	•	
		Pa	assword:		Request type:	GET	•	
c	Schedule	A	dd Check Co	nnection				
Action			Trigger					
			Cancel	ОК				

Accion por HTTP

El usuario puede hacer clic en 💷 para ver el patrón http disponible para las peticiones de URL. Contenido HTTP sólo es válido cuando se utiliza un tipo de solicitud POST.



	X
Available parameters for HTTP trigger:	
For HTTP URL or content:	
{camerald}	
{cameraName}	
{startTime}	
{endTime}	
{eventTimeStamp}	
{sceneld}	
{nvrld}	
{nvrChannelld}	
{nvrName}	
{licensePlateTargetCategory}	
{licensePlateTarget}	
{licensePlate}	
{faceTargetCategory}	
{faceTargetFile}	
{faceTargetId}	
{faceTarget}	
{faceSimilarity}	
{faceFile}	
{faceKeyId}	
{roild}	
{roiRegion}	
{alertRuleName}	
{alertImage}	
For HTTP content with POST type only:	
{sceneDetail}	
{sceneObjects}	
{alertObjects}	
Example:	
Http Trigger setting:	
http://127.0.0.1/action.cgi?index={camerald}&timestamp=	
{eventTimeStamp}	
Http Trigger sent when alert happened:	
http://127.0.0.1/action.cgi?index=123&timestamp=154100160	00

Mediante el uso de una palabra clave especificada en la URL, la acción de disparo convertirá el evento a un servidor designado.

Para la notificación en APP, sólo tiene que seleccionar en la barra de menú de Acción de activación y haga clic en el botón Añadir para recibir la notificación en la aplicación.

v Alert					
Alert Name:		Add Notes			
efine Rule	Trigger				
Alert Type: Video Search	▼ Trigg	er Action:	APP Notification		•
9		,			
Type:					
₿ Sebadula		٦			
E Scheddie	Add				
Action			Trigger		
APP Notification					

Notificacion de la aplicación movil

Una vez que se añade la notificación de la aplicación, el usuario será capaz de obtener la notificación de alerta en su dispositivo móvil con la IA NVR en la aplicación descargada.

### Alerta 13.3.11.1 Acción de alerta a través de Milestone Bridge

#### sincronización de eventos de AI NVR

En Al NVR

Para añadir una alerta y activar un evento en Milestone XProtect: En el panel de acción, introduzca la información necesaria para el puente de BTX en Milestone XProtect. Haga clic en Comprobar conexión para asegurarse de que la conexión funciona. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción de alerta.

Alert		
Alert Name:		Add Notes
efine Rule		Trigger
Alert Type:	Video Search	Trigger Action: BTX Bridge to Milestone XProtect     T
ſ	9	IP Address /Domain Name (port):
Type:	≈ ≗ 📽 💧	Account:
[		Password:
ĺ	Schedule	Add Check Connection
L		
Action		Trigger

#### En Puente de BTX

Para integrar un evento AI NVR en Milestone XProtect

🖊 BTX (B	3TX.ini)		_												-	
Log	og Analytics to Milestone Device Map About															
Refi	Options       Populate device names       Image: Test for DblKnock groups       New dBounce logic         Refresh Milestone Events       BTX_       Image: Test for DblKnock groups       New dBounce logic         Refresh Milestone Events       BTX_       Image: Test for DblKnock groups       New dBounce logic         Default DblKnock groups       Image: Test for DblKnock groups       Image: Test for DblKnock groups       New dBounce logic         Default DblKnock groups       Image: Test for DblKnock groups       Image: Test for DblKnock groups       Image: Test for DblKnock groups															
Sav	era & Devi ve Mapping	ce Mappings gs Remove	Replicate	Run PT	Z											
	Status	Milestone Camera	Analytics Devic Name	e I	Incoming Mi Debound Gl Period (Second	Triggerin Event Number (0=Alwaj	On	Schedule	Schedul Data	Alarm Keyword [.startPo: [.length]]	Double-Knock Groups (include <sup>ss</sup> on alarm devices)	Dbl-Knock Window Expire Countdown	Dbl-Knock Window Seconds (.Seconds until Group Alarm Eligible to Rerun]	Last Occurrence	PTZ Camera Name	PTZ Preset Name
	tounu .		- Like s Tsi Caffer	<del>a 2</del>				261				0127		3992013 3 40 37 FM	·	
۲.	< H															
Milestone	: ON	Connections:	DFF													

Haga clic en la pestaña de Asignación de dispositivos para ver la tabla asignación de datos de la cámara y dispositivos; cambiar el nombre del dispositivo en Analytics al nombre de la cámara de la acción asignada.

Haga clic en Guardar Asignaciones para aplicar la acción y comprobar los resultados en Milestone XProtect Smart Client.



### 13.3.11.2 Acción de alerta para Nx Witness

Sincronización de eventos de AI NVR

#### En Al NVR

Haga clic sobre el botón de **nueva alerta** en **Regla de alerta** bajo la pestaña **Alertas** del menú. Aparece el menú emergente de Nueva Alerta. En el panel de Nueva Alerta, añadir una alerta **Facial** mediante la selección de una cámara y una lista de Facial en la sección Definir regla. Añadir una activación http en el campo Acción. Seleccione HTTP en la lista desplegable de Acciones.

Introduzca el siguiente URL en el campo de entrada de http URL. (Xxxx es la IP de la máquina Nx)

http://xxx.xxx.xxx/api/createEvent?caption=FREvent&source=media&description=Staff

Haga clic en OK para aplicar http en esta regla de alerta.

Introduzca la cuenta y la contraseña si NX requiere el acceso de inicio de sesión. La cuenta y la contraseña deben ser proporcionados por el administrador del sistema Nx.

Account:
Password:

Alert						
Alert Name:		Add Notes				
efine Rule	Tr	igger				
Alert Type: Video Search	T	Trigger Action:	HTTP		٣	
<b>III</b> 11			http://xxx.xxx.xxx/api/createEvent?ca	aption=FREvent&source=medi	a&description=Staff	
Type: 😭 🚨 😤	۵	EE	Enter HTTP content			
		Content Type:	text/plain		•	
		Account:	admin	Authentication type:	No Auth	
		Password:		Request type:	GET 🔻	
🗎 Schedule		Add Check Con	inection			
Action		Trigger				

#### En NX Witness

Para sincronizar los eventos de AI NVR:

Haga clic en el botón derecho sobre la ruta de cámaras en la parte superior izquierda vera el menú de contenido. En el menú contextual, seleccione regla de cámara para agregar un evento de cámara.

En el panel de regla de evento, haga clic en Agregar para agregar un nuevo evento.

n Ev	ent Rules	- Nx Witness Client				• – 🗆 🗙
Q	Filter by c					🕇 Add 🛛 — Delete 📑 Event Log
#	On	Event	Source ->	Action	Target	Interval of Action
		On License Issue	🔺 <system></system>	Show notification	🚉 All Users	Every 30 seconds
		On Network Issue	🔺 <system></system>	Send email	🚑 User admin has invalid email address	Every 6 hours
		On Server Failure	숨 <system></system>	Show notification	🚔 All Users	Every 30 seconds
		On Server Started	숨 <system></system>	Send email	🚑 User admin has invalid email address	Every 6 hours
		On Camera Disconnected	코 <any camera=""></any>	Show notification	🕰 All Users	Every 30 seconds
		On Server Failure	合 <system></system>	Send email	💄 User admin has invalid email address	Every 6 hours
		On Storage Failure	合 <system></system>	Send email	💄 User admin has invalid email address	Every 1 day
		On Server Conflict	📤 <system></system>	Show notification	🚨 All Users	Every 30 seconds
		On Camera Disconnected	😇 <any camera=""></any>	Send email	💄 User admin has invalid email address	Every 6 hours
		On Camera IP Conflict	合 <system></system>	Send email	💄 User admin has invalid email address	Every 6 hours
		On Camera IP Conflict	🔷 <system></system>	Show notification	🚨 All Users	Every 30 seconds
		On Network Issue	숨 <system></system>	Show notification	🚨 All Users	Every 30 seconds
		On Archive backup finished	숨 <system></system>	Show notification	🚨 All Users	Instant
		On Storage Failure	숨 <system></system>	Show notification	2. All Users	Every 30 seconds
		On License Issue	🔷 <system></system>	Send email	💄 User admin has invalid email address	Every 6 hours
		On Generic Event	숨 <system></system>	Show notification	2. All Users	Instant
		On Server Conflict		Send email	💄 User admin has invalid email address	Every 6 hours
		On Generic Event	숨 <system></system>	Bookmark	😈 XOSB-6non	
-						
Re	store All Ru	les to Default				OK Apply Cancel
Re	store All Ru	les to Default				OK Apply Car



IRONYUN

#### Las casillas de opciones de eventos y acciones se expandirán ..

n* E	vent Rules	- Nx Witness Client				+	— 🗆 X				
Q	Filter by ca	ameras				+ Add - Delete	Event Log				
#	On	Event	Source	-> Action	Target	Interval of Action					
		On Camera IP Conflict	<system></system>	Send email	User admin has invalid email address	Every 6 nours					
	e	On Vatwork Jacua		Show notification	All Liners     Eveny 30 seconds						
	E	On Archive backup finir	had A Systems	Show notification	All Learn	Loctant					
	R	On Storage Failure	A cSystem>	Show notification		Every 30 seconds					
		On License Issue	System>	Send email	User admin has invalid email address	Every 6 hours					
		On Generic Event	System>	Show notification	All Users	Instant					
		On Server Conflict	▲ <system></system>	Send email	Liser admin has invalid email address	Every 6 hours					
		On Generic Event	A <system></system>	Bookmark	TX0SB-6non	N/A					
E S D Com	vent When Ge ource contain aption contain escription co	neric Event XOSB-6nor ns: FREvent intains: Staff e		✓ Occurs ✓	Action Do Bookmark at ▼X0SB-6non Fixed duration: 5   seconds Pre-recording: 1   seconds Post-recording: 0   seconds Tags: FaceDetected						
R	estore All Ru	les to Default				ок	pply Cancel				

En Evento, seleccione Evento genérico en el cuadro de eventos para sincronizar la alerta Al NVR al servidor NX. Asegúrese de que fuente de contenido, Leyenda de contenido y Descripciones tiene la entrada correctamente al contenido definido en la acción por http y en alerta de AI NVR.

#### http://xxxx:xxxx@169.254.200.201:7001/api/createEvent caption = FREvent y fuente = X0SB-6non y descripción = Personal?

Introduzca [XOSB-6non] para contenido de fuente Entre [FREvent] para Contenido de captura. Entre [personal] para contenido de descripción

En Acción, seleccione una acción en el menú desplegable de acciones y para que se realice cuando suceda un evento. En este ejemplo, seleccione Favoritos y al añadir una marca a una cámara (la cámara puede ser idéntico o diferente de la cámara de alerta en la IA NVR) cuando ocurra el evento.

Haga clic en Aceptar para confirmar el evento y en Acción en el ajuste de Reglas de evento. Volver a la página principal.

La alerta en AI NVR se mostrara con eventos en Nx cuando se produzcan los eventos.



#### Nota:

Consulte la Guía de acción de alerta para más detalles sobre la sintaxis de acciones por http.

# 14. Visualización en vivo

Haga clic en la pestaña Ver en vivo para ver la ventana de abajo.



#### Ventana de visión en directo

## **14.1 Visualizacion Multiple**



#### Ventana de visión en directo



No.	Nombre	Descripción								
1	Lista de cámaras	Una lista de todas las cámaras disponibles para la visualización en vivo; Sólo las cámaras activadas se enumeran a continuación. El usuario puede hacer clic en el control deslizante para cerrar la lista de cámaras para								
2		mas visualizaciones en vivo.								
2	visualización en pantalla	mara haciendo doble clic o arrastrando y soltando una cámara desde la lista de la quierda.								
3	Configuración de visión en vivo.	Los botones de configuración pueden activarse solo cuando la visualización en pantalla sea en directo. Clear Haga clic para desactivar la visualización de la pantalla. Clean Sorting Haga clic para ordenar la visualización en directo en una pantalla de cuadrícula del mismo tamaño. Haga clic para utilizar una visualización de pantalla preasignado.								
4	Pantalla de visualización en vivo	Haga clic para acceder a una visualización en vivo en pantalla completa Haga clic para cambiar entre múltiples visualizaciones directas y mapa.								

#### Elite

#### ITRI East

Una cámara con un problema de conexión o problema de red se mostrará con una X roja para indicar su estado de error. La pantalla de visualización en directo también mostrará un mensaje de Error.



Ver en directo

Cuando la visualización en directo se añade haciendo doble clic sobre la cámara, la visualización de pantalla será reordenada automáticamente y el usuario podrá visualizar hasta 16 cámaras a la vez. Pase el ratón sobre la imagen en vivo para ver un banner superior con el nombre de la cámara y el botón de



Borrar. El usuario puede ajustar el tamaño de la vista de la cámara arrastrando la esquina inferior de la pantalla de la cámara.



Arrastrar y soltar para ver en directo

Para ordenar manualmente la vista en vivo, el usuario puede arrastrar y soltar las cámaras de la lista de la cámara y colocar la visualización en vivo en la posición deseada con tamaño ajustable.

## 14.2 Visualización de mapa en vivo



Pulse la visualización de Mapa en directo para ver la ventana inferior.

Ventana de Mapa en directo.

En la configuración de mapa con visión directa, el mapa mostrará todas las cámaras con coordenadas GPS disponibles. El puntito tiene un número para indicar el número de cámaras asignadas a la ubicación. Los puntos



rojos son para las cámaras en condiciones saludables, y puntitos negros son para cámaras con un error de conexión.



Haga clic en una cámara de la lista de cámaras para ver la vista en vivo en el mapa.

Visualización de Vista en vivo en mapa.

Cuando se selecciona una cámara para su visualización, el mapa se ampliará para tener en el centro la posición de la cámara seleccionada y nos proporcionara la visión de una cámara en vivo. Tenga en cuenta que solo la visualización de una cámara en vivo se podrá tener a la vez, el usuario puede hacer click en otra cámara desde la lista de cámara para ver que mapa cambiara automáticamente sus coordenadas y la visualización.

# 15. Estadísticas

Haga clic en el icono de estadísticas para ver la ventana inferior.

Iron	/ur	.com	-IR	ONY	JN											
<b>و</b>	0	Hourly	•	2019-12-2	3 🛗	00:00	*	~ 2019-12-23	苗	23:59	•	Search				Ľ
<u>[0]</u>																
*																
* •																
े (ब्रि																
*																
¢°																

Pagina de estadísticas

La página de estadísticas genera un mapa de calor basado en la detección de objetos.

En el sección de consulta, haga clic en para buscar una cámara específica o el nombre del archivo. Un video debe ser seleccionado para llevar a cabo una generación del mapa de calor.



IRONYUN

Source Lis	t	×
AI NV	/R: All ▼	
Searc	ch for : Camera Name 🔻	Please enter search string Q
*	1 »	
	Source Name	Camera Location/ Video Source
0	Corridor	A
0	Failure testing	
۲	Florida	
0	IronYun Left Front Door	
۲	IronYun Right Front Door	
۲	IY-Frontdoor	
۲	New York Times Square	
۲	Road	
۲	Shopping Mall_Live 1	
۲	test111	
	Cancel	Ок

Sólo un video se puede seleccionar de la lista.

Seleccione un NVR local o remoto desde el menú desplegable de búsqueda de AI NVR.

En Buscar, seleccione Nombre de la cámara o nombre de archivo y escriba la cadena de palabras clave que corresponden a la búsqueda de un vídeo específico.

Haga clic en	Hourly <b>v</b>	para de	finir el perio	odo (	de tiempo d	de la	a consulta por hora o agregado.
2018-12-11	17:36	<b>~</b>	2018-12-12	▦	23:59	*	Haga clic para definir criterios de consulta por un tiempo

#### especifico.

Haga clic en el tipo de objeto para encontrar el objeto (s) de su interés. La selección de color está permitido en la búsqueda. La edad y el género son soportados en la búsqueda de tipo humano.

≥		≈ ≛ ♦ ◊	
All Vehicle	>	Face	>
Bicycle	>	Person	Age and Gender
Bus	Color		Age 🗘
Car			●Both ○Male ○Female
License_Plate	Canaal O Add		Cancel OAdd
Motorcycle	Cancel		Add
Truck	>		



Haga clic en Buscar para ver el resultado.

Por defecto, el mapa de calor genera resultados en pantalla por horas.

El ajuste por hora muestra un máximo de 24 imágenes, con una imagen por hora.

Cuando no se detecta ningún objeto o movimiento, la imagen mostrará "No hay suficientes datos" para referencia del usuario.



Visualización del mapa de calor por horas.

En la visualización de mapa de calor agregado, el resultado sólo muestra una imagen con un máximo de intervalo de tiempo de 24 horas.



#### Visualización de Mapa de calor agregado

Haga clic para exportar los resultados de búsqueda como un archivo de Excel.

# 16. AI NVR

#### Central de Búsqueda

El usuario puede realizar Video Búsqueda desde AI NVR remoto. El sistema se divide conceptualmente en un servidor local AI NVR y NVR alojado remotamente. Cada AI NVR local puede conectar hasta tres AI NVR remotos. Tenga en cuenta que se requiere la cuenta de administrador para añadir y editar un AI NVR remoto.

Haga clic en la pestaña AI NVR para ver la ventana inferior.

IronY		UN			
ا م ا	Add				Show 10 v
<b>a</b>	Name	URL	Resource	Status	Operation 11
\$2	localhost	http://iocathost.80	256	Connecled	
*	158	http://172.16.12.158.80	16	Connected	Sync Camera
 O ▲ ອີ ສ໌າ					
≗ °					

#### Ventana AI NVR

Articulo	Descripción					
Nombre	Nombre del AI NVR.					
	El servidor local Al NVR se muestra en azul.					
	El NVR Al remoto Al se muestra en negro.					
URL	Indicar la URL del IA NVR					
Recurso	rso Muestra el número disponible de recursos del IA NVR. Cuando el usuario agrega y activa					
	cámara, al menos se consume 1 recurso. Consulte el Capítulo 21.10 de la licencia.					
Estado	Indicar el estado del IA NVR.					
	Conectado- Al NVR está conectado.					
	Desconectado- AI NVR está desconectado.					
Operación	Editar- Editar el IA NVR					
	Eliminar- Eliminar el IA NVR					
	Sincronizar cámaras- Sincronizar con la cámara desde el Al NVR conectado. Haga clic después					
	de añadir un nuevo IA NVR para acceder a la cámara desde el NVR AI remoto.					

## 16.1 Añadir un Al NVR

Haga clic en el botón Añadir en la ventana de AI NVR para abrir la ventana Agregar AI NVR.

Add Cluster		×
Add Cluster		
Name:		
URL:	http • :// :	
Account:		
Password:	Check Connection	
	Cancel	

#### Ventana de Añadir AI NVR

Derechos de autor ©2019 IronYun Inc. Todos los derechos reservados.

Articulo	Descripción
Añadir Al NVR	
Nombre	Introduzca el nombre de Al NVR.
URL	Seleccione HTTP o HTTPS.
	Introduzca el número de URL y el puerto.
Cuenta	Introduzca la cuenta del AI NVR
Contraseña	Introduzca la contraseña del AI NVR
Verificar la conexión	Haga clic en el botón Comprobar conexión para comprobar la conexión del Al NVR.

Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y agregar la IA NVR en la ventana de AI NVR. Haga clic en Cancelar para descartar los ajustes y volver a la ventana de AI NVR.

## 16.2 Edición de Al NVR

Haga clic en el botón Editar del correspondiente AI NVR en la ventana de AI NVR para abrir la ventana de edición AI NVR.

Update Cluster		×
Update Cluster		
Name:	demo	
URL:	http • :// 172.16.22.104 : 80	
Account:		
Password:	Check Connection	
	G Cancel OUpdate	

#### Ventana de edición de NVR AI

Articulo	Descripción
Añadir Al NVR	
Nombre	Editar el nombre de Al NVR.
URL	Seleccione HTTP o HTTPS.
	Editar la URL y número de puerto.
Cuenta	Editar la Cuenta de la AI NVR
Contraseña	Editar la contraseña del Al NVR
Verificar la conexión	Haga clic en el botón Comprobar conexión para comprobar la conexión del Al NVR.

Haga clic en Aceptar para guardar la configuración del Al NVR editado en la ventana de Al NVR. Haga clic en Cancelar para descartar los ajustes y volver a la ventana de Al NVR.



## 16.3 Eliminación de Al NVR

Para eliminar un Al NVR remoto significa cortar la conexión remota de ese Al NVR. Tenga en cuenta que el servidor local Al NVR no se puede eliminar.

Haga clic en el botón Borrar del correspondiente Al NVR. Tenga en cuenta que Se eliminarán los datos y todas las cámaras detectadas relacionadas con el Al NVR borrado.

## 16.4 Sincronizacion de camara

Add c 1 a				Show 10 T
Name 11	URL 11	Resource 11	Status 11	Operation 1
localhost	http://bcalhost.80	32	Connected	
search2	https://search2.ironyun.com:443	128	Connected	Edit Sync Camera

Cuando el usuario agrega un nuevo IA NVR o un AI NVR remoto se ha cambiado, recuerde hacer clic en Sincronización de cámaras desde el AI NVR que está conectado. Un panel con un mensaje en verde aparecerá para notificar que la sincronización se ha realizado correctamente.

Operation		ţţ
Edit	Sync Camera	

#### Ventana de Sincronización de cámaras

## **17. Archivos**

Haga clic en la pestaña Archivo para ver la ventana inferior. Esta ventana se utiliza para recuperar, cargar y eliminar archivos.

	n www.video	1 Upload Video								« 1 2 3 » <sup>5</sup>	Shov
ID	Туре	File Name	Description	Create Date	Interval Time	Video Source	Log	GP\$	Download	Result	
41	Uploade	≣H 1.jpg		2019-12-20 16:55:10	2019-12-20 16:55:00~2019-12-20 16	LPR			+	Q	
40	Uploade	度用 1.ipg		2019-12-20 13:39:44	2019-12-20 13:39:00~2019-12-20 13	test			+	Q	
38	Retrieve	20191218150000_2019121		2019-12-18 15:38:32	2019-12-18 15:00:00~2019-12-18 15	NX VMS_Zhubel 1st Road			+	Q	
33	Uploade	Gun- CWU Run Hide Fight		2019-12-17 10:24:04	2019-12-17 10:20:00~2019-12-17 10	Gun			+	Q	
32	Uploade	Gun- Run Hide Fight® at Fl		2019-12-17 10:23:24	2019-12-17 10:20:00~2019-12-17 10	Gun			+	Q	
31	Uploade	Gun-Georgia Southern Univ		2019-12-16 16:12:01	2019-12-16 15:59:00-2019-12-16 16	Gun			+	Q	
30	Uploade	Gun-Practical Response to		2019-12-16 16:07:56	2019-12-16 15:59:00-2019-12-16 16	Gun			+	Q	
29	Uploade	Gun-Wichita school district&		2019-12-16 16:07:32	2019-12-16 15:59 00-2019-12-16 16	Gun			+	Q	
	Uploade	Gun-Met police hold terror tr		2019-12-16 16:06:37	2019-12-16 15:59:00-2019-12-16 16	Gun			1	Q	

#### ventana archivo

#### Descarga de archivos de video

Hay 4 tipos de descarga de archivos de video; haga clic en el botón de la columna de descarga para descargar el tipo de archivo deseado.

	Ŧ	Hacer clic para descargar el archivo de vídeo original
1		
	<b>e</b>	Haga dia para descargar al archivo de vídeo con enmoscaramiente de personas
		naga ciic para descargar el archivo de video con enmascaramiento de personas.

Haga clic para descargar el archivo de vídeo con enmascaramiento de matriculas.

Haga clic para descargar el video con enmascaramiento de personas y matriculas.

#### Nota:

¢

8

Enmascaramiento Video requiere más tiempo para la realizar el proceso; el archivo de vídeo con enmascaramiento en curso se mostrará con ); Pase el ratón por encima para ver el tipo de archivo y progreso de la descarga.

#### Archivo final

Haga clic en los botones en la columna Resultado para ver los resultados de búsqueda de archivos de vídeo. Diferentes tipos de resultados están disponibles basados en el tipo de consulta del usuario cuando recupera o carga un archivo de video. Hay 3 botones distintos de resultados, que llevan al usuario a diferentes características de página.

()
~

Haga clic para entrar en la página de búsqueda con el archivo de vídeo designado seleccionado en la lista de archivos. Video Búsqueda esta siempre disponible para el acceso por defecto.

6	
101	J

60

Haga clic para entrar en la sub-pestaña de Historial Facial con el archivo de vídeo designado seleccionado en la lista de archivos.

Haga clic para entrar en la sub-pestaña Historial de matriculas con el archivo de vídeo designado seleccionado en la lista de archivos.



## 17.1 Recuperar vídeo

Haga clic en el botón Recuperar vídeo para ver la ventana Recuperar vídeo.

#### Nota:

El usuario sólo puede recuperar archivos de vídeo de un Al NVR local.

Retrieve Video		¢
NVR		7
* Select Video Source: Pleas	ase select	
* Channel ID: Pleas	ase select	
Set File Type and Configuration Pro	Profile	-
File Type:	FR LPR	
*Profile: Defau	ault 🔹	
Set Retrieve Time UTC +00:00		
*Start To End Time: 2019	19-12-23 🗰 10:00 🗘 ~ 2019-12-23 🗰 10:10 🗘 🕂	
Description:		
GPS Coordinates:	tude , Longitude 🔍	
<b>T</b> T	Transcoding	
	Cancel Submit	

#### Ventana de Recuperar vídeo

Seleccione Fuente de	Seleccionar una fuente de vídeo desde el NVR disponible y el canal del NVR seleccionado.					
Video						
NVR	Seleccione un NVR					
Canal ID	Seleccione una cámara					
Tipo de archivo	Seleccione el tipo de archivo para la carga de vídeo: Facial, matriculas, enmascaramiento de					
	Personas y enmascaramiento de matriculas.					
	Cuando se comprueba el enmascaramiento de personas, aparecerá un icono para el usuario					
	haga clic y pueda ajustar el umbral de enmascaramiento					
	Person Masking CLPR Masking Person Masking Threshold 0.2 0.01~1.00 Suggested value: 0.20					
Lista de perfiles	8					
	Seleccione el perfil para aplicar al video o haga clic en 🛄 para crear una nueva					
	configuración para el vídeo.					
Periodo de tiempo de	Hora de inicio- Escribir o seleccionar el punto de inicio de la fecha y la hora.					
recuperación	Hora de finalización- Escribir o seleccionar el punto final de fecha y hora.					

Derechos de autor ©2019 IronYun Inc. Todos los derechos reservados.

ronYun.com			
Brillo	Ligero- El vídeo está en un ambiente iluminado.		
	Oscuro- El vídeo está en un ambiente oscuro.		
Descripción	Introduzca la información para describir esta configuración.		

Cuando no se ha seleccionado ningún tipo de archivo, por defecto, el archivo de vídeo se prescribe para Video Búsqueda, y el usuario verá el botón de búsqueda de vídeo en la columna de Resultados de la lista de archivos.

Haga clic en Enviar para enviar el video recuperado / subido. Haga clic en Cancelar para cancelar el video recuperado / subido.

## 17.2 Subir vídeo

Haga clic en el botón de subida de vídeo para ver la ventana Subir vídeo. En esta ventana, el usuario puede cargar los vídeos de directorios locales. Estos vídeos se incluirán en la función de búsqueda.

AI NVR es compatible con los formatos de vídeo H.264, que incluyen MP4, WMV, AVI, MOV y MPG.

#### Nota:

#### Con el apoyo códec de vídeo

El sistema es compatible con los siguientes códec de vídeo basado en la GPU utilizada actualmente: H.264, H.265 (HEVC), MJPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC1, VP8, VP9

Upload Video									×
Upload video Select File	source configura	tion							
File	Size	Progress	Interval Start Time	Video Source	Description	Profile	File Type	GPS Coordinates	Transcod ing
•									+
				Uk	bload				

Ventana de Subir

Haga clic en Seleccionar archivo para localizar el vídeo o la imagen en el directorio local.

El máximo tamaño de subida de video es de 1 GB por archivo. También se recomienda no cargar más de 4 GB de forma simultánea, pero el tamaño real de carga depende del ancho de banda de la red de entorno del usuario.

oad Video Upload video sour Select File	ce configurati	on							
File	Size	Progress	Interval Start Time	Video Source	Description	Profile	File Type	GPS Coordinates	Transco
Gun- Run Hi	97.33 MB		2019-12-23 <b>#</b> 10:11 <b>\$</b>	Gun 🔻		Default 🔻	FR FR LPR	Latitude , Longitude Q	
Met police ho	23.52 MB		2019-12-23 <b>m</b> 10:11 <b>•</b>	Gun 🔻		Default 🔹	FR LPR	Latitude , Longitude	
4				Uploa	ad				

#### Ventana de subir videos

Progreso	Mostrar el estado de la carga.
Intervalo de tiempo de	Escribir o seleccionar la fecha y la hora del archivo.
inicio	

Derechos de autor ©2019 IronYun Inc. Todos los derechos reservados.

Fuente de vídeo	<ul> <li>Haga clic para seleccionar una fuente de vídeo.</li> <li>Cuando no hay ninguna fuente de vídeo disponible, se requiere crear una nueva fuente de vídeo aquí.</li> <li>Fuente de vídeo: Introduzca el nombre de la fuente de vídeo.</li> <li>Ubicación: Introduzca la ubicación de la fuente de vídeo.</li> <li>Haga clic en Guardar para guardar la configuración y la cámara virtual se mostrara en la lista.</li> <li>Nota:</li> <li>La fuente de vídeo permite al usuario admin conceder a otros usuarios acceso a los archivos y asignar privilegios de la cámara.</li> </ul>					
Brillo	Haga clic para seleccionar el brillo del archivo de vídeo para la carga. Luz: El brillo de la luz es un archivo de vídeo. Oscuro: El brillo del archivo de vídeo es oscuro.					
Descripción	Introduzca la información para describir esta configuración.					
Perfil	Seleccionar un perfil para el video, o haga clic 🔀 para crear una nueva configuración para el vídeo.					
Tipo de archivo	Seleccione el tipo de archivo para la carga de vídeo: Facial, Matriculas, enmascaramiento de Persona y enmascaramiento de matriculas. Cuando se comprueba el enmascaramiento de personas, aparecerá un icono para que el usuario haga clic y ajuste el umbral de enmascaramiento de personas. Person Masking Person Masking Person Masking 0.2 0.01~1.00 Suggested value: 0.20					

Haga clic en el correspondiente botón para eliminar el archivo.

Haga clic en para aplicar la configuración del primer archivo de vídeo a todos los archivos restantes que se enumeran a continuación.

Haga clic en Cargar para comenzar a subir vídeos a AI NVR en la ventana.

Cerrar la ventana de carga cuando todos los archivos de vídeo seleccionados han sido completamente cargados.

Nota:

Si la ventana está cerrada durante la carga, se detendrá el proceso de carga.

Nota:

Para cargar un archivo de vídeo más grande que 1 GB, utilice la herramienta VideoUploader y consulte la Guía de Video Uploader para más detalles.

La herramienta VideoUploader está incluido en el paquete de la versión AI NVR; póngase en contacto con el administrador para obtener la herramienta.

# 18. Cámara

Haga clic en la pestaña de la cámara para ver la siguiente ventana.



٩	AI NVR:	Al NVR: All  Camera Name: Al Engines: All Q Search  Analytic Resource: 96/256  Footage Resource: 0/1										
(C) 60	© Adi	d Camera Auto Discovery									* 1 2 *	Show 10 T
\$×	No.	Camera Name	IP Address	Resolution	Brand	NVR Name	Channel ID	AI Engines	GPS Coordina	Status	Activated	
*	1	Confidor		1920x1080	Dahua	DaHua	5	FR/ Vehicle Wrong Direction/ People C	•	Connected		1
*	2	Florida		800x450				Loitering		Connected		1
	3	IronYun Left Front Door		854x480	Dahua	DaHua	1	FR/ Intrusion	•	Connected		/
0	4	IronYun Right Front Door		1280x720	Dahua	DaHua	3	FR	•	Connected		1
ដាំ	5	IY-Frontdoor		1920x1080					•	Connected		/
*	6	New York Times Square		1280x720					9	Connected		
	7	Road	172.16.15.117	352x288						Connected		1
	8	Shopping Mall_Live 1		1920x1080				Intrusion/ People Counting		Connected		/
<b>.</b>	9	TEST		1280x720				Intrusion		Connected		
¢°	10	test111		1260x720						Not in use		<b>*</b>

#### Ventana de cámara

Articulo	Descripción						
Seleccione AI NVR	Haga clic en el menú desp	legable AI NV	'R para ver la disposición Al NVR remoto.				
	AI NVR: AII  AII Iocalhost 141	-					
	Los cámaras conectadas a	l servidor loc	al AI NVR se muestran en azul; las cámaras remotas se				
	muestran en negro.		,				
Agregar cámara	Haga clic para añadir una	nueva cámara	a de AI NVR				
Recursos analíticos	Analytic Resource: 29/6	4 😮	Recursos analítica: recursos en uso / recursos				
	Footage Resource: 0/	1	disponibles para AI NVR				
			<b>Recursos Video:</b> recurso analítico para los archivos recuperados y / o cargados, que siempre es sólo un recurso para análisis basados en archivos.				
			haga cilc en el icono de signo de interrogación azu				
	Total Resource:	64	Los recursos Totales: Los recursos disponibles para la IA NVR				
	Footage:	0	Aplicación plugins: Plugin en uso / número				
	Intrusion:	0/16 CH	máximo de plugins permitido para activar en Al NVR				
	Face Recognition:	2/16 CH	(Diferentes plugins ocupan un diferente número de recursos: consulte las notas de color azul en la				
	License Plate Recognition:	4/4 CH	parte inferior)				
	People Counting:	0/2 CH	Cámara permitida: Cámara añadida / número				
	Vehicle Counting:	0/2 CH	Cámoro activados lo sámoro os estivo / Cámoro				
	Allowed Camera:	67/128	añadida				
	Activate Camera:	8/67	La parte inferior de la página muestra información				
	Channel: Intrusion and FR each take 4 Counting take 8 resources LPR Parking Lot takes 2 resources City Road takes 4 resources Highway takes 6 resources	resources	sobre el número de recursos que se utiliza para cada motor de AI.				
Nombre de la cámara	Nombre de la cámara.						

Derechos de autor ©2019 IronYun Inc. Todos los derechos reservados.

IronYun.com	ONYUN
	La cámara conectada al servidor local AI NVR se muestra en azul.
	La cámara conectada a un AI NVR remoto se muestra en negro.
Dirección IP	dirección IP de la cámara.
Resolución	Resolución de la cámara.
Marca	marca de cámara
Nombre NVR	Nombre del NVR de la cámara.
Canal ID	ID de canal de la cámara.
motores Al	función analítica aplicada a esta cámara.
Estado	Estado de la cámara.
	Conectado- La cámara está conectada.
	No está en uso- La cámara integrada no está en uso.
Activado	Interruptor para activar / desactivar la cámara
	Desplace para activar la camara con los recursos disponibles.
	Alternar OFF para desactivar la cámara para liberar recursos. Cuando esta desactivado, la cámara no está disponible para la detección y el usuario no puede ver ningún nuevo evento. En este modo, la configuración y el ajuste de la cámara siguen siendo ajustable.
	Nota: Cuando las cámaras activadas han llegado a la limitación de recursos, ninguna otra cámara puede ser activada a menos que el usuario desactive algunas cámaras para liberar recursos. Véase también el capítulo 16 de la IA NVR. Véase también el capítulo 21.10 Licencia.

## 18.1 Agregar cámara

Haga clic en el botón Añadir cámara en la ventana de Gestión de cámaras para agregar una nueva cámara.

IronYun.com	IRONYUN
-------------	---------

amera Info		Advanced
*Camera Name:		Al Engines: Select Al Engines Profile: Default 🔻
Camera Location:		General ROI
GPS Coordinates:	Latitude , Longitude	Resolution: 0x0 pixel Preview
Activate:	Resource taken:1	
imera URL		
Use Camera IP Address	or Domain Name	
IP Address/Domain Name:		
User Name:		
Password:	Get RTSP	
*RTSP:		
Use RTSP		
TCP/UDP:	Both	
/R		
Select NVR:	Please select	
Channel ID:		

#### Ventana de Añadir cámara

Nombre de la cámara	Introduzca el nombre de la nueva cámara.
Localización de la cámara	Introduzca la ubicación de la nueva cámara.
coordenada GPS	Latitud: Introduzca la latitud de la cámara
	Longitud: Introduzca la longitud de la cámara
Activar	Desplace para activar una cámara; el número de recursos tomados se mostrarán cuando
	una cámara se activa en base a los motores de Al en uso.
Usar Dirección IP o	Utilice el botón de selección para seleccionar qué tipo de conexión va a usar Dirección IP de
nombre de dominio.	la cámara o RTSP.
Dirección IP / Nombre de	Introduzca la dirección IP o nombre de dominio de la cámara
Dominio	
Nombre de usuario	Introduzca el nombre de usuario de la cámara
Contraseña	Introduzca la contraseña de la cámara
Obtener RTSP	Haga clic en el botón Obtener RTSP para obtener el RTSP después de introducir la
	información anterior.
RTSP	Seleccione el perfil RTSP disponibles para añadir una nueva cámara.
uso RTSP	Introduzca la URL RTSP para añadir una nueva cámara.
TCP / UDP	Seleccione TCP, UDP o ambos para el mejor resultado de conexión de la cámara.
Seleccione NVR	Seleccione el NVR que se integra con la cámara.
Canal ID	Seleccione el ID del canal de la cámara. La lista de canales ID proporciona los ID de canal con
	sus nombres. El nombre del canal esta predefinido cuando la cámara está integrado con el
	NVR.
Motores Al	Haga clic en el menú desplegable y seleccione la casilla de verificación (es) para activar el
	motor de IA (s).
Perfil	Haga clic en el menú desplegable Perfil para seleccionar un perfil predefinido o haga clic en
	el botón Perfil para crear un nuevo perfil desde el perfil predeterminado; El usuario
	también puede editar un perfil existente.
	Consulte el capítulo 18.1.2 Perfil para más detalles.
ROI	Determinar la región de interés.
	Consulte el capítulo 18.1.1 avanzada para más detalles.
Avance	Haga clic en el botón Vista previa para ver una instantánea de la cámara.
Resolución	Mostrar el tamaño de la imagen de la cámara.



Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y agregar la cámara en la ventana Administración de la cámara. Haga clic en Cancelar para descartar los ajustes y volver a la ventana de Administración de la cámara.

Tenga en cuenta que el usuario también puede usar <u>https://sourceforge.net/projects/onvifdm/</u> para encontrar una cámara soportada por ONVIF para introducir el RTSP de la cámara IP.

### 18.1.1 Avanzada

En el lado derecho de la ventana de la cámara, en la sección Opciones avanzadas, el usuario puede ver una instantánea de la cámara activada. La vista permite al usuario configurar la zona (s) de interés en la cámara en función del motor elegido AI (s).



Panel avanzado de la cámara

Por defecto, el ROI general está disponible para su edición.

En la pestaña de ROI General, el usuario puede dibujar un ROI con diferentes formas de área de detección. Por defecto, todo el campo de visión se selecciona con un contorno azul y base transparente.

Herramientas de Dibujo:

Haga clic para dibujar un nuevo ROI (este botón cambiará a Cancelar dibujo cuando el usuario empieza a dibujar).

Haga clic para actualizar y volver a la vista predeterminada (este botón está bloqueado durante el proceso de dibujo y sólo se puede hacer clic cuando un ROI se ha completado).



Haga clic para cancelar dibujo (este botón sólo aparece cuando el usuario inicia el dibujo).

Haga clic para confirmar que el usuario tiene el dibujo terminado (este botón sólo aparece cuando el usuario empieza a dibujar y desaparecerá después de que el usuario ha hecho clic en él).

Haga clic en la barra de menú de motores AI para ver el menú desplegable de todos los motores de AI disponibles y seleccionar la casilla de verificación (es) para activarlos.

Tenga en cuenta que los motores de Al se clasifican para indicar los recursos compartidos. Por ejemplo, Contar vehículos, vehículo con dirección equivocada y estacionamiento ilegal están todos colocados en la misma sección, porque se toma la



mor	- IRONYUN	

	ام م ام : ط م م	al a				ć			a		
misma	cantidad	ae r	ecursos	sin ii	mportar	que	motor s	se selecciona	entre	esos tres tip	DOS.

AI Engines:	Select AI Engine	۲
	Face Recognition	
	License Plate Recognition	
	Intrusion	
	Vehicle Counting	
	Vehicle Wrong Direction	
	Illegal Parking	
	People Counting	
	Person Wrong Direction	
	Person Fall	
	Person Crouch	
	Loitering	

Una vez que los motores de AI han sido seleccionados, una nueva pestaña aparecerá para el motor de IA (s) seleccionado para ser configurado en las capturas de video. Cada motor Al tiene una configuración de dibujo diferente para la configuración de detección.

amera Info		Adva	nced					
*Camera Name:		Al	Engines: 2 s	selected	▼ Pro	file: Default	•	•
Camera Location:			eneral ROI	Intrusion × V	/ehicle Counting ×			
GPS Coordinate:	Latitude , Longitude	•	1	-W M.		Resolution	: 1920x1080 pixel	Preview
Activate:	Resource taken:12			in the second	the later	Sec. 1	100	the states
amera URL			13 met	2 m map	Si an			Kon St
Use Camera IP Address	or Domain Name						I VA	
IP Address/Domain Name:					In the second	MALT I		and the
User Name:								-
Password:	G	Get RTSP	and the		and the second second	and the second second		
*RTSP:		•	and the second	and the second				
Use RTSP				3-1-		_//		
0.00010101							-	
TCP/UDP	Both		Elito 1et (	Camora	-			
10110011			Line isi c	Calliela		-		
/R			No. Lin	ie Name				
Select NVR:	Please select	•						
Channel ID:		٣						

Area de dibujo de motores AI

### 18.1.1.1 ROI General

La cámara de ROI (región de interés) general permite al usuario definir el área para detección de objetos en el campo visual de la cámara.

Use la imagen de vista previa para definir el ROI. EL ROI General es la base de la configuración de la cámara y afectará a las áreas de interés de todos los otros motores de AI. Una vez definido el ROI general, todos los demás motores AI sólo pueden detectar objetos dentro del área definida.





#### **ROI** general

### 18.1.1.2 Reconocimiento de matrículas

Haga clic en el reconocimiento de matrículas en la casilla de verificación de motores de AI para ver la pestaña LPR en la ventana de vista previa.

Utilice la herramienta de dibujo para definir un ROI LPR y asegúrese de que el área definida LPR está dentro del ROI general. Una vez que se confirma una zona de LPR, el usuario puede seleccionar el tipo de carretera y el tipo de vehículo en la barra de menú.

#### Nota:

#### Tipo de Carretera Recomendación

Para un caso de uso en estacionamiento, seleccione estacionamiento para tener un buen rendimiento y un resultado de analítica más preciso.

Para un caso de uso en carreteras de la ciudad, seleccione carretera urbana para tener un buen rendimiento y un resultado de analítica más preciso.

Para un caso de uso en autopista, seleccione opción autopista para tener un buen rendimiento y un resultado de analítica más preciso.

General ROI LPR ×	
	Resolution: 1920x1080 pixel Prev
Elite 1st Camere	
LPR Configuration	

LPR ROI

### 18.1.1.3 Intrusión

Haga clic en la casilla de verificación de intrusiones en motores de AI para ver la pestaña de intrusiones en la ventana de vista previa.

Utilice la herramienta de dibujo para definir un retorno de la inversión de intrusiones y asegúrese de que el área de intrusiones está dentro del ROI general.

Para cada cámara, el usuario puede dibujar hasta 8 ROIs de intrusión con el correspondiente nombre de denominación y la indicación de número.



#### Ejemplo de intrusion

Una vez que un ROI de intrusiones esta dibujado, el usuario puede ajustar la configuración de la intrusión haciendo clic en

para abrir una nueva ventana para la configuración de intrusión. Seleccionar el tipo de objeto y el horario de interés para la detección de intrusos.

Intrusion	×
Object Type	
■ Schedule Sensitivity Detect 5 (1~20) scene(s) with defined object every 10 (1~30) second(s)	
Cancel OK	

#### Ajuste de la intrusión en ROI

#### Sensibilidad

Por defecto, 5 escenas de intrusión de al menos 10 segundos se establece como un evento de intrusión.

El usuario puede fijar un número de escena más pequeño para hacer el sistema más sensible para la detección de objetos. Por ejemplo, con un número de escena inferior de escenas de 3 por cada 10 segundos, sólo 3 escenas con objeto definido se considera un evento de intrusión y desencadenara una alerta en lugar de 5 escenas.

#### **Excluir ROI**

IronYun.com

Haga clic en el botón de Excluir ROI para dibujar el área en la que no queremos detectar la intrusión. Tenga en cuenta que el ROI de exclusión (en gris) siempre debe ser dibujado dentro del ROI de intrusión para servir a su propósito.



Excluir ROI

### 18.1.1.4 Conteo de Vehículo

Haga clic Conteo de vehículos en la casilla de verificación de motores de AI para ver la pestaña de recuento de vehículos en la ventana de vista previa.

Utilice la herramienta de dibujo para definir líneas de conteo de vehículos y asegúrese de que las líneas se dibujan dentro de la ROI general.

Las líneas de recuento de vehículos permiten al usuario definir el área de conteo y las direcciones de entrada/salida de vehículos.

El usuario puede dibujar hasta 8 conjuntos de líneas de conteo para el conteo de vehículos utilizando la herramienta de dibujo.

Haga clic en 🖉 para crear un nuevo conjunto de líneas paralelas en la vista instantánea.

Una vez se crea un conjunto de líneas, el usuario puede cambiar la dirección que apunta haciendo clic en la flecha y alterando la posición de la línea mediante el ajuste de los puntos de la línea de anclaje.

Para el conteo de vehículo, la dirección de la flecha se considera entrada, y la dirección opuesta se considera salida.

Haga clic en paraa dejar de dibujar y nombre la línea en la tabla de la parte inferior.



Conteo de vehículos

### 18.1.1.5 Vehículo con dirección equivocada

Haga clic en Vehículo con dirección equivocada en la casilla de verificación de motores de AI para ver la pestaña dirección equivocada de vehículo en la ventana de vista previa. Utilice la herramienta de dibujo para definir las líneas de dirección incorrecta del vehículo y asegúrese de que las líneas se dibujan dentro de la ROI general.

Las líneas de vehículo con Dirección incorrecta permiten al usuario definir la zona para detectar los vehículos y sus direcciones.

El usuario puede dibujar hasta 8 conjuntos de líneas de vehículos con dirección incorrecta utilizando la herramienta de dibujo.

Haga clic en 🖉 para crear un nuevo conjunto de líneas paralelas en la vista instantánea.

Una vez que se crea un conjunto de líneas, el usuario puede cambiar su dirección haciendo clic en la flecha y alterar la posición de línea mediante el ajuste de los puntos de anclaje.

Para Vehículo dirección equivocada, la dirección opuesta de la flecha se considera la dirección equivocada.

Haga clic en

para dejar de dibujar y nombre la línea en la tabla en la parte inferior.



Vehículo dirección equivocada

### **18.1.1.6 Estacionamiento ilegal**

IronYun.com

Haga clic en Estacionamiento ilegal en la casilla de verificación de motores de AI para ver la pestaña de estacionamiento ilegal en la ventana de vista previa.

Use la herramienta de dibujo para definir un ROI de estacionamiento ilegal y asegúrese de que el área de estacionamiento ilegal definido está dentro del ROI general.

La cámara admite hasta 8 ROIS de estacionamiento ilegal con los nombres y los números correspondientes.

Estacionamiento ilegal permite al usuario dibujar un área para detectar vehículos que permanecerá en esa área durante más tiempo que el intervalo de tiempo definido.

Una vez que se dibuja un ROI, el usuario puede ajustar el estacionamiento ilegal seleccionando el tipo de vehículo y de introducir el umbral de tiempo para activar la alerta.



estacionamiento ilegal

### 18.1.1.7 Recuento de personas

Haga clic en la casilla de verificación de conteo de personas en los Motores AI para ver la pestaña de Conteo de personas en la ventana de vista previa.

Utilice la herramienta de dibujo para definir las líneas de conteo de personas y asegurarse de que las líneas se dibujan dentro de la ROI general.

Las líneas de Recuento de personas permiten al usuario definir el área de conteo y sus respectivas direcciones de entrada/salida.

El usuario puede dibujar hasta 8 conjuntos de líneas de conteo de conteo de personas utilizando la herramienta de dibujo.

Haga clic en 🖉 para crear un nuevo conjunto de líneas paralelas en la vista instantánea.

Una vez se crea un conjunto de líneas, el usuario puede cambiar la dirección que apunta haciendo clic en la flecha y alterar la posición de línea mediante el ajuste de los puntos de la línea de anclaje.

Para el conteo de personas, la dirección de la flecha que señala se considera la dirección hacia el interior, y la dirección opuesta es la dirección hacia el exterior

Haga clic en en la tabla en la parte inferior.



Conteo de personas

### 18.1.1.8 Persona con dirección equivocada

Haga clic Persona dirección equivocada en la casilla de verificación de motores de AI para ver la pestaña de Persona con dirección equivocada en la ventana de vista previa. Utilice la herramienta de dibujo para definir las líneas de persona con dirección incorrecta y asegúrese de que las líneas están dentro de la ROI general.

Las líneas de Persona con dirección equivocada permiten al usuario definir el área de detección y su dirección. Para cada canal de la cámara, el usuario puede dibujar hasta 8 pares de líneas para Persona con Dirección incorrecta usando las herramientas de dibujo.

Haga clic en 🖉 para crear un nuevo conjunto de líneas paralelas en la vista instantánea.

Una vez creado el conjunto de líneas, el usuario puede hacer clic en la flecha para cambiar la dirección y alterar la posición de línea mediante el ajuste de los puntos de anclaje.

Por Persona con dirección equivocada, la dirección opuesta de la flecha se considera la dirección equivocada.

Haga clic en para dejar de dibujar y nombre la línea en la tabla en la parte inferior.


## Persona dirección equivocada

## 18.1.1.9 Merodeo

Haga clic en Merodeo en la casilla de verificación de motores de AI para ver la pestaña Merodeo en la ventana de vista previa.

Utilice la herramienta de dibujo para definir el ROI de Merodeo y asegúrese de que la zona definida Merodeo está dentro del ROI general.

Cada cámara puede soportar hasta 8 ROIS de merodeo ROIs con su correspondiente nombre y la indicación de número.

Merodeo permite al usuario dibujar un área para la detección de vehículos con un intervalo de tiempo definido. Una vez el ROI ha sido dibujado, el usuario puede ajustar la configuración de Merodeo ajustando el tiempo que se necesita para desencadenar la detección.



Merodeo

## 18.1.2 Perfil

El perfil permite al usuario guardar los ajustes de tipo de objeto en una cámara. El usuario puede seleccionar los objetos de interés y configurar la confianza del objeto y el tamaño máximo y mínimo para la detección. El perfil guardado estará disponible en el menú desplegable Perfil una vez que el usuario tiene completado la configuración y el nombre del perfil.

## Nota:

El usuario puede crear un máximo de 100 perfiles por modelo.

Advanced				
AI Engines:	Select AI Engine 🔻	Profile:	Default	•
		L		

Haga clic en para abrir la nueva ventana de perfil; El perfil predeterminado se selecciona automáticamente cuando no hay un nuevo perfil creado por el usuario.

	n			
De	efault 🔹	Edit Profile List		
Object T	Type Video Search			
I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		Resolution	on : 1920 X 1080 pxl	
Elile 2nd	Camera Object Type	Confidence[0.1 ~ 1.0]	Suggested Value	Min: ~ Max: pxl ()
	Airolane	0.30	0.30	40 ~
	Tuplano			
	Backpack	0.30	0.30	40 ~
	Backpack	0.30	0.30	40 ~
	Backpack Ball Baseball_bat	0.30	0.30 0.60 0.40	40 ~ 40 ~ 40 ~
	Backpack Ball Baseball_bat Bear	0.30 0.60 0.40 0.55	0.30 0.60 0.40 0.55	40 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~
	Backpack Ball Baseball_bat Bear Bicycle	0.30 0.60 0.40 0.55 0.55	0.30 0.60 0.40 0.55 0.55	40 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~
	Backpack Ball Baseball_bat Bear Bicycle Boat	0.30 0.60 0.40 0.55 0.55 0.50	0.30 0.60 0.40 0.55 0.55 0.55	40       ~          40       ~          40       ~          40       ~          40       ~          40       ~          40       ~          40       ~          40       ~          40       ~

Ventana de perfil

En la ventana de perfil, el usuario puede crear un nuevo perfil o editar un perfil existente mediante el ajuste de la opción de configuración.

Para guardar el nuevo perfil, basta con crear la configuración del perfil deseado en el perfil predeterminado.

Un perfil guardado en el modo por defecto se guarda automáticamente como un nuevo perfil. El perfil por defecto siempre estará disponible para crear nuevos perfiles con los mismos o similares parámetros.

Haga clic en Guardar después de los ajustes de parámetros en el perfil predeterminado; Aparecerá una nueva ventana como se muestra a continuación,

IronYun.com	RONYUN				
	New Profile				×
	Profile Name:	park_01			
	Description:	park intrusion			
		[	<b>G</b> Cancel	Save	
	-		Guardar n	nuevo perfil	

Crear un nuevo nombre para el perfil y añadir una descripción de referencia. Haga clic en Guardar para añadir el nuevo perfil a la lista de perfiles. Haga clic en Cancelar para descartar la acción.

Si el usuario desea editar un perfil existente, sólo tiene que ajustar el valor de configuración del perfil existente y haga clic en Guardar para ver la ventana de abajo.

Configu	iration					×		
-	D03	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Edit Profile List					
Obj	ect Ty	vpe Video Search	Notification		×			
			NOTE: Updating the profile will impa	ct the cameras currently	using it.			
			Do you want to save the changes you made in the profile "D03"?					
		40	🕒 Cancel 🖉 Sav	e Save As New				
E	a 2nd C	Object Type	Confidence[0.4.4.0]	Suggested Value				
		Object Type	Confidence[0.1 ~ 1.0]	Suggested value	Min: Amax: pxl			
		Airplane	0.30	0.30	40 ~			
	2	Backpack		0.30	40 ~			
	2	Ball	0.78	0.60	40 ~			
		Baseball_bat	0.70	0.40	40 ~			
	2	Bear	0.55	0.55	40 ~			
		Bicycle	0.76	0.55	40 ~			
	2	Boat	0.15	0.50	40 ~			
	2	Bus	0.55	0.55	40 ~			
			G Cancel	Save				

Editar perfil nuevo



Una ventana de notificación se abrirá para avisar al usuario de que este cambio puede afectar a otras cámaras que actualmente utiliza el perfil.

Haga clic en Guardar para guardar los cambios en el perfil existente.

Haga clic en Guardar como Nuevo para añadir este perfil como un nuevo perfil en la Lista de perfiles.

Haga clic en Cancelar para descartar.

	Edit Profile List	
En la ventana de perfil, haga clic		para abrir una nueva ventana para ver el perfil completo de lista con el
tiempo creado y descripción.		

Edit Profile List			×
Created Time	Profile Name	Description	
2019-11-25 16:50:50	LPR_0.2	confidence 0.2	<b>*</b>
2019-12-02 11:08:37	FRProfile		✓
2019-12-05 18:08:22	people		✓
2019-12-11 23:27:50	backpack		<b>*</b>
2019-12-13 15:35:32	Road		<b>*</b>
2019-12-13 17:42:55	Office		× 1

Editar Lista de perfiles

Haga clic en Editar para cambiar el nombre del perfil o cambiar la descripción Haga clic en Borrar para descartar el perfil

En la ventana del perfil, hay 3 fichas: Tipo de objeto, Vídeo de búsqueda y Facial.

AI Engines:	1 selected	۳
	<ul> <li>Face Recognition</li> </ul>	

La pestaña Facial sólo aparece cuando se selecciona en el menú de motores AI.

Default	Edit Profile List			
ject Type Video Search				
	Res	olution : 800 X 450 pxl		
Object Type	Confidence[0.1 ~ 1.0]	Suggested Value	Min.: ~ Max.: pxl	
Object Type       Airplane	Confidence[0.1 ~ 1.0] 0.30	Suggested Value 0.30	Min.: ~ Max.: pxl 40 ~	

Perfil Objetos

## Tipo de objeto

Tipo de objeto es la pestaña predeterminada para la ventana del perfil. Esta ficha permite al usuario modificar el tamaño confianza objeto y el objeto en base a la preferencia del usuario.

El usuario primeramente necesita asignar la cámara y hacer clic en Vista previa en la página Añadir la cámara para obtener la vista instantánea.

Tipo de objeto- Compruebe el tipo (s) objeto para aplicar la configuración de objetos para la cámara.

**Confianza-** Arrastre el control para cambiar la confianza del motor de IA y modelo. A mayor confianza hará que la detección más precisa(El valor sugerido está al lado de la barra de desplazamiento como referencia).

**Mínimo máximo-** Tamaño del objeto (Pixel) - El usuario puede introducir el tamaño del objeto deseado, si son diferentes del valor por defecto (Min: 40 ~ Máx: -).

El tamaño máximo predeterminado objeto se establece como "-", que significa el tamaño máximo de trama resolución de la cámara; el usuario puede aplicar a todos los objetos con los mismos tamaños mínimos y máximos por ingreso de valores en la

primera columna de título y haga clic en Papicar todo".

El tamaño de entrada es el tamaño del objeto a ser detectado por el motor de AI; Los objetos más grandes que el máximo asignado o menor que el mínimo asignado no será detectado.

El usuario también puede ver el tamaño del objeto asignado en la pantalla como referencia al entrar en el tamaño del objeto. Haga clic en un objeto de interés, y el tablero de tamaño mostrará el tamaño mínimo en el tamaño de color rojo y la máxima en amarillo.

De	fault	Edit Profile List			
ject 1	Type Video Search				
		Res 30	olution : 800 X 450 pxl		
		200			
	Object Type	200 Confidence[0.1 ~ 1.0]	Suggested Value	Min.: ~ Max.: pxl	
	Object Type	200 Confidence[0.1 ~ 1.0]	Suggested Value	Min.: ~ Max.: pxl	
	Object Type Person	200 Confidence[0.1 ~ 1.0]	Suggested Value	Min.: ~ Max.: pxl	

ventana de configuración del perfil de la cámara

## Nota:

El tamaño del objeto aquí no debe ser mayor que el ajuste del ROI en el ajuste anterior ventana Agregar / Editar Ventana de cámara.

## Buscar

Haga clic en la pestaña de búsqueda para ver la ventana de abajo.

Configu	iration					×
\$	Default		•	Edit Profile List		
Obj	ect Type	Video Search	FR			
Mot	on Detection	n Sensitivity (The sr	naller the	alue the greater the sensitivity)		
	0		0.10	0.01 ~ 1.00	Suggested Value: 0.10	
Moti	on Detection	n Minimum Object S	Size (Size	naller than this value would be discarded in search r	asult)	
	-0		30	10 ~ 100	Suggested Value: 30	
				G Cancel Sa	/e	

ventana de búsqueda



En esta ventana, el usuario puede modificar la sensibilidad de detección de movimiento y mínimo tamaño del objeto.

La sensibilidad de detección de movimiento - La detección de sensibilidad para objetos en movimiento; Un valor más pequeño corresponde a una sensibilidad mayor. Por ejemplo, para un valor pequeño, un pequeño movimiento puede ser fácilmente detectado por la cámara.

**Detección de movimiento por Tamaño mínimo de objetos**- El tamaño del objeto más pequeño sobre la cámara que el motor de IA va a analizar; un objeto más pequeño que el valor ajustado no se detecta y se descartará del resultado de búsqueda.

Config	uration	×
¢ Ob	Default   Edit Profile List Edit Search FR	
Fac	e Recognition Similarity Threshold (Similarity result lower than this value would be discarded in FR Dashboard and History)	
	70         0 ~ 100         Suggested Value: 70	
Fac	e Recognition Minimum size (Size smaller than this value would be discarded in FR search)	
	64     64 ~ 600 pxl     Suggested Value: 64 pxl       Age and Gender Suggested Value: >200pxl	
	Cancel Save	

ventana Facial

En esta ventana, el usuario puede modificar el umbral de reconocimiento por semejanza de cara y Tamaño mínimo de la cara para reconocimiento.

**Umbral de similitud para reconocimiento facial** - El umbral mínimo para similitud facial y el primer filtro de similitud para el reconocimiento facial. resultados Faciales con similitud por debajo de este valor serán descartados en los resultados Faciales del tablero y del histórico.

**Mínimo Tamaño de la cara para reconocimiento mínimo** -El objeto más pequeño grabado en la cámara que el motor de IA Facial utilizará para determinar las características faciales; objetos más pequeños a este valor no se detectarán en Facial y serán descartados a partir de los resultados de reconocimiento de caras.

**Nota:** Para la búsqueda por edad y el género, el tamaño de la imagen cara recomendada es de 200 píxeles o superior para obtener resultados más precisos.

Para ajustar cada parámetro, el usuario puede arrastrar cualquiera de los reguladores o introducir un valor preciso en el cuadro de texto. Cada configuración tiene un valor sugerido en un lado como referencia para el usuario. Haga clic en Guardar para aplicar el ajuste de este perfil. Haga clic en Cancelar para descartar los ajustes

La limitación de perfiles es de 100 perfiles por equipo AI. El usuario sólo podrá ver y seleccionar un perfil adecuado para el modelo actual AI en uso. Para utilizar un perfil para un modelo de AI diferente, el usuario debe cambiar al modelo AI deseado. Por ejemplo, cuando se aplica el modelo de arma, el usuario no puede ver los perfiles guardados en el modelo general. Cada modelo también tiene sus propios ajustes de perfil por defecto.

Cuando un perfil se elimina mientras está en uso por otra cámara, la cámara se le asignará automáticamente al perfil original.

# 18.3 Búsqueda automática

Haga clic en el botón de Auto Búsqueda en la ventana Administración de la cámara para que se busquen las cámaras que estén en la misma red y que soporten el protocolo ONVIF.

La ventana de descubrimiento automático de cámaras se abrirá y comenzará a buscar las cámaras disponibles en la misma red.

Camera Auto Discovery	×
Camera discovery may take a few moments, Please wait	
Cancel	

Buscando cámaras automáticamente

с	Camera Auto Discovery X				
	3 Camera Found				
	IP Address	Port	Info		
	169.254.94.215	80	P3225-V Mk II	Add	
	172.16.15.116	80	P3225-V Mk II	Add	
	172.16.15.117	80	IP_Camera	Add	

Cámaras encontradas en la red

Haga clic en Agregar para agregar la cámara a la lista de cámaras.

Aparecerá la pagina de cuenta de búsqueda automática; introduzca el nombre de usuario y contraseña de la cámara, la cual se ha definido con antelación.

Haga clic en Aceptar para agregar esta cámara.



Camera Auto Discovery		×
Add Camera		
IP Address (port):	172.16.15.117:80	
Info:	IP_Camera	
User Name:	l	
Password:		
[	Cancel OK	

Introducir nombre de usuario y contraseña

La página de configuración de la cámara aparece con la información previamente introducida en la cámara descubierta automáticamente.

Haga clic en el botón de vista previa para obtener una captura de la cámara e introducir otra información en esta página de configuración de la cámara.

Seleccionar perfil y AI motor y dibujar el ROIS o líneas según se necesiten.

Haga clic en Aceptar para confirmar la configuración y añadir esta cámara.

Nota:

La cámara descubierta automáticamente necesita la misma puerta de enlace del AI NVR a fin de que las cámaras sean encontradas.

Consulte la sección 18.1 Agregar la cámara para cada función y campo a rellenar.

era info		Advanced
"Camera Name:		Al Engines: Select Al Engines Profile: Default 🔹
Camera Location:		General ROI
GPS Coordinates:	Latitude , Longitude 🔍	C     Resolution: 0x0 pixel     Preview
Activate:	Resource taken:1	
amera URL		
Use Camera IP Address	or Domain Name	
*IP Address/Domain Name:	172.16.15.117 : 80	- <b>-</b> •
User Name:	admin	
Password:	Get RTSP	
*RTSP:	rtsp://admin:admin@172.16.15.117:554/cam/realmoni 🔻	
Use RTSP		
TCP/UDP:	Both	
VR		
Select NVR:	Please select 🔹	
Channel ID:	Ŧ	

Editar la cámara

### Nota IMPORTANTE:

Asegúrese que la cámara a sincronizar soporta ONVIF para que pueda ser descubierta de una forma automática al NVR con el proceso de búsqueda automática.

El protocolo ONVIF puede proteger la cámara de ataque para apagar manualmente o desactivar el ajuste correspondiente en la cámara que se añade a la IA NVR.

Por ejemplo, algunas cámaras Axis tienen la función de comprobación de sincronización de tiempo, y hay que desactivar manualmente esta característica de la cámara para añadir a Al NVR. Para la cámara Axis, vaya a "Ajuste general"> "servicio web"> Desactive la cámara para añadir a Al NVR. Para la cámara Axis, vaya a "Ajuste general"> "servicio web"> Desactive la opción "Habilitar protección de ataque de reproducción". Diferentes marcas de cámaras tienen diferentes ajustes . Consulte con el proveedor de la cámara para obtener más información.



# 18.4 Edición de Cámaras

Haga clic en el botón **Editar** de la cámara correspondiente a la ventana de Administración Camaras para abrir la ventana de edición de la cámara.

amera mio		Advanced			
*Camera Name:	Corridor	AI Engines: 3 selected	Profile:	Default 🔹	•
Camera Location:		General ROI People Counting × Ve	ehicle Wrong D	Direction ×	
GPS Coordinates:	24.807314 , 121.03713 🔍	C		Resolution: 1920x1080 pixe	Preview
Activate:	Resource taken:20				
amera URL		1	10-		
Use Camera IP Address of Addre	or Domain Name	101			
*IP Address/Domain Name:		de is	1000		
User Name:		1			
Password:	Get RTSP				
*RTSP:	•	9 1 1			
Use RTSP	rtsp://user.ironyun168@172.16.22.142:554/1/1	, 8 -			1000
TCP/UDP:	Both	/ /			
MR					
Select NVR	DaHua				
Observine					
1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	s (ironurun corridor)				

Ventana de edición de la cámara

Nombre de la cámara	Introduzca el nombre de la nueva cámara
Localización de cámara	Introduzca la ubicación de la nueva cámara.
coordenada GPS	Latitud: Introduzca la latitud de la ubicación de la cámara
	Longitud: Introduzca la longitud de la ubicación de la cámara
Activar	Deslice la palanca para activar una cámara; el número de recursos tomados se mostrarán
	cuando una cámara se activa en base a los motores de Al en uso.
Usar Dirección IP de la	Utilice el botón de selección para seleccionar qué conexión de la cámara va a utilizar la
cámara o nombre de	cámara Dirección IP /Nombre de dominio o RTSP.
dominio	
Dirección IP / Nombre de	Introduzca la dirección IP o nombre de dominio de la cámara
Dominio	
Nombre de usuario	Introduzca el nombre de usuario de la cámara
Contraseña	Introduzca la contraseña de la cámara
Obtener RTSP	Haga clic en el botón Obtener RTSP para obtener el RTSP después de introducir la
	información anterior.
RTSP	Seleccione el perfil RTSP disponible para añadir una nueva cámara.
uso RTSP	Introduzca la URL RTSP para añadir una nueva cámara.
TCP / UDP	Seleccione TCP, UDP o ambos para el mejor resultado de conexión de la cámara.
Seleccione NVR	Seleccione el NVR que se integra con la cámara.
Canal ID	Seleccione el canal ID de la cámara. La lista de canales ID proporciona los ID de los canales
	con sus nombres. El nombre del canal esta predefinido cuando la cámara está integrada con

IronYun.com

IRONYUN

	el NVR.
Motores Al	Haga clic en el menú desplegable y seleccione la casilla de verificación para activar los motores de AI.
Perfil	Haga clic en el menú desplegable Perfil para seleccionar un perfil predefinido o haga clic en el botón Perfil para crear un nuevo perfil desde el perfil predeterminado. El usuario también puede editar un perfil existente. Consulte el capítulo 18.1.2 Perfil para más detalles.
ROI	Determinar la región de interés. Consulte el capítulo 18.1.1 avanzada para más detalles.
Previsualizacion	Haga clic en el botón Vista previa para ver la instantánea de la cámara.
Resolución	Mostrar el tamaño de la imagen de la cámara.

Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y editar la cámara en la lista de NVR en la ventana de la cámara. Haga clic en Cancelar para descartar los ajustes y volver a la ventana de la cámara.

Tenga en cuenta que el usuario también puede utilizar <u>https://sourceforge.net/projects/onvifdm/</u> para descubrir una cámara compatible ONVIF para introducir el RTSP de la cámara.

## 18.5 Eliminación de Cámaras

Haga clic en el botón Borrar de la cámara correspondiente para abrir la ventana Eliminar la cámara.



Ventana de borrado de la cámara

Haga clic en Aceptar para eliminar la cámara. Se eliminarán todos los datos detectados relacionados con la cámara. Haga clic en Cancelar para descartar la acción.



# **19. NVR**

## 19.1 Añadir un NVR

Haga clic en la pestaña NVR para ver la ventana de abajo.

	Add NVR			
Q M	NVR Name	NVR IP	NVR Brand	
.©.	DaHua	172.16.22.41:37777	Dahua	
ĩ	NX VMS	172.16.22.30:7001	Nox	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>
÷	172.16.15.113	172.16.15.113:80	QNAP	1
*				
0				
<b>A</b>				
<b>[</b> 0]				
ដា				
*				
8				
2				
~				

#### ventana NVR

Haga clic en el botón Añadir NVR añadir un NVR. Aparecera esta ventana:

*NVR Name:				
*IP Address /Domain Name (port):			For example, IP Address xxx.xxx.xxx.xxx Domain Name: xxx.xxx.com	/
*User Name:				
*Password:				
*NVR Brand:	Please select	Ŧ	✓ Check Connection	

## Ventana de Añadir NVR

Nombre NVR	Introduzca el nombre del NVR.
Dirección IP / Nombre	Introduzca la dirección IP o nombre de dominio con el número de puerto del NVR.



IRONYUN

de Dominio (puerto)	
Nombre de usuario	Introduzca el nombre de usuario del NVR.
Contraseña	Introduzca la contraseña del NVR.
Marca NVR	Seleccione la marca NVR. Actualmente, Al NVR soporta estas marcas de NVR:
	QNAP, Dahua, Milestone, VideoInsight, Digiever, Hikvision, Uniview, Red Optix.

Número de puerto para marcas específicas NVR: Dahua: 37777 Milestone: 8081 VideoInsight: 9000 Red Optix: 7001

Haga clic en Comprobar conexión para probar si el IA NVR se puede conectar al NVR. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y agregar el NVR en la ventana de NVR. Haga clic en Cancelar para descartar los ajustes y volver a la ventana de NVR.

Tenga en cuenta: el programa de descarga solo soporta NVR QNAP y Hanwha NVR para la versión de prueba de 45 días. Por fallo de conexión NVR, compruebe si hay una licencia válida en la página de la licencia y contacte con el departamento de atención al cliente de IronYun para proporcionarle más información sobre la licencia.

Add NVR		×
Add NVR		
* NVR Name:	Test	
* IP Address/Domain Name (port) :	http://172.16.22.104/ainvr/nvrManagement.zul : 80 For example, IP Address xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
* User Name:	admin	
* Password:		
* NVR Brand:	QNAP Check Connection Get NVR connection failed.	
	Cancel OK	

Error de conexión NVR

## Nota especial:

## Configuración de las marcas de NVR

Para asegurarse de que la IA NVR funciona bien con las marcas NVR compatibles, puede ser necesaria una configuración nativa de las marcas NVR. Diferentes NVR tienen diferentes configuraciones nativas.

## 19.1.1 Configuración adicional de NVR



## 1. REQUISITOS DEL SISTEMA

- a) CLIENTE XProtect Mobile
- b) SERVIDOR XProtect Mobile
- c) XProtect Mobile PLUG-IN

## a) XProtect Mobile cliente

- Teléfono inteligente o tableta con Android 2.2 + o
- Smartphone, tablet o reproductor de música portátil con iOS 5+.

## b) servidor de XProtect Mobile

Nombre	Descripción
Sistema	<ul> <li>Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional (32 bits o 64 bits *)</li> </ul>
operativo	<ul> <li>Windows Server 2003 (32 bits o 64 bits *)</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Server 2008 R1 / R2 (32 bits o 64 bits *)</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Vista <sup>™</sup> Business (32 bits o 64 bits *)</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Vista Enterprise (32 bits o 64 bits *)</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Vista Ultimate (32 bits o 64 bits *)</li> </ul>
	<ul> <li>Windows 7 Professional (32 bits o 64 bits *)</li> </ul>
	<ul> <li>Windows 7 Enterprise (32 bits o 64 bits *)</li> </ul>
	<ul> <li>Windows 7 Ultimate (32 bits o 64 bits *)</li> </ul>
UPC	Mínimo Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> 4 a 2,4 GHz o superior (CoreTM 2
	recomendado).
RAM	Mínimo 2 GB (4 GB o más recomendado).
Red	Ethernet (1 Gbit recomendado).
Gráficos	Adaptador AGP o PCI-Express, mínimo 1024 x 768, color de
	16 bits.
Tipo de disco	E-IDE, PATA, SATA, SCSI, SAS (7200 RPM o más rápido).
duro	
Espacio en disco	Mínimo 1 GB libres en el disco duro disponibles, excepto el
duro	espacio necesario para las grabaciones.
Software	• Microsoft .NET 3.5 y 4.
	DirectX 9.0 o más reciente.
	Ayuda de Windows (WinHlp32.exe).
Software de gestión	• XProtect <sup>®</sup> corporativa 4.0+.
de video Milestone	• XProtect <sup>®</sup> Empresa 8.0 o superior.
XProtect®	<ul> <li>XProtect<sup>®</sup> 8.0+ profesional.</li> </ul>
	• XProtect <sup>®</sup> expreso 1.0+.
	• XProtect <sup>®</sup> 2.0+ esencial.
	• XProtect <sup>®</sup> Ir 2.0+.

## c) XProtect Mobile plug-in

Instalar el componente plug in Milestone móvil en todos los equipos que ejecutan la aplicación de gestión o de cliente:

a. Ejecutar el instalador Milestone móvil.



- b. Elija una instalación personalizada y seleccione el plug-in (32 bits o 64 bits). Es seguro instalar ambos.
- c. Reiniciar la Aplicación de Gestión o Administración de clientes.

## 2. instalar clientes

• INSTALAR XProtect Smart Client SILENTLY

El usuario puede desplegar XProtect Smart Client o software de vigilancia de usuario a los equipos de los usuarios mediante herramientas como Microsoft Systems Management Server (SMS). Estas herramientas permiten al usuario construir las bases de datos de hardware y software en las redes locales. A continuación, las bases de datos se pueden utilizar para distribuir e instalar aplicaciones de software como XProtect Smart Client través de las redes locales.

## • Instalar el servidor MILESTONE MÓVIL

Todos los componentes del sistema XProtect, incluido el servidor Milestone móvil, están disponibles para su descarga e instalación separada de la página web de descarga del servidor de gestión (controlado por XProtect Download Manager):

- i. En el servidor de administración, vaya a la página web de descarga del servidor de gestión desde el menú Inicio de Windows, seleccione Programas, Milestone, y la pagina de instalación administrativa.
- ii. Seleccione el instalador del servidor Milestone móvil. Guardar el instalador en un directorio apropiado y ejecutarlo desde allí o ejecutarlo directamente desde la página web.
- iii. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar.

Una vez que el usuario ha instalado el servidor Milestone móvil, el usuario puede utilizar el cliente de Milestone XProtect Mobile y Web Client con el sistema del usuario. Para reducir el uso total de los recursos del sistema en el equipo que ejecuta el servidor de administración, instale el servidor Milestone móvil en un equipo independiente.

Siga la configuración mostrada a continuación para servidores de grabación Milestone. La cámara siempre estará grabando en este entorno.

Milettone I@rotect Management Clis	ent 2013 E1	17/6/5/15 # X @	
File Edit View Action Tools Help	-		
H 9 0 • M			
Site Navigation	• 0 X Recording Server • 9	Propriat	• 1
III (III Baser)	NVR.PC	Recording settings	
License Information	Sony SNE//E6e//W5ev/EM6ex Series (172.16.26.8	I w Pecording	
Site Information	Sony SNE ABlack Without EMbac Series (172.16)	Figure Record on related devices	
Birmin Seven	Sony SNC //B6c///M6cs/EM6cc Series (172.16.		
Mobile Servers	Sony SNC VBites/VM bas/EMber Series (172.15) Sony SNC VBites/VM bas/EMber Series (172.15)	Stop manual recording after:	
⇒ 🖓 Devices	Sony SNE//BEes/VMExz/EN6ics Series (172.15.	I Pre-balles	
P Microphones	Sony SNL VB660 VM660/EM660 Solar [172.16.	Location Memory -	
Speeken		Time 314 seconds	
Metadata			
Output		Pecceding tame table	
⊜ ∰ Diert		27 (a) 17 a	
View Groups PSI Matrix		MP20-0/H_264/H_260	
Rules and Events		Storage	
Bules 1		Local default	5-diect.
(5) Time Profiles		Statur Autore	
👻 User defined Events		Statu: Dalabase Localian Used space	
Analytics Events		DK. Local dvfault C1MediaDatabase 287 MB	
Generic Events			
Poles			
Banc Uterr			
Current Taska			
🕀 🔛 Server Logz			
System Log			
- field doubt on			
Audit Log		Total used marce 207 MB	Delete al recording:
Rule Log		Total cost wars 207 MB	Delete al recording:
Audi Log Rule Log De Access Centrol Carton De Carton Di Transacto		Total-seed gazes2207.MB	Delete al recording:
Audi Log Rule Log Access Comiol Connect Transactor Transactor definitors		Tstatured gazes2207.MB	Debrie of recording:
Auros		Titelusel gaze 207.40	Dekke slirecosting:
Audi Log Fiele Log Me Acons Carriol Carried Transact Transacton defensione Anno Anno MP Plagme		Total-used gazes2297 MB	Delete al recording:
Audi Log     Audi Log     Audi Log     PAccess Centrol     S     Tareact     Timuscion sources     Timuscion definitione     S     Market MP Plagves		Total-used gazes2207/MB	Delete al moodings
Audi Log     Acces Centol     Acces Centol     Transcher nauers     Transcher nauers     Transcher delPelore     S    Manne     M P Plages		Titelusel gaze 207/MB	Delete al recording:
Add Log Add Log Access Caned Constant Transfer sources Transfer of the Transfer of the MP Plagne		Total-used gazes2297 MB	Delete al recording:
Add Leg Add Leg Access Caned Canadian Access Caned Transition Induces Transition Induces Transition Induces Transition Induces MP Plages		Titelusel quee 207 MB	Delete al recording:
Avail Log Avail Log Access Control Control Transaction defettore State MPP Rapes		Titelusel gaze207/MB	Delwe af recordings
Audi Log Audi Log Access Cened Const Transition sources Transition sources Marine MP Plagne		Total-used gases2297 MB	Delete al recording:
Add Leg Add Leg Access Canid Canadon States Transition Influence Manadon Influence Manadon Influence MP Plages		Titelund gase229/MB	Delwi di recodrige
Avail Log Avail Log Access Coned Cone Transaction sources Transaction defensore Avance Avance Marces		Tidelund guere	Delwe af recordings

Siga la configuración mostrada a continuación para servidores Milestone móviles.

El ajuste se sugiere para evitar el fracaso en la recuperación de vídeo.

Nergeton v V X Hobie Servers	+ 0 Popertes				
MVR-PC - (121a)     Doiss     Diserse Information     Sta Information     Single Sta Information     Single Sta Information	event three Holes Server : The server is accessible through the internet investigations settings The Enabled	● N/A			Connection to server: • 🔒 12.14 (3161)
D Recording Servers	Investigations folder	[AParenterDate]	Miestow Miestow Mobile Server Evonts		Dans
Total Devers	Real and the second sec	100.00	1		
-TB Carelos	If they investigative made by other real				
Sookan Meladida	Investigation exports Include timestemps for AVI exports				
- O lapat	Used codec for IM exports	Nicrosoft Video 1	K Z		*
e 早 Clerk	Keep or delete data when export	a fail (MKV and AVI) [Dolete already or	iported data		
- En Vew Groups					
🛛 🔯 Pules end Events					
Rulez	investigations	la anticipa de la			
S Notification Profiles		investigator tera			
👻 User defined Events		Progress			
Genetic Events		State			
E of Security		User			
Roles		Stat	Color o date P		
Sistem Dathtroard					
Current Tasks		End	Poloti e data		
System Log		Esporte	Database	×	
AuditLog			AM	×	
Process Control			MKV	×	
E Tale Transact		Carrant	1000 A	100	
Transaction sources		Contrat.			
E. Alame					
R Ar MP Plagnoi					
	Dotes Dat				

## 3. Agregar la cámara

1. Haga clic en Investigar>añadir camaras.



2. Haga clic en el botón nueva investigacion.



3. Arrastrar y soltar las cámaras a la investigación y haga clic en Guardar o Guardar como.



## 4. Grabacion de camara

Establecer el evento de grabación de la cámara arrastrando la barra de escala de tiempo; ir a la selección de tiempo final y haga clic en el botón Grabar hacia adelante.



## 5. Ver estado de grabación

1. Seleccione el marco de tiempo y haga clic en el botón Reproducir.



## **Red Optix Witness**

### Agregar la cámara

En la página principal testigo NX, haga clic derecho en el servidor en el árbol de la cámara hacia la izquierda y ver el menú contextual.



En el menú contextual, seleccione Agregar dispositivo para agregar una cámara.

En el panel Agregar dispositivo, introduzca la dirección IP de la cámara, el nombre de host o el enlace RTSP para la dirección del dispositivo.

Introduzca la contraseña de inicio de sesión y si la cámara requiere una cuenta de usuario y contraseña, introduzca los datos.



La cámara añadida será descubierta desde el escaneado.

Haga clic en Agregar para agregar la cámara seleccionada descubierta.

n Add devices to Server AI-NVR - Nx W	(itness Client:	? ×
Server AI-NVR 172.16.	22.175	
Discovered Devices:		
🗹 Brand Model	Address	
GENERIC_RTSP realmonitor	rtsp://	
Add selected New Scan		Close

Aparece el panel emergente de dispositivo añadido. Haga clic en Aceptar para confirmar.

Vuelva a añadir dispositivo para ir al Panel del Servidor.

IronYun.com	J I-NVR - Nx Witness Client	୍ଷ ×
Server Al-NV	<b>R</b> 172.16.22.175	
Discovered Devices:	Nx Witness Client      A device added.      It might take them a few moments to appear.	
Add selected N	ок lew Scan	Close

## Haga clic en Cerrar para cerrar el panel Agregar dispositivo.

n Add	devices to Server A	I-NVR - Nx Wi	tness Client	? ×
Ser	ver Al-NV	<b>R</b> 172.16.2	22.175	
Disco	vered Devices:			
¥	Brand	Model	Address	
۲	GENERIC_RTSP	realmonitor	rtsp://	
	1			
Ad	d selected N	ew Scan		Close

Nota:

Para cámara compatibles-ONVIF, el FPS (cuadros por segundo) se auto ajusta, y la configuración original de la cámara añadida será sobrescrita. La sobreescritura ONVIF prevalecerá incluso si el usuario modifica la configuración a través de la interfaz de usuario.

Lea el siguiente enlace para saber cómo desactivar esta sobreescritura si el usuario no necesita utilizar la configuración ONVIF.

https://support.networkoptix.com/hc/en-us/articles/221031507-Camera-Optimization

Volver a la página principal. La cámara agregada se muestra en la lista de cámaras.



## Grabación

Haga clic derecho en la cámara añadida recientemente y ver el menú contextual. Seleccione Ajustes de la cámara.



Aparece el panel Configuración de la cámara.

Seleccione el menú de grabación en el panel Ajuste de la cámara.

Ver el calendario del programador de grabación y asegurarse de que Grabar siempre está en verde y resaltado.

Compruebe el FPS, Calidad y otros ajustes si es necesario para asegurarse de que la configuración de grabación están bien establecidos.

Haga clic en Aceptar para confirmar la configuración de grabación.

Camera Sett	inos -	taina	n - Nx	Witn	ess C	ient																-		-	? <mark>x</mark>
							_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_		
General Re	cordir	ng			Motio		Fishey	/e .	Advar	nced	Exp	ert													
Recording	I																					Ac	tivate	Licer	ise
6 Time Licens																									
Recording \$	Schee	dule	(base	d on s	servei	r time'																			
incoording (	Jones	aciro																							
All	0		2		4	5			8		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
週一	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi	Hi 30	Hi	Hi 30	Hi 30	Hi	Hi	Hi 30									
週三	Hi		Hi										Hi						Hi	Hi	Hi	Hi		Hi	
週四	30 Ні			30 ні		30 ні	30 ні		30 ні	30 ні			30 ні	30 ні		30 ні	30 ні		30 ні	30 ні	30 ні	30 Ні	30 ні	30 - ні	
楣写	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	Hi 30	
	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	
	30 Hi												30 Hi							30 Hi	30 Hi	30 Hi		30 Hi	
- Schedule S	Setting																		-	<b>7</b> al	_				
	30				Ŷ	ſ													L F	⊴ Sho Zo⊳	ow Qu	iality			
Ouality 🙆	Hig	ъ			~															ງSho	DW FP	5			
	1 llg	<i>,</i> ,,,				Reco	ord Alv	ways							Dol	Not R						Off			
✓ More S	Setting	js																							
Fixed Archi	ve Le	ength	0					Moti	ion R	lecor	ding						С	opyi	ng So	ched	ule				
																		_							
Show on L	ayout		Ever	nt Log		Ca	amera	ı Rule	s										ок					Ca	ncel

### Compruebe reproducción

Utilice una línea de tiempo para comprobar una reproducción de vídeo. En la línea de tiempo en la parte inferior, el usuario puede especificar un período de reproducción y ver el vídeo grabado.

Seleccione una cámara primeramente. Se mostrara una vista de la cámara en vivo.

En la línea de tiempo, arrastre horizontalmente para especificar un período de reproducción.

-			)—	, <i>·</i>	- + 3 February 20	19		14 February	2019		<b>4</b> » —	0
144	•	Ш			9 pm	- 14	3 am	6 am	9 am	ا 12 pm	I LIVE	I SYNC
13:4	0:32				Sophia office							Ë

El período arrastrando se pone de relieve en azul; suelte el cursor a dejar de arrastrar. Tenga en cuenta que el botón de pausa se convierte ahora en un botón Reproducir.

		0			- + 3 February 20	19	14 February	2019	
144	M		ы	•••		14			12 pm
					Sophia office				

Haga clic en Reproducir para iniciar la reproducción del vídeo grabado.

Situé y desplace el cursor para hacer zoom (acercar o alejar) en la barra de tiempo.



El usuario puede comprobar la reproducción de varias cámaras.

Seleccione la cámara que el usuario quiere comprobar la reproducción de vídeo arrastrando la cámara sobre el visualizador. La visualización de las cámaras serán mostradas.

En la línea de tiempo, arrastre horizontalmente para especificar un período de reproducción.

Haga clic en Reproducir para reproducir todos los vídeos grabados de estas cámaras en el mismo periodo de reproducción.





## 19.2 Edición de NVR

Haga clic en el botón Editar del NVR correspondiente en la ventana de NVR para abrir la ventana Editar NVR.

Edit	NVR		×
Ed	it NVR		
	* NVR Name:	QA_NVR35	
	* IP Address/Domain Name (port) :	172:16.15.215 : 80 For example, IP Address x000x0000000000000000000000000000000	
	* User Name:	admin	
	* Password:		
	* NVR Brand:	QNAP V Check Connection	
		Cancel OK	

#### Ventana de edición de NVR

Nombre NVR	Introduzca el nombre del NVR.
Dirección IP / Nombre	Introduzca la dirección IP o nombre de dominio con el número de puerto del NVR.
de Dominio (puerto)	
Nombre de usuario	Introduzca el nombre de usuario del NVR.
Contraseña	Introduzca la contraseña del NVR.
Marca NVR	Seleccione la marca NVR.

Haga clic en Comprobar conexión para probar si la IA NVR se puede conectar al NVR.

Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios en la configuración y actualizar la información en la ventana de NVR . Haga clic en Cancelar para descartar los ajustes y volver a la ventana de NVR.

## **19.3 Eliminación de NVR**

Haga clic en el botón Borrar del correspondiente NVR para abrir la ventana Eliminar NVR.



Ventana de Eliminar NVR

Haga clic en Aceptar para eliminar el NVR.

Haga clic en Cancelar para descartar la acción.



# 20. Usuario

Haga clic en la pestaña Usuario para ver la ventana inferior. Esta ventana se utiliza para crear, editar y eliminar usuarios.

Jser Name	LDAP	Create Time	Email	Privilege	
imin	NO	2019-11-25 14:02:50	123@ironyun.com	26	
uest	YES	2019-11-26 15:49:57	asa@ironyun.com	٥	
bigt	YES	2019-11-26 15 49:57	a@ronyun.com	<u>a</u>	
ckchen	YES	2019-11-25 15:49:57	aa@ironyun.com	Q	
onyun1	YES	2019-11-25 15:56:42	123@Iron.com	٩	
ser1	NO	2019-12-03 09:23:56	1111@ironyun.com	4	
andy	NO	2019-12-09 14:29:04	sandy.wang@ironyun.com	13	
rabic user	NO	2019-12-11 10:44:33	arabic@ironyun.com	1	
pha	NO	2019-12-13 17:52:26	test@ironyun.com	16	
ser 001	NO	2019-12-20 15:19:43	111@111.com	4	

#### ventana de usuario

Sólo se permite al administrador añadir, editar, Eliminar usuario e importación de LDAP desde el servidor LDAP configurado fácilmente en la página LDAP debajo de sistema.

Consulte el Capítulo 19.7 LDAP para obtener más detalles.

Haga clic en el número de la cámara en la columna de privilegios para ver las cámaras disponibles para el usuario correspondiente. Las cámaras del servidor local AI NVR se muestran en azul.

Nota:

e,

El nombre de usuario de nivel de administrador no puede ser editado o borrado.

nombre de usuario y contraseña LDAP no se pueden editar.

## **20.1 Agregar usuarios**

Haga clic en el botón Añadir usuario para abrir la ventana Agregar usuario. Hay subpestañas de cuentas de usuario, control de cámara, control de fuente de vídeo y Motores de control de AI en la ventana Agregar usuario.



lser		
User Account Camera Control	/ideo Source Control Al Engines Control	
* User Name:		
* Password:		
* Confirm Password:		
* Email:		
	😋 Cancel 📀 Save	

## Ventana para agregar usuarios

#### Cuenta de usuario

Articulo	Descripción
Nombre de usuario	Introduzca el nombre del usuario.
Contraseña	Introduzca la contraseña del usuario.
Confirmar contraseña	Vuelva a introducir la contraseña.
Email	Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario.

User Account Camera Control Video Source Control Selectable Cameras Filter	Al Engli	nes Co	ntrol Selected Cameras		
Selectable Cameras Filter			Selected Cameras		
Filter					
			Filter		
Failure testing	î.		Corridor	Read Only	•
IronYun Right Front Door			Florida	Read Only	•
IY-Frontdoor	[	4	IronYun Left Front Door	Read Only	•
New York Times Square					
Road					
Shopping Mall_Live 1					
TEST					
TEST_BODYCAM					
2 / 14 Items	*		0 / 3 Items		
	GCance	el 🕑	Save		

## Ventana de control de cámara

## control de cámara

Articulo	Descripción
Cámaras seleccionable	Todas las cámaras seleccionables se muestran en esta lista para que el usuario puede seleccionar varias cámaras para agregar a la ventana cámaras seleccionadas.
	Selección de comportamiento:
	<ul> <li>Haga clic para seleccionar la cámara (s) en azul resaltado y clic</li> <li>para añadir a la ventana seleccionada. La cámara desaparecerá de la ventana de cámaras seleccionables.</li> <li>Un solo clic para seleccionar una cámara</li> <li>Ctrl + clic para seleccionar múltiples cámaras</li> </ul>

	<ul> <li>Ctrl + A para seleccionar la cámara</li> <li>Haga clic de nuevo en una cámara azul resaltada para anular la selección.</li> </ul>
Cámaras seleccionadas	Todas las cámaras seleccionadas se muestran en esta lista para que el usuario puede seleccionar varias cámaras para eliminar de la ventana de las cámaras seleccionadas.
	Selección de comportamiento:
	<ul> <li>Haga clic para seleccionar la cámara (s) en azul resaltado y haga clic para eliminar de la ventana seleccionada. La cámara volverá a la ventana Cámaras seleccionables.</li> <li>Un solo clic para seleccionar una cámara</li> <li>Ctrl + clic para seleccionar múltiples cámaras</li> <li>Ctrl + A para seleccionar todas las cámaras</li> <li>Haga clic de nuevo en una cámara azul para anular la selección resaltada</li> </ul> Privilegio de la cámara: Seleccione sólo lectura o lectura y escritura en la lista desplegable de privilegios.
	Solo lectura El usuario asignado con sólo lectura sólo puede ver las cámaras en la lista de cámaras y sus motores analíticos, pero no puede editarlos.
	<u>Leer y escribir</u> El usuario asignado a leer y escribir puede ver y editar la configuración de la cámara de la lista de cámaras. Consulte el Capítulo 18.4 Editar cámara para obtener más detalles.
	También se permite al usuario añadir la cámara permitida a una regla de alerta si este usuario también se le asigna el privilegio de lectura y escritura en modo alerta. Consulte el Capítulo 13.3 regla de alerta para obtener más detalles.

ld User				
User Account Camera Control Video Source Control AI E	ingines C	Control		
Selectable Video Source		Selected Video Source		
Filter		Filter		
DaHua_Zhudong 1st Road		DaHua_IY-Left-Front-Door	Read Only •	
Gun		LPR	Read Only •	
mobile_admin	7			
NX VMS_Zhubei 1st Road				
patrick				
test				
0 / 6 Items		0 / 2 Items		
Qca	incel (	Save		

Ventana de control de fuente de vídeo

## Control de fuente de vídeo

Articulo	Descripción
Fuente de Video Seleccionable	Todas las fuentes de vídeo seleccionables se muestran en esta lista para que el usuario pueda seleccionar varias fuentes de vídeo para añadir a la ventana de vídeo fuente seleccionada.
	Selección de comportamiento:
470	Devenhag de autor @2010 kenVue las Tados las devenhag reservados



	<ul> <li>Haga clic para seleccionar la fuente de vídeo en azul resaltado y pulse para añadir a la ventana seleccionada. La fuente de vídeo desaparecerá de la ventana de fuentes de Video seleccionables.</li> <li>Un solo clic para seleccionar una fuente de vídeo</li> <li>Ctrl + clic para seleccionar varias fuentes de vídeo</li> <li>Ctrl + A para seleccionar todas las fuentes de vídeo</li> <li>Haga clic de nuevo en una fuente de vídeo de color azul-resaltado para anular la selección</li> </ul>
Fuente de vídeo	Todas las fuentes de vídeo seleccionadas se muestran en esta lista para que el usuario puede
seleccionado	seleccionar varias fuentes de vídeo o eliminar de la ventana de fuentes de vídeo seleccionadas.
	Selección de comportamiento:
	<ul> <li>Haga clic para seleccionar una fuente de vídeo en azul resaltado y pulse para quitarlo de la ventana seleccionada. La fuente de vídeo volverá a la ventana seleccionable de fuentes de video.</li> <li>Un solo clic para seleccionar una fuente de vídeo</li> <li>Ctrl + clic para seleccionar varias fuentes de vídeo</li> <li>Ctrl + A para seleccionar todas las fuentes de vídeo</li> <li>Haga clic de nuevo en una fuente de vídeo azul para anular la selección resaltada</li> </ul>
	Privilegio en fuentes de Video:
	Seleccione sólo lectura o lectura y escritura en la lista desplegable de privilegios.
	fuente de vídeo no asignado (s) no aparecerá en la lista de fuentes de vídeo en el sistema.
	<u>Solo lectura</u> El usuario asignado con privilegios de sólo lectura para fuentes de vídeo sólo puede ver la selección de la fuente de vídeo en la carga y recuperar páginas.
	<u>Leer y escribir</u> El usuario asignado a leer y escribir puede ver y borrar el archivo fuente de vídeo-relacionado (s). Consulte el Capítulo 17 del archivo para obtener más detalles.

Т

Add User		×
User Account Camera Control Video	Source Control Al Engines Control	
Face Recognition	Read and Write	
License Plate Recognition	Read and Write •	
Counting	Read Only •	
Intrusion	Read Only *	
Abnormal	Read Only *	
Alert	Read and Write	
	G Cancel Save	

Ventana de control de Motores Al

## Control de motores Al

Articulo	Descripción
Motores Al	Reconocimiento facial
	<u>Solo lectura</u>
	Usuario asignado con sólo lectura puede ver los eventos Faciales pero no puede añadir / editar

IronYun.com	
	las listas de objetivos. <u>Leer y escribir</u> Usuario asignado con leer y escribir puede ver los eventos Faciales y añadir / editar las listas de objetivos.
	Reconocimiento de matrículasSolo lecturaUsuario asignado sólo lectura puede ver los eventos de LPR, pero no puede añadir / editar laslistas de matriculas.Leer y escribirUsuario asignado a leer y escribir puede ver los eventos LPR y añadir / editar las listas de LPR.
	Conteo Solo lectura Usuario asignado con sólo lectura puede ver el conteo de personas y eventos de conteo de vehículos en el gráfico y ver la lista.
	IntrusiónSolo lecturaUsuario asignado con sólo lectura puede ver los eventos de intrusión, pero no puede eliminarlos.Leer y escribirUsuario asignado con leer y escribir puede ver y borrar eventos de intrusión.
	Anomalía <u>Solo lectura</u> Usuario asignado con sólo lectura puede ver los eventos anomalías pero no puede eliminarlos. <u>Leer y escribir</u> Usuario asignado con leer y escribir puede ver y eliminar los eventos anormales.
	Alerta <u>Solo lectura</u> Usuario asignado con sólo lectura puede ver los eventos de alerta, pero no puede eliminar los eventos. El usuario puede ver las reglas de alerta, pero no puede añadir / editar las reglas.
	<u>Leer y escribir</u> Usuario asignado con sólo lectura puede ver los eventos de alerta y eliminarlos. El usuario puede ver y añadir / editar las reglas de alerta.

Haga clic en Guardar para guardar la configuración y agregar el usuario en la ventana de usuario. Haga clic en Cancelar para descartar los ajustes y volver a la ventana de usuario.

# **20.2 Importar usuarios LDAP**

En la página de usuario, haga clic en el botón Importar LDAP para importar los usuarios de LDAP. Asegúrese de que el servidor LDAP se configura en la página LDAP bajo el sistema. Consulte el Capítulo 19.7 LDAP para obtener más detalles.

Aparecerá la ventana Importar usuarios LDAP.

Compruebe para seleccionar los usuarios y haga clic en el botón Importar para importarlos

nYun.com	Import LDAP	Users				>
		User Name (Account) 🌐	Full Name	Email	Info	
		Vasco	vasco	Email address		•
		48437C4B8E58	48437C4B8E58	Email address	Gino I-Phone	
		0022FB66A9E0	0022FB66A9E0	Email address	sonia acer note book	
		54353062BF61	54353062BF61	Email address	sonia asus note book	
		IY0023	Sonia Shyr	sonia.shyr@ironyun.com	Sonia Shyr	
		IY0022	Devin Jeng	devin.jeng@ironyun.com	Devin Jeng	
		IY0008	David Jenkins	david.jenkins@ironyun.com	David Jenkins	
		IY0019	Joel Kang	joel.kang@ironyun.com	Joel Kang	-
				Gancel Import		

### Ventana Importar usuarios LDAP

Articulo	Descripción
Nombre de Usuario	Nombre de usuario o nombre de cuenta importada desde el servidor LDAP
(Cuenta)	
Nombre completo	Nombre completo importado desde el servidor LDAP
Email	dirección de correo electrónico importado desde el servidor LDAP.
	Algunos servidores LDAP pueden tener un puente de contacto diferente, que no está en un
	formato de correo electrónico; entonces, el correo electrónico se dejara vacío. El
	administrador puede introducir manualmente la dirección de correo electrónico para este
	usuario LDAP.
información	Información o descripción importada desde el servidor LDAP

Después de haber sido importada desde el servidor LDAP, los usuarios marcados se muestran en resultados de importación de usuarios LDAP para mostrar si la selección de usuarios (s) se ha importado con éxito o no. Haga clic en Aceptar para confirmar la importación.

mport LDAP Users	Result			3
Successfully imp	oorted			
User Name (Account)	Email		Info	
IY0019	joel.kang@irc	onyun.com	Joel Kang	-
Import failed User Name (Account)	Email	Info	Status	
		All selected user	s imported successfully	-
			OK	

#### Ventana de resultados de importación LDAP

Los usuarios de LDAP seleccionados se importan en la lista de usuarios.

"SÍ" indica que el usuario ha sido importado desde el servidor LDAP; NO indica que el usuario se ha añadido desde Agregar usuario normalmente en la columna de la LDAP.

Nota:

Todos los usuarios de LDAP importados pueden utilizar su nombre de usuario o nombre de cuenta y la contraseña original para iniciar sesión en el sistema.

LDAP Nombre de usuario, Contraseña y Confirmar contraseña no se puede modificar en la IA NVR.



User Name	LDAP	Create Time	Email	Privilege	
admin	NO	2019-11-25 14:02:50	123@ironyun.com	25	
Guest	YES	2019-11-26 15:49:57	aaa@ironyun.com	٥	1
krbtgt	YES	2019-11-26 15:49:57	a@ironyun.com	٥	
nickchen	YES	2019-11-26 15:49:57	aa@ironyun.com	<u>0</u>	
ironyun1	YES	2019-11-26 15:56:42	123@iron.com	Q	
User1	NO	2019-12-03 09:23:56	1111@ironyun.com	4	
sandy	NO	2019-12-09 14:29:04	sandy.wang@ironyun.com	<u>13</u>	
Arabic user	NO	2019-12-11 10:44:33	arabic@ironyun.com	1	
alpha	NO	2019-12-13 17:52:26	test@ironyun.com	16	
user 001	NO	2019-12-20 15:19:43	111@111.com	4	

Los usuarios importados desde el servidor LDAP

# 18.3 Edición de usuarios

Haga clic en el botón Editar del usuario correspondiente para abrir la ventana de edición.

* User Name:	alpha
Password:	
Confirm Password:	
* Email:	test@ironyun.com

## Ventana de edición de usuario

### Cuenta de usuario

Articulo	Descripción
Nombre de usuario	Introduzca el nombre del usuario.
Contraseña	Introduzca la contraseña del usuario.
Confirmar contraseña	Vuelva a introducir la contraseña.
Email	Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario.

User Account Camera Control Video Source Control Al En	igines Co	ontrol		
Selectable Cameras		Selected Cameras		
Filter		Filter		
Failure testing		Corridor	Read Only	•
IronYun Right Front Door		Florida	Read Only	•
Road	4	IronYun Left Front Door	Read Only	¥
test111		IY-Frontdoor	Read Only	Y
		New York Times Square	Read Only	•
		Shopping Mall_Live 1	Read Only	¥
		TEST_BODYCAM	Read Only	• •
	User Account Camera Control Video Source Control Al En Selectable Cameras Filter Failure testing IronYun Right Front Door Road test111	User Account Camera Control Video Source Control Al Engines C Selectable Cameras Filter Failure testing IronYun Right Front Door Road test111	User Account       Camera Control       Video Source Control       Al Engines Control         Selectable Cameras       Selected Cameras       Filter         Failure testing       Filter       Corridor         IronYun Right Front Door       Forida       Forida         Road       IronYun Left Front Door       IV-Frontdoor         test111       IV-Frontdoor       New York Times Square         Shopping Mall_Live 1       TEST_RONYCOM	User Account       Camera Control       Video Source Control       Al Engines Control         Selectable Cameras       Selected Cameras         Filter       Filter         Failure testing       Corridor       Read Only         IronYun Right Front Door       Florida       Read Only         Road       IronYun Left Front Door       Read Only         test111       IronYun Left Front Door       Read Only         New York Times Square       Read Only         New York Times Square       Read Only         Shopping Mall_Live 1       Read Only

Ventana de control de la cámara

control de la cáma
--------------------

m

Articulo	Descripción
Cámaras	Todas las cámaras seleccionables se muestran en esta lista para que el usuario puede seleccionar
seleccionables	varias cámaras para agregar a la ventana cámaras seleccionadas.
	Selección de comportamiento:
	<ul> <li>Haga clic para seleccionar la cámara (s) en azul resaltado y pulse para añadir a la ventana seleccionada. La cámara desaparecerá de la ventana de la cámaras seleccionables.</li> <li>Un solo clic para seleccionar una cámara</li> <li>Ctrl + clic para seleccionar múltiples cámaras</li> <li>Ctrl + A para seleccionar todas las cámaras</li> <li>Haga clic de nuevo en la cámara azul para anular la selección resaltada</li> </ul>
Cámaras	Todas las cámaras seleccionadas se muestran en esta lista para que el usuario puede seleccionar
seleccionadas	múltiples cámaras para eliminar de la ventana de las cámaras seleccionadas.
	Selección de comportamiento:
	<ul> <li>Haga clic para seleccionar la cámara (s) en azul resaltado y pulse para eliminar de la ventana seleccionada. La cámara volverá a la ventana Cámaras seleccionables.</li> <li>Un solo clic para seleccionar una cámara</li> <li>Ctrl + clic para seleccionar múltiples cámaras</li> <li>Ctrl + A para seleccionar todas las cámaras</li> <li>Haga clic de nuevo en la cámara azul para anular la selección resaltada</li> </ul>
	Privilegio de la cámara:
	Seleccione sólo lectura o lectura y escritura en la lista desplegable privilegio.
	<u>Solo lectura</u> El usuario asignado con cámaras de sólo lectura sólo puede ver las cámaras en la lista de cámaras y sus motores de análisis, pero no se pueden editar.
	<u>Leer y escribir</u> El usuario asignado con leer y escribir puede ver y editar la configuración de la cámara de la lista de cámaras. Consulte el Capítulo 18.4 Editar cámara para obtener más detalles.
	El usuario también puede añadir la cámara permitida para reglas de alerta si él / ella también se le

IronYun.com



asigna el privilegio de lectura y escritura en el modo de alertas. Consulte el Capítulo 13.3 reglas de alerta para obtener más detalles.

User Account Camera Control Video Source C	ontrol AI Engines Control	
Selectable Video Source	Selected Video Source	
Filter	Filter	
DaHua_IY-Left-Front-Door	patrick	Read and Write •
DaHua_Zhudong 1st Road	mobile_admin	Read and Write
Gun	LPR	Read and Write •
NX VMS_Zhubei 1st Road	test	Read and Write
0 / 0 Items	0 / 0 Items	

Control de fuentes de vídeo

## Control de fuentes de vídeo

Articulo	Descripción
Fuentes de video	Todas las fuentes de vídeo seleccionables se muestran en esta lista, por lo que el usuario
Seleccionables	puede seleccionar varias fuentes de vídeo para añadir a la ventana de fuentes de vídeo
	seleccionadas.
	Selección de comportamiento:
	Haga clic para seleccionar la fuente de vídeo (s) en azul resaltada y pulse 📃 para añadir a la
	ventana seleccionada. La fuente de vídeo desaparecerá de la ventana de Fuentes de Vídeo
	seleccionables.
	Un solo clic para seleccionar una fuente de video
	Ctrl + clic para seleccionar varias fuentes de video
	Ctrl + A para seleccionar todas las fuentes de video
	Haga clic de nuevo en la fuente de video azul para anular la selección resaltada
Fuentes de vídeo	Tadas las fuentas de vídeo seleccionados se muestran en esta lista, por la que el usuarie nuedo
ruentes de video	rouas las luentes de vídeo seleccionadas se indestran en esta lista, por lo que el úsuano puede
Seleccionauas	seleccional varias fuentes de video para emminarios de la ventaria de fuentes de video
	Seleccionadas.
	Selección de comportamiento:
	Haga clic para seleccionar la fuente de vídeo que se destaca en azul y pulse 🛄 para eliminar
	de la ventana seleccionada. La fuente de vídeo volverá a la ventana de fuentes seleccionables
	de video.
	<ul> <li>Un solo clic para seleccionar una fuente de vídeo</li> </ul>
	<ul> <li>Ctrl + clic para seleccionar varias fuentes de vídeo</li> </ul>
	<ul> <li>Ctrl + A para seleccionar todas las fuentes de vídeo</li> </ul>
	Haga clic de nuevo en la fuente de vídeo azul para anular la selección resaltada
	Privilegio en fuentes de Video:
	Seleccione sólo lectura o lectura y escritura en la lista desplegable de privilegios.
	fuente de vídeo sin asignar no aparecerá en la lista de fuentes de vídeo en el sistema.



License Plate Recognition	Read and Write	
Counting	Read Only T	
Intrusion	Read and Write	
Abnormal	Read and Write	
Alert	Read and Write	

Control de Motores Al

Articulo	Descripción
motores Al	Reconocimiento facial
	Solo lectura
	El usuario asignado con sólo lectura puede ver los eventos Faciales pero no puede añadir / editar
	lista de destino (s).
	Leer y escribir
	El usuario asignado a leer y escribir puede ver los eventos FR y añadir / editar lista de destino (s).
	Reconocimiento de matrículas
	Solo lectura
	El usuario asignado de sólo lectura puede ver los eventos de matriculas, pero no puede añadir /
	editar la lista LPR (s).
	Leer y escribir
	El usuario asignado a leer y escribir puede ver los eventos de matriculas y añadir / editar la lista de matriculas(s).
	Conteo
	Solo lectura
	El usuario asignado con sólo lectura puede ver los eventos de conteo de personas y contando vehículo en el gráfico y ver la lista.
	Intrusión
	Solo lectura
	El usuario asignado con sólo lectura puede ver los eventos de intrusión, pero no puede eliminar
	eventos.
	Leer y escribir
IronYun.com	<b>ION</b> YUN
-------------	--
	El usuario asignado a leer y escribir puede ver y borrar eventos de intrusión.
	Anomalías Solo lectura
	eventos. Leer v escribir
	El usuario asignado a leer y escribir puede ver y borrar eventos anormales.
	Alerta
	Solo lectura
	El usuario asignado con sólo lectura puede ver los eventos de alerta, pero no puede eliminar eventos. El usuario puede ver las reglas de alerta, pero no puede añadir / editar las reglas.
	<u>Leer y escribir</u> El usuario asignado con el de sólo lectura puede ver y borrar eventos de alerta. El usuario puede ver las reglas de alerta y añadir / editar las reglas.

Haga clic en Guardar para guardar la configuración y agregar el usuario en la ventana de usuario. Haga clic en Cancelar para descartar los ajustes y volver a la ventana de usuario.



Haga clic en Guardar para cambiar la configuración y actualización de la información del usuario en la ventana del usuario. Haga clic en Cancelar para descartar los ajustes y volver a la ventana de usuario.

# **18.4 Eliminación de usuarios**

Haga clic en el botón Borrar del usuario correspondiente para abrir la ventana Eliminar usuario.

Delete User		×
	Do you want to delete user : jappp ?	
	G Cancel OK	
	Ventana Eliminar usuario	

Ventana Eliminar usuario

Haga clic en Aceptar para eliminar el usuario. Haga clic en Cancelar para descartar la acción.



# 21. Sistema

Haga clic en la pestaña de Sistema para ver la ventana inferior. Las siguientes pestañas se muestran en esta ventana: General, tiempo, red, almacenamiento, supervisión, notificación, registro, licencia, Actualizar, Configuración y Al Modelo.



Haga clic en el botón de Apagar para cerrar Al NVR. Haga clic en el botón Reiniciar para reiniciar el Al NVR.

# 21,1 General

#### Haga clic en la ficha General para ver la ventana de abajo.

General Time Network Storage Monitoring Mail LDAP Log Audit Trail License Upgrade Setting Al Model	Oshutdown	CRestart
* Server Name : ALNVR		
Web Service Port Configuration		
*HTTP Port : 80		
*HTTPS Port: 443		
Force Secure Connection (HTTPS)		
Αρρίγ		
Factory Reset and Restore		
Factory Reset Restore Export Data		

#### ventana general

uzca el nombre alfanumérico con un máximo de 64 caracteres para el servidor.
nite - Guión ().
uzca el número de puerto del HTTP.
uzca el número de puerto del HTTPS
one para usar sólo la comunicación segura a través de la red.



fuerza (HTTPS)

Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

### 21.1.1 Reestablecer valores de fábrica

Haga clic en el botón de reinicio de fábrica en la ficha General para abrir una nueva ventana con el siguiente contenido.



Reseteo valores de fabrica

Haga clic en Confirmar para ver la siguiente ventana para la confirmación final de la operación Resetear a valores de fabrica.

actory Reset	0
Factory Reset	
[Warning!!]	
Factory Reset will remove all metadata in the system. If you are sure about this, please enter [Yes] in below text field and click [Confirm] to begin factory reset.	
Cancel	rm

Confirmación de restablecimiento de valores de fábrica

Introduzca "Sí" en el cuadro de texto y haga clic en Confirmar para proceder a la restauración de fábrica. Haga clic en Cancelar para descartar el proceso.

### 21.1.2 Restaurar

Haga clic en el botón Restaurar para abrir una nueva ventana con el siguiente contenido. Haga clic en el botón Carga de archivos para localizar el archivo de configuración Al NVR para su restauración.



Haga clic en Confirmar para ver la siguiente ventana para la confirmación final de restauración.

Restore Data	0
Rostoro Data	
Warning!!]	
Restore data will remove all metadata in the system.	
If you are sure about this, please enter [Yes] in below text field and click [Confirm] to begin restoring	
data.	
G Cancel O Confirm	n

**Restaurar Confirmación de Datos** 

Introduzca "Sí" en el cuadro de texto y haga clic en Confirmar para proceder a la restauración de los datos. Haga clic en Cancelar para descartar el proceso.

### Exportación de datos 21.1.3

IRONYUN

IronYun.com

Haga clic en el botón Exportar datos en la ficha General para guardar la configuración del AI NVR .

### **Exportar datos**

Configuración de la aplicación	Lista de usuarios
	AI NVR (para la búsqueda central)

	Al Modelo
	Lista NVR
	Lista de cámaras
	ROI
	Perfiles
	Lista Matriculas
	Regla de alerta (Excluir Facial)
Configuración de la red	Nombre del servidor
	Interfaz de red
	Interfaz
Configuración del sistema	Fecha y hora
	Zona horaria
	Nivel de registros
	Rotación de registros
	Notificación

# 21.2 Fecha/Hora

Haga clic en la pestaña Hora para ver la ventana de abajo. El usuario puede ajustar manualmente la hora y la fecha para la IA NVR o sincronizar la hora con el servidor NTP.

General Time	Network Storage Monitoring Mail LDAP Log	Audit Trail	License Upgrade Setting Al Model	OShutdown	CRestart
System time:	2019-12-23 📸 22 : 35 : 45	Time Zone :	Asia/Teipel   Automatically adjust to daylight saving time.		
Sync with NTP	Server				
Time server host r	names or addresses (Please press enter key to add multiple server nam	es or addresses in	different lines)		
pool.ntp.org					
Synchronize	the system time regularly.		Check Connection		
Apply					

#### Ventana de Fecha y hora

Hora del sistema	Mostrar la fecha y hora actuales de Al NVR. Desactive la casilla de verificación Sincronizar con
	NTP servidor para seleccionar manualmente la fecha y hora para la IA NVR.
Zona horaria	Seleccione la zona horaria del usuario de la lista.
Ajustar	Seleccione para usar automáticamente el ajuste automático del horario de verano en su caso.
automáticamente el	
horario de verano	
Sincronización con el	Seleccionar para entrar en servidores NTP en el cuadro de texto a continuación. Cada servidor
servidor NTP	está en una línea.



Sincronizar la hora del sistema con regularidad

Seleccionar para sincronizar constantemente la hora del IA NVR con el servidor NTP disponible. Esta casilla de verificación está disponible después de que el usuario ha hecho clic en Comprobar la conexión y un servidor NTP ha sido localizado.

Haga clic en Comprobar conexión para detectar si alguno de los servidores NTP configurados anteriormente esté disponible. Cuando se detecta un servidor NTP, el servidor conectado aparece a la izquierda del botón Comprobar conexión. Si el servidor NTP está disponible, haga clic en el botón Aplicar y sincronización para sincronizar la hora de AI NVR con el servidor NTP. Si no hay un servidor NTP disponible, la sincronización y el botón Aplicar no se puede utilizar.

# 21.3 Red

Haga clic en la pestaña Red para ver la ventana inferior. Se muestran los valores de red del AI NVR. La configuración del puerto de control son de sólo lectura.

lame	DHCP	IPv4 address	Netmask	Gateway	IPv6 address	IPv8 gateway	MAC
th0 (Control Port)	No	169.254.200.201	255.255.255.0				24:6e:96:2f.bf.dc
tht	No	172.16.15.131	255.255.255.0	172.16.15.254	fe80::266e:96ff.fe2f.bfdd 764		24:6e:96:2f:bf:dd
			8.8.8.8				

#### ventana red

Los servidores DNSIntroduzca los servidores DNS de la conexión a Internet si es necesario.Haga clic en el nombre en color azul para ver la ventana de edición de red para la red.

Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

Haga clic en el nombre en color azul para ver la ventana siguiente.

Edit Network						
Name	eth1					
Activate at boot?						
iPv4 address	O No address configure	d				
	O From DHCP					
	<ul> <li>Static configuration</li> </ul>	IPv4 address	172.16.15.214			
		Netmask	255.255.255.0			
		Broadcast	O Automatic 🏾 👔	72.16.15.25	5	
		Gateway	172.16.15.254			
IPv6 addresses	IPv6 disabled					
r to dataoooo	<ul> <li>From IPv6 discovery</li> </ul>					
	Static configuration					
	- clair competence	IPv6 address		Netmask	IPv6 gateway	
				64		
MTU	Default					
🛛 Apply 🛛 🕄	Ø Cancel					



	manualmente comgurada.
dirección IPv6	IPv6 desactivada: Haga clic para desactivar la configuración de la dirección IPv6.
	Desde descubrir IPv6: Haga clic para asignar automáticamente una dirección IPv6.
	Configuración estática: Haga clic para configurar los ajustes de la dirección IPv6 estáticas.
	Introduzca una dirección IPv6 estática en dirección IPv6, su máscara de la máscara de red y su
	dirección de puerto de enlace en IPv6 Gateway.
MTU	Haga clic en Predeterminado para utilizar la unidad de transmisión máxima por defecto (MTU),
	o haga clic en el botón de selección del cuadro de texto para introducir manualmente la MTU.

Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

Haga clic en Cancelar para descartar los ajustes.

# **21.4 Almacenamiento**

Haga clic en la pestaña Almacenamiento para ver la ventana de abajo. Esta ventana muestra la información de almacenamiento del volumen de datos de la IA NVR. Ningún dato será almacenado fuera de la fecha definida.

En el caso de instalación AI de almacenamiento, cuando el usuario instala un disco duro en el AI NVR, el almacenamiento del sistema detectará automáticamente el nuevo volumen de datos a utilizar.

Gener	al Time	Network	Storage	Monitoring	Mail	LDAP	Log	Audit Trail	License	Upgrade	Setting	Al Model			() Shutdown	CRestart
Stora	je															
Tota	Number of C	Objects : 18840	1545													
Rete	ntion Date :	2019-11-25 16	49:04 ~ 2019	-12-23 22:36:41												
Use	d Space / Tot	al Space : 116	4.17GB / 5544	4.34GB												
Tota	Usage :		21% Us	ed												
Note	Volume also in	cludes system us	age.													
Data	Volume Info	ormation :														

#### ventana de almacenamiento

#### Use un nuevo volumen de datos

Cuando el sistema detecta un nuevo volumen de datos, el usuario verá el mensaje: "Se ha detectado un nuevo volumen. Haga clic aquí para empezar a utilizar el volumen de datos." Haga clic en Usar volumen para inicializar este volumen. Haga clic en Aceptar para confirmar el uso de los datos e iniciar el proceso, o haga clic en Cancelar para cancelar utilizando el nuevo volumen.



#### Confirmar para utilizar el nuevo volumen de datos



El sistema se reiniciará a formatear el nuevo volumen de datos. Después del proceso, el usuario verá que el nuevo volumen ha sido fijado. El nombre del volumen adjunta aparece en la información del volumen de datos.

Storage	
Total Number of Objects : 1001440	
Retention Date : 2018-12-22 01:38 ~ 2018-12-27 02:44	
Used Space / Total Space : 499.00GB / 916.00GB	
Total Usage : 54.48% used	
Note: Volume also includes system usage.	
Data Volume Information : WDC WD10EZEX-22MFCA0	

#### El volumen de datos se ha unido

#### Nota:

Asegúrese de que las funciones AI NVR con un volumen de almacenamiento de datos. De lo contrario, los datos van a ocupar los recursos del sistema y afectara al rendimiento debido a la distribución de los recursos del sistema.

# 21.5 Supervisión

Haga clic en la ficha Supervisión para ver la ventana inferior. Esta ventana muestra todas las estadísticas y proporciona el resumen de la salud del IA NVR.

Cuando el resumen de salud muestra anomalías, esto puede indicar que la ventana acoplable sistema está apagado y puede causar que el sistema vaya más lento o que falle. En tales casos, contacte con atención al cliente de su distribuidor.



ventana de supervisión

El círculo de color de utilización del sistema indica el uso de la energía y su punto crítico.

VERDE: 0 ~ 50% NARANJA: 50 ~ 85% ROJO: 85% y superior

# 21.6 Correo

Haga clic en la pestaña Correo para ver la ventana inferior. Esta ventana se utiliza para configurar los ajustes de correo electrónico del administrador.



Gene	ral Time	Network	Storage	Monitoring	Mail	LDAP	Log	Audit Trall	License	Upgrade	Setting	Al Model	Oshu	tdown	CRestart
	Mail Server Ac	count													
	SMTP Server		smtp	.gmail.com											
	Port Number	465													
	• User Name		notio	natice@ironyun.com											
	Password							]							
	Secure Conn	ection	SSL				*	1							
	Send Test Emai	1													
	Apply														

### ventana de notificación

Servidor SMTP	Introduzca el servidor SMTP para el correo electrónico, que también se conoce como
	el remitente de notificación.
Número de puerto	Introduzca el número de puerto del servidor SMTP.
Email	Introduzca la dirección de correo electrónico del administrador.
Nombre de usuario	Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico.
Contraseña	Introduzca la contraseña de la cuenta de correo electrónico.
Conexión segura	Seleccione si desea utilizar la comunicación segura. Las opciones disponibles son:
	Ninguno, SSL y TLS.

Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

# 21.7 LDAP

Haga clic en la pestaña LDAP para ver la ventana de abajo. Esta ventana se utiliza para configurar el servidor LDAP.

eral Time Network	Storage Monitoring Mail LDAP Log	J Audit Trail L	License Upgrade	Setting AI	Model		CShutdown	CResta
LDAP Server Configuration	1							
* Server IP/Name	172.16.31.239							
* Port	389 Secure Connection							
* Base DN	CN=Users,DC=ironyun,DC=com							
* Login Field Name	sAMAccountName							
Search Filter	objectClass=person,objectClass=user							
Authentication Method	Simple	•						
* User DN	CN=IY0019,CN=Users,DC=ironyun,DC=com							
* Password								
Check Connection								
Anniv								

Servidor IP / Nombre	Dirección IP o nombre del servidor LDAP
Puerto	número de puerto del servidor LDAP
Base DN	DN base del campo corresponden con el formato del servidor LDAP.
	Por ejemplo, DN base incluye CN = Usuarios DC = nombre de empresa, DC = com, que
	corresponden al servidor AD de la compañía.
Nombre del campo de	Nombre de usuario o nombre de cuenta del usuario.
acceso.	Por ejemplo, Nombre de conexión El campo corresponde a un campo de nombre
	específico en el servidor de AD, que es el objetivo que se utilizará para la conexión del
	usuario LDAP. Puede ser el nombre de cuenta, nombre de usuario o cualquier otra



	cuenta de campo relacionado. En la muestra de pantalla anterior, sAMAccountName								
<b>Fib</b> and a la factor and a	es el cumpo utilizado para inicio de sesion en el servidor de la empresa AD.								
Filtro de busqueda	ntroduzca el filtro de búsqueda del servidor LDAP.								
	or ejemplo, el filtro de búsqueda es la descripción del atributo o la clasificación o el								
	valor del usuario del servidor de AD de la compañía.								
Método de	Seleccione el método de autenticación para definir la autenticación del servidor LDAP.								
autentificación	• <u>Sencillo</u>								
	El método de autenticación simple tiene el cliente LDAP envía el nombre								
	de usuario (como un nombre distinguido LDAP) y una contraseña (en								
	texto claro) con el servidor LDAP								
	• <u>Anónimo</u>								
	El método de autenticación anónimo tiene el cliente que envíar una								
	solicitud LDAP sin un "enlace", el cual es tratado como anónimo.								
DN de usuario	Introduzca el número de usuarios del servidor LDAP.								
	Por ejemplo, DN de usuario incluye CN = nombre de cuenta, CN = usuarios DC =								
	nombre de empresa, DC = com, que corresponden al servidor AD de la compañía.								
Contraseña	Contraseña del usuario del servidor LDAP								

Haga clic en el botón Comprobar conexión para comprobar si la configuración del servidor LDAP está bien establecido. Haga clic en el botón Aplicar para aplicar el servidor LDAP configurado.

Nota:

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo de Internet que los correos electrónicos y otros programas utilizan para buscar información en un servidor. Cada servidor LDAP puede contener diferentes campos y formatos basados en la agenda de acceso de la organización.

Por lo general, la persona que llena la configuración del servidor LDAP se supone que tiene buena comprensión del servidor LDAP, como miembro de la compañía de TI / MIS o alguien que esté familiarizado con la configuración de AD (directorio de acceso).

# 21.8 Registros

Haga clic en la pestaña Registros para ver la siguiente ventana.

General Time Network	Storage Monitoring	Mail LDAP Log Audit Trail License Upgrade Setting Al Model	() Shutdown
2019-12-23 🗰 00:00	~ 2019-12-23	3 mm 23.59 <sup>↑</sup> Type: All <b>∨</b> Qsearch	A C
Time 11	Type 11	Message	11
2019-12-23 17:27:29.402	INFO	Engine loaded in 23402 ms	
2019-12-23 17:27:09.600	INFO	System free resources size:161	
2019-12-23 17:27:09.598	INFO	Request resources from camera(Florida) 8.	
2019-12-23 17:27:09.472	INFO	System free resources size:169	
2019-12-23 17:27:09.471	INFO	Request resources from camera(Corridor) 20.	
2019-12-23 17:27:09.326	INFO	System free resources size.189	
2019-12-23 17:27:09.325	INFO	Request resources from camera(test2):16.	
2019-12-23 17:27:09.188	INFO	System free resources size 205	
2019-12-23 17:27:09.187	INFO	Request resources from camera(Zhudong 2nd Road):12.	
2019-12-23 17:27:09.050	INFO	System free resources size:217	

ventana de registros

Los registros de datos analizan las tendencias específicas o graban los eventos / acciones en el sistema NVR AI en



su entorno de red.

Haga clic en	2019-04-16	00:00	\$ ~	2019-04-16	₩	23:59	\$ para definir los criterios de consulta

especificando la fecha y la hora.

Seleccionar Tipo de registro en el menú desplegable para definir tipos de registros específicos para la consulta. Hay 3 tipos de registro: INFO, WARN y error.

Haga clic en para exportar los registros de diagnóstico cifrados y enviar a su distribuidor de IronYun si le fueran solicitados para propósitos de diagnóstico de funcionamiento del sistema.

Haga clic en para exportar los resultados como un archivo de Excel.

## 21.9 Auditoría

#### Haga clic en la pestaña de auditoría para ver la ventana de abajo.

General Time Network Storage M	Ionitoring Mail LDAP Log Audit Tra	il License Upgrade Setting Al Model	irt
2019-12-23 🛗 00:00 🗘 - 20	019-12-23 🛗 23:59 🗘 User	Q Search Show 50	•
Time	User	Action	
2019-12-23 22:31:19	admin	System General - Export data.	1
2019-12-23 22:12:28	admin	User - (IY0019) added.	
2019-12-23 21:59:49	admin	User (admin) just login.	
2019-12-23 20:21:55	admin	User (admin) just login.	
2019-12-23 17:33:40	admin	User (admin) just login.	1
2019-12-23 17:04:23	admin	User (admin) just login.	
2019-12-23 16:47:19	admin	User (admin) just login.	
2019-12-23 16:47:16	user 001	User user 001 just logout	
2019-12-23 16:44:49	admin	User (admin) just login.	
2019-12-23 16:42:59	user 001	User (user 001) just login.	
2019-12-23 16:42:48	admin	User admin just logout	
2019-12-23 16:42:45	admin	User - (user 601) modified.	
2019-12-23 15:50:24	admin	User (admin) iust Iooin.	Ŧ

#### Ventana de auditoría

Auditar la hora, el usuario y la acción que se ha ejecutado en todo el sistema.

## 21.10 Licencia

Haga clic en la pestaña de licencia para ver la ventana de abajo. Esta ventana se utiliza para visualizar la información de licencia, solicitar una nueva licencia y activar la licencia de la IA NVR. El lado izquierdo de la ventana muestra la información de licencia actual, y el lado derecho de la ventana se utiliza para solicitar y activar la licencia. Notificaciones por correo electrónico se enviarán al administrador de 7 días, 3 días y 1 día antes de que



### IronYun.com

### caduque la licencia.

General Time Network	Storage Monitoring N	tall LDAP Log Audit Trail License Upgrade Setting Al Model	() Shutdown	ØRestart
License Management	1	4		
Model Name	V8A-999	Please take the following sleps to Renew license expired or license extension needed.		
Serial Number	.88C9SG2.CN7792 16B700AZ.	Step 1: Click [Export] to download the system information file, and send the file to customer support for license request.		
Analytic Resource	258	Doort		
Footage	1			
User	30	Step 2: Click (Renew) to upload and activate the new locates key received from customer support		
Status	Active	Book .		
Expiry Date	*	70-03		
Warranty Date	2020-12-31			
AI Engines	2			
Video Search	256			
FR	64			
LPR	64			
Intrusion	64			
People Counting	32			
Vehicle Counting	32			
LPR	3			
Country	TWN			
LPR Type	AI LPR (Valid)			

### Ventana de licencia

	Articulo	Descripción
1	Gestión de licencias	Mostrar la licencia válida para la IA NVR.
		Nombre del modelo: Mostrar el nombre del modelo Al NVR
		Número de serie: Mostrar el número de serie de la IA NVR
		<b>Recursos analítica:</b> Mostrar el número de "recursos" disponibles
		<b>Imágenes:</b> Los recursos que se utilizan para el procesamiento de
		archivos de vídeo.
		Usuario: Mostrar el número máximo de cuentas de usuario
		permitido en este Al NVR
		Estado: Mostrar el estado de la IA NVR
		Fecha de caducidad: Mostrar la fecha de caducidad si el modelo es
		para entrenamiento o de uso de demostración
		Garantía Fecha: Mostrar la fecha de garantía
2	Motores Al	Lista de canales de recursos de cada Al motor de este modelo. Por
		ejemplo, el canal de búsqueda de un vídeo consumirá 1 de
		recursos, y un canal de detección de intrusos consumirá 2 recursos.
3	LPR(matriculas)	información de licencia matriculas, que incluye el país aplicado y
		matricula y nombre de AI NVR
3	Solicitud de	1. Archivo de exportación para enviar al distribuidor para una
	renovación de	solicitud de licencia.
	Licencia	2. Cargar y activar la nueva clave de licencia
		Siga las instrucciones.
		La nueva clave de licencia consiste en el control de licencias, el
		número de canales de recursos y número de usuarios.

### Solicitar una nueva clave de licencia

Haga clic en Exportar para exportar la clave de licencia actual. Siga la descarga del navegador nativo y guardar la clave de licencia exportada en un directorio local.

El usuario tiene que enviar la clave de licencia exportada por correo electrónico o correo postal a la atención al cliente.

Atención al cliente enviará la nueva clave de licencia por correo electrónico o correo postal después de



recibir la clave de licencia exportada del usuario. Guarde el nuevo archivo de licencia en un directorio local.

### Activar una clave de licencia

Haga clic en el botón Renovar para cargar el archivo de la clave de licencia recibida y activar la nueva licencia.

# 21.11 Actualización

Haga clic en la pestaña de actualización para ver la ventana de abajo. Esta ventana se utiliza para mostrar la versión actual de la IA NVR y permite al administrador actualizar AI NVR.

General	Time	Network	Storage	Monitoring	Mail	LDAP	Log	Audit Trail	License	Upgrade	Setting	Al Model		Oshutdown	CRestart
Current Ver	sion														
Model name:	VSA-999														
Serial number	r: .88C9S	G2.CN77921	B700AZ.												
Current versi	on: 3.2.0-1														
Date: 1970-0	1-01														
Last upgrade	date:														
♥ Up	Upgrade from file														
	ventana de actualización														

Clic en el botón para localizar el archivo de la nueva versión enviada por su distribuidor bajo demanda y haga clic en Actualización de archivo que desea actualizar AI NVR. Contactar con soporte técnico para obtener el archivo de actualización.

# 21.12 Ajuste

Haga clic en la ficha Configuración para ver la ventana de abajo.



General Time Network Storage Mo	nitoring Mail LDAP Log Audit Trail License Upgrade Setting Al Model
Video	
Recorded video playback length :	120 • Seconds.
Drop Corrupted Frame :	
Sound :	
Alert Sound :	Default Sound 1 v Loop : 1 Default Sound Upload Sound
Intrusion Sound :	Default Sound 1 V Loop : 1 JP Play Upload Sound
License Plate Recognition :	
Pattern Editor:	
	h
	Only support A 9 @ ?. Please use comma to separate each pattern.
	9 = Numerical digit,
	@ = Unicode character except English character, ? = don't care
Camera	
Camera Connection Retry Interval:	10 Seconds. Suggested value: 3 ~ 60 seconds
Advanced :	
Theme Selection. :	Light 🔽 Dark
Search Result Display :	1000 1000-10000 Suggested value: 1000
Мар :	
Enable live streaming analytics :	Disable live streaming analytics for more efficient video analytics work.
API Basic Authentication :	
Upload SSL Certificate * Private Key:	Upload File * Required to activate Certificate
* Public Key Certificate:	Upload File
Certificate chain:	Upload File
Apply	

### Ventana de configuración

Una vez completado el cambio en la configuración, haga clic en el botón Aplicar para ejecutar el sistema en la nueva configuración.

## 21.12.1 Vídeo

### La longitud de registro de reproducción de vídeo

El usuario podrá seleccionar el tiempo de reproducción de vídeo en el menú desplegable dado. La longitud seleccionada del video grabado será aplicado por defecto a todos los resultados de las búsquedas.





### Cuadro de imagen dañado

Active la opción de Cuadro de imagen dañado para eliminar las tramas corruptas de videos en vivo antes de ejecutar la detección, que puede ahorrar recursos de computación para la detección de cuadro de video saludables.

### 21.12.2 Sonido

### Alerta de sonido y Sonido de Intrusión

Alert Sound :	Default Sound 1	Loop :	1 Upload Sound
Intrusion Sound :	Default Sound 1	Loop :	1 Upload Sound

Elegir entre 5 sonidos de alerta y 5 sonidos de intrusión cuando se producen alerta o intrusión. El usuario puede hacer clic en Reproducir para escuchar el sonido o cargar un nuevo sonido. El archivo de sonido de alerta y de intrusiones debe estar en formato .mp3 y hasta 200 kb de tamaño.

### 21.12.3 Reconocimiento de matrículas

El patrón de Reconocimiento de matriculas permite al usuario definir el patrón de número de matrícula para las diferentes regiones. Al NVR reconocimiento de matrículas reconocerá el número de placa de acuerdo con el patrón definido (s).

Pattern Editor:		
		1
	Only support A 9 @ ?. Please use comma to separate each pattern.	
	A = Alphabet,	
	9 = Numerical digit,	
	@ = Unicode character except English character,	
	? = don't care	

### 21.12.4 Cámara

Conexión de la cámara intervalo de reintento es el intervalo de tiempo entre los reintentos de conexión hasta que se establezca una conexión exitosa. El usuario puede especificar el intervalo de espera entre los intentos. El valor sugerido es de 3-60 segundos.



## 21.12.5 Avanzada

### Selección de temas

En esta versión, hay temas de colores claros y oscuros que se pueden aplicar a la interfaz de usuario AI NVR. Compruebe para seleccionar un tema para la IA NVR.



### Resultado de búsqueda

Arrastre el control deslizante para ajustar el número de Resultados de Búsqueda mostrados. El número de resultados mostrados se aplica a todos los resultados de la aplicación y los archivos de Excel exportados.

Search Result Display :	1000	1000-10000	Suggested value: 1000

### Мара

El interruptor mapa está activado de forma predeterminada, lo que permite al usuario el acceso mapa en Video Búsqueda, alerta y en tiempo real con visión. Cuando se apaga, todas las funciones relacionadas con los mapas serán desactivados y ocultos en el sistema.

Map :	

### Habilitar analítica transmisión en vivo

Analítica de streaming en directo está activado por defecto. El usuario puede alternar off para desactivar las cámaras en vivo. La desactivación de análisis en vivo le ayudará a que el sistema funcione con mayor fluidez al recuperar o subir vídeos.



Cuando el usuario desactiva en vivo en análisis apagando el interruptor, aparecerá un mensaje de notificación para notificar al usuario de que todas las cámaras de transmisión en vivo se desactivan.

ſ	Notification
	You have disabled live streaming analytic, please note this would deactivate all live
l	stream camera.
l	Cancel OK

Sin embargo, el usuario no puede volver a activar las cámaras con sólo encender el interruptor de nuevo. Un mensaje de notificación aparecerá para notificar al usuario para activar la cámara deberá hacerlo manualmente en Editar la cámara con el fin de volver a los ajustes de la cámara anterior.

Notification
You have enabled live streaming analytic, please note this would NOT activate
camera automatically. Please go to Camera page to activate the camera manually.

### Autenticación básica API

Habilitar la autenticación para una mejor interacción del sistema (s) con terceras partes. La autenticación es la verificación de la credencial del intento de conexión; Al NVR permite el acceso remoto a partir de un determinado recurso utilizando la autenticación básica.

	API Basic Authentication :	
Subir Certificado SSL		
El certificado SSL permite conexiones usuario para acceder al sitio web.	s seguras desde un servidor web a	un navegador y evitar cualquier interrupción para el
Upload SSL Certificate * Private Key:	Upload File	* Required to activate Certificate
* Public Key Certificate:	Upload File	
Certificate chain:	Upload File	

Una vez que se carga y se aplica el certificado, el detalle aparecerá para referencia del usuario.

IronYun.com	RONYUN			
Upload SSL Certificate	* Private Key:	Upload File	search.ironyun.com.2019.crt	* Required to activate Certificate
	* Public Key Certificate:	Upload File	search.ironyun.com.2019.key	
	Certificate chain:	Upload File	search.ironyun.com.2019.crt	
	Certificate Details:	Subject	CN=search.ironyun.com	
Issuer CN=Sectigo RSA Organization Validation Secure Server CA				
		Expiry	Sun May 17 07:59:59 CST 2020	Delete Certificate

Haga clic en el botón Aplicar en la parte inferior de la página para guardar y aplicar los cambios en la configuración.

# 21.13 Al Modelo

Haga clic en la pestaña Modelo AI para ver la ventana inferior. El usuario puede cargar un nuevo modelo de AI desde un directorio local para las búsquedas de objetos personalizados.

General Time Network Storage Monitoring Mail LDAP Log Audit Trail License Upgr	de Setting Al Model	OShutdown	CRestart
Upload			
Al Model Name	Item		
Fire-PRO-2.0	6		<b>T</b>
Wespon-PRO-3 0	4		Î
General-PRO-2.0	35		
<b>Ο</b> Αρρίγ			

#### Ventana Modelo Al

Subir	Para cargar un nuevo modelo de AI, haga clic en Cargar y seleccione el archivo desde el servidor del usuario añadir a la lista de selección.
	Una vez cargado, aparecerá una barra de progreso para mostrar el proceso de carga; cuando la carga esté completada, el nuevo modelo aparece en la lista.
	Nota:
	Sube el archivo zip solamente (proporcionado por la atención al cliente durante la instalación)
Nombre del Modelo	Nombre de la IA Modelo
AI	
Tipo de objeto	Número de tipos de objetos en el modelo de Al

Seleccione el modelo de AI deseado y haga clic en Aplicar para aplicar para la búsqueda de objetos; el modelo AI recién seleccionado tarda aproximadamente 3 minutos para activar en AI NVR.

El usuario puede seleccionar un nuevo modelo de Al para hacer una nueva búsqueda de objetos, pero cuando se selecciona un modelo Al diferente, tenga en cuenta que el usuario no tendrá acceso a los datos de objetos seleccionados previamente en la nueva búsqueda.

Una ventana emergente aparecerá también para notificar al usuario los cambios.



ĺ	Notification
	You will not have access to the previous Al Model after this change, only selected Al Model object can be conducted for new search
	Cancel OK

Ventana de notificación de Modelo AI

Nota:

Cambio de modelo de AI cuando no hay trabajo analítico en curso.

#### recomendación modelo de AI

Módulo de licencia	Modelo general	Modelo humano	Modelo fuego	Modelo arma
Video Búsqueda	v	v	v	v
Facial	v	v		
Matriculas	v			
Detección de Intrusos	v	v	v	v
Conteo de personas	v			
• persona agachada				
• Persona caída				
• Persona con dirección				
equivocada				
• Merodeo				
Conteo de vehículos	v			
Vehículo con dirección				
equivocada				
Estacionamiento ilegal				

# 22. FAQ

#### 1. ¿Puedo solicitar un nuevo tipo de objeto a detectar?

Sí, siempre damos la bienvenida propuestas del caso de uso de nuevos tipos de objetos que aún no están incluidos en nuestros modelos de AI, a partir de la cual podemos entrenar a los modelos de inteligencia artificial para detectar nuevos tipos de objetos. Estamos aumentando constantemente el número de tipos de objetos y su precisión en nuestro modelo, que se basa priorizando cada caso según la escala y la importancia del proyecto. Para obtener más información, envíenos un email a sales@ironyun.com.

#### 2. Necesito entrenar el modelo de AI?

No, el usuario no necesita entrenar el modelo AI. Los modelos de IronYun de IA son pre-formados por nuestros ingenieros y listos para funcionar en casa del cliente fuera desde el día 1. En otras palabras, los modelos de AI han aprendido a reconocer los objetos enumerados en la lista de palabras clave , y no hay ninguna calibración necesaria para adaptar la unidad a su entorno operativo.

### 3. ¿Puedo utilizar el mismo aparato para el AI para los diferentes modelos de AI?

Si. El mismo aparato Al NVR se puede utilizar para diferentes modelos de IA (general Modelo, Fuego Modelo, Arma Modelo, etc.) mediante la activación del modelo según sea necesario en Sistema> Al Model.

Sin embargo, varios modelos no pueden ser activados de forma simultánea; la activación de cada modelo se aplicará a todas las funciones y cámaras en la red del aparato AI NVR, y se aplica sólo un modelo a la vez.

# 23. Apéndice

# 23.1 Recursos AI vs AI Modelo

		Capacidades		Modelo recomendado Al			
Dispos	Función		Número de recursos	Al modelo general	Modelo Al Arma	Modelo Al Fuego	Modelo Al humano
itivo			de IA se requiere por canal de cámara	(35) tipos de objetos	(4 tipos de objetos: persona, cara, pistola, rifle)	(6 tipos de objetos: persona, cara, coche, matricula, fuego, humo)	(27) tipos de objetos
		Detección de objetos					
	Video Búsqueda	Google-como búsqueda de vídeos	1	si	si	si	si
VSA-		Alerta en tiempo real basado en el tipo de objeto, cantidad, color					
1xx y - 5xx	Detección de Intrusos	Alertas en tiempo real para múltiples regiones de interés	2	si			si
	Detección de rostro	El control de acceso basado en los rasgos faciales	4	si			si
		Buscar niño perdido, persona					

IronYu	n.com	YUN					
		de interés					
		Alertas en tiempo real para las personas de interés					
	Detector de armas	La detección de objetos en los videos (4 tipos de objetos: pistola, rifle, persona, cara) Google-como	1		si		
		búsqueda de vídeos para los 4 tipos de objetos					
		alerta en tiempo real basado en el tipo de objeto, cantidad, color					
	Detección de fuego	la detección de objetos en el vídeo (6 tipos de objetos: fuego, humo, persona, cara, coche, la matrícula)	1				
		Google-como búsqueda de vídeos para los 6 tipos de objetos				si	
		Alerta en tiempo real basado en el tipo de objeto, cantidad, color					
		Matricula Aparcamiento	2				
		LPR- Carretera urbana	4				
	ססו	LPR- Autopista	6	ci			
	LPR	Búsqueda de vehículos basado en el número de placa, tipo de vehículo, lista, de color		51			
PVC- 1xx y -	Conteo de personas	Conteo de personas de entrada / salida					
		Estadísticas de ocupación, el informe de flujo de tráfico	8	si			
	Persona con dirección equivocada	Alertas en tiempo real para las personas que cruzan una línea en la dirección	NA (integrado con el recuento de	si			





		equivocada	personas)			
	Persona Caída / persona agachada	Alerta en tiempo real	NA (integrado con el recuento de personas)	si		
	Merodeos	Alertas en tiempo real para las personas que merodean en una región configurable de interés por un tiempo configurable	NA (integrado con el recuento de personas)	si		
	Video Búsqueda	Detección de objetos	NA (integrado con el recuento de personas)	si		
	Conteo de vehículos	De entrada / salida de conteo de vehículos Estadísticas de ocupación, el informe de flujo de tráfico	8	si		
	Vehículo con dirección equivocada	Alertas en tiempo real para vehículos que cruzan una línea en la dirección equivocada. Puede especificar el tipo de vehículo	NA (integrado con el conteo del vehículo)	si		
	Estacionamien to ilegal	Alerta en tiempo real para el vehículo estacionado ilegalmente en una región configurable de interés por un tiempo configurable. Puede especificar el tipo de vehículo	NA (integrado con el conteo del vehículo)	si		
	Video Búsqueda	Detección de objetos	NA (integrado con el conteo del vehículo)	si		
PR - (x- y - (x	LPR	Matriculas Aparcamiento Matriculas Carretera urbana	2	si		



Matriculas Autopista	6		
Búsqueda de vehículos basado en el número de placa, tipo de vehículo, lista, de color			

# 23.2 Vídeo Codec soportados

El sistema es compatible con los siguientes códec de vídeo basado en la GPU utilizada actualmente: H.264, H.265 (HEVC), MJPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC1, VP8, VP9

# 23.3 Tipos de objetos soportados en modelos Al

### **Modelo general**

Categoría	Тіро
Vehiculos	Bicicleta
	Autobús
	Coche
	Placa
	Motocicleta
	Camión
Humano	Cara
	Persona
Animal	Oso
	Gato
	vaca
	Perro
	Caballo
Objeto	Mochila
	Bate de béisbol
	Teléfono móvil
	Bolso



IRONYUN

	Ordenador portátil		
	Maleta		
	Paraguas		
Objetos ampliados	Avión		
	Pelota		
	Barco		
	Silla		
	Guantes		
	Cometa		
	Cuchillo		
	Planta		
	Raqueta		
	Patineta		
	esquís		
	Snowboard		
	Tabla de surf		
	Corbata		
	Tren		

### Modelo humano

Categoría	Тіро
Vehiculos	Bicicleta
	Coche
	Placa
Humano	Cara
	Persona
Objeto	Mochila
	Bolso
	Bate de béisbol
	Pistola
	Casco
	Maleta
	Paraguas
Objetos ampliación	Guante de béisbol
	Bota
	Vestir



Lentes
Sombrero
Auriculares
Chaqueta
Patines
Bufanda
Camisa
Pantalones cortos
Uniforme deportivo
Corbata
Pantalones
Silla de ruedas

### Modelo fuego

Categoría	Тіро
Vehiculos	Coche
	Placa
Humano	Cara
	Persona
Objeto	Fuego
	Fumar

### Modelo arma

Categoría	Тіро
Humano	Cara
	Persona
Objeto	Pistola
	Rifle