

Guía del Administrador del NVR Profesional

Versión 03 Septiember 2017

Marca Registrada

KedacomTM and **KEDACOM**TM son marcas registradas de Suzhou Keda Technology Co., Ltd. en China y otros países. Todas las demás marcas registradas mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Suzhou Keda Technology Co., Ltd. 131 Jinshan Road New District, Suzhou, 215011 People's Republic of China http://www.kedacom.com/en Tel: +86-512-68418188 Fax: +86-512-68412699

$\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2017 Suzhou Keda Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

No está permitida cualquier reproducción, traducción o retransmisión de todo o parte de este documento para cualquier propósito, en cualquiera de sus formas ya sea electrónica o mecánica, sin la autorización previa por escrito de Suzhou Keda Technology Co., Ltd.

Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. En la preparación de este documento se ha hecho todo lo posible para asegurar la exactitud del contenido, pero todas las declaraciones, información y recomendaciones contenidas en este documento no constituyen una garantía de ningún tipo, expresa o implícita. Suzhou Keda Technology Co., Ltd. no es responsable de errores de impresión o de escritura.

Contenido

Sobre este Documento	5
Personal al que se destina	5
Versiones del Documento	5
Compatibilidad	6
Sobre el NVR Profesional	7
Introducción del Producto	7
Características Principales	7
Introducción	10
Iniciando Sesión en el NVR	17
Configuración de los Ajustes de Red	
Puertos Ethernet	
Puertos del Sistema	
PPPoE	
DDNS	21
Ruta Estática	
NAT	
Registrar con el VMS	
Realización de Pruebas de Conectividad	
Varios	33
Configuración de los Ajustes de Gestión del Disco	
Partición y Formateo a un click	35
Inactividad del Disco	
Configuración del Modo de Almacenamiento	
Crear Matrices RAID	41
IP SAN	
Varios	51
Configuración de Cámaras	
General	
Vídeo Principal	
Vídeo Secundario	55
Ajuste de la Imagen	
Mostrar Texto	57
Audio	58
Domo	58
COM	59
Red	60
PPPoE	61
Alarma	61
Varios	63
Autorización del Usuario	63
Importación y Exportación de Datos de Usuario	65
Registros	
Restauración de los Valores de Fábrica	
Reinicio Programado	68
-	

Actualización del Sistema	69
Cierre del Sistema	69
Abreviaturas y Acrónimos	72

Sobre Este Documento

Personal al que se destina

Este documento está destinado al personal que:

- Configura los Grabadores de Vídeo de Red Profesional (NVRs).
- Conoce aspectos básicos de videovigilancia.

Versiones del Documento

Versión 03 (28-09-2017)

Comparada con la versión 02 (18-01-2017), la versión 03 (28-09-2017) incluye los cambios descritos en la siguiente tabla:

Tipo de Cambio	Descripción
Cambio de Función	-
Cambio Editorial	Captura de Pantalla Actualizada.

Versión 02 (18-01-2017)

Comparada con la versión 01 (18-09-2016), la versión 02 (18-01-2017) incluye los cambios descritos en la siguiente tabla:.

Tipo de Cambio	Descripción		
Cambio de Función	Se añadió la función IP SAN. Para más detalles, consultar la sección "IP		
	SAN".		
Cambio Editorial	Captura de Pantalla Actualizada.		
	Se cambiaron modelos de productos a los que se aplica este		
	documento.		
	• Se añadieron las operaciones de importación y exportación de datos de		
	usuario y operaciones de apagado del sistema.		

Versión 01 (18-09-2016)

Comparada con la versión 00 (22-07-2016), la versión 01 (18-09-2016) incluye los cambios descritos en la siguiente tabla;

Tipo de Cambio	Descripción
Cambio de Función	-
Cambio Editorial	Captura de Pantalla Actualizada.

Versión 00 (22-07-2016)

Es un borrador.

Compatibilidad

La siguiente tabla proporciona los productos y versión del software del NVR a los que se refiere este document.

Producto	• NVR1821-04A
	• NVR1821-08A
	• NVR2860E-08A
	• NVR2882-16A
Versión del	NVR V5R1B3SP2
Software del NVR	

Sobre el NVR Profesional

Introducción del Producto

NVR profesional (en lo sucesivo, NVR) es una estación de vigilancia y grabación de alta definición preparada y segura.. El NVR cuenta con una instalación rápida en cualquier entorno y es fácil de usar con una configuración de sistema simplificada y una interfaz de usuario intuitiva. Con las cámaras y monitores conectados, el NVR forma una solución fácil de conectar para instalaciones medianas donde se requiere una vigilancia activa.

Las capacidades avanzadas del sistema hacen que el NVR sea fácil de usar con funciones como Añadir dispositivos automáticamente y Partición e Inicialización con un solo clic y satisfacer diversas necesidades de los clientes con funciones como Seguimiento de la imagen y Máscara de Privacidad para usuarios de seguridad cotidianos y usuarios avanzados de videovigilancia. El NVR funciona con el siguiente sistema de gestión y aplicaciones:

- NVR Station: es un sistema completo para gestión de dispositivos, video vigilancia y video grabación.
- NVR Station Web: es una aplicación basada en la web de la NVR Station.
- Mobile NVR Client: es una aplicación móvil compatible con iOS/Android para video vigilancia y grabación.

Características Principales

La siguiente tabla muestra las características principales proporcionadas por el NVR para satisfacer las distintas necesidades de los clientes

Función	Característica	Descripción
Añadir	Añadir Dispositivos	Esta característica permite añadir cámaras rápidamente
Dispositivos Automáticamente (incluyendo cámaras inalámbricas) a		(incluyendo cámaras inalámbricas) a su NVR
		Para más detalles sobre cómo utilizar esta función,
		consultar la sección Añadir Automáticamente la Cámara
		Elegida de la Guía de Usuario del NVR Profesional.
	IP SAN	Red de Área de Almacenamiento de Protocolos de Internet
		(Internet Protocol Storage Area Network) (IP SAN)), una
		SAN que transporta paquetes SCSI a través de una red
		TCP/IP.
		Para más detalles, consultar la sección "IP SAN".
Gestión del	Partición y	Antes de iniciar una grabación se deben dividir y formatear
Disco	Formateo a Un Click	los discos. Con esta característica, se pueden completar las
		dos operaciones con un click
		Para más detalles sobre cómo utilizar esta función,
		consultar la sección "Partición Y Formateo a Un Click"
	Inactividad del	La característica Inactividad del Disco está diseñada para
	Disco	mejorar la utilización del disco y maximizar la vida útil y la

Función	Característica	Descripción		
		duración de los discos durante los períodos de inactividad		
		de datos.		
		Para más detalles sobre cómo utilizar esta función,		
		consultar la sección "Inactividad del Disco".		
	Transmisión Doble y	El NVR ofrece la posibilidad de grabar las transmisiones		
	Audio	principal y secundaria para cada cámara. Junto con una		
		excepcional calidad de imagen, el NVR puede también		
		grabar audio		
	Visualización en	El NVR se puede conectar a dos monitores, permitiendo la		
	Vivo con doble	visualización en Vivo con doble monitor.		
	monitor	Para más detalles sobre esta función, consultar la sección		
		Activar Visualización con Doble Monitor de la Guía de		
		Usuario del NVR Profesional.		
	Máscara de	Esta característica impide que una cámara supervise		
	Privacidad	objetos o áreas sensibles en una escena. Cuando se crean		
Visualización		máscaras de privacidad en una escena, no se pueden		
		rastrear objetos si éstos se mueven a un área		
		enmascarada. Se pueden crear hasta 4 máscaras de		
		privacidad (24 bloques de privacidad) para una cámara		
		Para más detalles sobre cómo utilizar esta función,		
		consultar la sección Configuración de las máscaras de		
		privacidad de la Guía de Usuario del NVR Profesional.		
	Seguimiento de	Esta característica permite rastrear un objeto continuamente		
	Imagen	mientras pasa por debajo de una cámara.		
		Para más detalles sobre cómo utilizar esta función,		
		consultar la sección Controles PTZ Avanzados de la Guía		
		de Usuario del NVR Profesional.		
	Detección de	Con esta característica, un NVR puede detectar un cambio		
	Movimiento	en la posición de un objeto en relación con su entorno.		
		Para más detalles sobre cómo utilizar esta función,		
		consultar la sección Detección de Movimiento de la Guía de		
		Usuario del NVR Profesional.		
	Notificación de	La notificación de alarma a través de una alerta del e-mail		
Alarma	E-Mail	se ofrece como una característica estándar con todos		
		nuestros NVR. Se puede programar un NVR para enviar un		
		mensaje a una dirección designada siempre que se dispare		
		una alarma.		
		Para más detalles sobre esta característica, consultar la		
		sección Notificación de E-Mail de la Guía de Usuario del		
		NVR Profesional.		
Almacenamiento	ANR	La característica de reabastecimiento automático de red		
		(automatic network replenishment (ANR)) permite a una		
		cámara IP guardar localmente registros cuando la conexión		

Función	Característica	Descripción
		entre ésta y el NVR se interrumpe y envíar los registros al
		NVR cuando se reanuda la conexión.
		Para obtener más información sobre dónde activar esta
		característica, consultar la sección "Configuración de la
		política de grabación de la Guía de Usuario del NVR
		Profesional.
		Esta característica está disponible para todos los NVRs
		Profesionales.
Reproducción	Fragmentar la	Esta función rompe una grabación en varias partes y
de la Grabación	grabación	reproduce estas partes al mismo tiempo.
		Para más detalles, consultar la sección "Reproducción de
		grabaciones multiples de la Guía de Usuario del NVR
		Profesional.
Alimentación	PoE	Este estándar utiliza un solo cable para proporcionar tanto
		conexión de datos como alimentación eléctrica a
		dispositivos tales como puntos de acceso inalámbrico y
		cámaras IP. A diferencia de otros estándares como el
		Universal Serial Bus (USB) que también alimenta
		dispositivos a través de cables de datos, el PoE permite una
		mayor longitud de cable.
		Los siguientes NVRs admiten este estándar:
		• NVR1825-4HP
		• NVR1825-9HP

Introducción

Después de iniciar un NVR, seleccionar un idioma, según se muestra en la siguiente imagen.



A continuación, se puede encontrar el Asistente de Configuración en la pantalla principal, según se muestra en la siguiente imagen.

Asistente de Instalación - Inicio de Sesión		×
Bienvenido al Asistente de Instalació	n	
Quiere llamar al Asistente de Instalación cuando NVR se inicie		
Contraseñ a de Administrador		
	Volver Siaulente	Cancelar

El Asistente de Configuración le guiará a través de algunos ajustes importantes del NVR. Sin embargo, se puede elegir no utilizar el Asistente de Configuración para configurar esos ajustes. Si es así, hacer click en **Cancelar**.

Si se selecciona Quiere invocar el Asistente de Configuración cuando se inicie el NVR? Opción, el

Asistente de Configuración no se invocará cada vez que se inicie el NVR.

Para utilizar el Asistente de Configuración:

Introducir admin123 en el campo de entrada Contraseña de Administrador.
 El NVR viene con la cuenta del administrador cuya contraseña predeterminada es admin123. Se le avisará para cambiar la contraseña predeterminada y crear su propia contraseña.
 En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en OK.

Asistente d	e Instalación -	Inicio de Sesión	×
		Bienvenido al Asistente de Instalación	
~	Quiere 😲 NVR		
Contra	aseñ a	La contraseñ a de administrador es la contraseñ a por defecto, por favor, modifique la contraseñ a.	
*****		OK	
			, ,
		Volver	Cancelar

2. En el cuadro de diálogo **Cambiar Contraseña**, crear su propia contraseña para la cuenta del administrador.

Cambiar Contraseñ a			×
Nombre de Usuario:	admin		
Contraseñ a Vieia:			
Contraseñ a Nueva			
	debil	medio	fuerte
Confirmar Contraseñ a:			
		ок	Cancelar

Se recomienda una contraseña fuerte.

- 3. Hacer click en OK.
- 4. Seleccionar todos los discos y hacer click en **inicializar** para dividir y formatear todos esos discos, según se muestra en la siguiente imagen:

Acistente de Instala	clón 1/6 - Partición v F	ormeto		×
No hav ranura	Capacidad Total	Estado	Tipo	
1	3728.02GB	Normal	Disco incorporado	
			k	
Seleccionar	Todo		Inicializar	
			Siquiente	Cancelar

El estado **Restante** indica que el disco relacionado no está ni formateado ni dividido. El estado **Normal** indica que el disco relacionado ya está formateado y dividido.

- 5. Hacer click en **Siguiente**.
- 6. Configurar los ajustes de fecha y hora, según se muestra en la siguiente imagen.

Asistente de Insteleción 2/5 - Zona	de Tiempo	4	No.
			×
Zona Horaria:	GMT+01:00		
Fecha:	2018-01-18		
Hora:	09:17:02 D8T		
The second s			ĸ
		olver Slauiente C	ancelar

- 7. (Opcional) Activar horario de verano (Enable daylight saving time (DST))
 - 1) Hacer click en **DST**.
 - 2) En el cuadro de diálogo que aparece, marcar la casilla **Activar Horario de Verano**, según muestra la siguiente imagen.

	Habilita	r quardado	de horario d	le verano				
Hora de Inicio	Enero	-	Primero	-	Dom.	-	00	h
Hora de Fin	Enero		Primero	-	Dom.	-	00	-

- 3) Especificar Hora de Comienzo y Hora de Finalización.
- 4) Hacer click en OK.
- 8. Hacer click en Siguiente.
- 9. Configurar los ajustes de pantalla. Por ejemplo.

Asistente de Instalación	3/6 - Alustes de 1	Visualizació n			×
Modo de Salida:	Salida Dual				-
Modo Primario:	НОМІ	Resolució n:	1024*768	Velocidad:	60Hz
Modo Secundario:	VGA	Resolució n:	1024*768	Velocidad:	60Hz 🔽
	5 3 9				
				▶	
				Biguionte	Cancelar
			Volver	Sidulente	Cancelar

En este paso:

- Mantener el valor para el Modo Salida.
- Configurar el parámetro **Modo Primario** de acuerdo a las condiciones in situ. El parámetro **Modo Secundario** se configurará automáticamente.

Los parámetros **Modo Primario** y **Modo Secundario** indican los puertos utilizados para conectar a las pantallas principal y secundaria, respectivamente.

Para los valores del parámetro **Resolución**, los valores en gris indican que los monitores conectados al NVR no admiten las resoluciones correspondientes.

- 10. Hacer click en Siguiente.
- 11. Configurar los ajustes de red. Por ejemplo.

stente de Instalación 4/5 - Al	istes de Red	
Puerto de Ethernet 0:	192 . 168 . 1 . 100	
Náscara de Subred:	265 . 265 . 265 . 0	
Portal por Defecto:	0.0.0.0	
and an and the		
	Volver	Siguiente Cance

- 12. Hacer click en Siguiente.
- 13. Añadir cámaras y otro tipo de dispositivos.

Para añadir una cámara:

1) Seleccionar la cámara de la lista de dispositivos, según muestra la siguiente imagen.

spositivo	IP	Nombre de Tipo	Tipo	
IPCamera	10.10.1.81	IPC121-Ei4N	Cámara	
IPCamera	10.10.1.85	IPC2252-HNB-SIR50-Z28	Cámara	
IPCamera	10.10.1.84	IPC123-Ei7N	Cá mara	
IPCamera	10.10.1.80	IPC2240-HN-S-L0210	Cámara	
IPCamera	10.10.1.90	IPC2440-HN-PIR30-L028	Cámara	
ONVIF	10.10.1.81	ONVIF	Cá mara	
ONVIF	10.10.1.90	ONVIF	Cá mara	
ONVIF	10.10.1.85	ONVIF	Cá mara	
ONVIF	10.10.1.80	ONVIF	Cá mara	
ONVIF	10.10.1.84	ONVIF	Cá mara	
ONVIF	10.10.1.89	ONVIF	Cá mara	
ONVIF	10.10.1.221	ONVIF	Cámara	
ONVIE	10.10.1.211	ONVIF	Cámara	
ONVIE	10.10.1.212	ONVIF	Cámara	
ONVIE	10.10.1.214	ONVIF	Cámara	
ONVIE	10.10.1.217	ONVIF	Câmara	
ONVIE	10.10.1.220	ONVIF	Camara	
ONIN	10 10 1 219		Inamara	

2) (Opcional) Hacer click en **Cambiar Drección IP** para cambiar la dirección de registro del dispositivo, según muestra la siguiente imagen.

Modificar Dirección de Dispositivo	×
Dispositivo:	IPCamera
IP Original	10.10.1.81
— Dirección de Dispositivo	
IP Nueva:	10 . 10 . 1 . 81
Máscara de Subred	
Portal	
Reaistro de dirección	
Reaistro de dirección	Dirección NVR 1: 10.10.1.100
Introducir	· · ·
	OK Cancelar

Según se muestra en la imagen anterior, se puede seleccionar una dirección IP del NVR. Sin embargo, también se puede introducir una dirección IP del NVR, según muestra la siguiente imagen.

Modificar Dirección de Dispositivo	
Dispositivo:	IPCamera
IP Original	10.10.1.81
— 🧹 Dirección de Dispositivo	
IP Nueva:	10 . 10 . 1 . 81
Máscara de Subred	AND DESCRIPTION OF AN
Portal	Accession and the second second
Reaistro de dirección	
Reaistro de dirección	Dirección NVR 1: 10.10.1.100
Introducir	
	OK Cancelar

Hay que tener en cuenta que solo se pueden cambiar las direcciones de registro en las



cámaras que utilicen los valores de fábrica.

- 3) Hacer click en OK.
- 4) Hacer click en Añadir.

Si se quiere añadir una cámara ONVIF, es preciso especificar el **Nombre de Usuario** y **Contraseña**, según se muestra en la siguiente imagen.

Configuració n		×
Información de Dispositivo ONVI	IF:	
Nombre de Dispositivo:	ONVIF	
Dirección de IP:	10.10.1.221	
Nombre de Usuario:	I second s	a
Contraseñ a:		
Usando el mismo nombre	de usuario v contraseñ a	
	OK Cancelar	

Si se quieren añadir varias cámaras ONVIF utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña, se puede seleccionar **Utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña**. A continuación, todas esas cámaras se pueden añadir a la vez.

14. Hacer click en **Hecho**.

NOTA

La dirección de registro de un dispositivo es una dirección IP del NVR al que se registra el dispositivo.

Iniciando Sesión en el NVR

El NVR viene con una cuenta de administrador cuyo nombre de usuario es admin y la contraseña es admin123. Se debería crear la propia contraseña lo antes posible(se permiten 8-31 caracteres). Si no se hace, el NVR le seguirá pidiendo que cree su propia contraseña, y en ese caso no podrá usar el NVR. **NOTA**

La propia contraseña consistirá en dígitos y letras..

Para iniciar sesión en el NVR como administrador:

- 1. Hacer click en cualquier botón del panel de control situado en la parte inferior de la pantalla principal del NVR.
- 2. En el cuadro de diálogo **Iniciar sesión de usuario**, que aparece, ajustar el **Usuario** y la **Contraseña** a **admin** y **admin 123**, respectivamente.

ldioma:	Español	
Usuario:	admin	
Contraseñ a:		

En este paso, se puede seleccionar el idioma de la pantalla.

3. Hacer click en **OK**.

Si se introduce una contraseña incorrecta tres veces seguidas, la cuenta se bloqueará durante 10 minutos.

Si se olvida de la nueva contraseña:

- 1. Hacer click en Olvidé Contraseña en el cuadro de diálogo Inicio de Sesión de Usuario.
- Escribir el número de serie del producto y el número random del producto..
 Por ejemplo.

ira restaurar la contraseñ tonces la contraseñ a res	í a por defecto de administrador. introducir v confirmar la contraseñ a staurada tendrá efecto.
Por favor. consultar al aɑente de neɑocios:	800-828-2866. 400-828-2866. 0512-68414591
Fax de Servicio al Cliente:	0512-68418188-6582
(Fuera de China Contine	ental. usuario local. por favor, consulte acente de necocios)
Número de Serie del Producto:	1651001136
Nú mero Aleatorio de Producto:	6235511537
Autentificació n de Contraseñ a:	abc
Contrasenta.	

- 3. Contactar con el agente local autorizado e informarle del número de serie del producto y del número random del producto anteriores.
- 4. Después de obtener una contraseña de autentificación, introducirla en el cuadro de texto **Contraseña de Autentificación**.
- 5. Hacer click en OK.

Una vez realizados los pasos anteriores, se le pedirá que restaure la contraseña predeterminada para la cuenta del administrador. A continuación, se podrá iniciar sesión en el NVR utilizando la contraseña admin123.

NOTA

La interfaz gráfica de usuario (GUI) del NVR se cambia continuamente. Por lo tanto, no se alarme cuando encuentre que las capturas de pantalla de este documento son diferentes de las reales. Agradecemos mucho su comprensión. Todas las capturas de pantalla de este documento se toman del NVR2882-16A. Si encuentra que faltan algunas opciones, póngase en contacto con el administrador del sistema del NVR para comprobar si su NVR admite estas opciones. Si es así, póngase en contacto con el agente local autorizado.

Configuración de los Ajustes de Red

Puertos Ethernet

Para configurar puertos Ethernet:

- Seleccionar Menú Principal > Red > Ethernet1 o Ethernet0.
 Si su NVR es el NVR2882-16A, seleccionar Ethernet1. Si no, seleccionar Ethernet0.
- 2. Configurar los parámetros que aparecen de acuerdo a las condiciones in situ. Por ejemplo.

lhernet0	IP		
thernet0(IPv6)	IP1:	10 . 10 . 1 . 100	
ará metros de Sistema PPoE	Máscara de Subred1:	255 . 255 . 255 . 0	
DNS uta Estática	IP2:	0.0.0.0	
	Má scara de Subred2:	0.0.0.0	
	IP3:	0.0.0.0	
	Má scara de Subred3:	0.0.0.0	
	Velocidad de Ethernet:	No Conectado	-

Para el NVR2882-16A, el valor predeterminado para **Ethernet1** y **Ethernet2** is 192.168.1.100 y 172.26.1.100, respectivamente.

Para los NVR1821-04A, NVR1821-08A, y NVR2860E-08A, el valor predeterminado para **IP1** de **Ethernet0**, **Ethernet1**, y **Ethernet2** es 192.168.1.100, 172.26.1.100, y 10.26.1.100, respectivamente.

La máscara subred para todas las direcciones IP es 255.255.255.0.

3. Hacer click en **Guardar**.

NOTA

No asignar direcciones IPV6 a puertos Ethernet.

Haciendo click en el botón Reajustar se restaurarán los ajustes de los parámetros guardados anteriormente. Por ejemplo, la dirección IP1 del Puerto Ethernet 1 es 1.1.1.1 y esta dirección se ha guardado con éxito. Si se cambia la dirección a 2.2.2.2 sin hacer click en Guardar, al hacer click en Reajustar la dirección volverá a 1.1.1.1.

Puertos del Sistema

Para configurar los puertos del Sistema:

1. Seleccionar Menú Principal > Red > Parámetros del Sistema.

KEDACOM 苏州科达科技股份有限公司 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd

- 2. Configurar los parámetros que aparecen de acuerdo a las condiciones in situ.
 - Por ejemplo.

Conexió n								×
Ethernet0 Ethernet0(IPv6) Pará metros de Sistema	DHCP V Reenví o de Paquete Perdido							
DDNS	Servidor SNTP:	0.0.0.0						
Ruta Estática	Puerto de Servicio Web:			80				
	Puerto de Descarca de Estación NVR:			173	80			
	Puerto de Conexión de Estación NVR:			173	90			
	Puerto de Reenví o de Estación NVR:			510	000			
	Portal Por Defecto	10 .	10		1	1		
and the second	Servidor DNS:	0.	0		0	0		
NAT	Res	etear		Guar	dar		Volver	

La siguiente tabla proporciona las descripciones de los parámetros principales.

Parámetro	Descripción
Servidor SNTP	Dirección IP del servidor del Protocolo de Horario de Red Simple
	(Simple Network Time Protocol (SNTP)), que es una versión
	simplificada del Protocolo de Horario de Red (Network Time
	Protocol (NTP)) utilizado para sincronizar los relojes del ordenador
	en una red.
Puerto de Servicios Web	Puerto para el acceso al NVR basado en la Web.
	El valor predeterminado para este parámetro es 80.
Puerto de Descarga de la	Puerto para que la NVR Station descargue datos del NVR.
NVR Station	El valor predeterminado para este parámetro es 1730.
Puerto de Conexión de la	Puerto para que la NVR Station se comunique con el NVR.
NVR Station	El valor predeterminado para este parámetro es 1730.
Puerto de Reenvio de la	Puerto para que el NVR retransmita paquetes a la NVR Station.
NVR Station	El valor predeterminado para este parámetro es 51000.
Puerto de Conexión iView	Este es un Puerto de intérvalo. El valor predeterminado para este
del NVR	parámetro es 8000. No configurar este valor.

3. Hacer click en Guardar.

PPPoE

Para activar PPPoE para un Puerto Ethernet:

1. Seleccionar **Menú Principal > Red > PPPoE > Utilizar PPPoE**, según se muestra en la siguiente imagen.

Ethernet0	Usar PPPoE			
Ethernet0(IPv6) Pará metros de Sistema	Ethernet:	Ethernet0		
PPPoE	Nombre de Usuario:		116	
Ruta Estática	Contraseñ a:			
	Auto Llamada			
	Intervalo de Reintento:	10	(\$)	
	Veces de Reintento;	3		
NAT		Resetear	Guardar	Volver

- 2. Seleccionar el Puerto Ethernet de la lista desplegable Ethernet.
- 3. Especificar Nombre de Usuario y Contraseña.
- 4. Hacer click en Guardar.

Si la conexión de acceso telefónico existente está rota, elija **Menú principal> Red> PPPoE> Guardar** para establecer manualmente una nueva conexión de acceso telefónico.

Para permitir que el sistema establezca automáticamente una nueva conexión de acceso telefónico cuando se interrumpe la conexión de acceso telefónico existente:

- 1. Seleccionar Conexión de acceso telefónico automática (Auto Dial-up)
- Especificar Intérvalo de Reintentos y Tiempo de Reintentos (Retry Interval y Retry Times).
 El Tiempo de Reintentos (Retry Times) indica el número de intentos de rellamada PPPoE.
- 3. Hacer click en **Guardar**.

Cuando se activa PPPoE, se recomienda activar la técnica DDNS para facilitar el acceso desde otros dispositivos al NVR.

DDNS

La actualización del Sistema de nombres de dominio dinámico (DDNS) integra DNS con DHCP. Los dos protocolos son complementarios: DHCP centraliza y automatiza la asignación de direcciones IP; La actualización de DDNS registra automáticamente la asociación entre las direcciones asignadas y los nombres de host a intervalos predefinidos.

El DDNS permite que las asociaciones dirección-hostname que cambian con frecuencia, se actualicen con frecuencia. Los hosts móviles, por ejemplo, pueden moverse libremente en una red sin la intervención del usuario o administrador. DDNS proporciona la actualización dinámica necesaria y la sincronización de la asignación de nombre-a-dirección y la asignación de dirección-a-nombre en el servidor DNS.

Antes de activar DDNS, ir a la pestaña **Parámetros del Sistema** para configurar el **Servidor DNS** y los parámetros de **Acceso Predeterminado** y asegura que el NVR se conecte a Internet. Para activar DDNS:

- 1. Seleccionar **Menú Principal > Red > DDNS > Activar DDNS**.
- 2. Configurar los parámetros que aparecen.

La siguiente imagen muestra los parámetros que aparecen cuando el tipo de servidor está configurado en **Oray.cn PeanutHull DDNS**.

Ethernet0 Ethernet0(IPv6) Pará metros de Sistema PPPoE DDNS Ruta Está tica	Conexió n		
	Conexió n Ethernet0 Ethernet0(IPv6) Pará metros de Sistema PPPoE DDNS Ruta Está tica	Habilitar DDNS Tipo de Servidor: Orav.cn PeanutHull DDNS Registrarse con un Servidor DDNS	×
usuario: abc Contraseñ a: Estado de Conexión de Servidor DDNS Fuera de lí nea Detalles DNS Hiberví nculos ORAY NAT	NAT	Usuario: Contraseñ a: Estado de Conexión de Servidor DDNS Fuera de lí nea Detalles DNS Hiberví nculos ORAY Resetear Guardar Vi	

Antes de configurar los parámetros **Licencia** y **Contraseña**, registrarse con Oray (www.oray.com) para obtener una licencia. Hay que tener en cuenta que Oray asignará automáticamente un dominio al NVR, que se puede consultar haciendo click en **Detalles de DNS**.

La siguiente imagen muestra los parámetros que aparecen cuando el tipo de servidor está configurado en **DynDNS**.

Conexió n		×
Ethernet0 Ethernet0(IPv6) Pará metros de Sistema PPPoE	Habilitar DDNS Tipo de Servidor:	
DDNS Ruta Estática	Redistrarse con un Servidor DDNS	
	Contraseña:	
NAT	Resetear Guardar Volver	

El parámetro **Dominio del Dispositivo** indica el dominio del NVR. Antes de configurar los parámetros de **Licencia, Contraseña** y **Dominio del Dispositivo**, resgistrarse con Dyn (www.dyndns.com) para obtener una licencia y dominio. Un ejemplo para el parámetro **Dominio del Dispositivo** es test. La siguiente imagen muestra los parámetros que aparecen cuando el tipo de servido está configurado en **No-IP**.

Conexió n		×
Ethernet0 Ethernet0(IPv6) Pará metros de Sistema PPPoE	Habilitar DDNS Tipo de Servidor: No-IP	
DDN8	Registrarse con un Servidor DDNS.	
	usuario: Contraseñ a: Dominio de Dispositivo:	abc
NAT	Resetear Cuarda	Volver

Antes de configurar los parámetros **Licencia**, **Contraseña** y **Dominio del Dispositivo**, registrarse con noip (www.noip.com) para obtener una licencia y un dominio. Un ejemplo para el parámetro **Dominio del Dispositivo** es test.no-ip.org.

La siguiente imagen muestra los parámetros que aparecen cuando el tipo de servido está configurado en **DDNSEasy**.

Conexió n			×
Ethernet0 Ethernet0(IPv6) Pará metros de Sistema PPPoE	✓ Habilitar DDNS Tipo de Servidor:	DDN8Easv	
DDNS	Registrarse con un Ser	vidor DDN8	
Ruta Estática	Dirección de Servidor Dominio de Dispositiv Estado de Conexión de www.ddnseasv.com/00 Offline	: www.ddnseasv.com vo: 00141017084F a Servidor DDNS	abc
NAT		Resetear Guarda	r Volver

Se debe mantener el valor predeterminado (**www.ddnseasy.co**m) para el parámetro **Dirección del Servidor**. Cada NVR viene con un único valor para el parámetro **Dominio del Dispositivo**. Se puede mantener este valor o cambiar el valor del parámetro.

La siguiente imagen muestra los parámetros que aparecen cuando el tipo de servidor está configurado a **ChangelP**.

Guía del Administrado	r del NVR	Profesional
-----------------------	-----------	-------------

Conexió n			×
Ethernet0 Ethernet0(IPv6) Pará metros de Sistema PPPoE	✓ Habilitar DDNS Tipo de Servidor:	ChangelP	
DDNS Ruta Estática	Registrarse con un Sei	widor DDNS	
	usuario: Contraseñ a: Dominio de Dispositivo		abc
NAT		Resetear Guardar	Volver

Antes de configurar los parámetros **Licencia**, **Contraseña** y **Dominio del Dispositivo**, registrarse con ChangeIP (www.changeip.com) para obtener una licencia y un dominio. Un ejemplo para el parámetro **Dominio del Dispositivo** es test.dynamic-dns.net.

Una vez que se ha configurado con un dominio, se puede copnectar con el NVR utilizando este dominio. En la NVR Station, introducir el dominio del NVR en el cuadro de texto **URL** para conectar con el NVR.

La siguiente imagen asume que el dominio (http://test.dyndns.org) del NVR es el proporcionado por el Dyn.

🛅 Ajuste	es de Conexión		*	x
	Nombre	euroma		
2	Nombre de Usuario	admin		
	Contraseña	******		
	Servidor ID:			
	O Dirección IP	10 . 10 . 1 . 78		
	IRL	http://test.dyndns.org		
	Número de Puerto	1730		
🗹 R	ecordar Usuario 🛛 🚽	Recordar Contraseña 🗌 Conecta	r Auto	
		ок	Cancel	ar

La siguiente imagen asume que el dominio (http://test.no-ip.org) del NVR es el proporcionado por No-IP.

Guía del Administrad	or del NVR	Profesional
----------------------	------------	-------------

🛅 Ajusto	es de Conexión	☆ x
	Nombre	euroma
	Nombre de Usuario	admin
	Contraseña	******
	Servidor ID:	
	O Dirección IP	10 . 10 . 1 . 78
	URL	http://test.no-ip.org
	Número de Puerto	1730
✓ R	ecordar Usuario 🗸	Recordar Contraseña 🗌 Conectar Auto
		OK Cancelar

La siguiente imagen asume que el dominio (http://www.ddnseasy.com/0014100CE65D) del NVR es el proporcionado por DDNS Easy.

🛅 Ajust	es de Conexión	\$\$ X
	Nombre	euroma
	Nombre de Usuario	admin
	Contraseña	*******
	Servidor ID:	
	O Dirección IP	10 . 10 . 1 . 78
	URL	http://www.ddnseasy.com/0014100CE65D
	Número de Puerto	1730
🗹 R	ecordar Usuario 🗸	Recordar Contraseña 📃 Conectar Auto
		OK Cancelar

La siguiente imagen assume que el dominio (http://test.dynamic-dns.net) del NVR es el proporcionado por ChangelP.

n Aguau	les de Conexion	· ••• ·	
	Nombre	euroma	
	Nombre de Usuario	admin	
	Contraseña	*******	
	O Servidor ID:		
	O Dirección IP	10 . 10 . 1 . 78	
	URL	http://test.dynamic-dns.net]
	Número de Puerto	1730	-
🗸 F	Recordar Usuario 🗸	Recordar Contraseña Conectar Auto	
		OK Cancela	ir

3. Hacer click en Guardar.

Ruta Estática

Los dispositivos de red reenvían paquetes utilizando la información de ruta que se puede configurar manualmente o descubiertas dinamicamente utilizando un protocol de envío. Las rutas estáticas se configuran manualmente y establecen una ruta específica entre dos dispositivos de red. A diferencia del protocolo de envoi dinámico, las rutas estáticas no se actualizan automáticamente y se tienen que reconfigurar manualmente si la topología de la red cambia.

Los beneficios de utilizar rutas estáticas incluyen la seguridad y la eficiencia de los recursos. Las rutas estáticas utilizan una banda ancha más baja que los protocolos de envío dinámicos y no se utilizan ciclos CPU para calcular y comunicar rutas. La principal desventaja de usar rutas estáticas es la falta de reconfiguración automática si cambia la topología de la red.

Para añadir una ruta IP estática:

 Seleccionar Menú Principal > Red > Ruta Estática > Añadir, según se muestra en la siguiente imagen.

Ethernet0(IPv6) Pará metros de Sistema	Destino IP	Máscara de subred	Portal	
PPoE DDNS Ruta Estática				
	1 Lind			
			in the second	

- 2. Especificar los parámetros **IP, Máscara Subred**, y **Acceso** para la red elegida. Hay que tener en cuenta que no son compatibles las dirección IP de los servidores (hosts).
- 3. Hacer click en **OK**.

Para editar una ruta IP estática:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Red > Ruta Estática.
- 2. Seleccionar la ruta y hacer click en Editar.
- Cambiar los valores de los parámetros IP, Máscara Subred y Acceso.
 Hay que tener en cuenta que no son compatibles las direcciones IP de los servidores (hosts)
- 4. Hacer click en OK.
- Para eliminar una ruta IP estática:
- 1. Seleccionar Menú Principal > Red > Ruta Estática.
- 2. Seleccionar la ruta
- 3. Hacer click en Eliminar.
- 4. En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en OK para confirmar la operación.

NAT

La conversión de dirección sustituye la dirección real en un paquete con una dirección asignada que es enviada a la red de destino. La técnica de conversión de dirección de red (network address translation (NAT)) incluye los siguientes procesos::

- Convertir una dirección real en una dirección asignada.
- Anular la conversion para el tráfico de vuelta.

Para activar la técnica NAT:

- 1. Conectar un router al NVR utilizando un puerto LAN del router.
- 2. Seleccionar **Menú Principal > Red > NAT**.
- 3. En el cuadro de diálogo **NAT** que aparece, seleccionar **NVR en una Red Activada para NAT**, según se muestra en la siguiente imagen.

NVR en Conexión habilitad	la-NAT		
Modo UPNP Auto en	nfoque 👻		
Γίρο	Puerto	Mapa de Puerto	
нттр	80	80	
Conectar Estación Nvr	1730	1730	
Estación Nvr detectada	11988	11988	
Conectar Cliente Móvil	5550	5550	
niciar Cliente Móvil	6600	6600	
тр	2221	2221	

- 4. Crear una asignación de puertos en el router para los puertos que aparecen en la imagen anterior. Una vez que se ha creado la asignación de puertos, se debe especificar el parámetro Número de Puerto de acuerdo a la asignación de puertos cuando se intenta conectar con un NVR a través de la NVR Station utilizando un servidor de dominio.
- (Opcional) Copiar la asignación de puertos al NVR.
 Una vez que se ha copiado la asignación de puertos, se puede especificar el parámetro Número de Puerto en la NVR Station sin hacer referencia a la asignación de puertos en el router. Sin embargo, si se utiliza el servidor de dominio DDNSEasy, no es necesario especificar este parámetro manualmente.
 - 1) Asegurarse de que no esté seleccionado **Inicio UPNP**, según se muestra en la siguiente imagen.

Pará metro Nat						×
🧹 NVR en Conexión 🗸 🗸 Iniciar UPNP	habilitada-NAT					
Modo UPNP	Auto enfoque		IP de Mapa:	0	.0.0.0	
Tipo		Puerto	Mapa	de Puerto	Estado	
HTTP Conectar Estación Nvr Conectar Cliente Móvil Iniciar Cliente Móvil		80 1730 5550 6600				
Avanzado	Guardar					

 Hacer coble click en HTTP, Conexión NVR Station (NVRStation Connection), NVR Station Detectada (NvrStation Detected), Conectar Cliente Móvil (Mobile Client Connect), Navegador Cliente Móvil (Mobile Client Browse), y FTP para establecer los puertos asignados.

La siguiente	tabla	describe	los	parámetros	aue a	parecen.
La organorito		40001100		paramotio	9000	

Parámetro	Descripción
HTTP	Puerto para que la Web de la NVR Station se comunique con el
	NVR.
	El valor predeterminado para el Puerto 80 .
Conexión de la NVR	Puerto que la NVR Station se comunique con el NVR.
Station (NvrStation	El valor predeterminado para el Puerto es 1730 .
Connection)	
NVR Station Detectada	Puerto para que la NVR Station envíe paquetes de prueba al NVR.
(NvrStation Detected)	El valor predeterminado para el Puerto es 11988 .
Conectar Cliente Móvil	Puerto para que el MNC se comunique con el NVR.
(Mobile Client Connect)	El valor predeterminado para el Puerto es 5550 .
Navegador Cliente	Puerto para que el MNC reciba el vídeo desde el NVR.
Móvil (Mobile Client	El valor predeterminado para el Puerto es 6600.
Browse)	
FTP	Puerto para la NVR Station actualice el NVR.
	El valor predeterminado para el Puerto es 21 .

(Opcional) Activar la tecnología Universal Plug and Play (UPnP).
 Cuando la tecnología UPnP está activada, no es necesario crear una asignación de puertos en el router. Sin embargo, asegurarse de que el router es compatible con UPnP antes de utilizar UPnP para facilitar la creación de redes.

1) En el cuadro de diálogo Parámetro Nat, seleccionar Iniciar UPNP.

TiboPuertoMapa de PuertoEstadoHTTP800Conectar Estación Nvr17300Conectar Cliente Móvil55500biciar Cliente Móvil66000	Ruerto Mana de Ruerto Estado
HTTP 80 0 Conectar Estación Nvr 1730 0 Conectar Cliente Móvil 5550 0 niciar Cliente Móvil 6600 0	
Conectar Estación Nvr17300Conectar Cliente Móvil55500Iniciar Cliente Móvil66000	TP 80 0 0
Conectar Cliente Móvil 5550 0 Iniciar Cliente Móvil 6600 0	nectar Estación Nvr 1730 0
Iniciar Cliente Móvil 6600 0	nectar Cliente Móvil 5550 0
	ciar Cliente Móvil 6600 0

- 2) Seleccionar el Modo UPnP.
 - Si se seleccionar el modo Automático, no se requieren más operaciones.
 - Si se selecciona el modo Manual, hacer doble click en HTTP, Conectar NvrStation (NvrStation Connect), Conectar Cliente Móvil (Mobile Client Connect), y Navegador Cliente Móvil (Mobile Client Browse) para configurar los puertos de asignación.

La siguiente tabla describe los parámetros que aparecen.

Guía del Administrador del NVR Profesional

Parámetro	Descripción
HTTP	Puerto que la Web de la NVR Station se comunique con el NVR.
	El valor predeterminado para el Puerto es 80.
Conexión de la	Puerto para que la NVR Station se comunique con el NVR.
NvrStation (NvrStation	El valor predeterminado para el Puerto es 1730 .
Connection)	
Conectar Cliente Móvil	Puerto para que el Cliente NVR Móvil se comunique con el NVR.
(Mobile Client Connect)	El valor predeterminado para el Puerto es 5550.
Navegador Cliente	Puerto para que el Cliente NVR Móvil reciba vídeo del NVR.
Móvil (Mobile Client	El valor predeterminado para el Puerto es 6600.
Browse)	

7. Hacer click en **Avanzado** para configurar los parámetros que aparecen, según se muestra en la siguiente imagen.

Configuración Avanzada			×
NVR en Conexión habilitada-NAT			
Cá mara:	Localiza	do en Otra Conexión habilitada-NAT	
Puerto Receptor de Streamina Principal	0	Puerto de Reenví o NAT:	0
Puerto Receptor de Audio:	0	Puerto de Reenví o NAT:	0
Puerto Receptor de Streamino Secundario:	0	Puerto de Reenvío NAT:	•
Probar Puerto de Paαuete para DVS:	11992	Puerto de Reenví o NAT:	11992
Puerto RSTP:	554	Puerto de Reenví o NAT:	554
			ок

Para cámaras ubicadas en una red activada para NAT diferente del NVR, seleccionar **Ubicada en Otra Red activada para NAT** y configurar los números de puerto de reenvío de acuerdo a las condiciones in situ.

Parámetro	Descripción
Puerto de Paquetes de	Puerto para que una cámara envíe paquetes de
Reconocimiento para DVS (Probe	reconocimiento al NVR.
Packet Port for DVS)	El valor predeterminado es 11992.
Puerto de Paquetes para NVR iView	Puerto para que un servidor RTSP reciba transmisiones
(RTSP Packet Port for NVR iView)	del NVR.
	El valor predeterminado es 554.
Puerto de Paquetes de	Este es un parámetro de intérvalo. No configurar este
Reconocimiento para NVR iView	parámetro. This is an interval parameter. Do not
(Probe Packet Port for NVR iView)	configure this parameter.
Puerto de Retransmisión de	Este es un parámetro de intérvalo. No configurar este
Paquetes para NVR iView (Packet	parámetro
Retransmission Port for NVR iView)	

8. Hacer click en Guardar

Cuando la técnica NAT está activada, se puede conectar al NVR utilizando la dirección IP del Puerto WAN del router.

Si la tecnología UPnP no tiene efecto, realizar los pasos siguientes:

- 1. Comprobar si el acceso predeterminado del NVR y las rutas estáticas es la dirección IP de un puerto LAN del router.
 - En caso afirmativo, ir al siguiente paso.
 - Si no, corregir el acceso predeterminado para el NVR y las rutas estáticas.
- 2. Comprobar que el NVR y el router están comunicados.
 - En caso afirmativo, ir al siguiente paso.
 - Si no, corregir los ajustes de red del NVR o router.
- 3. Comprobar si la tecnología UPnP tiene efecto después de reiniciar el NVR y el router.
 - En caso afirmativo, no se requieren más operaciones.
 - Si no, contactar con el agente local autorizado.

NOTA

Antes de activar la técnica NAT, asegurarse de que se conocen los principios básicos de NAT.

Registrado con un VMS

El Servidor de Gestión de Vídeo (VMS) consiste en lo siguiente:

- Unidad del Cliente (Client Unit (CU)): admite visualización en vivo, e-map, reproducción multi-grabación, NVR/cámara/decodificador/gestión mural vídeo.
- Cliente de Gestión de Plataforma (Platform Management Client (PMC)): admite registro del dispositivo.

Para registrar con un VMS:

- 1. Obtener un Identificador Único Univresal (Universally Unique Identifier (UUID)) de un PMC.
- 2. Escribir el UUID que se genera automáticamente después de realizar el paso 1.
- 3. En el NVR GUI, seleccionar **Menú Principal > Ajustes > Plataforma de Acceso**.
- En el cuadro de diálogo Plataforma de Acceso, que aparece, especificar los parámetros de acuerdo a las condiciones in situ.
 Por ejemplo.

Guía del Administrador del NVR Profesional

Plataforma de a	Acceso					5
UUID:	🧿 32 ca	racteres	• 1	8 caracteres		
						m
Habilitar	Acceso _					
Tipo de P	lataforma:	HD 64		-	Detalle	m
Habil	itar CMS	V Habilitacio	ón reportada	al stream	auxiliar(*)	
Habil	itación reporta	i el número ac	tual de cám	iara(*)		
. Di	rección IP:	0.0	0.0	. 0	Puerto	5510
Do	minio:					
Esta nvr n	o está recistr	ada en ninguna	plataforma.			
Redistrar NMS-						
IP NMS:	0.0		m	Puerto NMS	B: 1727	m
Avisos: Si habi	lita el modo d	CMS. debe inar	esar el CMS			
Dire	cción v puerto	de servidor.				
			Rese	tear	Guardar	Cancelar

La siguiente tabla proporciona las descripciones de los parámetros u opciones que aparecen.

Item	Parámetro u opción	Descripción
	Tipo de Plataforma	Tipo PMC
	Detalle	Para consultar la información VMS, hacer click en
		este botón.
	Activar CMS	Para activar la función de equilibrio de carga
Activar Acceso	Activar notificado a la	Para transmitir las transmisiones secundarias al
	transmisión auxiliar	VMS.
	Dirección IP	Dirección IP del VMS
	Puerto	Número del Puerto de la CU
	Dominio	Nombre del Dominio del VMS
Registrarse con	IP NMS	Dirección IP del VMS
el NMS	Puerto NMS	Número del Puerto del PMC.

- 5. Hacer click en Guardar.
- 6. (Opcional) En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en Sí para reiniciar el sistema y activar el NVR para enviar datos al VMS en tiempo real.

Realización de Pruebas de Conectividad

Se pueden realizar pruebas de conectividad para comprobar la conexión entre el sistema y un dispositivo.

Para realizar una prueba de conectividad:

1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Prueba de Red.

La siguiente imagen muestra el cuadro de diálogo de la Prueba de Red.

Comprobación de Conexión			×
Petición de Detección	all shares		
Dirección de Detección	Direcció	n Entrada	
Detecciones	3	Horas (1-254)	
Duración de Tiempo de Expiración	1	Seaundos (1-254)	Iniciar Comprobació n
Resultado de Detección		and have a set of	
Man Post Stationers			
Estadí sticas			
Cuenta de Tiempo Expirado		Horas	6
Cuenta de Alcance de Destin	0	Horas	
			Volver

- 2. Seleccionar el dispositivo.
- Si el dispositivo está en la lista de cámaras o decodificadores del sistema, seleccionar el dispositivo de la lista desplegable junto al parámetro **Dirección de Destino**.
- Si el dispositivo no está en la lista, seleccionar la opción **Dirección de Entrada** e introducir la dirección IP del dispositivo en el cuadro de texto debajo de esta opción.
- 3. Especificar los parámetros **Detecciones** y **Duración del Tiempo de Espera** para configurar el número de pruebas que se quieren realizar y el umbral del tiempo de espera.
- 4. Hacer click en Iniciar Prueba.

Los resultados de la prueba se pueden consultar en Resultado de la Detección,

Varios

DHCP

El Protocolo de Configuración del Servidor Dinámico (The Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)) está basado en el Protocolo Bootstrap (Bootstrap Protocol (BOOTP)), que proporciona el método para pasar información de la configuración a los servidores en una red TCP/IP. El DHCP añade la capacidad de asignar automáticamente direcciones de red reutilizables y opciones de configuración a los servidores de internet.

Para activar la técnica DHCP, seleccionar **Menú Principal > Red > Parámetros del Sistema > DCHP**. **Retransmisión de pérdida de paquetes**

La técnica de Retransmisión de Pérdida de Paquetes comprueba periódicamente si el NVR recibe todos los paquetes transmitidos desde un codificador o decodificador.

Al detectar la pérdida de paquetes, la técnica envía una solicitud de retransmisión al transmisor de paquetes.

Para activar la técnica, seleccionar **Menú Principal > Red > Parámetros del Sistema > Reenvío de Paquetes Perdidos**, según se muestra en la siguiente imagen.

Conexió n				×
Ethernet0 Ethernet0(IPv6) Pará metros de Sistema PPPoE	DHCP Reenví o de Paquete Perdido Servidor SNTP	0.000		-
DDNS		0.0.0.0		
Ruta Estática	Puerto de Servicio Web:		80	
	Puerto de Descarɑa de Estación NVR:		1730	
	Puerto de Conexión de Estación NVR:		1730	
	Puerto de Reenví o de Estación NVR:		51000	
	Portal Por Defecto	10 . 10	. 1 . 1	
	Servidor DNS:	0.0	. o . ol	
NAT	Res	etear	Guardar	/olver

Configuración de los Ajustes de Gestión del Disco

Partición y Formateo a un click

Antes de comenzar una grabación, se deben dividir y formatear los discos. Con esta función se pueden completar las dos operaciones con un click.

NOTA

Suponiendo que la opción Activar Contraseña de la operación no esté seleccionada. Si se quiere seleccionar esta opción, seleccionar Menú Principal > Ajustes > General.

Para completar la partición y formateo utilizando esta función:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Disco.
- 2. Mover el cursor a la ranura donde está instalado el disco.
- 3. Hacer click en el botón Inicialización

Disco		×
Ranura 1 Tamaño Total: 3728.02GB		
Ranura 2		

4. En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en **Sí** para confirmar la operación, según se muestra en la siguiente imagen..



5. Hacer click en **OK** cuando la partición y formateo esté completa.



KEDACOM 苏州科达科技股份有限公司 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd

NOTA

Esta función crea solo una partición.

Para hacer la partición de un disco solo:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Disco > Avanzado.
- 2. Hacer click en el disco y seleccionar **Partición**, según se muestra en la siguiente imagen.

Disco			
Disco 1 3726.020B Online	Partición Cargar		
	Propiedades Información Inteligente		
Permitir Grab	ació n 📕 Prohibir Grabació n boso HDD	Volver	

3. En el cuadro de diálogo **Partición del Disco**, que aparece, especificar los parámetros mostrados. Por ejemplo.



Hay que tener en cuenta que son compatibles un máximo de cuatro particiones.

4. Hacer click en **Comenzar**.


5. En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en **Sí** para confirmar la operación, según se muestra en la siguiente imagen..



6. Hacer click en **OK** cuando se haya completado la partición.



Para formatear una partición solo:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Disco > Avanzado.
- 2. Hacer click en la partición y seleccionar **Formatear**, según se muestra en la siguiente imagen.

Disco				×
Disco 1 3726.02GB Online	(C:) 3726.0298			
	No formateado	Permitir Grabación		
		Formato		
Permitir Grabació n	Prohibir Grabació n			
Y Habilitar Reposo H				
1/1				Volver

3. En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en Comenzar.

apacidad:	3726.02GB	

6. En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en **Sí** para confirmar la operación, según se muestra en la siguiente imagen.

😍 NVR		×
٢	Eiecutar esta operación provocará la pérdida de datos. XEs seguro de que quiere continuar?	stá
	Si No	

7. Hacer click en **OK** cuando se haya completado el formateo.



Inactividad del Disco

Principio de funcionamiento de la función

La función Inactividad del Disco está diseñada para mejorar la utilización del disco y maximizar la vida útil y duración de los discos durante los períodos de inactividad de datos. La inactividad de datos indica un estado en el que no se realizan operaciones de lectura o escritura en los discos. La siguiente imagen describe cómo funciona esta función. Cuando no se realizan operaciones de lectura o escritura en los discos durante un máximo de 15 minutos, esta función determina que los discos están en un estado de inactividad de datos

Dependiendo del número de cámaras conectadas al NVR, esta función activa determinados discos para entrar en modo inactivo y el resto de discos permanezcan activos. Específicamente:

- Cuando no hay ninguna cámara conectada al NVR, esta función activa todos los discos para entrar en modo de inactividad.
- Cuando las cámaras están conectadas al NVR, esta función deja, al menos, un disco activo.

Cuando el NVR realiza la operación de escritura, los datos se guardarán preferentemente en discos activos. Si el espacio en estos discos es insuficiente, esta función activa un disco inactivo. Si el espacio sigue siendo insuficiente, esta función activa otro disco inactivo hasta que todos los discos estén activados.

Cuando el NVR realiza la operación de lectura, los usuarios tendrán que esperar unos segundos si los datos se han guardado en discos inactivos. En tal caso, estos discos inactivos se activarán.

Hay que tener en cuenta que la función Inactividad del Disco y la tecnología RAID son mutuamente exclusivas.

Cómo activar esta función

Para activar la función Inactividad del Disco:

1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Disco > Avanzado.

KEDACOM 苏州科达科技股份有限公司 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd

- (Opcional) Introducir la contraseña de inicio de sesión (por defecto: admin123).
 Este paso es necesario cuando se selecciona la opción Activar contraseña de operación.
- 3. En el cuadro de diálogo Disco, seleccionar la casilla **Activar Inactividad del Disco (HDD)**.

Por defecto, esta función está activada.

Configuración del Modo de Almacenamiento

Los modos de almacenamiento de un disco incluye lo siguiente:

- Agrupación: En este modo, varios discos se agrupan para formar una asociación (pool) de discos y se podrá determinar qué cámara puede usar esta asociación (pool).
- Cuota: En este modo, un disco se comparte entre determinadas cámaras.

Para configurar el modo de almacenamiento a Agrupación de discos:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Disco > Modo de Almacenamiento.
- (Opcional) Introducir la contraseña de inicio de sesión (por defecto, admin123).
 Este paso es necesario cuando se selecciona la opción Activar la contraseña de operación.
- 3. En el cuadro de diálogo que aparece, configurar el **Modo de Almacenamiento** a **Grupo de Discos**, según se muestra en la siguiente imagen.

Modo de	Almacenamiento					×
Modo d Almace	le namiento:	🔵 Grupo de Disco	Cuota			
Grup	o de Disco	Grupo de Disco 1				
		Cá mara		Total:	715408M	
				Restante:	0 M	
				Contiene ranura:	1 2	
	Seleccionar Todo					Aplicar

- 4. Seleccionar un grupo de la lista desplegable **Grupo de Discos**.
- 5. Determinar la cámara que utilice el grupo de discos.
- 6. Hacer click en Aplicar.
- Para configurar el modo de almacenamiento a cuota de un disco:
- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Disco > Modo de Almacenamiento.
- 2. En el cuadro de diálogo que aparece, configurar el Modo de Almacenamiento a Cuota.

oo de Disco 💿 Cuota		
715415MB (698.65GB)		
OM		
0	GB * Por favor. introducir un valor en	
	mútiliplos de 2. Si continúa con el valor por defecto no se impone limitación de cuota al obietivo de la cámara.	0.
715415MB (698.65GB)		
	Cuota 715415MB (698.850B) 0M 0 715415MB (698.850B)	oo de Disco Cuota 715415MB (698.850B) OM O O O OB * Por favor. introducir un valor en mú titolos de 2. Si continú a con el valor por defecto no se impone limitación de cuota al objetivo de la cámara.

- 3. Seleccionar una cámara de la lista desplegable Cámaras para asignar cuotas a la cámara.
- Introducir un dígito en el cuadro de texto Cuota de Vídeo.
 Hay que tener en cuenta que el dígito tiene que ser múltiplo de 2.
- 5. Hacer click en Aplicar.

Para cambiar el ID del Grupo de un disco:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Disco.
- 2. Mover el cursor a la ranura donde se ha instalado el disco y hacer click en el botón Grupo de

Discos	



3. Seleccionar un ID de grupo en el cuadro de diálogo Grupo de Discos, que aparece.



4. Hacer click en **OK**.

NOTA

En el modo de almacenamiento Cuota, no se puede cambiar el ID del grupo de un disco.

Creación de Matrices (RAID)

La matriz redundante de discos independientes (RAID) es una técnica de virtualización de almacenamiento de datos que combina varios componentes de la unidad de disco en una unidad lógica para fines de redundancia de datos o mejora del rendimiento..

Antes de crear una matriz RAID, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los diferentes niveles de RAID requieren diferentes número de unidades físicas de disco.
 - > RAID 0: al menos 2 unidades de disco
 - RAID 1: 2 unidades de disco
 - > RAID 5: al menos 3 unidades de disco
 - > RAID 6: al menos 4 unidades de disco
 - RAID 10: al menos 4 unidades de disco (Nota: La cantidad de unidades de disco debe ser constante)
- Las unidades de disco SATA son la únicas que se pueden utilizar en matrices RAID.
- Desinstalar todas las unidades de disco existentes.

Creación

Para crear una matriz RAID:

KEDACOM 苏州科达科技股份有限公司 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd

- Seleccionar Menú Principal > Disco. Antes de crear una matriz RAID, detener todas las grabaciones en curso y desinstalar todos los discos disponibles.
- 2. Hacer click en Avanzado.
- 3. Hacer click en **RAID**, según se muestra en la siguiente imagen.

Disco					×
Disco 1 232,89GB Online	(C:) 232.88GB Trabaiando				
Disco 2 465.760B Online	(D:) 485.7608 Trabalando	Par	THE .		
Permitir Grabación 🧹 Habilitar Reboso H	Prohibir Grabación DD				
4 🕨 1/1				RAID	Volver

4. En el cuadro de diálogo **Gestión RAID**, que aparece, hacer click en **Crear Disco**, según se muestra en la siguiente imagen.



5. En el cuadro de diálogo **Crear Grupo de Discos**, que aparece, especificar los parámetros que se muestran. Por ejemplo.

Crear Escenario: Usar todo el	disco para RAID
Seleccionar el nivel RAID:	5
Modo Crear:	Crear rá bido 🗸
	Crear rá bido
	Crear completo

Para el parámetro **Modo Crear**:

- Si se selecciona **Creación completa**, todos los discos involucrados se inicializarán antes de que se cree una matriz RAID. Se recomienda el valor **Creación completa**.
- Si se selecciona Creación rápida, se creará una matriz RAID sin que todos los discos involucrados se inicialicen. Si uno de estos discos involucrados es defectuoso, se puede producir la pérdida de datos durante las grabaciones debido al disco defectuoso. Por tanto, el valor Creación rápida se puede seleccionar solo cuando se está seguro de la funcionalidad de todos los discos involucrados.
- 6. Hacer click en Crear.
- 7. (Opcional) Leer y seguir el aviso y hacer click en OK.



Este paso es necesario cuando las pantallas secundarias no están desactivadas.

8. Esperar hasta que se cree la matriz RAID, según se muestra en la siguiente imagen.

Crear Grupo de Disco		×
Crear Escenario: Usar todo el disco	bara RAID	
Seleccionar el nivel RAID:	5	
Modo Crear:	Crear rá pido 💌	
	Crear rápido	
	Crear completo	
	Crear	

- 9. Hacer click en Atrás y cerrar el cuadro de diálogo Gestión de RAID.
- 10. Hacer click en Atrás.
- 11. En la ventana Disco, hacer click en el botón Inicialización



para partir y formatear la matriz..

Hay una flecha amarilla que apunta al botón Inicialización partición y formateo de la matriz.



. Esto es para avisar de la



12. En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en Sí para confirmar que se quiere partir y formatear la matriz.



13. Hacer click en **OK** cuando se complete la inicialización, según se muestra en la siguiente imagen.



Si se elimina un disco de la matriz RAID, el sistema intentará recuperar la matriz degradando su nivel.. Eliminación

Para eliminar una matriz RAID:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Disco > Avanzado.
- 2. (Opcional) Introducir la contraseña de inicio de sesión (por defecto: admin123). Este paso es necesario cuando se selecciona la opción Activar la contraseña de operación.
- Seleccionar RAID > Información del Grupo de Discos. 3.
- En el cuadro de diálogo Información del Grupo de Discos, hacer click en Eliminar Grupo de 4. Discos.
- En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en Sí para confirmar la operación. 5.



Cambiar la ID del grupo de discos

Por defecto, la matriz RAID recién añadida se concentra en el grupo de discos 1...

Para cambiar la ID de la matriz RAID:

- 1. En la ventana de visualización de matrices, hacer click en el botón Grupo de Discos
- 2. En el cuadro de diálogo Grupo de Discos, que aparece, seleccionar una nueva ID de grupo.
- 3. Hacer click en **OK**.

Partición

Para hacer la partición de una matriz RAID:

- 1. En la ventana **Disco**, hacer click en **Avanzado**.
- (Opcional) Introducir la contraseña de inicio de sesión (por defecto: admin123).
 Este paso es necesario cuando se selecciona la opción Activar la contraseña de operación.
- 3. En el cuadro de diálogo **Disco**, que aparece, hacer click en matriz RAID y seleccionar **Partición**.

Disco		
3728.0208 Online	(C.) 3726 0208 Partición Cargar	
	Probledades Informació n Inteligente	
1		
Permitir Gral	bació n 🗾 Prohibir Grabació n boso HDD	Volver

4. En el cuadro de diálogo **Partición**, determinar el número de particiones que se desean configurar. Por ejemplo.



- 5. Hacer click en **Comenzar**.
- 6. En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en Sí para confirmar la operación.



7. Hacer click en OK cuando se haya completado la partición.

😲 NVR		×
٢	Inicializació n completada	
	ок	

Formatear

Para formatear una partición:

1. En el cuadro de diálogo **Disco**, hacer click en la partición y seleccionar **Formatear**, según se muestra en la siguiente imagen.

Disco			×
Disco 1 3726.02GB Online	(C:) 3726.0298		
	No formateado	Permitir Grabación	
		Formato	
		ALC - ALC - AN	
Permitir Grabación	Prohibir Grabació n D		
4 > 1/1			Volver

- 2. En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en Comenzar.
- 3. En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en **Sí** para confirmar la operación.

		×
¢	Eiecutar esta operación provocará la pérdida de datos. A Está seauro de que quiere continuar?	
	SI No.	

4. Hacer click en **OK** cuando se haya completado el formateo..



Si se quiere evitar una partición se grabe, hacer click en la partición y seleccionar **Permitir grabación**, según se muestra en la siguiente imagen.

Disco			×
RAID5 17 465.520B Online	(C:) 485.520B Trabaland Formato		
Permitir Grabación V Habilitar Reposo HD	Prohibir Grabación DD		
▲ 1/1 R	Resto del ví deo: 465.520B	RAID	Volver

NOTA

No se puede consultar la información de la Tecnología de Informes y Análisis de Auto-Control (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART)) sobre una matriz RAID.

Para el NVR2881-128, no se puede usar la función de visualización doble/triple si se han creado ya matrices RAID. En otras palabras, no se pueden crear matrices RAID si ya se utiliza la función de visualización doble/triple.

Recuperación de Matrices RAID

Haciendo click en **Recuperación Automática de Raid** puede ayudar a recuperar una matriz RAID en cualquiera de las siguientes condiciones:

- La matriz RAID no existe después de un fallo de energía.
- La matriz RAID desaparece inesperadamente cuando el NVR está funcionando adecuadamente. Si la matriz RAID no se recupera, contactar con el agente local autorizado..

KEDACOM 苏州科达科技股份有限公司 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd Haciendo click en **Recuperación Automática de Raid** no puede ayudar a recuperar una matriz RAID en cualquiera de las siguientes condiciones

- No se creó ninguna matriz RAID.
- Se creó una matriz RAID pero se eliminó posteriormente.
- Los discos relacionados con la matriz RAID fallaron.

Para recuperar una matriz RAID:s

- 1. Seleccionar **Menú Principal > Disco > Avanzado**.
- (Opcional) Introducir la contraseña de inicio de sesión (por defecto: admin123)
 Este paso es necesario cuando se selecciona la opción Activar Contraseña de operación.
- 3. Hacer click en **RAID**.
- 4. En el cuadro de diálogo Gestión Raid, hacer click en Recuperación Automática Raid.
- 5. Hacer click en **OK** cuando se haya completado la recuperación.

Tranferir Matrices RAID

Haciendo click en **Recuperación Automática Raid** también puede ayudar a tranferir matrices RAID de un NVR a otro.

Para tranferir una matriz RAID de un NVR (NVR A) a otro (NVR B):

- 1. Asegurarse de que el NVR A y su matriz RAID están funcionando adecuadamente.
- 2. Detener todas las grabaciones en el NVR A.
- 3. Apagar el NVR A.
- 4. Eliminar los discos relativos a la matriz RAID del NVR A e instalarlos en el NVR B.
- 5. En el cuadro de diálogo Gestión RAID del NVR B, hacer click en Recuperación Automática Raid.
- 6. Hacer click en **OK** cuando se haya transferido la matriz RAID.

IP SAN

Antes de configurar los ajustes IP SAN, asegurarse de que se cumplen las siguientes condiciones:

- Al NVR se le ha asignado un disco virtual de un objetivo.
- El tamaño del sector del disco virtual es de 512 o 4096 bytes.
- El disco virtual es de, al menos, 4 GB.
- Para añadir un objetivo al NVR:
- 1. Selecconar **Menú Principal > Ajustes > IP SAN > Añadir**, según se muestra en la siguiente imagen.

SAN IP		×
El iSCSI se identifica	a de manera única	
Nombre de Nodo Iniciador:	lan.2016-12.com.keda:hisi	
Portales de Descubri	Imiento de Obietivo	
Dirección de Portal	Añ adir Portaies Obietivo	
	IP: 0.0.0.0	
	Puerto: 3260	
		Actualizar
Obietivo	Nombre de Usuario:	
Dirección de Portal	Secreto:	
	OK Cancelar	
		Capaciar
	Detalles Inicio de Sesión Cierre de Sesión Actualiz	ar Cancelar

- 2. En el cuadro de diálogo Añadir Portales objetivo, especificar los parámetros que aparecen.
 - 1) Ajustar el parámetro IP a la dirección IP del objetivo (servidor IP SAN).
 - 2) Para el parámetro Puerto:
 - > Si se utiliza el sistema IP SAN de Kedacom, conservar el valor predeterminado **3260**.
 - Si no se utiliza el sistema IP SAN de Kedacom, cambiar el valor del parámetro IP SAN en consecuencia.
 - 3) Para la opción inicio de sesión de usuario:
 - Si se utiliza el sistema IP SAN de Kedacom IP SAN, omitir esta opción.
 - Si no se utiliza el sistema IP SAN de Kedacom, determinar si se selecciona esta opción según los requisitos de autentificación del usuario del objetivo.
 - 4) Cuando se selecciona la opción **inicio de sesión de usuario**, especificar **Nombre de Usuario** y **Contraseña**.
- 3. Hacer click en **OK**.

Por ejemplo.

Guía del Administr	ador del NVI	R Profesional
--------------------	--------------	---------------

SAN IP					×
El ISC8I se identifica de	e manera única -				
Nombre de Nodo la Iniciador:	in.2016-12.com.ke	da:hisi			
Portales de Descubrimie	into de Obletivo -				
Dirección de Portal	Puerto	Estado	Obietivos		
			Añadir Portaies Obietivo	Borrar	Actualizar
Obietivo					
Dirección de Portal	Persistente	Estado -	Nombre de Obietivos		
	Detalles	Inicio de Ses	ión Cierre de Sesión	Actualizar	Cancelar

Una vez que se ha añadido con éxito el objetivo al NVR, se puede ver que el Disco 17 está montado en el NVR, según se muestra en la siguiente imagen.

Disco			×
RAID5 17 485,520B Online	(C:) 465.520B Trabalando		
	BREE		
Permitir Grabación	Prohibir Grabació n		
Habilitar Reposo Ht	DD	RAID	Volver

NOTA

La capacidad del Disco 17 la determina el servidor IP SAN.

Para eliminar un objetivo del NVR:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > IP SAN.
- 2. Seleccionar el objetivo de la lista del portal de objetivos y hacer click en Eliminar.

Para actualizar el estado del NVR al objetivo:

KEDACOM 苏州科达科技股份有限公司 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > IP SAN.

2. Seleccionar el objetivo de la lista del portal de objetivos y hacer click en **Refrescar**. Para consultar detalles sobre un objetivo:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > IP SAN.
- 2. Seleccionar el objetivo de la lista de objetivos y hacer click en **Detalles**.

Para desconectar el NVR de un ojetivo:

- 1. Seleccionar **Menú Principal > Ajustes > IP SAN**.
- 2. Seleccionar el objetivo de la lista de objetivos y hacer click en Desconectar.

Cuando el NVR se ha desconectado del objetivo, se puede hacer click en **Conectar** para reconectar el NVR al objetivo.

Para actualizar el estado de conexión del NVR con un objetivo:

- 1. Seleccionar **Menú Principal > Ajustes > IP SAN**.
- 2. Seleccionar el objetivo de la lista de objetivos y hacer click en Refrescar.

Varios

Consultar la información básica y la información SMART sobre un disco

Para consultar la información básica y la información SMART sobre un disco:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Disco.
- 2. Mover el cursor a la ranura donde está instalado el disco y hacer click en el botón **Propiedad**

Lo siguiente es un resultado de consulta.

ormació	n Básica						
- T	ioo: Disco		c	apacidad:	:	232.89GB	
Jso de	Tiempo: 1366	dî a	R	estante:	:	232.88GB	
ormació	n de Inicio						
iodelo:	ST3250318AS		N	úmero de S	erie:	9VMG9SEP	
Tempera	atura: 33		R	esultados de	Autocompro	bación: Pase	
D	NAME		VALUE	WORST	THRESHO	LD RAW VALUE	
1	Raw Read Error Rate		115	099	006	90190986	
3	Spin Up Time		098	097	000	0	
	Start Stop Count		100	100	020	194	
5	Reallocated Sector Ct		100	100	036	8	
7	Seek Error Rate		880	060	030	742681958	and the second s
9	Power On Hours		063	063	000	32801	
10	Spin Retry Count		100	100	097	0	
12	Power Cycle Count		100	100	020	97	
183	Runtime Bad Block		100	100	000	0	
184	End-to-End Error		100	100	099	0	
187	Reported Uncorrect		100	100	000	0	
188	Command Timeout		100	100	000	4295032833	
189	High Fly Writes		080	080	000	20	
190	Airflow Temperature Cel		062	054	045	38 (Min/Max 32/40)	
194	Temperature Celsius		038	046	000	38 (0 16 0 0 0)	
195	Hardware ECC Recovered		055	045	000	79	
197	Current Pendina Sector		099	099	000	79	
198	Offline Uncorrectable		099	200	000	0	
199	UDMA CRC Error Count		200	200	000		

El parámetro **Uso del tiempo** indica los días transcurridos desde el primer inicio del disco. Esta información es proporcionada por SMART.

Desinstalación de un Disco

Para desinstalar un disco:

1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Disco.

2. Mover el cursor a la ranura donde está instalado el disco y hacer click en el botón Desinstalar



3. En el cuadro de diálogo que aparee, hacer click en Sí para confirmar la operación.

Prohibición de una partición de una grabación

Para prohibir una partición de una grabación:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Disco > Avanzado.
- (Opcional) Introducir la contraseña de inicio de sesión (por defecto: admin123).
 Este paso es necesario cuando se selecciona la opción Activar la contraseña de operación.
- 3. Hacer click en la partición y desmarcar Partición solo de lectura.

Discos recomendados de Tres Partes

La siguiente table enumera los discos recomendados de tres partes.

Proveedor	Tipo de Producto	Modelo	Tamaño
	Seagate Video 3.5 HDD	ST4000VM000	4 TB
		ST2000VX002	2 TB
		ST31000526SV	1 TB
		ST3500411SV	500 GB
	SV/25 5	ST1000VX000	1 TB
	5720.0	ST2000VX000	2 TB
		ST3000VX000	3 TB
Seagate		ST3320613AS	320 GB
		ST3320620SV	320 GB
	Constellation ES	ST1000NM0011	1 TB
		ST2000NM0011	2 TB
	Pipeline HDTM.2	ST3500312CS	500 GB
	Barracuda XT	St33000651AS	3 TB
	Barracuda 7200.12	ST31000528AS	1 TB
	Constellation ES.2	ST33000650NS	3 TB
Sameuna	Sameung/CE	HD103SI/CE	1 TB
Samsung	Samsung/CE	HD154UI/CE	1.5 TB
		WD20EURX	2 TB
Western Digital	AV-GP	WD30EURX	3 TB
		WD40EURX	4 TB
Hitachi	A7K2000	HUA722020ALA330	2 TB
THACH	HGST	HUS724040ALA640	4 TB

Solución de Problemas

Cuando no se graban algunos datos:

- Si se ha creado una matriz RAID, seleccionar **Menú Principal > Ajustes > General > Desactivar la pantalla secundaria** para desactivar las pantallas secundarias (si hubiera).
- Si no se ha creado una matriz RAID, comprobar los discos defectuosos.
- Si no funcionan ninguna de las medidas anteriores, contactar con el agente local autorizado.

Solución de Problemas

Cuando no se graban algunos datos:

- Comprobar los discos defectuosos.
- Si no se encuentran discos defectuosos, contactar con el agente local autorizado de Kedacom.

Configuración de Cámaras

General

Para cambiar la información general de una cámara:

- 1. Hacer click derecho en la correspondiente ventana de visualización y seleccionar **Configuración** del Dispositivo > General.
- 2. En la página de la pestaña **General**, cambiar los valores del parámetro de acuerdo a las condiciones in situ.

Configuración de Dispositivo			
Dispositivo: IPCamera			
Tipo de Parámetro:	Dispositivo:	IPCamera	
General	Tipo:	IPC2240-HN-8	-L0210
Ví deo Principal	Entradas de Alarma:	1	
Ví deo Secundario	Salidas de Alarma:	1	
Sombra de Imagen	Hora de Recuperación de Alarma	5	(s)
Aiuste de Imagen	Versión: 7.1.6.654 Oct 26 2017	7 17:11:06	
OSD Cod Audio			
PTZ	Fuente de Ví deo:	Trabaiando	
COM	Grabando NVR:	ENCENDIDO	•
Red PPPoE	Mandando Audio:	ENCENDID	D
Alarma	Mandando Audio Principal:	ENCENDID	þ
	Mandando Audio Menor:	ENCENDID	D
Reiniciar	Resetea	ar Gua	rdar Volver

El parámetro **Tiempo de Recuperación de Alarma** indica el tiempo después del cual, automáticamente, se borra una alarma.

3. Hacer click en Guardar.

NOTA

Haciendo click en el botón Reestablecer se restaurarán los ajustes de los parámetros guardados anteriormente.

Vídeo Principal

Para configurar la transmisión principal de una cámara:

- 1. Hacer click en la pestaña Vídeo Principal.
- 2. En la página de la pestaña **Vídeo Principal**, cambiar los valores de los parámetros de acuerdo a las condiciones in situ.

Dispositivo:	IPCamera	Cá mara:		1	
Tipo de Parám	etro:	Formato de Codificación:	H264		
General Ví deo Principa		Resolució n	1920 * 108	0	
Ví deo Secund	lario Movimiento	Velocidad de adquisición de Fotogramas	25		(1/5)
Sombra de Im	naden	Velocidad de Codificación (64-16384):	4096	12.	5 0f)
OSD	uen	Control de Velocidad de Bit	ocidad de	Bit Consta	nte 🤜
PTZ					
COM Red					
PPPoE Alarma					
Reinicia		Resetear	r Guar	dar	Volver

Si la cámara es compatible con el formato de codificación H265, se puede configurar el **Formato** de Codificación a H265

El parámetro **Intérvalo máximo de Fotogramas clave** indica el intérvalo máximo al cual la cámara envía un fotograma clave al NVR..

3. Hacer click en Guardar.

Vídeo Secundario

Para configurar la transmisión secundaria de una cámara:

- 1. Hacer click en la pestaña Vídeo Secundario.
- 2. En la página de la pestaña **Vídeo Secundario**, cambiar los valores del parámetro de acuerdo a las condiciones in situ.

oispositivo:	IPCamera	Cá mara:		1	
ipo de Parám	etro:	Formato de Codificación:	H264	-	
General		Resolució n	704 * 480		
/i deo Principa /i deo Secund	al Iario	Velocidad de adquisición de Fotogramas	25	((/s)	
Detección de Sombre de Im	Movimiento	Velocidad de Codificación (64-16384):	1024	(kbps)	
Nuste de Ima	aen	Intervalo de Fotograma Clave Max	75	(1-2.500)	
SD Cod Audio		Control de Velocidad de Bit	locidad de l	Bit Constante 🤜	1
TZ					-
OM					
PPOE					
Marma					
Alarma		Resetear	Guarda	r Vol	

3. Hacer click en Guardar.

Ajuste de la Imagen

Para configurar los ajustes de la imagen de la cámara:

- 1. Hacer click en la pestaña Ajustes de Imagen.
- 2. En la página de la pestaña **Ajuste de la Imagen**, cambiar los valores del parámetro de acuerdo a las condiciones in situ.



3. Hacer click en Guardar.

Mostrar Texto

Se puede mostrar un máximo de tres textos definidos por el usuario en la ventana de visualización de una cámara.

Para mostrar un texto definido por un usuario en la ventana de visualización de una cámara:

- 1. Hacer click en la pestaña OSD.
- 2. Seleccionar un texto (Leyenda 1/2/3) de la lista desplegable anterior a Mostrar OSD.

Dispositivo: IPCamera		Cá mara:	1	
Tibo de Parámetro: General Ví deo Principal Ví deo Secundario Detección de Movimiento Sombra de Imagen Aluste de Imagen OSD Cod Audio PTZ COM Red PPPoE Alarma	Captura Mo Captura: Localizació n:	1 Alinear strar OSD Alinear (r Derecha 1080 634	
Reiniciar		Resetear	Guardar	Volver

Hay que tener en cuenta que algunas cámaras no son compatibles con tres textos definidos por el usuario. En tal caso, se puede configurar solo uno o dos leyendas.

- 3. Seleccionar la opción Mostrar OSD.
- 4. (Opcional) Seleccionar la opción **Alinear a la Derecha** para alinear todos los textos al margen derecho.

Si esta opción no tiene efecto, pónganse en contacto con nosotros para comprobar si la cámara en cuestión es compatible con esta opción.

- 5. Editar el texto en el campo de texto **Leyenda**.
- 6. (Opcional) Especificar X e Y para seleccionar una ubicación para el texto.
- 7. Hacer click en Guardar.

En la página **OSD**, se puede elegir si se desea mostrar la hora del sistema y donde mostrar un aviso de alarma.

Para mostrar la hora del sistema:

- 1. Seleccionar Hora/Alarma de la lista desplegable anterior a Mostrar OSD.
- 2. Seleccionar la opción Mostrar Hora.
- 3. Especificar **X** e **Y** debajo de **Mostrar Hora** para seleccionar una ubicación para la hora del sistema. Para determinar donde mostrar un aviso de alarma:
- 1. Seleccionar Hora/Alarma de la lista desplegable anterior a Mostrar OSD.
- 2. Especificar X e Y debajo de Alarma para seleccionar una ubicación para el aviso de alarma.
- 3. Hacer click en **Guardar**.

KEDACOM 苏州科达科技股份有限公司 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd

Audio

Para configurar los ajustes de audio para una cámara:

- 1. Hacer click en la pestaña Codificar Audio.
- 2. Seleccionar un protocolo de codificación de voz o técnica de la lista desplegable Formato de

Codificación.				
Configuración de Dispositivo				
Dispositivo: IPCamera	Cá	mara no aiustac	la 1	
Tipo de Pará metro:	Formato de Codificación:	PCMA		
General Ví deo Principal Ví deo Secundario Detección de Movimiento Sombra de Imagen Aiuste de Imagen OSD Cod Audio	Tipo de Entrada: Volumen de Codificación Bimplificar	LINEIN		12
PTZ COM Red PPPoE Alarma				
Reiniciar		Resetear	Guardar	Volver

Hay que tener en cuenta que el parámetro Volumen de Codificación indica el volumen de entrada.

- 3. Ajustar el volume de entrada utilizando la barra de ajuste.
- 4. (Opcional) Seleccionar la opción Mudo para silenciar el micrófono.
- 5. Hacer click en Guardar.

Domo

Para configurar el domo para una cámara:

- 1. Hacer click en la pestaña PTZ.
- 2. Seleccionar un protocolo de la lista desplegable Tipo de Cámara.

Guía del Administrador del NVR Profesional

Tibo de Parámetro: Tibo de Cámara: PELCO D K General Có diao de Direcció n 1 Ví deo Secundario Detecció n de Movimiento 1 Sombra de Imagen Aiuste de Imagen 1 Aiuste de Imagen PELCO D K Imagen OSD Cod Audio Imagen PTZ COM Imagen Alarma Imagen Imagen Alarma Imagen Imagen Alarma Imagen Imagen Alarma Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen <th>Dispositivo:</th> <th>IPCamera</th> <th></th> <th>Cá mara:</th> <th>1</th> <th></th>	Dispositivo:	IPCamera		Cá mara:	1	
General Có diao de Direcció n 1 Ví deo Secundario Detecció n de Movimiento 1 Sombra de Imagen Aiuste de Imagen 1 Aiuste de Imagen Códiao 1 OSD Cod Audio 1 PTZ COM 1 Red PPPOE 1 Alarma Imagen Imagen Imagen Alarma Imagen Imagen Imagen Cod Audio Imagen Imagen Imagen Red Imagen Imagen Imagen Imagen Alarma Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen	lipo de Parámei	tro:	Tipo de Cámara:	PELCO	рк	
PTZ COM Red PPPoE Alarma	General Ví deo Principal Ví deo Secunda Detección de M Sombra de Ima Aiuste de Imaco OSD Cod Audio	rio Iovimiento aen en	Có diao de Direcció n	1		
	PTZ COM Red PPPoE Alarma					

- 3. Especificar el parámetro Código de Dirección.
- 4. No especificar el parámetro Cámara.
- 5. Hacer click en **Guardar**.

NOTA

Los ajustes de los parámetros en el NVR deben ser coherentes con los de la cámara..

COM

Para configurar un Puerto COM para una cámara:

- 1. Hacer click en la pestaña **COM**.
- Seleccionar un puerto COM de la lista desplegable COM.
 Si la cámara tiene un único Puerto COM, se puede omitir este paso porque COM1 aparece por defecto.
- 3. Especificar el parámetro **Velocidad** para introducir una velocidad en Baudios.

Configureción de Dispositivo				×
Dispositivo: IPCamera		COM:	co	m1 🔽
Tipo de Parámetro:	Tipo de COM:	RS485		-
General	Velocidad (bps):	9600		
Ví deo Secundario Detección de Movimiento Sombra de Imagen Aiuste de Imagen				
OSD Cod Audio PTZ				
COM Red PPPoE				
Reiniciar Reiniciar		Resetear	Guardar	Volver

El valor predeterminado del parámetro es 9600.

4. Hacer click en Guardar.

NOTA

El parámetro Tipo de Puerto no se puede configurar..

Red

Para configurar los ajustes de red para una cámara:

1. Hacer click en la pestaña **Red**.

Contiguración de Disposi	itivo			i neme	
Dispositivo: IPCs	amera				
Tipo de Parámetro:		👽 Obtener IP Automa	aticamente		
General		Dirección IP:	10 . 10 . 1	. 80	
Ví deo Principal Ví deo Secundario		Máscara de Subred:	255 . 255 . 25	55.0	
Detección de Movimie	into	Portal	10 . 10 . 1	. 1	
Sombra de Imagen Aiuste de Imagen	Carto de	Redistrar a:	10 . 10 . 1	. 87	
OSD					
PTZ					
СОМ					
Red					
PPPoE					
Alarma					
Reiniciar			Resetear	Guardar	Volver

2. (Opcional) Activar la técnica DHCP seleccionando la opción Obtener IP automáticamente.

- Especificar los parámetros que aparecen en la página de la pestaña Red.
 El parámetro Registrarse a indica la dirección IP de un NVR a la que se puede registrar la cámara.
- 4. Hacer click en **Guardar**.

ΡΡΡοΕ

Para activar PPPoE para una cámara:

1. Hacer click en la pestaña **PPPoE**.

Configuración de Dispositivo				~
Dispositivo: IPCamera				
Tipo de Pará metro:	Editar			
General	Nombre de Usuario:	root		
Vi deo Principal Ví deo Secundario	Contraseñ a:	****		
Detección de Movimiento	🗾 Auto Llamada			
Sombra de Imagen	Hora de Espera:	10	(seaundo)	
OSD	Intentos:	3		
Cod Audio				
сом				
Red				
PPPoE				
Alarma				
The second se				
Reiniciar	Re	esetear	Guardar	Volver

- 2. Seleccionar la opción Activar **PPPoE**.
- 3. Especificar los parámetros Nombre de Usuario y Contraseña.
- 4. Hacer click en Guardar.

Para permitir que la cámara establezca automáticamente una nueva conexión de acceso telefónico cuando la conexión de acceso telefónico existente está rota:

- 1. En la página de la pestaña **PPPoE**, seleccionar la opción **Acceso Telefónico Automático**
- 2. Especificar **Tiempo de Espera** y **Tiempos de Reintento** para configurar el intérvalo de reintentos y el número de intentos de rellamada PPPOE, respectivamente.
- 3. Hacer click en **Guardar**.

Alarma

En la página de la pestaña **Alarma** se pueden configurar las entradas y salidas de alarma para una cámara.

Para configurar un entrada de alarma y una salida de alarma para una cámara:

- 1. Hacer click en la pestaña Alarma.
- 2. Especificar los parámetros que aparecen.

Guía del Administrador del NVR Profesional

Tipo de Parámetro: General Ví deo Principal Ví deo Secundario Detección de Movimiento Sombra de Imagen Aiuste de Imagen	Habilitar Captura de Alarma Alarm1 Cámara de correlación de alarma Salida de enlace de alarma: Estado de Detección de Alarma:	m1 Cámara 1 No hav Salida
General Ví deo Principal Ví deo Secundario Detección de Movimiento Sombra de Imagen Aiuste de Imagen	Alarm1 Alarn Cámara de correlación de alarma Salida de enlace de alarma: Estado de Detección de Alarma:	m1 Cámara 1 No hav Salida
Ví deo Principal Ví deo Secundario Detección de Movimiento Sombra de Imaαen Aiuste de Imaαen	Cámara de correlación de alarma Salida de enlace de alarma: Estado de Detección de Alarma:	Cámara 1
Detección de Movimiento Sombra de Imaαen Aiuste de Imaαen	Salida de enlace de alarma: Estado de Detección de Alarma:	No hav Salida
Sombra de Imaden Aiuste de Imaden	Estado de Detección de Alarma:	
		Todo el tiempo
DSD Cod Audio	Iniciar Hora de Detección de Alarma	
COM Red	Duración de Alarma 23	h 59 m 59 s
PPOE	Entrada de Alarma:	Abrir Normal 🔽
Alarma		

La lista desplegable **Alarma** incluye todas las entradas de alarma de la cámara. El número de entradas de alarma varía de acuerdo al tipo de cámara.

El parámetro Activar Título de Alarma indica si mostrar el nombre de la alarma.

El parámetro **Entrada de Alarma** indica el estado de un dispositivo de entrada de alarma. Este parámetro se puede configurar normalmente abierto o cerrado.

3. Hacer click en Guardar.

Varios

Autorización de Usuario

Añadir una cuenta de Usuario

Para añadir un usuario estándar:

1. Seleccionar **Menú Principal > Ajustes > Usuario > Nuevo**, según se muestra en la siguiente imagen.

Isuario	Estado	Nota		
dmin	1 online	Administrador		
			arries II for	
		a start and a start and a start of the		

2. En el cuadro de diálogo Nuevo, que aparece, especificar los parámetros mostrados, según se indica en la siguiente imagen.

Usuario:	1	
Contraseñ a:		A STANK
	debil medi	io fuerte
Confirmar Contraseñ a:		

3. Hacer click en OK.

Por defecto, un usuario estándar está autorizado para realizar las siguientes operaciones.

- Sistema:
 - Grabación y Captura
 - > Configuración de los Ajustes del Sistema
 - Gestionar Dispositivos
 - Gestionar Alarmas
 - > Configuración del Mural de Vídeo
- Cámara:
 - Control PTZ

- Visualización en vivo
- > Reproducción y Copia de Seguridad

Sólo el administrador está autorizado a realizar la siguientes operaciones:

- Restaurar los valores de fábrica
- Importar o exportar datos del usuario
- Gestionar discos y configurar ajustes IP SAN
- Apagar el sistema
- Reiniciar el sistema

Editar una cuenta de usuario

Para cambiar la autorización del usuario para un usuario estándar:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Usuario.
- 2. Seleccionar el usuario de la lista de cuentas de usuario y hacer click en Correcto, según se muestra en la siguiente imagen.
- 3. Especificar los parámetros que aparecen de acuerdo a las condiciones in situ, según se muestra en la siguiente imagen.

Derecha					×
Registro Derecha					
Permitir inicio de sesión des	de IP				
Sistema Derecha					
👽 Grab. e Instantánea	🖌 Reaistro Derecl	ha 🛛 💓 Confidura	ción de Tema	🗸 Disposi	tivo
Alarma	🗸 Usuario	🚺 TV Wall			
Cá mara Derecha					
Cámara: 0 IPCamera			ección de Canal	Reproducció nvR	ecuperació n
Cá mara 🚽 👘	PTZ	Elección de Canal	Reroducir & F	Recuperar	
0 IPCamera	Y	Y IIIIII	Y		
Aplicar A Todo			Copiar A	ок	Cancelar

Se puede copiar la autorización de usuario de un usuario a otro haciendo click en Copiar A o a todos los usuarios haciendo click en **Aplicar a Todos**..

- 4. Hacer click en **OK**.
- Para recuperar la contraseña predeterminada (admin123) para un usuario estándar:
- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Usuario.
- 2. Seleccionar el usuario de la lista de cuentas de usuario y hacer click en **Reestablecer Contraseña**.
- 3. En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en Sí para confirmar la operación.

Para cambiar la contraseña de la propia cuenta:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Usuario.
- 2. Seleccionar la cuenta de la lista de cuentas de usuarios y hacer click en **Cambiar Contraseña**.
- 3. En el cuadro de diálogo **Cambiar Contraseña**, que aparece, especificar los parámetros mostrados, según aparece en la siguiente imagen.

Nombre de Usuario:	admin		
Contraseñ a Vieia:			
contraseñ a Nueva			
	debil	medio	fuerte
Confirmar Contraseña:			

4. Hacer click en **OK**.

Eliminar una cuenta de usuario

Para eliminar un usuario estándar:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Usuario.
- 2. Seleccionar el usuario en la lista de cuentas de usuario y hacer click en Eliminar.
- 3. En el cuadro de diálogo que aparece, hacer click en Sí para confirmar la operación.

Desactivar una cuenta de usuario

Para desactivar un usuario estándar durante un cierto período de tiempo:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Usuario.
- 2. Seleccionar el usuario de la lista de cuentas de usuario y hacer click en Desactivar.
- 3. En el cuadro de diálogo **Desactivar Usuario**, que aparece, seleccionar la duración en la lista desplegable junto al parámetro Desactivar.

Deshabilitar Usuario		×
Usuario:	demo	
Deshabilitar:	15 minutos	
	Deshabilitar	Volver

4. Hacer click en **Desactivar**.

Pantallla

Para más detalles sobre cómo configurar los ajustes de pantalla, consultar la sección Introducción.

Importación o Exportación de Datos de Usuario

Seleccionar **Menú Principal > Ajustes > ImportarExportar** para importar o exportar datos de usuario, según se muestra en la siguiente imagen.



Los datos de usuario incluyen lo siguiente:

- Configuraciones del NVR
- Datos de Alarma
- Datos de Etiqueta

ΝΟΤΑ

Se debe insertar una memoria USB antes de importar o exportar datos de usuario. El paquete de actualización del software se debe guardar en el directorio raíz de la memoria USB.

Sólo el administrador del sistema está autorizado para importar o exportar datos de usuario.

Registros

Los registros del sistema incluyen lo siguiente:

- Intentos de inicio de sesión, incluidos los resultados de inicio de sesión, las direcciones desde las cuales los usuarios intentan iniciar sesión en el NVR, las razones por las que los usuarios no pudieron iniciar sesión en el NVR
- Detalles de la operación, incluidos los resultados de la operación y las direcciones desde las cuales los usuarios realizan operaciones
- Registros de Alarma, incluyendo los dispositivos que reportan alarmas y tipos de alarma.
- Grabar intentos de copias de seguridad.
- Intentos de actualización del sistema

Para consultar un tipo de registro del sistema específico (por ejemplo, intento de inicio de sesión):

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Registro.
- 2. Especificar los parámetros que aparecen en el cuadro de diálogo **Gestión de Registros**. Por ejemplo, Configurar **Tipo** para **Iniciar Sesión**.

mpezar:		2018-01-13	18:22:57	Duració n:	3 dí as 🔽 Tiemi	bo Ascendente
ipo:		Todo		Usuario:	Todos los usuarios	Duscar
Isuario	Tipo	de realstro	Nivel de reaistro	Sucedido		
ontenido de	Realstro:					
		NUMBER OF TAXABLE PARTY				

3. Hacer click en **Buscar**.

En la parte inferior del cuadro de diálogo **Gestión de Registros**, se pueden consultar los detalles de un registro. Por ejemplo.

mbezar:	2018-01-13	18:22:57	Duració n:		
b0 :	Todo		Usuario:	Todos los usuarios	Buscar
suario	Tipo de reaistro	Nivel de reaistro	Sucedido		
dmin	Operació n	Importante	01-16 18:22:18		
dmin	Inicio de sesión	Importante	01-16 18:22:45		The state of the s
dmin	Operació n	Importante	01-16 18:17:24		
dmin	Inicio de sesión	Importante	01-16 18:16:45		
dmin	Inicio de sesión	Importante	01-16 17:58:20		
dmin	Inicio de sesión	Importante	01-16 17:40:34		
dmin	Inicio de sesión	Importante	01-16 11:33:22		
dmin	Operació n	Importante	01-16 11:16:41		
dmin	Operació n	Importante	01-16 11:16:41		
dmin	Inicio de sesión	Importante	01-16 11:17:20		
Descripcion:	Éxito aαreαar usuario d	ireccion de operacion:	Local		

Restauración de los Valores de Fábrica

Para restaurar los valores de fábrica:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Reinicio del Sistema.
- 2. En el cuadro de diálogo Inicio de Sesión de Usuario, introducir la contraseña de la cuenta.

Idioma:	Español
Usuario:	admin
Contraseñ a:	**
Conseios: Sólo el adminis	strador puede tener derecho funcional

- 3. Hacer click en OK.
- 4. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar una opción de la lista desplegable Opciones de

Restauración ..

Si se selecciona la opción **Opciones definidas por el Usuario**, seleccionar los elementos que se quieren restaurar a los valores de fábrica, según se muestra en la siguiente imagen.

Reinicio del Sistema	×
El sistema se reiniciará automáticamente de de los aiustes por defecto. A está securo de	espués de la recuperación con éxito e restaurar los aiustes por defecto?
Opciones de Restauración: Todo	
Lista de Usuarios	Plan de Grabación
Póliza de Enlace de Alarma	Esquema de TV Wall
Param de Red	🗾 Datos de Alarma
Lista de Dispositivos	Esquema Mpu
	iniciar Volver

5. Hacer click en **Comenzar**.

Reinicio Programado

El sistema se puede activar para reiniciarse automáticamente a una hora y fecha programadas. Para programar un período de reinicio del sistema:

- 1. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Mantenimiento.
- 2. En el cuadro de diálogo **Mantenimiento**, seleccionar una opción del **Tipo de Mantenimiento**. Por ejemplo.



Seleccionar un día o fecha y una hora.

3. Hacer click en OK.

Actualización del Sistema

El sistema se puede actualizar utilizando una memoria USB o en la Estación NVR.

Para actualizar el sistema utilizando una memoria USB:

- 1. Guardar el paquete de actualización del software en el directorio raíz de la memoria USB.
- 2. Conectar la memoria USB al Puerto USB del NVR.
- 3. Seleccionar Menú Principal > Ajustes > Actualizar > Buscar.



- 4. Seleccionar el paquete.
- 5. Hacer click en Actualizar.

Para más detalles sobre cómo actualizar un NVR en la NVR Station, consultar la *Guía de Usuario de la NVR Station.*

Una vez que la actualización se ha completado, el sistema se reiniciará automáticamente.

ΝΟΤΑ

La memoria USB debe emplear el sistema de archivos 32 de la Tabla de asignación de archivos (File Allocation Table (FAT)) o el sistema de archivos XFS. Si la memoria USB no emplea ninguno de estos sistemas de archivos, es posible que el sistema no pueda encontrar el paquete de actualización de software.

Si la actualización tarda más de cinco minutos o se interrumpe eventualmente, contactar con el agente local autorizado..

Cierre del Sistema

Para cerrar el sistema, seleccionar **Menú Principal > Cierre > Cierre** y, a continuación, hacer click en **Sí** para confirmar la operación.

NOTA

Versión 05 (28-09-2017)

Comparada con la versión 04 (05-08-2016), la versión 05 (28-09-2017) incluye los cambios descritos en la siguiente tabla.

Tipo de Cambio	Descripción
Cambio de	-
Características	
Cambio Editorial	Se actualizó Captura de Pantalla.
	Se cambió el nombre del documento de "Guía del Administrador del
	NVR1822 y NVR1825" a "Guía del Administrador del NVR Comercial."

Versión 04 (05-08-2016)

Comparada con la versión 03 (23-12-2015), la versión 04 (05-08-2016) incluye los cambios descritos en la siguiente tabla.

Tipo de Cambio	Descripción
Cambio de	-
Características	
Cambio Editorial	Se actualizó Captura de Pantalla.
	Se volvió a cambiar el nombre del documento de "Guía del
	Administrador del NVR1821 (H.265)&NVR1822&NVR1825" a "Guía del
	Administrador del NVR1822 y NVR1825."

Versión 03 (23-12-2015)

Comparada con la versión 02 (06-08-2015), la versión 03 (23-12-2015) incluye los cambios descritos en la siguiente tabla.

Tipo de Cambio	Descripción
Cambio de	-
Características	
Cambio Editorial	Se actualizó Captura de Pantalla.
	• Se cambió el nombre del documento de "Guía del Administrador del
	NVR1822 and NVR1825" a "Guía del Administrador del NVR1821
	(H.265)&NVR1822&NVR1825."

Versión 02 (06-08-2015)

Comparada con la versión 01 (12-12-2014), la versión 02 (06-08-2015) incluye los cambios descritos en la siguiente tabla.

Tipo de Cambio	Descripción
Cambio de	-
Características	
Cambio Editorial	Se actualizó Captura de Pantalla.
	• Se cambió el nombre del documento de "Guía del Administrador del
	1820 Series NVR" a "Guía del Administrador del NVR1822 y NVR1825."

Versión 01 (12-12-2014)

Comparada con la versión 00 (30-06-2014), la versión 01 (12-12-2014) incluye los cambios descritos en la siguiente tabla.

Tipo de Cambio	Descripción
Cambio de	Se reemplazó la función Red Automática por la función Añadir
Características	Dispositivos Automáticamente.

Tipo de Cambio	Descripción	
	Se eliminó la función Busqueda Inteligente.	
Cambio Editorial	Se actualizó Captura de Pantalla.	

Versión 00 (03-06-2014)

Es un borrador.

Abreviaturas y Acrónimos

BOOTP	Protocolo Bootstrap (Bootstrap Protocol)
CU	Unidad de Cliente (Client Unit)
DDNS	Sistema Denominado de Dominio Dinámico (Dynamic
	Domain Name System)
DHCP	Protocolo de Configuración del Servidor Dinámico
	(Dynamic Host Configuration Protocol)
e-PTZ	PTZ electrónico (electronic PTZ)
NAT	Transcripción de la Dirección de Red (network address translation)
NVR	Grabador de Vídeo en Red (Network Video Recorder)
ONVIF	Foro de interfaz de video de red abierta (Open Network
	Video Interface Forum)
OSD	Visualización en pantalla (on-screen display)
PC	Ordenador personal (personal computer)
PMC	Cliente de Gestión de Plataforma (Platform Management Client)
RTSP	Protocolo de Transmisión en Tiempo Real (Real Time
	Streaming Protocol)
UUID	Identificador Único Universal (Universally Unique
	Identifier)
VMS	Servidor de Gestión de Vídeo (Video Management
	Server)
WDR	Amplio Rango Dinámico (wide dynamic range)