

Prologo

Gracias por comprar nuestro producto. Si tiene alguna pregunta o solicitud, no dude en contactarnos. Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la precisión y validez de esta Guía. Cualquier actualización de esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener el último documento, contáctese con el distribuidor.

Instrucción de seguridad

Estas instrucciones están destinadas a garantizar que el usuario pueda utilizar el producto correctamente para evitar el peligro o la pérdida de propiedad. Lea esta guía atentamente antes de usar el producto y consérvela adecuadamente para futuras consultas. Si el producto no puede funcionar normalmente o está dañado porque el usuario no sigue las instrucciones de seguridad, no asumiremos ninguna responsabilidad.

- Por favor, adopte una fuente de alimentación en el rango de voltaje de seguridad.
- Si el producto no funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio más cercano. Nunca intente desmontar o reparar el producto usted mismo de ninguna manera.
- No deje caer la cámara ni la someta a golpes físicos.
- Cuando limpie la lente, use un soplador de polvo de goma o un paño de limpieza para quitar la suciedad. Al limpiar la carcasa transparente, utilice un paño de limpieza suave y seco para limpiarlo suavemente. Nunca aplique ningún limpiador con etanol o benceno.
- No enfoque la lente de la cámara en luz fuerte como el sol o la lámpara incandescente. La luz fuerte puede causar una sobreexposición o fuga de luz, lo que puede acortar la vida útil de la cámara.
- No exponga la cámara al entorno no definido en la Guía.

Entorno operativo	
Tensión de trabajo	DC12V, 1. 25A
Temperatura	-30°C~60°C
Humedad	10%~95% (non-condensing)
Altitud	-60m~3000m
Presion admosferica	86kPa~106kPa


- Mantenga la cámara lejos del agua o cualquier líquido.
- Mientras envía la cámara, empaquétela en el embalaje de fábrica o use materiales con calidad equivalente.
- Cuando sea necesario reemplazar una pieza, póngase en contacto con su distribuidor con anticipación y reemplace la pieza con el modelo especificado o con parte de las mismas características. No asumiremos ninguna responsabilidad por los problemas causados por el reemplazo no autorizado.
- La cámara tiene clasificación IP66. Cuando lo exponga al aire libre, recuerde manejar con el cable posterior de la cámara y hacerlo resistente al agua.

[Nota] Para obtener más información, consulte el Manual de usuario de la cámara IP HD en el CD

Instalación de la cámara


1. La cámara admite el montaje en el techo y la pared. Los pasos son los siguientes:

①



Saque la cámara de la caja y gírela hacia la izquierda para aflojar la taquilla. La base y el domo se separarán.

②




Afloje los tornillos en la base de la cámara, quite la tapa e inserte la tarjeta TF. Luego instale la tapa y apriete los tornillos.

[aviso]:

El espacio máximo de la tarjeta de memoria puede ser 128G; Salgunos modelos pueden no ser compatibles con la tarjeta de memoria. La función está sujeta al modelo real.


③



Pega la etiqueta de instalación en la pared; perforar agujeros e insertar tornillos para fijar la base en la pared.

Tamaño de la base

Quando gire la cúpula para ajustar la dirección, asegúrese de que la fotorresistencia esté en la parte inferior.



Peso total: 400g

Imagen 1

[Nota]: asegúrese de que la superficie de montaje pueda soportar un peso tan pesado como 8 veces el peso total de cámara y corchetes..

2. Conecte el cable, como muestra la Imagen 2, y enciéndalo.




Imagen 2

[Nota]:

Algunos modelos son compatibles con PoE (Power on Ethernet). Solo tiene que conectar el conector RJ45 al switch PoE y no se necesita ninguna otra fuente de alimentación.

El conector de cola está sujeto al modelo real. La Imagen 2 muestra el modelo con la mayoría de las conexiones completas. Por favor, consulte el apéndice para la conexión por cable.

3. Cliente de acceso

Sistema para la instalación del cliente:

Procesador: serie CORE®i3 de 3.3 GHz u otros procesadores equivalentes

Memoria RAM: 4 GB o superior

Sistema operativo: Windows XP o una versión más reciente

Navegador: IE7.0 y una versión más reciente, Firefox, Google Chrome (41 y versiones inferiores)

DirectX: 9.0c

[Nota]: Esta guía tomará Windows XP como ejemplo para explicar los pasos de inicio de sesión del cliente.

1) Cuando use el dispositivo por primera vez, ejecute el IPCSearch en el CD adjunto y configure la dirección IP y la puerta de enlace de la cámara. Si la red proporciona el servicio DHCP, el servidor DHCP asignará IP a la cámara automáticamente.

2) Seleccione el dispositivo y haga clic en "Procesamiento por lotes". En la interfaz emergente, configure la contraseña del usuario administrador y la dirección de correo electrónico del reclamo para encontrar la contraseña. Haga clic en "Activo" y espere a que se reinicie.




Imagen 3

3) Haga clic en "Modificar parámetros" y configure los parámetros de red. Cuando configure una IP estática para la cámara, marque "Dirección del dispositivo personalizado (Cerrar DHCP)" y complete el parámetro de Ethernet. Durante la modificación, se debe ingresar el nombre de usuario (administrador) y la contraseña configurada antes de la activación. Después de la configuración, la cámara se reiniciará automáticamente y esto demorará 60 segundos.

4) Haga doble clic en el dispositivo en IPCSearch o haga clic en "Iniciar sesión". Introduzca el nombre de usuario y la contraseña (como muestra la Imagen 4) para iniciar sesión en el cliente web.

5) Después de iniciar sesión, descargue e instale el complemento.

[Nota]: Si inicia sesión en la cámara no activada por cliente web, puede configurar la contraseña del usuario administrador en la interfaz de inicio de sesión para activar el dispositivo (como en la Imagen 5). Antes de configurar, configure la PC y el dispositivo en la misma LAN.



Nombre de usuario

Contraseña

Iniciar la sesión

Imagen 4



Nombre de usuario

Contraseña

Débil Mediano Fuerte

Confirmar la contraseña

Correo electrónico


Administrador puede recuperar contraseña mediante este buzón de correo después de pérdida de contraseña, asegúrese de que buzón sea seguro y válido

Activación

4. Vista en vivo y ajuste de la lente

Después de iniciar sesión, el usuario puede ver el video en vivo directamente, como lo muestra la imagen.

[Nota]: La interfaz de los diferentes modelos puede diferir. Por favor, consulte el archivo de ayuda para una explicación detallada.



Apéndice Identificación del cable

Identificación de cable

NO.	Etiqueta	Color	Grupo	Observaciones
1	RS485_A	amarillo	Un grupo	Rs485 Puerto Serie A
2	RS485_B	verde		Rs485 puerto serie B
3	AUDIO_IN 1	Rosa	Un Grupo	Entrada de audio 1
4	AUDIO_IN 2	Blanco		Entrada de audio 2
5	AUDIO_OUT	Blanco/negro		Salida de audio
6	AUDIO_GND	Verde claro		Conexión a tierra de audio
7	ALARM_IN	Gris	Un Grupo	Entrada de alarma
8	ALARM_IN_GND	Rojo		Entrada de alarma a tierra
9	ALARM_OUT 1A	Azul		Salida de alarma 1, independientemente de positivo y negativo
10	ALARM_OUT 1B	Morado		

Garantía de hardware limitada de dos (2) años de Kedacom

¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA?

Kedacom garantiza los productos y accesorios de hardware de la marca Kedacom contenidos en el empaque original (en adelante, "Producto Kedacom") contra defectos en materiales y mano de obra cuando se usa normalmente de acuerdo con las pautas publicadas de Kedacom durante un periodo de DOS (2) AÑOS desde la fecha de compra original al por menor en áreas distintas de China continental por parte del usuario final comprador (en lo sucesivo, "Período de Garantía"). Para el producto Kedacom comprado en China continental, consulte la versión simplificada en chino de esta garantía para obtener más información. Las pautas publicadas de Kedacom incluyen, entre otras, información contenida en especificaciones técnicas, guías de usuario y comunicaciones de servicio.

Lo anterior se aplica a menos que se acuerde lo contrario en el contrato.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA?

Esta garantía no se aplica a ningún producto de hardware que no sea de la marca Kedacom ni a ningún software, incluso si está empaquetado o vendido con hardware de Kedacom. Los fabricantes, proveedores o editores que no sean Kedacom pueden brindarles sus propias garantías, pero Kedacom, en la medida en que lo permita la ley, brinda sus productos "TAL CUAL". El software distribuido por Kedacom con o sin la marca Kedacom (que incluye, entre otros, el software del sistema) no está cubierto por esta garantía. Consulte el acuerdo de licencia que acompaña al software para obtener detalles sobre sus derechos con respecto a su uso. Kedacom no garantiza que la operación del Producto Kedacom sea ininterrumpida o libre de errores. Kedacom no se responsabiliza por los daños que surjan por el incumplimiento de las instrucciones relacionadas con el uso del Producto Kedacom.

Esta garantía no se aplica: (a) a partes consumibles, como baterías, a menos que se haya producido un fallo debido a un defecto en materiales o mano de obra; (b) a daños cosméticos, que incluyen pero no se limitan a arañazos, abolladuras y plásticos rotos en los puertos; (c) al daño causado por el uso con otro producto; (d) al daño causado por actos fuera del control de Kedacom, incluyendo sin limitación los actos de Dios, accidentes, abuso, mal uso, fuego, tormentas, terremotos, inundaciones u otras causas externas; (e) al daño causado por la exposición del producto al calor, luz brillante, sol, líquidos, arena u otros contaminantes; (f) al daño causado por la operación del producto Kedacom fuera de las pautas publicadas de Kedacom; (g) a los daños causados por el servicio (incluidas las actualizaciones y expansiones) realizados por cualquier persona que no sea un representante de Kedacom, empleado de Kedacom o agente autorizado de Kedacom; (h) a un Producto Kedacom que ha sido modificado para alterar la funcionalidad o capacidad sin el permiso por escrito de Kedacom; (i) a defectos causados por el desgaste normal o por el envejecimiento normal del Producto Kedacom, o (j) si se ha eliminado o dañado algún número de serie del Producto Kedacom.

TUS RESPONSABILIDADES

Si su producto Kedacom es capaz de almacenar datos y otra información, debe hacer copias de seguridad periódicas de la información contenida en el medio de almacenamiento para proteger el contenido y como precaución contra posibles fallas operacionales.

Antes de recibir el servicio de garantía, Kedacom o sus agentes autorizados pueden exigirle que presente los comprobantes de los detalles de la compra, responda las preguntas diseñadas para ayudarlo a diagnosticar posibles problemas y siga los procedimientos de Kedacom para obtener el servicio de garantía. Antes de enviar su producto Kedacom para el servicio de garantía, debe mantener una copia de seguridad por separado de los contenidos de sus medios de almacenamiento, eliminar toda la información personal que desee proteger y deshabilitar todas las contraseñas de seguridad.

Durante el servicio de garantía, es posible que el contenido del medio de almacenamiento del producto Kedacom se pierda, reemplace o cambie de formato. En tal caso, Kedacom y sus agentes autorizados no son responsables de la pérdida de datos u otra información contenida en los medios de almacenamiento o en cualquier otra parte del producto Kedacom revisado.

Después del servicio de garantía, su producto Kedacom o un producto de reemplazo le será devuelto ya que su producto Kedacom se configuró originalmente, sujeto a las actualizaciones correspondientes. Usted será responsable de reinstalar todos los demás datos e información. La recuperación y reinstalación de otros datos e información no están cubiertos por esta garantía.

¿QUÉ HARÁ KEDACOM SI LA GARANTÍA SE VIOLÓ?

Si durante el Período de Garantía, usted envía un reclamo válido a Kedacom o un agente autorizado de Kedacom, Kedacom, a su elección, (i) reparará el Producto Kedacom utilizando piezas nuevas o usadas anteriormente que sean equivalentes a las nuevas en rendimiento y confiabilidad, o (ii) canjee el producto Kedacom por un reembolso del precio de compra.

Una pieza o producto de recambio Kedacom, incluida una pieza Kedacom instalable por el usuario que se haya instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por Kedacom, asume la garantía restante del producto Kedacom o noventa (90) días a partir de la fecha de reemplazo o reparación, según cobertura más larga para usted. Cuando se reemplaza un producto o pieza o se proporciona un reembolso, cualquier artículo de reemplazo pasa a ser de su propiedad y el artículo reemplazado o reembolsado se convierte en propiedad de Kedacom.

Kedacom se reserva el derecho de reembolsar el precio de compra como su recurso de garantía exclusivo.

¿CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA?

Para solicitar el servicio de garantía, comuníquese con un agente local autorizado de Kedacom. Al contactar al agente por teléfono, se pueden aplicar otros cargos dependiendo de su ubicación.

informacion del usuario

Complete el siguiente formulario y consérvelo para referencia inmediata.

Nombre de usuario:	
Dirección:	Código postal:
Tel:	Móvil:
Fax:	Correo:
Nombre del producto	Modelo del producto
Fecha de compra	

客户咨询热线 : **800-828-2866** **400-828-2866**

Overseas Hotline: +86-0512-8896 9861

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司

Suzhou Keda Technology Co.,Ltd.

中国: 江苏省苏州市高新区金山路131号(215011)

Tel: +86-512-6841 8188 Fax: 86-512-68412699

Suzhou Keda Technology Co.,Ltd.

Singapore: 627A Aljunied Road, #09-07, BizTech Centre, Singapore 389842

Tel: +65-6842-5700 Fax: +65-6842-5900