


Manual Caja de llaves KEYBOX-5

TTLOCK VERSION



IP65

Scanee codigo QR code para descargar la APP



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Busque en Google Play o APPLE Store TTLOCK



Tarjeta



Contraseña



Llave Manual



APP








Huella

La gestión inteligente

Version 1.0 K5-TTBLE Edition 2023


1 ELEMENTOS INCLUIDOS

Por favor revise la caja de embalaje y los accesorios cuando reciba el producto en sus manos.


a  1 Pcs Caja llaves	b  2 Pcs Llaves seguridad	c  4 Pcs(D4X30mm) Tornillos madera	d  4 Pcs(D6X30mm) Tacos pared
e  2 Pcs Tarjetas de Epoxy	f  1 Pcs Manual	g  1 Pcs USB Cable (TYPE-C)	h  1 Pcs Anclaje a Pomo

2 ESPECIFICACIONES

Frontal



INTERIOR



3 INTRODUCCION

Material	Aleación de aluminio, aleación de zinc, vidrio templado.
Color	Negro
Tipo Instalacion	Montaje en pared o con grillete en el pomo de la puerta.
Communication	BLE5.0
SO Soportados	iOS 7.0 o superior, Android 4.3 o superior
Vida estimada Bateria	5000 veces con normales desbloques (10-12 meses)
Alimentacion	DC6V:4pcs AAA baterías alcalinas
Corriente estatica	≤80uA
Corriente Dinamica	≤200mA
Modos desbloqueo	APP, Contraseña, Tarjeta, Manual, y Huella
Tiempo desbloqueo	1~1.5 segundos
Temperatura trabajo	-20~55 grados C
Humedad trabajo	10%~95%
Contraseña Fabrica	Contraseña máster de fábrica:123456, después de configuración se anula
Contraseña Virtual	Disponible
Nivel de proteccion	IP65 Certificado
Nº Usuarios	Huellas: 100; Contraseñas: 250 y Tarjetas: 1000.

4 RESETEAR A FABRICA




⚠ ATENCION

Hay un botón de reinicio en la parte trasera de la carcasa frontal. Después de encender el dispositivo, manténgalo presionado durante 3 segundos y escuchará el mensaje de voz "Ingrese la contraseña de inicialización (000)" ✓ En Inglés)

Si la contraseña se ingresa correctamente, escuchará el mensaje "Eliminar administrador correctamente".(En Inglés)

La contraseña maestra predeterminada es 123456.



Estado de Fabrica:
Contraseña por defecto
**123456+ ✓ para
desbloquear.**




PASOS INSTALACIÓN

5.1 Montaje en Pared

Fijado en la pared el dispositivo debe estar a una altura adecuada del suelo.

5.1 .1 Montaje en pared (ladrillo)




Saque el tapón del agujero


Paso1

Use la Caja de llaves como plantilla


Paso 2



Tamaño del taladro:D6X40mm




Taladrar
Paso 3



Instalar Tacos

Paso 4




Atornillar

Paso 5


5.1 .2 Montaje en Pared

Saque el tapón del agujero

Paso 1




Caja de llaves como
plantilla **Paso 2**




Taladro con
percutor **Paso 3**

Tamaño
del taladro
(D2x40mm):




Atornille los tornillos
Paso 4




5.1.3 Instalación de baterías

Inserte 4 Baterías alcalinas tipo AAA en el interior de la caja (Ver dibujo) respetando la polaridad (+/-) y coloque la tapa del compartimento de baterías.




5.1.4 Función Test

- * Dé la vuelta a la tapa protectora siguiendo la dirección de la flecha.
- * Presione la huella digital o el código de acceso para desbloquear la caja de llaves.




5.1.5 Prueba de llave seguridad

- * Pruebe la llave para desbloquearla correctamente.
- * No coloque las llaves de seguridad dentro de la caja.




5.2 Instalación colgada del pomo

5.2.1 Retire el Tapón de goma




5.2.2 Montaje Baterías

Coloque 4 pilas alcalinas AAA y fije la tapa de la caja de las pilas.




5.2.3 Grillete de pomo

Cierre el grillete y cierre la caja de seguridad en la dirección de la flecha.



5.2.4 Retirar Grillete


Presione el botón hasta arriba, luego separe la caja de seguridad y el grillete.



Botón de desbloqueo
Ud necesita pulsar firmemente para desbloquear el grillete.


5.2.5 Comprobación

- * Gire la tapa protectora siguiendo la dirección de la flecha.
- * Ponga huella dactilar o la contraseña para desbloquear la caja de llaves.



5.2.6 Key Test

- * Pruebe la llave para desbloquearla correctamente.
- * No coloque las llaves de seguridad dentro de la caja.



6 Configurar la APP TTLOCK

Descargue TTLOCK en Apple Store o Google Play. También puede escanear el código QR a continuación para descargar la aplicación directamente.




GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store

6.1 Registro


Por favor registre una cuenta con su correo electrónico o número de teléfono móvil.



6.1.1 Ingrese en la app y Regístrese con móvil o Email




6.1.2 Ingrese con el móvil o correo con contraseña correcta




6.1.3 Ud puede resetear su contraseña

6.2 Configure la Cerradura


Ejecute la aplicación TTLOCK y haga clic en “Agregar bloqueo” en el lado izquierdo de la configuración del sistema y siga los pasos para configurar el bloqueo con la aplicación:



Paso 1
Añadir cerradura




Paso 2
Pulse “Todas las cerraduras”



Paso 3
Presione+
Seleccionar primera cerradura.



Paso 4
Se ha añadido satisfactoriamente.
Renombre la cerradura.




Paso 5
Hecho

6.3 Descripción

En la configuración de bloqueo, puede ver las funciones de las cerraduras inteligentes, como eKeys / Tarjeta IC / Huella digital / Desbloqueo remoto, registros de desbloqueo y configuraciones, etc.



La aplicación TTLOCK cuenta con numerosas funciones especiales. Puedes configurarla según tus necesidades diarias.



6.4 Registrar la huella digital del usuario

En la configuración de bloqueo, puede hacer clic en "Huellas dactilares" y registrar la huella. Hay huellas dactilares permanentes, programadas y recurrentes para diferentes condiciones.



Paso 1
Añadir Huella



Paso 2
Seleccionar tipo Permanente




Paso 3
Pulse Comenzar




Paso 4
Presione con su huella 4 veces

6.5 Registrar contraseña de usuario


En la configuración de bloqueo, puede hacer clic en la opción "Códigos de acceso" y registrarlos. Hay códigos de acceso permanentes, temporizados y recurrentes para diferentes condiciones.




Paso 1
Añadir contraseña



Paso 2
Escoja el tiempo de uso



Paso 3
Generar contraseña




Paso 4
Compartir por SMS o Email

6.6 Activar llaves




Paso 1
Enviar llave electrónica



Paso 2
Seleccionar espacio de tiempo.



En la configuración de bloqueo, puede seleccionar la opción "Llaves electrónicas" y emitir la llave electrónica a otro destinatario. Hay llaves electrónicas permanentes, programadas y recurrentes para diferentes condiciones.



Paso 3
Complete, ud puede compartir la llave por SMS al receptor.



6.7 Modo de Paso

En la configuración de bloqueo, puede marcar "Modo de paso", en esta configuración el bloqueo estará siempre abierto, también puede desactivar el modo de paso en la aplicación.



7. Reinicie la Cerradura

En la configuración de bloqueo, puede hacer clic en el botón "Eliminar" para restablecer la contraseña de administrador. El bloqueo se restablecerá a su estado de fábrica. Puede desbloquear la caja de llaves con la contraseña: 123456.



8.Función de desbloqueo remoto (usando Gateway)

La puerta de enlace Wi-Fi (Gateway) es imprescindible para habilitar la función de desbloqueo remoto, consulte los parámetros a continuación

Model: **G2SK**
Dimension: 70x70x26mm
Network: Wi-Fi 2.4G
IEEE Standard: 802.11b/g/n
Power Interface: Type C USB
Power Input: DC5v/500mA



Luz de estado





- Cuando la puerta de enlace está encendida:
 - La luz parpadea alternativamente en rojo y azul; modo de espera, listo para la conexión.
 - Luz azul: modo de trabajo
 - Luz roja: fallo de red

8.1 Emparejando el Gateway con la APP

- 1 Active la App en el movil 2 Presione el botón “≡” 3 Seleccione el Gateway



- 4 Seleccione [G2] 5 Conecte el gateway y enciéndalo, cuando la luz parpadee alternativamente en rojo y azul 6 Presione “+”



- 7 Añada el Gateway



- 8 Seleccione WiFi e introduzca contraseña





- 9 Finaliza el emparejado del gateway



Nota: Si se acaba el tiempo disponible, por favor encienda de nuevo el gateway e inténtelo de nuevo.

8.2 Desbloqueo Remoto

En la configuración de bloqueo, primero debe activar la función de desbloqueo remoto como se muestra en la siguiente foto. Luego, puede hacer clic en el signo de desbloqueo cerca del círculo redondo; hay un consejo para el desbloqueo remoto: puede hacer clic en él y desbloquear la puerta de forma remota.



9. Preguntas Frecuentes

Pregunta 1:

¿Puedo desbloquear la puerta con mi huella dactilar la primera vez?

Respuesta: Después de finalizar la instalación y encender la cerradura con 4 pilas alcalinas AAA, puede presionar cualquier huella dactilar para desbloquear la puerta. Asegúrese de poder acceder a ella antes de configurar la cerradura con la aplicación móvil.

Pregunta 2: ¿Qué tipo de batería debemos usar?

Respuesta: Se recomienda encarecidamente que esta cerradura se encienda con 4pcs AAA baterías alcalinas. No se recomienda el uso de otro tipo de baterías.

Pregunta 3: ¿La cerradura se bloquea automáticamente?

Respuesta: Después de desbloquear la puerta una vez, la puerta esperará a que se bloquee después de 5 segundos, cierre el "Panel frontal" para bloquear.


Pregunta 4: Compré una cerradura para mi amigo. ¿Cómo puede añadirlo con su móvil?

Respuesta: Elimine este dispositivo de su aplicación móvil. Puede hacer clic en "Eliminar" para restablecer el bloqueo o el hardware. Consulte la página 5 para obtener más detalles.


Pregunta 5:

Introduzco la llave manual y la giro, pero no puedo desbloquear la puerta.

Respuesta: Por favor inserte la llave manual y para desbloquear el panel de apertura y cierre, consulte la foto a continuación:



- 1 Retire el tapón de silicona.
- 2 Introduzca la llave en la cerradura y gírela en sentido horario.
- 3 Tire de la carcasa para abrirla y desbloquearla.



Pregunta 6:

¿Es posible desbloquear mi puerta a distancia?

Respuesta: Se requiere una puerta de enlace adicional (Gateway G2SK) para el desbloqueo remoto. Por favor, contacte con nuestro servicio de atención al cliente. Después de la configuración, puede pulsar el icono en la aplicación para desbloquear a distancia. Consulte la página 25.